



SR 570

FACE SHIELD

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • NÁVOD K POUŽITÍ • BRUGSANVISNING •
GEBRAUCHSANLEITUNG • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ • INSTRUCTIONS FOR USE
• INSTRUCCIONES DE USO • KASUTUSJUHEND • KÄYTTÖOHJEET •
CONSIGNES D'UTILISATION • HASZNÁLATI UTASÍTÁS • ISTRUZIONI PER
L'USO • LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS • NAUDÓJIMO INSTRUKCIJOS •
GEBRUIKSAANWIJZING • BRUKSANVISNING • INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA •
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO • INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE • РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ • NÁVOD NA POUŽITIE • NAVODILA ZA UPORABO •
BRUKSANVISNING • KULLANIM TALİMATLARI

| | | |
|-----------|---|----------|
| BG | Моля, прочетете и запазете тези инструкции Илюстрации..... | 3 90 |
| CS | Přečtěte si prosím a uschovějte tyto pokyny .. Obrázky..... | 6 90 |
| DA | Vær venlig at læse og opbevare .. Illustrationer..... | 10 90 |
| DE | Bitte lesen und aufbewahren .. Abbildungen..... | 13 90 |
| EL | Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες .. Εικονογραφήσεις .. | 17 90 |
| EN | Please read and save these instructions .. Illustrations..... | 21 90 |
| ES | Lea y conserve estas instrucciones por favor .. Ilustraciones .. | 25 90 |
| ET | Palun lugege ja salvestage see juhend .. Joonised .. | 29 90 |
| FI | Leu ja pane talteen .. Kuvat..... | 32 90 |
| FR | Prière de lire et de conserver .. Figures .. | 35 90 |
| HU | Olvassa el és örizzé meg a használati utasítást .. Ábrák .. | 39 90 |
| IT | Leggere e conservare queste istruzioni .. Illustrazioni .. | 43 90 |
| LT | Prašome perskaityti ir išsaugoti šias instrukcijas .. Illiustracijos .. | 46 90 |
| LV | Lūdzu, izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas .. Attēli .. | 50 90 |
| NL | Lees en let goed op deze adviezen .. Illustraties .. | 53 90 |
| NO | Les og ta vare på disse veiledninga .. Bilder .. | 57 90 |
| PL | Prosimy preczytać i zachować instrukcję .. Ilustracje .. | 60 90 |
| PT | Por favor leia e conserve em seu poder .. Figuras .. | 64 90 |
| RO | Cititi și păstrați aceste instrucțiuni .. Illustrații .. | 68 90 |
| RU | Пожалуйста, прочтите и сохраните это руководство .. Иллюстрации .. | 71 90 |
| SK | Prečítajte si prosím a uschovajte tieto pokyny .. Obrázky .. | 75 90 |
| SL | Prosimo, preberite in shranite ta navodila .. Ilustracije .. | 79 90 |
| SV | Läs och spara dessa instruktioner .. Illustrationer .. | 83 90 |
| TR | Lütfen bu talimatları okuyunuz ve saklayınız .. Resimler .. | 86 90 |

Лицев щит SR 570

- 1. Обща информация**
- 2. Части**
- 3. Употреба**
- 4. Поддръжка**
- 5. Технически спецификации**
- 6. Легенда за символите**
- 7. Одобрение**

1. Обща информация

Използването на респиратор следва да бъде част от програма за дихателна защита. За съвети вижте EN 529:2005. Указанията в тези стандарти акцентират върху някои важни аспекти на програма за защитни дихателни устройства, но не заместват държавните и местните правни наредби.

Ако не се чувствате сигурни относно избора и грижата за това оборудване, се свържете със своя супервайзер или сърговски обект, от който сте го закупили. Същото може да се свържете с Отдела за техническо обслужване в Sundström Safety AB.

1.1 Описание на системата

SR 570 заедно с вентилаторния блок SR 500/SR 500 EX/ SR 700 и одобрените филтри са включени в системата от устройство за дихателна защита с вентилатор на Sundström, отговаряща на EN 12941:1998 (фиг. 1). Дихателният маркуч трябва да се свърже към оборудвания с филтри вентилаторен блок. Създаденото в средството за главата налягане над атмосферното предотвратява влизането на частици и други замърсяващи вещества в дихателната област.

SR 570 може също така да се използва заедно с приставка за състен въздух SR 507, отговаряща на EN 14594:2005 (фиг. 2).

1.2 Приложения

Оборудванията може да се използват като алтернативен вариант на респиратори с филтри във всички ситуации, в които се препоръчват такива. Това е особено приложимо за физически натоварваща работа или такава в топла среда или с голяма продължителност. Когато избирате модула за глава, трябва да вземете предвид някои от следните фактори:

- Типов замърсители
- Концентрации
- Интензивност на работата
- Изисквания за защита в допълнение към средството за защита на дихателните органи.

Визьорът осигурява защита за очите и лицето от различни опасности, като хвърчащи предмети, удари, пръски и остатъци във въздуха.

Зашитната шапка осигурява защита на главата, която предпазва потребителя при сблъсък с неподвижни предмети. Анализът на риска трябва да се извърши от лице, което има подходящо обучение и опит в областта.

1.3 Предупреждения/ограничения

Обърнете внимание, че може да има различия в националните разпоредби за употреба за оборудване за дихателна защита.

Не използвайте това оборудване в среди:

- в които представляват непосредствена опасност за живота и здравето;
- в които околният въздух е обогатен с кислород или няма нормално кислородно съдържание.
- с неизвестни замърсители.

Не използвайте оборудването:

- Ако вентилаторът не работи. При тази извънредна ситуация

оборудването няма да осигурява защита. Освен това има рисков от бързо натрупване на въглероден диоксид в модула за главата, което би довело до недостиг на кислород.

- без да е гарантирано лицевото уплътнение на модула за глава към лицето. Лицевото уплътнение трябва да прелипне пълно към лицето, за да се създаде налягането, необходимо за установяване на правилния коефициент на защита. Това може да бъде трудно за постигане, ако потребителът има брада или бакенбарди.

Материали, които са в контакт с кожата на чувствителни хора, може да доведе до алергични реакции.

Повредените или надрасканите визьори трябва да се подменят незабавно.

Протекторите за очи срещу високоскоростни частици, носени върху стандарти диоптрични очила, могат да пренесат у dara и така да предизвикат опасност за потребителя.

Когато маркировките за защита от удари върху визьора и рамката на визьора се различават, важи по-ниското.

Когато е поставен лепящ протектор, изискванията на параграф 7.1.2.3 „Дифузия на светлината“ не са спазени.

Лепящият протектор не осигурява защита срещу клauза 7.2.3. „Разтопени метали и горещи твърди вещества“ и клauза 7.2.4. „Капки и пръски от течности“.

Зашитата на очите съгласно EN 166:2001 е валидна при температура от -5 до +55°C.

Имайте предвид, че дихателният маркуч може да направи примка и да се закачи от нещо, намиращо се около вас.

Прекратете незабавно работата:

- ако изпитвате трудности с дишането;
- ако изпитвате замайване, гадене или други осезаеми физически ефекти;
- ако усещате миризма или вкус на замърсители.

Имайте предвид, че оборудването:

- не трябва да се използва заедно с лепящи протектори в потенциално експлозивна атмосфера.
- акотпотребителят гае с работас много голяма интензивност, в устройството може да се формира отрицателно налягане по време на вдишване, което може да създаде риск от пропускане на замърсители в средството за глава;
- може да намали защитния фактор, ако се използва в среди, в които се наблюдават ветрове с висока скорост;
- никога не трябва да се вдига или пренася за дихателния маркуч;
- ако се изиска защита срещу високоскоростни частици при екстремна температура, буквата „T“ трябва да е изписана непосредствено след буквата за въздействие, напр. BT. В противен случай протекторът за очи трябва да се използва само срещу високоскоростни частици при стина температура.

2. Части

2.1 Проверка при доставката

Проверете дали оборудването е пълно в съответствие с опаковъчния списък, както и че не е повредено.

Опаковъчен списък

Фиг. 3

1. Лицев щит
2. Дихателен маркуч
3. Лепящ протектор с клипове
4. Инструкции за потребителя
5. Почистваща кърпичка

2.2 Аксесоари/Резервни части

Фиг. 4

Артикул

- 1. Дихателен маркуч
- 2. Уплътнител за маркуч
- 3. Мембрана за издишване
- 4. Ремъци за глава
- 5. Уплътнение за ремъци за глава
- 6. Абсорбираща лента
- 7. Лицево уплътнение
- 7. Лицево уплътнение, огнезащитно*
- 8. Комплект визор от PC
- 8. Комплект визор от TAC
- 9. Лепящ протектор, 10 бр.*
- 9. Лепящ протектор, 100 бр.*
- 10. Клипове за лепящ протектор*
- 11. Защитна шапка*
- 12. Покривало за врат
- 12. Покривало за врат, огнезащитно*
- Забележка! Изиска се T06-0602
- 13. Покривало с резба и копче
- 14. Визор 2/3 EN 5
- 14. Визор 2/3 EN 3
Забележка! Изиска се T06-0640
- 15. Комплект за удобство
- 16. Заваръчен шлем SR 574
- 17. Почистващи кърпички SR 5226, кутия от 50 бр.

Поръчка на поръчка

- R06-0635
- R01-3011
- R06-0614
- R06-0601
- R06-0610
- R06-0602
- R06-0603
- T06-0611
- R06-0616
- T06-0612
- T06-0601
- T06-0608
- T06-0607
- T06-0602
- T06-0603
- T06-0610
- T06-0640
- T06-0605
- T06-0609
- T06-0606
- T06-0613
- H09-0401

* Не трябва да се използва в потенциално експлозивна атмосфера

Регулиране на ширината на ремъците за глава.

Д – груба настройка на ширината на ремъците за главата.
Е – ширината на ремъците за глава.

- Свалете модула на визюора, като дръпнете лицевото уплътнение надолу под брадичката си. Чува се щракване, което показва, че визорът е свален напълно. Фиг. 7.
- Поставете пръст между брадичката си и лицевото уплътнение и прекарайте пръста през цялата контактна повърхност на лицевото уплътнение, за да проверите дали то прилепва добре към лицето. Фиг. 8.
- Проверете и регулирайте така, че дихателният маркуч да върви по гърба ви и да не е усукан. Фиг. 9.

Дефлектор за въздушен поток

Въздушният поток може да се насочи към визюора или лицето за оптимален комфорт. Фиг. 10.

Лепящ протектор

- Натиснете клипса за лепящия протектор в центъра на страничната част на визюора. Фиг. 12.
- Закрепете лепящия протектор към клиповете за лепящия протектор. Фиг. 13. Когато поставяте повече лепящи протектори, ги поставяте така, чеущенцата даде разминават, за да улеснят свалянето. Фиг. 14.

Защитна шапка

Възможно е към SR 570 да се монтира защитната шапка с цел защита на главата, която предпазва главата на потребителя при сблъсък с неподвижни предмети. Защитната шапка не е предпазна каска и по тази причина не бива да се използва за защита от падащи или движещи се предмети. Когато семонтира защитната шапка, се покрива цялото теме на потребителя.

Антифони

Възможно е да прикрепите антифони към слотовата свръзка отстрани на лицевия щит. Фиг. 15.

Ако е необходимо, регулирайте ремъците за глава на лицевия щит, за да поставите антифоните в правилна позиция, вижте 3.2 Слагане.

Забележка! Не е одобрено за употреба в потенциално експлозивна атмосфера.

3. Употреба

3.1 Монтаж

Погледнете също и инструкциите за потребителя за вентилатора SR 500/SR 500 EX/SR 700 или за приставката за състен въздух SR 507, в зависимост от това кое се използва.

Дихателен маркуч

Свържете дихателния маркуч съгласно фиг. 5.

3.2 Слагане

Погледнете също и инструкциите за потребителя за вентилатора SR 500/SR 500 EX/SR 700 или за приставката за състен въздух SR 507, в зависимост от това кое се използва.

- Повдигнете визюора и поставете лицевия щит. Фиг. 6.
- Ако е необходимо, регулирайте ремъците за глава. Има много опции за регулиране, вижте фиг. 11. За да регулирате ремъците за глава по-лесно, премахнете ги от лицевия щит, вижте 4.4.6 За да смените ремъците за глава.

Регулиране на височината.

А – колко дълбоко достига главата в частта на главата. Б – колко високо ще застане лицевият щит на главата. Ако е необходимо, регулирайте за антифони.

Регулиране на ъгъла между визюора и ремъците за глава.

С – ъгълът спрещу визюора. Регулирайте, ако лицето е твърде близо до визюора или ако антифонът не е уплътен около ухото.

Г – регулиране на ъгъла на лентата за глава около задната част на главата.

4. Поддръжка

Лицето, което е отговорно за почистването и поддръжката на оборудването, трябва да е преминало подходящото обучение и да бъде добре запознато с такъв тип работа.

4.1 Почистване

За ежедневна грижа се препоръчват почистващите кърпички SR 5226 на Sundström.

Ако оборудването е по-силно замърсено, уплътнението за ремъците за глава, лицевото уплътнение и абсорбиращата лента може да се поставят в торбичка в пералнята и да се излерат (макс. 40°C). Другите елементи може да се измият в миялна машина (макс. 55°C).

Ако е необходимо, направьте лицевия щит с разтвор на 70% етанол или изопропанол за дезинфекция.

ЗАБЕЛЕЖКА! Никога не използвайте разтворители за почистване.

4.2 Съхранение

След почистване съхранете оборудването на сухо и чисто място

при стайна температура. Съхранявайте лицевия щит с визьора в напълно вдигната или напълно спусната позиция. Избягвайте излагането му на директна слънчева светлина.

4.3 График за поддръжка

Препоръчителни минимални изисквания за поддръжки дейности, за да сте сигурни, че оборудването винаги ще бъде в използваемо състояние.

| | Преди употреба | След употреба | Ежегодно |
|--|----------------|---------------|----------|
| Визуална инспекция | • | • | • |
| Проверка на работата | • | | • |
| Почистване | | • | • |
| Смяна на уплътнението за дихателния маркуч | | | • |
| Смяна на мембраната за издишване | | | • |

4.4 Подмяна на части

Винаги използвайте оригинални части на Sundström. Не модифицирайте оборудването. Използването на части, които не са оригинални, или модифицирането на оборудването може да влоши защитните качества и да изложи на риск ободренията, получени от продукта.

4.4.1 За да смените визьора

- Освободете и премахнете визьора. Фиг. 16.
- Поставете новия виззор. Започнете от средата. Фиг. 17.
- Уверете се, че визьорът е центриран и е влязъл в канала на лицевия щит.
- Закрепете визьора отдясно и отляво. Фиг. 18, 19. Проверете дали визьорът е правилно заключен около краищата на лицевия щит. Фиг. 20.

4.4.2 Смяна на мембраната за издишване

Мембраната за издишване е поставена в капака на вентила. Фиг. 21.

- Отстранете визьора. Фиг. 16.
- Освободете и махнете капака на вентила. Фиг. 22
- Освободете и махнете мембраната. Фиг. 23.
- Притиснете новата мембра на правилната позиция, като е показано на изображението. Фиг. 24. Внимателно проверете дали мембрата е навсякъде в контакт с поставката на вентила.
- Натиснете капака на вентила на мястото му. Фиг. 25 – 27.
- Поставете визьора, вижте 4.4.1 За да смените визьора.

4.4.3 За да смените лицевото уплътнение

- Освободете кукичките на лицевото уплътнение от ремъците за главата. Фиг. 28.
- Избутайте навън щифтовете на лицевото уплътнение и свалете лицевото уплътнение. Фиг. 29.
- Поставете новото лицеvo уплътнение. Маркировките на лицевото уплътнение и на визьора трябва да са една пред друга. Фиг. 30.
- Притиснете лицевото уплътнение навсякъде около визьора. Фиг. 31.
- Уверете се, че щифтовете на лицевото уплътнение са фиксирани във визьора. Фиг. 32.
- Закрепете кукичките за лицевото уплътнение към ремъците за глава. Фиг. 33.

4.4.4 За да смените уплътнението на ремъците за глава

- Освободете кукичките на лицевото уплътнение от ремъците за главата. Фиг. 28.
- Премахнете уплътнението за челото. Фиг. 34.
- Поставете новото уплътнение за чело. Натиснете надолу

ущенцата на уплътнението за чело в гнездото на лицевия щит. Фиг. 35.

- Поставете уплътнението за чело така, че да се побере между гнездата отстрани на ремъците за глава. Фиг. 36.
- Проверете дали уплътнението на ремъците за глава е поставено съгласно фиг. 37.
- Закрепете кукичките за лицевото уплътнение към ремъците за глава. Фиг. 33.

4.4.5 За да смените абсорбиращата лента

Фиг. 38

- Премахнете ремъците за глава от лицевия щит, като освободите трите фиксиращи точки. Фиг. 44.
- Свалете лентата за попиване на потта.
- Натиснете езичето на ремъците за глава в новата абсорбираща лента. Фиг. 39. Обърнете внимание как е завъртяна абсорбиращата лента!
- Наникете абсорбиращата лента в шиповете на ремъците за глава. Фиг. 40.
- Увийте абсорбиращата лента около обшивката на ремъците за глава и прокарайте шиповете през дупките. Фиг. 41.
- Закрепете двете свободни гнезда на абсорбиращата лента към ремъците за глава. Фиг. 42, 43.

4.4.6 За да смените ремъците за глава

- Премахнете ремъците за глава от лицевия щит, като освободите трите фиксиращи точки. Фиг. 44.
- Поставете нова абсорбираща лента, вижте. 4.4.5 За да смените абсорбиращата лента.
- Поставете ново уплътнение за челото, вижте 4.4.4 За да смените уплътнението за челото.
- Закрепете двете фиксиращи точки на ремъците за глава от двете страни. Фиг. 45.
- Закрепете фиксиращата точка на ремъците за глава отпред. Фиг. 46.
- Уверете се, че ремъците за глава са заключени във фиксиращите точки на лицевия щит.
- Регулирайте ремъците за глава съгласно инструкциите в раздел 3.2 Слагане.

5. Технически спецификации

Ремъци за глава

Ширината на главата е регулируема между 50 и 65 см.

Тегло

Тегло – приблизително 860 г.

Тегло, вкл. защитна шапка и покривало за врат, прибл. 990 г.

Възможно е да се монтират антифони и аксесоари на лицевия щит.

Забележка! Общото тегло на лицевия щит не трябва да надвишава 1500 г.

Материали

Пластмасовите части са маркирани с код на материала. Продуктът не съдържа компоненти, направени от латекс.

Температурен диапазон

- Температура на съхранение: от -20 до +40°C при относителна влажност под 90%.
- Работна температура: от -10 до +55°C при относителна влажност под 90%.

Срок на годност

Оборудването има годност при съхранение от 5 години, считано от датата на производство.

6. Легенда за символите



Вижте инструкциите за потребителя



Указатели за дата, година и месец




CE одобрение от INSPEC International B.V.
2849



CE одобрение от RISE



Относителна влажност



Температурен диапазон

>XX+XX< Обозначение на материала

F нискоенергийен удар (45 m/s)

B средноенергийен удар (120 m/s)

T високоскоростни частици при екстремна температура.

Типовото одобрение в съответствие с Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 съгласно EN 812:2012 е издадено от нотифициран орган № 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Швеция.

Типовото одобрение в съответствие с Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 съгласно EN 352-3:2002 е издадено от нотифициран орган № 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Германия.

Типово одобрение според Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 е издадено от нотифициран орган 2849. За адреса вижте обратната страна на инструкциите за потребителя.

Сертификатите за типово одобрение на ATEX са издадени от нотифициран орган № 2804, ExVeritas ApS.

Декларацията за съответствие на EC е налична на www.srsafety.com

7. Одобрение

- SR 570 в комбинация с вентилаторен блок SR 500/SR 500 EX/ SR 700: EN 12941:1998, клас TH3.
- SR 570 в комбинация с вентилатор SR 500 EX са одобрени в съответствие с ATEX Директива 2014/34/EC.
- SR 570 в комбинация с приставка за състен въздух SR 507 и маркуч за въздух SR 358 или SR 359: EN 14594:2005, клас 3B.
- SR 570 в комбинация с приставка за състен въздух SR 507 и маркуч за въздух SR 360: EN 14594:2005, клас 3A.
- SR 570 в комбинация със защитна шапка: EN 812:2012.

Визьор

PC визьорът е одобрен в съответствие с EN 166:2001.

Маркирано: SR 1 BT 9

TAC визьорът е одобрен в съответствие с EN 166:2001.

Маркирано: SR 1 FT 9

Рамка на визьора

Рамката на визьора е одобрена в съответствие с EN 166:2001.

Маркирано: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 оптичен клас

3 втечнени пръски

9 разтопени метала/горещи твърди вещества

EX кодове:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Легенда за маркировката EX:

ATEx Маркировка за защита от експлозия.

II ATEx Група оборудване (експлозивна среда, различна от мини сrudничен газ (гази)).

2 G ATEx Категория оборудване (2 = Високо ниво на защита за Зона 1, G = газ).

2 D ATEx Категория оборудване (2 = Високо ниво на защита за Зона 21, D = прах).

Ex Защитено от експлозии.

ib Тип защита (искробезопасност).

IIB Газова група (етилен).

IIIC Група на прахов материал (зона с електропроводим прах).

T3 Температурен клас, газ (максимална температура на повърхността +200°C).

T195°C Температурен клас, прах (максимална температура на повърхността +195°C).

Gb Ниво на защита на оборудването, газ (висока защита).

Db Ниво на защита на оборудването, прах (висока защита).



Obličejový štít SR 570

1. Všeobecné informace

2. Díly

3. Použití

4. Údržba

5. Technické údaje

6. Legenda k symbolům

7. Schválení

1. Všeobecné informace

Použití respirátoru musí být vždy součástí programu ochrany dýchacích orgánů. Informace najeznete v normě ČSN EN 529:2005. Informace obsažené v této normě zdůrazňují důležité aspekty programu ochrany dýchacích orgánů, nenahrazují však národní či místní předpisy.

Pokud si nejste jisti výběrem a péčí o vybavení, obrátte se na svého nadřízeného nebo kontaktujte prodejce. Můžete také kontaktovat technické oddělení společnosti Sundström Safety AB.

1.1 Popis systému

Obličejový štít SR 570 spolu s filtroventilační jednotkou SR 500/ SR 500 EX/SR 700 a schválenými filtry je součástí systému Sundström na ochranu dýchacích orgánů s využitím ventilátoru v souladu s normou ČSN EN 12941:1998 (obr. 1). Dýchací hadice musí být připojená k ventilátorové jednotce osazené filtry. Přetlak generovaný v ochranné hlavě brání průniku jemných částic a jiných znečištěujících látek z okolního prostředí do dýchací zóny. Obličejový štít SR 570 je možné používat spolu s regulátorem přívodu stlačeného vzduchu SR 507 vyhovujícím požadavkům normy ČSN EN 14594:2005 (obr. 2).

1.2 Použití

Vybavení lze použít jako alternativu k filtračním respirátorům ve všech situacích, ve kterých je doporučeno jejich použití. To platí zejména pro fyzicky náročnou či dlouhou práci, nebo práci v teple. Při výběru ochrany hlavy je třeba vzít v potaz některé z následujících faktorů:

- Druhy znečišťujících látek
- Koncentrace
- Intenzita práce
- Nadstandardní požadavky na ochranu k vybavení na ochranu dýchacích orgánů.

Zorník poskytuje ochranu očí a obličeje před různými nebezpečími, jako jsou odletující předměty, nárazy, postříkání a vzduchem přenášené úlomky.

Ochranná čepice chrání hlavu uživatele při kolizi s nehybnými objekty.

Analýza rizik by měla být provedena osobou s odpovídajícím školením a s odpovídajícími zkušenostmi.

1.3 Varování/Omezení

V příslušných předpisech pro použití ochranných prostředků dýchacích orgánů se mohou vyskytovat národní rozdíly.

Vybavení nepoužívejte:

- V prostředí bezprostředně ohrožujícím život a zdraví (IDLH).
- Pokud je v okolním vzduchu nadbytek kyslíku nebo v něm není normální obsah kyslíku.
- Pokud se jedná o neznámé znečišťující látky.

Vybavení nepoužívejte:

- Pokud je ventilátor vypnutý. V takovém nestandardní situaci vybavení neposkytuje žádoucí ochranu. Navíc se zde vyskytuje riziko rychlého nahromadění oxidu uhličitého v ochraně hlavy, což následně vede k nedostatku kyslíku.
- Není-li zajištěn těsný kontakt obličejového těsnění ochrany hlavy s obličejem. Obličejové těsnění musí být v těsném kontaktu s obličejem, aby vznikl dostatečný tlak pro zajištění správného ochranného faktoru. Pokud uživatel nosí bradku nebo kotlety, může být jeho zajištění obtížné.

Materiály přicházející do kontaktu s citlivou pokožkou mohou vyvolat alergické reakce.

Poškozené nebo poškrábané zorníky musí být okamžitě vyměněny.

Ochrana zraku proti částicím s vysokou rychlosťí nasazená přes běžné dioptrické brýle může přenášet nárazy, tudíž vytváří riziko pro uživatele.

Pokud se označení ochrany proti nárazu na zorníku a rámu zorníku liší, platí nižší klasifikace.

Když je použita strhávací fólie, požadavky uvedené v odstavci 7.1.2.3 „Rozptyl světla“ nejsou splněny.

Strhávací fólie neposkytuje ochranu proti látkám uvedeným v bodech 7.2.3 „Roztavené kovy a horké pevné látky“ a 7.2.4 „Kapky a stříkance kapalin“.

Ochrana zraku podle normy ČSN EN 166:2001 platí při teplotě -5 až +55 °C.

Uvědomte si, že dýchací hadice se může zauzlit a zachytit o nějaký předmět ve vaší blízkosti.

Okamžitě zastavte práci:

- Jestliže zjistíte, že se vám obtížně dýchá.
- Při závrácích, nucení ke zvracení nebo jiných znatelných fyzických obtížích.
- Jestliže cítíte, čichem nebo v ústech, znečišťující látky.

Uvědomte si, že:

- V potenciálně výbušném prostředí se nesmí používat společně se strhávacími fóliemi.
- Pokud je uživatel vystaven vysoké pracovní zátěži, může v ochraně hlavy při nádechu vzniknout podtlak, při kterém může dojít k netěsnostem.

- Pokud je vybavení používáno v prostředí se silným větrem, může být ochranný faktor snížen.
- Vybavení se nesmí nikdy zvedat nebo nosit za dýchací hadici.
- Pokud je vyžadována ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách, musí být hned za písmenem označujícím ochranu proti nárazům uvedeno písmeno T, tj. BT. Pokud tomu tak není, ochranu zraku lze používat proti částicím s vysokou rychlosťí pouze při pokojové teplotě.

2. Díly

2.1 Kontrola při dodání

Zkontrolujte podle balicího listu, zda je vybavení kompletní a nepoškozené.

Balicí list

Obr. 3

1. Obličejový štit
2. Dýchací hadice
3. Strhávací fólie s klipy
4. Návod k použití
5. Čisticí hadík

2.2 Příslušenství / Náhradní díly

Obr. 4

Položka

| Položka | Obj. č. |
|--|----------|
| 1. Dýchací hadice | R06-0635 |
| 2. Těsnění pro hadici | R01-3011 |
| 3. Výdechová membrána | R06-0614 |
| 4. Náhlavní popruhy | R06-0601 |
| 5. Těsnění pro náhlavní popruhy | R06-0610 |
| 6. Čelenka | R06-0602 |
| 7. Obličejové těsnění | R06-0603 |
| 7. Obličejové těsnění, zpomalovač hoření* | T06-0611 |
| 8. Zorník, PC | R06-0616 |
| 8. Zorník, TAC | T06-0612 |
| 9. Strhávací fólie, 10 ks* | T06-0601 |
| 9. Strhávací fólie, 100 ks* | T06-0608 |
| 10. Klipy pro strhávací fólii* | T06-0607 |
| 11. Ochranná čepice* | T06-0602 |
| 12. Ochrana krku | T06-0603 |
| 12. Ochrana krku, zpomalovač hoření* | T06-0610 |
| Poznámka: Povinné spolu s T06-0602 | |
| 13. Kryt se závitem a knoflíkem | T06-0640 |
| 14. Zorník 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Zorník 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Poznámka: T06-0640 je povinný | |
| 15. Sada pro pohodlné nošení | T06-0606 |
| 16. Svářecí kulká SR 574 | T06-0613 |
| 17. Čisticí hadík SR 5226, sada 50 ks Chránič sluchu Zekler 401H* Chránič sluchu Zekler 402H* Chránič sluchu Zekler 403H* | H09-0401 |

* Nesmí být použito v potenciálně výbušném prostředí.

3. Použití

3.1 Instalace

Viz také návod k použití pro ventilátorovou jednotku SR 500/ SR 500 EX/SR 700 nebo pro regulátor stlačeného vzduchu SR 507 (podle toho, co je použito).

Dýchací hadice

Připojte dýchací hadici podle obr. 5.

3.2 Nasazení

Viz také návod k použití pro ventilátorovou jednotku SR 500 / SR 500 EX/SR 700 nebo pro regulátor stlačeného vzduchu SR 507 (podle toho, co je použito).

- Zvedněte zorník a nasadte si obličejový štíť. Obr. 6.
- V případě potřeby nastavte náhlavní popruhy. Možností nastavení je celá řada, viz obr. 11. Aby se náhlavní popruhy nastavovaly snadněji, odpojte je od obličejového štitu, viz 4.4.6 Výměna náhlavních popruhů.

Nastavení výšky.

- A – jak hluboko končí hlava v části pro hlavu.
B – jak vysoko je obličejový štit posazený na hlavě. V případě potřeby upravte po chrániče sluchu.

Nastavení úhlu mezi zorníkem a náhlavními popruhy.

- C – úhel proti zorníku. Pokud je obličej příliš blízko zorníku nebo chrániče sluchu netěsní kolem ucha, upravte nastavení.
D – úprava úhlu čelenky v zadní části hlavy.

Úprava šírky náhlavního popruhu.

- E – přibližná úprava šírky náhlavního popruhu.
F – šířka náhlavních popruhů.

- Spusťte zorník stažením obličejového těsnění dolů pod bradu. Cvaknutí znamená, že zorník byl zcela spuštěn dolů. Obr. 7.
- Zasuňte mezi bradu a obličejové těsnění prst a přejedte jím podél kontaktního povrchu těsnění po celé délce, abyste se ujistili, že k obličeji dobrě přiléhá. Obr. 8.
- Zkontrolujte dýchací hadice a nastavte ji tak, aby byla vedena po vašich zádech a nebyla překroucená. Obr. 9.

Deflektor proudění vzduchu

Proudění vzduchu lze nasmerovat směrem k zorníku nebo obličeji, aby bylo dosaženo optimálního komfortu. Obr. 10.

Strhávací fólie

- Přitiskněte klip strhávací fólie na střed okraje zorníku. Obr. 12.
- Zajistěte strhávací fólii pomocí klípu. Obr. 13. Při nasazování více strhávacích fólií je nasazujte tak, aby jazyčky končily na různých místech a strhávání bylo snadnější. Obr. 14.

Ochranná čepice

Na obličejový štit SR 570 lze upevnit ochrannou čepici, aby byla zajištěna ochrana hlavy uživatele při kolizi s nehybnými objekty. Ochranná čepice není ochranná přilba, a proto by se neměla používat k ochraně před padajícími nebo pohybujícími se předměty. Když je nasazena ochranná čepice, zakrývá celé temeno hlavy uživatele.

Chrániče sluchu

Do šterbin na bocích obličejového štitu je možné upevnit chrániče sluchu. Obr. 15.

V případě potřeby upravte náhlavní popruhy obličejového štitu tak, aby se chrániče sluchu dostaly do správné polohy, viz 3.2 Nasazení.

Poznámka: Není schváleno k použití v potenciálně výbušném prostředí.

3.3 Sejmutí

Nesnímejte vybavení, dokud zaručeně neopustíte nebezpečný prostor.

Viz také návod k použití pro ventilátorovou jednotku SR 500 / SR 500 EX/SR 700 nebo pro regulátor stlačeného vzduchu SR 507 (podle toho, co je použito).

4.1 Čištění

Pro každodenní péči doporučujeme čisticí hadíky Sundström SR 5226.

Pokud je vybavení silně znečištěné, těsnění náhlavních popruh, obličejové těsnění a čelenku je možné dát do sáčku na praní a vyprat v práci (max. 40 °C). Ostatní položky je možné umýt v myčce nádobí (max. 55 °C).

V případě potřeby postříkejte obličejový štit za účelem dezinfekce 70% roztoku etanolu nebo isopropanolu.

POZNÁMKA: K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

4.2 Skladování

Po vyčištění uchovávejte vybavení v suchém a čistém stavu při pokojové teplotě. Obličejový štit skladujte se zorníkem zcela zvednutým nebo zcela spuštěným. Chraňte před přímým slunečním světlem.

4.3 Plán údržby

Níže uvedený plán ukazuje minimální požadavky na postupy údržby, které zajistí, že bude vybavení vždy v použitelném stavu.

| | Před použitím | Po použití | Každoročně |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Vizuální kontrola | • | • | • |
| Kontrola funkčnosti | • | | • |
| Čištění | | • | • |
| Výměna těsnění pro dýchací hadici | | | • |
| Výměna výdechové membrány | | | • |

4.4 Výměna dílů

Vždy používejte pouze originální díly Sundström. Na vybavení neprovádějte úpravy. Použití neoriginálních dílů nebo jiné úpravy vybavení mohou snížit účinnost ochranných funkcí a zneplatnit schválení vydaná pro tento výrobek.

4.4.1 Výměna zorníku

- Zorník uvolněte a vyjměte. Obr. 16.
- Nasadte nový zorník. Začněte uprostřed. Obr. 17.
- Dbejte na to, aby byl zorník vycentrován a končil v drážce obličejového štitu.
- Zajistěte zorník napravo a nalevo. Obr. 18, 19. Zkontrolujte, zda je zorník správně připevněný podél celého okraje obličejového štitu. Obr. 20.

4.4.2 Výměna výdechové membrány

Výdechová membrána je připevněna uvnitř krytu ventilu. Obr. 21.

- Vyjměte zorník. Obr. 16.
- Uvolněte a vyjměte kryt ventilu. Obr. 22.
- Membránu uvolněte a vyjměte. Obr. 23.
- Zatlačte novou membránu na správné místo podle obrázku. Obr. 24. Pečlivě zkонтrolujte, zda se membrána dotýká po celém obvodu sedla ventilu.
- Zatlačte kryt ventilu zpět. Obr. 25–27.
- Nasadte zorník, viz 4.4.1 Výměna zorníku.

4.4.3 Výměna obličejového těsnění

- Uvolněte háčky obličejového těsnění z náhlavních popruh. Obr. 28.
- Vytačte ven kolíky obličejového těsnění a těsnění vyjměte. Obr. 29.
- Nasadte nové obličejové těsnění. Značky na obličejovém těsnění a zorníku se musí překrývat. Obr. 30.
- Přitiskněte obličejové těsnění kolem celého zorníku. Obr. 31.
- Kolíky obličejového těsnění musí být upevněny v zorníku. Obr. 32.
- Zahákněte háčky obličejového těsnění do náhlavních popruh. Obr. 33.

4. Údržba

Pracovníci odpovědní za čištění a údržbu tohoto vybavení musí být adekvátně proškoleni a dobře seznámeni s tímto druhem práce.

4.4.4 Výměna těsnění náhlavních popruhů

- Uvolněte háčky obličejového těsnění z náhlavních popruhů. Obr. 28.
- Odstraňte těsnění na čele. Obr. 34.
- Nasadte nové těsnění na čele. Zamáčkněte jazyčky těsnění na čele do jamky na obličejovém štítu. Obr. 35.
- Umístěte těsnění na čele tak, aby pasovalo mezi jamky na bocích náhlavních popruhů. Obr. 36.
- Zkontrolujte, zda je těsnění náhlavních popruhů připevněno podle obr. 37.
- Zahákněte háčky obličejového těsnění do náhlavních popruhů. Obr. 33.

4.4.5 Výměna čelenky

Obr. 38

- Vyjměte náhlavní popruhy z obličejového štítu uvolněním tří připevňovacích bodů. Obr. 44.
- Odstraňte čelenku.
- Zatlačte jazyček náhlavních popruhů do nové čelenky. Obr. 39. Dejte pozor na orientaci čelenky!
- Nasadte čelenku na bocde náhlavních popruhů. Obr. 40.
- Přeložte čelenku okolo manžety náhlavních popruhů a zasuňte bocde do otvorů. Obr. 41.
- Zajistěte dva volné vývody čelenky do náhlavních popruhů. Obr. 42, 43.

4.4.6 Výměna náhlavních popruhů

- Vyjměte náhlavní popruhy z obličejového štítu uvolněním tří připevňovacích bodů. Obr. 44.
- Nasadte novou čelenku, viz 4.4.5 Výměna čelenky.
- Nasadte nové těsnění na čele, viz 4.4.4 Výměna těsnění na čele.
- Zajistěte oboje připevňovací body náhlavních popruhů na bocích. Obr. 45.
- Zajistěte připevňovací bod náhlavních popruhů vepredu. Obr. 46.
- Zkontrolujte, zda jsou náhlavní popruhy připevněné ve všech připevňovacích bodech obličejového štítu.
- Upravte náhlavní popruhy podle pokynů v části 3.2 Nasazení.

5. Technické údaje

Náhlavní popruhy

Obvod hlavy je nastavitelný od 50 do 65 cm.

Hmotnost

Hmotnost je přibližně 860 g.

Hmotnost vč. ochranné čepice a krytu krku je přibližně 990 g.

Na obličejový štít je možné namontovat chrániče sluchu a příslušenství.

Poznámka: Celková hmotnost obličejového štítu nesmí překročit 1 500 g.

Materiály

Plastové součásti jsou označeny kódem materiálu.

Výrobek neobsahuje komponenty vyrobené z latexu.

Teplotní rozsah

- Skladovací teplota: od -20 do +40 °C při relativní vlhkosti pod 90 %.
- Provozní teplota: od -10 do +55 °C při relativní vlhkosti pod 90 %.

Skladovatelnost

Vybavení má dobu skladovatelnosti 5 let od data výroby.

6. Legenda k symbolům



Podívejte se do návodu k použití



Rok a měsíc výroby



2849


Schválení CE od INSPEC International B.V.



Schválení CE vydala společnost RISE



Relativní vlhkost



-XX°C +XX°C

Teplotní rozsah



>XX+XX<

Označení materiálu

7. Schválení

- Obličejový štít SR 570 v kombinaci s filtroventilační jednotkou SR 500/SR 500 EX/SR 700: ČSN EN 12941:1998, třída TH3
- Kukly SR 570 v kombinaci s ventilátorovou jednotkou SR 500 EX jsou schváleny v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU..
- Obličejový štít SR 570 v kombinaci s regulátorem přívodu stlačeného vzduchu SR 507 a dýchací hadicí SR 358 nebo SR 359: ČSN EN 14594:2005, třída 3B.
- Obličejový štít SR 570 v kombinaci s regulátorem přívodu stlačeného vzduchu SR 507 a dýchací hadicí SR 360: ČSN EN 14594:2005, třída 3A.
- Obličejový štít SR 570 v kombinaci s ochrannou čepicí: ČSN EN 812:2012.

Zorník

Polykarbonátový zorník je schválen podle normy ČSN EN 166:2001.

Označeno: SR 1 BT 9

Zorník TAC je schválen podle normy ČSN EN 166:2001.

Označeno: SR 1 FT 9

Rámeček zorníku

Rámeček zorníku je schválen podle normy ČSN EN 166:2001.

Označeno: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optická třída

3 postřík kapalinou

9 zasazení roztaveným kovem / horkými pevnými materiály

F: nízká energie nárazu (45 m/s)

B: střední energie nárazu (120 m/s)

T: částice s vysokou rychlosťí při extrémních teplotách.

Osvědčení o schválení typu v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 dle normy ČSN EN 812:2012, vydal oznamený subjekt č. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Švédsko.

Osvědčení o schválení typu v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 dle normy ČSN EN 352-3:2002 vydal oznamený subjekt č. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Německo.

Osvědčení o schválení typu v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 vydal oznamený subjekt č. 2849. Adresa je uvedena na zadní straně návodu k použití.

Certifikaty typoveho schvaleni ATEX byly vydany oznamenym subjektem č. 2804, ExVeritas ApS.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na webu www.srsafety.com

Kódy EX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Legenda k označením EX:

| | |
|-----|---|
| | ATEX Značka ochrany proti výbuchu. |
| II | ATEX Skupina zařízení (výbušná ovzduší jiná než doly s důlním plymem). |
| 2 G | ATEX Kategorie zařízení (2 = Vysoká úroveň ochrany pro zónu 1, G = Plyn). |
| 2 D | ATEX Kategorie zařízení (2 = Vysoká úroveň ochrany pro zónu 21, D = Prach). |

| | |
|--------|--|
| Ex | Ochrana proti výbuchu. |
| ib | Typ ochrany (jiskrová bezpečnost). |
| IIB | Skupina plynů (etylén). |
| IIIC | Skupina prašných materiálů (záona s vodivým prachem). |
| T3 | Teplotní třída, plyn (maximální teplota povrchu +200 °C). |
| T195°C | Teplotní třída, prach (maximální teplota povrchu +195 °C). |
| Gb | Úroveň ochrany zařízení, plyn (vysoká ochrana). |
| Db | Úroveň ochrany zařízení, prach (vysoká ochrana). |

DA

Ansigtsskærm SR 570

1. Generel information
2. Dele
3. Anvendelse
4. Vedligeholdelse
5. Tekniske specifikationer
6. Nøgle til symboler
7. Godkendelse

1. Generel information

Et åndedrætsbeskyttelsesprogram skal altid omfatte brug af et åndedrætsværn. Se EN 529:2005 for vejledning. Vejledningen i disse standarder fremhæver de vigtige aspekter i et åndedrætsbeskyttelsesprogram, men den erstatter ikke nationale eller lokale bestemmelser.

Hvis du er usikker på, hvilket udstyr du skal vælge, eller hvordan du skal vedligeholde det, så spørgr din arbejdssleder eller kontakt din forhandler. Du er også velkommen til at kontakte den tekniske serviceafdeling hos Sundström Safety AB.

1.1 Systembeskrivelse

SR 570 udgør sammen med blæserenheden SR 500/SR 500 EX/SR 700 og godkendte filtre det blæserudstyret Sundströms åndedrætsbeskyttelsessystem, som opfylder kravene i EN 12941:1998 (Fig. 1). Åndedrætsslangen skal kobles til blæserenheden, der er udstyret med filtre. Det overtryk, der genereres i hoveddelen, forhindrer partikler og andre forureningskilder i at trænge ind i indåndingszonan.

SR 570 kan også bruges sammen med trykluftsgaggregatet SR 570, der overholder kravene i EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Anvendelse

Udstyret kan anvendes som et alternativ til filterrespiratorer i alle situationer, hvor disse anbefales. Det gælder især ved arbejde, der er fysisk krævende, varmt eller af lang varighed. Ved valg af hoveddelen bør følgende faktorer tages med i betragtning:

- Forureningskilder
- Koncentrationer
- Arbeitsintensitet
- Beskyttelseskav ud over åndedrætsbeskyttelsesenheden. Visret beskytter øjne og ansigt mod forskellige farer såsom flyvende genstande, slag, stønk og luftbårne fremmedlegemer. Beskyttelseskasketten beskytter hovedet, når brugeren kolliderer med stationære genstande.

Risikoanalysen skal foretages af en person, der har tilstrækkelig træning og erfaring inden for området.

1.3 Avarslere/begrænsninger

Bemærk, at der kan være nationale forskelle i bestemmelserne for anvendelse af åndedrætsbeskyttelsessystemer.

Udstyret må ikke bruges i miljøer:

- hvor der er umiddelbar fare for liv og helbred (IDLH),
- hvor den omgivende luft er itlbriteret eller ikke har et normalt itlbindholt,
- hvor forureningskilderne er ukendte.

Udstyret må ikke bruges:

- hvis blæseren ikke kører. I denne unormale situation yder udstyret ingen beskyttelse. Der er endvidere risiko for, at der hurtigt udvikles kuldioxid overst i hoveddelen, hvilket kan føre til itlmangel.
- uden at hoveddelen tætning mod ansigtet er kontrolleret. Ansigtstætningen skal være i fast kontakt med ansigtet for at skabe det tryk, der er nødvendigt for at etablere korrekt beskyttelse. Det kan være vanskeligt at opnå, hvis brugeren har skæg eller bakkenbarter.

Materialer, der kommer i kontakt med følsom hud, kan forårsage allergiske reaktioner.

Beskadigede eller ridsede visirer skal straks udskiftes.

Øjenbeskyttelse mod højhastighedspartikler, som bæres over almindelige briller, kan overføre tryk, hvilket kan udgøre en fare for brugeren.

Hvis mærknningen for beskyttelse mod stød på visir og visirramme er forsiktig, er det den laveste, der gælder.

Når beskyttelsesfolien er monteret, er kravene i afsnit 7.1.2.3 "Lysspredning" ikke opfyldt.

Beskyttelsesfolien yder ikke beskyttelse mod afsnit 7.2.3 "Smeltede metaller og varme faststoffer" og 7.2.4 "Dråber og sprojt af væske".

Øjenbeskyttelsen er i henhold til EN 166:2001 gyldig ved temperaturer på -5 °C til +55 °C.

Vær opmærksom på, at åndedrætsslangen kan være snoet, eller at den kan sidde fast i noget i omgivelserne.

Stop øjeblikkeligt arbejdet:

- hvis du har svært ved at trække vejret,
- hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller anden mærkbar fysisk virkning,
- hvis du lugter eller smager forurening.

Bemærkninger vedr. udstyret:

- Må ikke anvendes sammen med beskyttelsesfolier i potentielte eksplasive atmosfærer.

- Hvis brugeren udsættes for en meget høj arbejdsintensitet, kan der opstå et negativt tryk i enheden under indåndingsfasen, hvilket kan medføre risiko for lækage i hoveddelen.
- Udstyret kan ned sætte beskyttelsesfaktoren, hvis det anvendes i omgivelser med høj vindhastighed.
- Udstyret må aldrig løftes eller bæres via åndedrætsslangen.
- Hvis der kræves beskyttelse mod høj hastighedspartikler ved ekstreme temperaturer, skal bogstavet T stå lige efter stødangivelsesbogstavet, dvs. BT. Er det ikke tilfældet, må øjenbeskyttelsen kun anvendes mod høj hastighedspartikler ved rumtemperatur.

2. Dele

2.1 Leveringskontrol

Kontrollér, at udstyret er komplet som vist på pakkelisten og ubeskadiget.

Pakkeliste

Fig. 3

- Ansigtskærm
- Åndedrætsslange
- Beskyttelsesfolie med clips
- Brugervejledning
- Rengøringsserviet

2.2 Tilbehør/reservedele

Fig. 4

Vare

Nr.

- Åndedrætsslange
- Pakning til slange
- Udåndningsmembran
- Hovedbånd
- Hovedbåndstætning
- Svedbånd
- Ansigtstætning
- Ansigtstætning, flammehæmmende*
- Visirsæt, PC
- Visirsæt, TAC
- Beskyttelsesfolie, 10 stk.*
- Beskyttelsesfolie, 100 stk.
- Clips til beskyttelsesfolie
- Beskyttelseskasket*
- Halsbeskytter
- Halsbeskytter, flammehæmmende*
Bemærk! T06-0602 er påkrævet.
- Dæksel med gevind og greb
- Visir 2/3 EN 5
- Visir 2/3 EN 3
Bemærk! T06-0640 er påkrævet
- Komfortsat
- Svejseskærm SR 570
- Renseservietter SR 5226, boks med 50 stk.
Høreværn Zekler 401H*
Høreværn Zekler 402H*
Høreværn Zekler 403H*

* Må ikke anvendes i potentiel eksplosionsfarlig atmosfære.

3. Anvendelse

3.1 Montering

Se også brugervejledningerne til blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, alt efter hvad der benyttes.

Åndedrætsslange

Tilslut åndedrætsslangen i henhold til Fig. 5.

3.2 Påtagning

Se også brugervejledningerne til blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, alt efter hvad der benyttes.

- Løft visiret, og tag ansigtsskærmen på, Fig. 6.
- Tilpas om nødvendigt hovedbåndet. Der er mange tilpasningsmuligheder, se Fig. 11. For at lette justeringen af hovedbåndet fjernes dette fra ansigtsskærmen, se 4.4.6 Sådan udskiftes hovedbåndet.

Højdejustering.

- A – hvor langt hovedet kan komme op i hoveddelen.
B – hvor højt ansigtsskærmen sidder på hovedet. Justér om nødvendigt høreværnet.

Vinkeljustering mellem visir og hovedbånd.

- C – vinklen i forhold til visiret. Justér hvis ansigtet er for tæt på visiret eller hvis høreværnet ikke slutter tæt rundt om ørerne.

- D – justering af hovedbåndets vinkel omkring baghovedet.

Breddejustering af hovedbåndet.

- E – grov justering af hovedbåndets bredde.
F – bredden på hovedbåndet.

- Sænк visiret ved at trække ansigtstætningen ned under hagen. Et klik angiver, at visiret sidder korrekt. Fig. 7.
- Anbring en finger mellem din hage og ansigtstætningen, og kør fingeren langs ansigtstætningens kontaktfladé hele vejen rundt for at tjekke, at den sidder forsvarligt på ansigtet. Fig. 8.
- Kontrollér og tilpas, så åndedrætsslangen hænger ned langs ryggen og ikke er snoet. Fig. 9.

Luftstrømsdeflektor

Luftstrømmen kan føres i retning mod visiret eller ansigtet for optimal komfort. Fig. 10.

Beskyttelsesfolie

- Tryk beskyttelsesclipsen ind på midten af visirets side. Fig. 12.
- Fastgør beskyttelsesfolien til beskyttelsesclipsen. Fig. 13. Ved montering af flere beskyttelsesfolier skal de monteres, så fligene sidder forskudt, for at gøre det nemmere af fjerne dem igen. Fig. 14.

Beskyttelseskasket

Det er muligt at montere beskyttelseskasketten på SR 570 for at få hovedbeskyttelse, der beskytter brugerens hoved ved kollision med stationære genstande. En beskyttelseskasket er ikke en beskyttelseshjelm og bør derfor ikke bruges til at beskytte mod faldende eller bevægelige genstande. Når beskyttelseskasketten er monteret, er hele brugerens issé dækket.

Høreværn

Det er muligt at fastgøre høreværn i udtaget på siderne af ansigtsskærmen. Fig 15.

For at høreværnet kommer til at sidde korrekt kan det være nødvendigt at justere ansigtsskærmens hovedbånd, se 3.2 **Påtagning**.

Bemærk! Ikke godkendt til brug i potentiel eksplosiv atmosfære.

3.3 Aftagning

Tag først udstyret af, når du ikke længere befinner dig i det farlige område.

Se også brugervejledningerne til blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, alt efter hvad der benyttes.

4. Vedligeholdelse

Personen, som er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse

af udstyret, skal have passende uddannelse og være fortrolig med arbejdsopgaver af denne art.

4.1 Rengøring

Sundström rengøringsservietter SR 5226 anbefales til daglig vedligeholdelse.

Ved svær tilsmudsning kan hovedbåndstætning, ansigtstætning og svedbånd lægges i en vasepose og maskinvaskes (maks. 40 °C). Andre dele kan vaskes i opvaskemaskine (maks. 55 °C). Ved behov kan ansigtsskærmen desinficeres med en ethanol- eller isopropanolopløsning på 70 %.

BEMÆRK! Anvend aldrig oplosningsmidler til rengøring af udstyret.

4.2 Opbevaring

Efter rengøring skal udstyret opbevares tørt og rent ved stuetemperatur. Opbevar ansigtsskærmen med visiret helt løftet eller helt sænket. Undgå at udsætte det for direkte sollys.

4.3 Vedligeholdelsesplan

Anbefaede mindstekrav til vedligeholdelsesrutiner, så du er sikker på, at udstyret altid er funktionsdygtigt.

| | Før anvendelse | Efter anvendelse | Årligt |
|--|----------------|------------------|--------|
| Visuel kontrol | • | • | • |
| Kontrol af ydeevne | • | | • |
| Rengøring | | • | • |
| Udskiftning af pakning til åndedrætsslange | | | • |
| Udskiftning af udåndingsmembran | | | • |

4.4 Udskiftning af dele

Anvend altid originale reservedele fra Sundström. Udstyret må ikke ændres. Anvendelse af uoriginale dele eller enhver form for ændringer kan reducere den beskyttende funktion og vil kompromittere produktets godkendelser.

4.4.1 Sådan udskiftes visiret

- Løsn og fjern visiret. Fig. 16.
- Montér det nye visir. Start på midten. Fig. 17.
- Sørg for, at visiret er centeret og ender i rollen på ansigtsskærmen.
- Fastgør visiret i højre og venstre side. Fig. 18, 19. Kontrollér, at visiret sidder ordentligt fastlåst rundt langs kanten af ansigtsskærmen. Fig. 20.

4.4.2 Sådan udskiftes udåndingsmembranen

Udåndingsmembranen sidder inde i ventildækslet. Fig. 21.

- Fjern visiret. Fig. 16.
- Løsn og fjern ventildækslet. Fig. 22.
- Løsn og fjern membranen. Fig. 23.
- Tryk den nye membran korrekt på plads i henhold til billedet. Fig. 24. Kontrollér omhyggeligt, at membranen er i kontakt med ventilholderen hele vejen rundt.
- Tryk ventildækslet på plads. Fig. 25-27.
- Montér visiret, se 4.4.1 Sådan udskiftes visiret.

4.4.3 Sådan udskiftes ansigtstætningen

- Løsn ansigtstætningens kroge fra hovedbåndet. Fig. 28.
- Tryk stifterne til ansigtstætningen ud, og fjern ansigtstætningen. Fig. 29.
- Montér den nye ansigtstætning. Mærkningen på ansigtstætningen og på visiret skal befinde sig ud for hinanden. Fig. 30.
- Tryk ansigtstætningen fast hele vejen rundt om visiret. Fig. 31.
- Sørg for, at stifterne til ansigtstætningen er fastgjort til visiret. Fig. 32.
- Fastgør ansigtstætningens kroge i hovedbåndet. Fig. 33.

4.4.4 Udskiftning af hovedbåndstætning

- Løsn ansigtstætningens kroge fra hovedbåndet. Fig. 28.
- Fjern pandetætningen. Fig. 34.
- Montér den nye pandetætning. Tryk fligene på pandetætningen ned i holderne på ansigtsskærmen. Fig. 35.
- Anbring pandetætningen, så den passer mellem holderne på hovedbåndets sider. Fig. 36.
- Kontrollér, at hovedbåndstætningen er monteret i henhold til Fig. 37.
- Fastgør ansigtstætningens kroge i hovedbåndet. Fig. 33.

4.4.5 Sådan udskiftes svedbåndet

Fig. 38

- Fjern hovedbåndet fra ansigtsskærmen ved at løsne de tre fastgørelsespunkter. Fig. 44.
- Fjern svedbåndet.
- Tryk hovedbåndssnippetten ind i det nye svedbånd. Fig. 39. Bemærk, hvordan svedbåndet vender!
- Montér svedbåndet på hovedbåndets pigge. Fig. 40.
- Fold svedbåndet rundt om hovedbåndets pandebånd, og sæt piggene i hullerne. Fig. 41.
- Fastgør svedbåndets to løse snippet til hovedbåndet. Fig. 42, 43.

4.4.6 Sådan udskiftes hovedbåndet

- Fjern hovedbåndet fra ansigtsskærmen ved at løsne de tre fastgørelsespunkter. Fig. 44.
- Monter et nyt svedbånd, se 4.4.5 Sådan udskiftes svedbåndet.
- Montér en ny pandetætning, se 4.4.4 Sådan udskiftes pandetætningen.
- Fastgør begge hovedbåndets fastgørelsespunkter i siderne. Fig. 45.
- Fastgør hovedbåndets fastgørelsespunkt forst. Fig. 46.
- Kontrollér, at hovedbåndet er fastlåst i fastgørelsespunkterne på ansigtsskærmen.
- Juster hovedbåndet i henhold til instruktionerne i afsnittet 3.2 Påtagning.

5. Tekniske specifikationer

Hovedbånd

Justerbar hoveddomkreds på 50-65 cm.

Vægt

Vægt ca. 860 g.

Vægt inkl. beskyttelseskasket og halsbeskytter, ca. 990 g.

Det er muligt at montere høreøren og tilbehør på ansigtsskærmen. Bemærk! Ansigtsskærmens samlede vægt må ikke overstige 1500 g.

Materialer

Plastdelene er mærket med en materialekode.
Ingen af produktets komponenter indeholder latex.

Temperaturområde

- Opbevaringstemperatur: fra -20 °C til +40 °C ved en relativ fugtighed på under 90 %.
- Driftstemperatur: fra -10 °C til +55 °C ved en relativ fugtighed på under 90 %.

Holdbarhed

Udstyret har en holdbarhed på fem år fra fremstillingsdatoen.

6. Nøgle til symboler



Se brugervejledningen



Dato, år og måned



CE-godkendt af INSPEC International B.V.



CE-godkendt af RISE



Relativ luftfugtighed



-XX°C +XX°C Temperaturområde

>XX+XX< Materialebetegnelse

7. Godkendelse

- SR 570 i kombination med blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, klasse TH3.
- SR 570 i kombination med blæser SR 500 EX er godkendt i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU.
- SR 570 i kombination med trykluftsaggregat SR 507 og luftslange SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005, klasse 3B.
- SR 570 i kombination med trykluftsaggregat SR 507 og luftslange SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A.
- SR 570 i kombination med beskyttelseskasket: EN 812:2012.

Visir

Visirret er godkendt i henhold til EN 166:2001.

Markeret med: SR 1 BT 9

TAC-visirret er godkendt i henhold til EN 166:2001.

Markeret med: SR 1 FT 9

Visirramme

Visirrammen er godkendt i henhold til EN 166:2001.

Markeret med: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optisk klasse

3 væskestærk

9 stærk af smeltet metal/varmt faststof

F lav energipåvirkning (45 m/s)

B middelhøj energipåvirkning (120 m/s)

T høj hastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.

Typegodkendelse i overensstemmelse med PPE-forordning (EU) 2016/425 i overensstemmelse med EN 812:2012, der er udstedt af det bemyndigede organ nr. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Sverige.

Typegodkendelse i overensstemmelse med PPE-forordning (EU) 2016/425 i overensstemmelse med EN 352-3:2002, der er udstedt af det bemyndigede organ nr. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Tyskland.

Typegodkendelsen i overensstemmelse med forordningen om personlige værnemidler (EU) 2016/425 er udstedt af det bemyndigede organ nr. 2849. Adressen er angivet på bagsiden af brugervejledningen.

ATEX-typegodkendelsescertifikaterne er udstedt af godkendende myndighed nr. 2804, ExVeritas ApS.

EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på www.srsafety.com

EX-koder:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Forklaring på EX-mærkningserne:

| | |
|--------|---|
| | ATEX Eksplosionsbeskyttelsesmærkat. |
| II | ATEX Udstyrssgruppe (eksplosionsfarlige atmosfærer ud over miner med grubegas). |
| 2 G | ATEX Udstyrskategori (2 = højt beskyttelsesniveau for zone 1, G = gas). |
| 2 D | ATEX Udstyrskategori (2 = højt beskyttelsesniveau for zone 21, D = stov). |
| Ex | Eksplosionsbeskyttet. |
| ib | Beskyttelsestype (egensikkerhed). |
| IIB | Gasgruppe (ethylen). |
| IIIC | Støvmaterialegruppe (zone med ledende støv). |
| T3 | Temperaturklasse, gas (maks. overfladetemperatur +200 °C). |
| T195°C | Temperaturklasse, støv (maks. overfladetemperatur +195 °C). |
| Gb | Udstyrssbeskyttelsesniveau, gas (høj beskyttelse). |
| Db | Udstyrssbeskyttelsesniveau, støv (høj beskyttelse). |

DE

Gesichtsschild SR 570

1. Allgemeine Informationen

- Teile
- Verwendung
- Wartung
- Technische Spezifikation
- Erläuterung der Symbole
- Zulassung

1. Allgemeine Informationen

Die Verwendung einer Atemschutzmaske muss im Rahmen eines Atemschutzprogramms stattfinden. Für weitere Informationen siehe EN 529:2005. Die in diesen Normen enthaltenen Leitlinien zeigen wichtige Aspekte eines Atemschutzgerätes auf, ersetzen jedoch nicht nationale oder lokale Vorschriften.

Wenn Sie bzgl. der Auswahl und Pflege Ihrer Ausrüstung unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die Verkaufsstelle. Gerne können Sie auch mit dem Technischen

Kundendienst von Sundström Safety AB Kontakt aufnehmen.

1.1 Systembeschreibung

Der SR 570 mit dem Gebläse SR 500/SR 500 EX/SR 700 und den zugelassenen Filtern gehört zum Sundström-Atemschutzsystem mit Gebläse, das EN 12941:1998 entspricht (Abb. 1). Der Atemschlauch muss an das mit Filtern ausgestattete Gebläse angeschlossen sein. Der im Kopfteil erzeugte Überdruck verhindert, dass Partikel und sonstige Schmutzstoffe in den Atembereich gelangen.

Das SR 570 kann auch mit dem Druckluftzusatz SR 507 (Abb. 2) verwendet werden, der die Norm EN 14594:2005 erfüllt.

1.2 Anwendungen

Die Geräte können in allen Situationen, in denen diese empfohlen werden, als Alternative zu Filteratemschutzgeräten verwendet werden. Dies gilt insbesondere für schwere Arbeiten und Arbeiten bei hohen Temperaturen bzw. über einen langen

Zeitraum. Bei der Wahl des Kopfoberteils sind unter anderem folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Art der Schadstoffe
- Konzentrationen
- Arbeitsintensität
- Schutzanforderungen zusätzlich zum Atemschutzgerät.

Das Visier schützt Augen und Gesicht vor verschiedenen Gefahren wie umherfliegenden Gegenständen, Stößen, Spritzern und Schmutzpartikeln in der Luft.

Die Anstoßkappe schützt den Kopf des Benutzers bei Kollisionen mit feststehenden Objekten.

Die Risikoanalyse ist von einer Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung in dem betreffenden Bereich durchzuführen.

1.3 Warnungen/Einschränkungen

Beachten Sie, dass es hinsichtlich der Verwendung von Atemschutzgeräten nationale Unterschiede in der Gesetzgebung geben kann.

Die Ausrüstung nicht in folgenden Umgebungen verwenden:

- die unmittelbar lebensgefährlich und gesundheitsschädlich sind (IDLH),
- in denen die Umgebungsluft mit Sauerstoff angereichert ist oder keinen normalen Sauerstoffgehalt aufweist,
- deren Schadstoffe unbekannt sind.

Die Ausrüstung nicht verwenden:

- wenn das Gebläse nicht in Betrieb ist. Unter diesen abnormalen Umständen gewährleistet die Ausrüstung keinen Schutz. Außerdem besteht das Risiko, dass sich im Kopfoberteil schnell Kohlendioxid ansammelt. Dies würde zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff führen.
- ohne die Gesichtsdichtung des Kopfteils, deren Abdichtung am Gesicht sichergestellt werden muss. Die Gesichtsdichtung muss fest mit dem Gesicht in Kontakt kommen, um den für den richtigen Schutzwert nötigen Druck zu bilden. Dies kann schwierig sein, wenn der Benutzer einen Bart oder Koteletten hat.

Materialien, die in Kontakt mit empfindlicher Haut kommen, können allergische Reaktionen auslösen.

Beschädigte oder verkratzte Visiere müssen sofort ersetzt werden. Ein Augenschutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit, der über normalen Optikbrillen getragen wird, kann Stöße übertragen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

Wenn die Kennzeichnungen für den Stoßschutz auf dem Visier und dem Visierrahmen unterschiedlich sind, gilt die niedrigere Angabe.

Wenn eine Schutzfolie angebracht ist, werden die Anforderungen aus Abschnitt 71.2.3 „Lichtstreuung“ nicht erfüllt.

Das Folienvisier bietet keinerlei Schutz gegen Abschnitt 7.2.3 „Schmelzmetall und heiße Feststoffe“ und Abschnitt 7.2.4 „Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)“.

Der Augenschutz nach EN 166:2001 gilt für Temperaturen von -5 bis +55 °C.

Achten Sie darauf, dass der Atemschlauch keine Schlaufe bildet und sich nicht an Gegenständen der Umgebung verfängt.

Beenden Sie die Arbeit sofort:

- wenn Sie feststellen, dass Ihnen das Atmen schwer fällt,
- wenn Sie unter Schwindel, Übelkeit oder irgendeiner anderen erkennbaren Beschwerde leiden.
- wenn Sie Schadstoffe riechen oder schmecken.

Beachten Sie Folgendes bei der Verwendung der Ausrüstung:

- darf nicht zusammen mit Schutzfolien in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.
- Wenn der Benutzer eine hohe Arbeitsintensität zu leisten hat, kann beim Einatmen ein Unterdruck entstehen, so dass

Lecks im Kopfoberteil auftreten könnten.

- Der Schutzwert kann sich beim Einsatz in Umgebungen mit starkem Wind verringern.
- Die Ausrüstung darf niemals am Atemschlauch angehoben oder getragen werden.
- Wenn der Schutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss der Buchstabe „T“ direkt nach dem Buchstaben für den Schlagschutz angegeben sein, z. B. „BT“. Sollte dies nicht der Fall sein, darf der Augenschutz nur bei Raumtemperatur zum Schutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit eingesetzt werden.

2. Teile

2.1 Überprüfung der Lieferung

Überprüfen Sie die Ausrüstung anhand der Packliste auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Packliste

Abb. 3

1. Gesichtsschild
2. Atemschlauch
3. Folienvisier mit Klemmen
4. Gebrauchsanleitung
5. Reinigung

2.2 Zubehör/Ersatzteile

Abb. 4

Artikel

| Best.-Nr. |
|------------------------------------|
| R06-0635 |
| R01-3011 |
| R06-0614 |
| R06-0601 |
| R06-0610 |
| R06-0602 |
| R06-0603 |
| T06-0611 |
| R06-0616 |
| T06-0612 |
| T06-0601 |
| T06-0608 |
| T06-0607 |
| T06-0602 |
| T06-0603 |
| T06-0610 |
| Hinweis! T06-0602 ist erforderlich |
| T06-0640 |
| T06-0605 |
| T06-0609 |
| Hinweis! T06-0640 ist erforderlich |
| T06-0606 |
| T06-0613 |
| H09-0401 |
| Gehörschutz Zekler 401H* |
| Gehörschutz Zekler 402H* |
| Gehörschutz Zekler 403H* |

* Darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

3. Verwendung

3.1 Installation

Siehe auch die Benutzeranleitung für die Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX/SR 700 oder den Druckluftzusatz SR 507, je nachdem, was zum Einsatz kommt.

Atemschlauch

Atemschlauch gemäß Abb. 5 anschließen.

3.2 Anlegen

Siehe auch die Benutzeranleitung für die Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX/SR 700 oder den Druckluftzusatz SR 507, je nachdem, was zum Einsatz kommt.

- Klappen Sie das Visier nach oben und setzen Sie das Gesichtsschild auf, Abb. 6.
- Stellen Sie bei Bedarf das Kopfgestell ein. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Einstellungsoptionen. Weitere Informationen erhalten Sie in Abb. 11. Um das Kopfgestell leichter einzustellen zu können, nehmen Sie es vom Gesichtsschild ab, siehe Kapitel 4.4.6 *Wechseln des Kopfgestells*.

Höheneinstellung.

- A** - wie tief der Kopf im Kopfteil liegt.
B - wie hoch das Gesichtsschild auf dem Kopf sitzt.
Gegebenenfalls für Gehörschutz einstellen.

Winkelstellung zwischen Visier und Kopfgestell.

- C** - der Winkel zum Visier. Stellen Sie den Winkel ein, wenn das Gesicht zu nah am Visier ist oder der Gehörschutz die Ohren nicht vollständig abdichtet.
D - Einstellung des Winkels des Kopfriemens um die Rückseite des Kopfes

Einstellung der Weite des Kopfgestells

- E** – Grobeinstellung der Weite des Kopfgestells.
F – Weite des Kopfgestells.

- Ziehen Sie die Gesichtsdichtung unter Ihr Kinn und senken das Visier. Ein Schnappergeräusch weist darauf hin, dass das Visier vollständig eingerastet ist. Abb. 7.
- Stecken Sie einen Finger zwischen Kinn und Gesichtsdichtung und führen Sie den Finger an der Kontaktoberfläche der Gesichtsdichtung entlang, bis sie gut am Gesicht anliegt. Abb. 8.
- Kontrollieren Sie, dass der Atemschlauch entlang Ihres Rückens verläuft und nicht verdreht ist. Passen Sie ihn bei Bedarf an. Abb. 9.

Luftstromdeflektor

Der Luftstrom kann für den optimalen Tragekomfort auf das Visier oder auf das Gesicht gerichtet werden. Abb. 10.

Schutzfolie

- Bringen Sie die Schutzfolienklammern mittig an den Seiten des Vissiers an. Abb. 12.
- Befestigen Sie die Schutzfolie an den Schutzfolienklammern. Abb. 13. Wenn Sie mehrere Schutzfolien verwenden, befestigen Sie sie so, dass die Laschen unterschiedlich bzw. versetzt angeordnet sind, um das Entfernen der Folien zu erleichtern. Abb. 14.

Anstoßkappe

Die Anstoßkappe kann am SR 570 montiert werden, um den Kopf des Benutzers bei Kollisionen mit feststehenden Objekten zu schützen. Eine Anstoßkappe ist kein Sicherheitshelm und sollte daher nicht als Schutz gegen fallende oder bewegliche Objekte verwendet werden. Wenn die Anstoßkappe montiert ist, muss der gesamte Schädel des Benutzers abgedeckt sein.

Gehörschutz

Es ist möglich, einen Gehörschutz zu montieren. Verwenden Sie dazu die Schlitzinschübe an den Seiten des Gesichtsschildes. Abb. 15.

Falls erforderlich, stellen Sie das Kopfgestell des Gesichtsschildes ein, um die korrekte Position des Gehörschutzes zu erhalten, siehe Kapitel 3.2 Anlegen.

Hinweis! Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

3.3 Ablegen

Nehmen Sie das Gerät nicht ab, solange Sie sich im Gefahrenbereich befinden.

Siehe auch die Benutzeranleitung für die Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX/SR 700 oder den Druckluftzusatz SR 507, je nachdem, was zum Einsatz kommt.

4. Wartung

Die für Reinigung und Wartung der Ausrüstung zuständige Person muss entsprechend geschult und mit dieser Art von Aufgaben gut vertraut sein.

4.1 Reinigung

Für die tägliche Pflege empfehlen wir die Sundström-Reinigungsstücher SR 5226.

Wenn die Ausrüstung sehr stark verschmutzt ist, können die Dichtung für das Kopfgestell, die Gesichtsdichtung und das Schweißband in Wäschebeuteln in der Waschmaschine (max. 40 °C) gewaschen werden. Die anderen Komponenten können im Geschirrspüler (max. 55 °C) gewaschen werden.

Bei Bedarf kann das Gesichtsschutzvisier mit einer 70-%igen Ethanol- oder Isopropanollösung desinfiziert werden.

ACHTUNG! Verwenden Sie zur Reinigung niemals Lösungsmittel.

4.2 Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät nach der Reinigung an einem trockenen und sauberen Ort bei Raumtemperatur auf. Bewahren Sie den Gesichtsschild mit komplett geöffnetem oder komplett geschlossenem Visier auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

4.3 Wartungsplan

Dies ist der empfohlene Mindestwartungsumfang, der erforderlich ist, damit Sie stets über eine funktionsfähige Ausrüstung verfügen.

| | Vor dem Gebrauch | Nach dem Gebrauch | Jährlich |
|---|------------------|-------------------|----------|
| Sichtprüfung | • | • | • |
| Ist bei Sunbrella | • | | • |
| Reinigung | | • | • |
| Wechseln der Dichtung des Atemschlauchs | | | • |
| Wechseln der Ausatmungsmembran | | | • |

4.4 Austausch von Teilen

Verwenden Sie immer Originalteile von Sundström. Nehmen Sie keine Umbauten am Gerät vor. Die Verwendung von anderen als Originalteilen oder Umbauten am Gerät können die Schutzfunktion verringern und die Produktzulassungen gefährden.

4.4.1 Wechseln des Visiers

- Lösen Sie das Visier und nehmen Sie es ab. Abb. 16.
- Setzen Sie das neue Visier ein. Beginnen Sie in der Mitte. Abb. 17.
- Vergewissern Sie sich, dass das Visier mittig ausgerichtet ist und in der Nut im Gesichtsschild sitzt.
- Befestigen Sie das Visier an der rechten und linken Seite. Abb. 18 und 19. Überprüfen Sie, ob das Visier ordnungsgemäß und vollständig in der Nut des Gesichtsschildes sitzt. Abb. 20.

4.4.2 Wechseln der Ausatmungsmembran

Die Ausatmungsmembran ist im Inneren der Ventilklappe befestigt. Abb. 21.

- Nehmen Sie das Visier ab. Abb. 16.
- Lösen Sie die Ventilklappe und nehmen Sie sie ab. Abb. 22

- Lösen Sie die Membran und nehmen Sie sie ab. Abb. 23.
- Setzen Sie die neue Membran gemäß der Abbildung korrekt ein. Abb. 24. Überprüfen Sie, ob die Membran rundum am Ventilsitz anliegt.
- Drücken Sie die Ventilklappe an. Abb. 25–27.
- Montieren Sie das Visier, siehe Kapitel 4.4.1 Wechseln des Visiers.

4.4.3 Wechseln der Gesichtsdichtung

- Lösen Sie die Haken für die Gesichtsdichtung am Kopfgestell. Abb. 28.
- Drücken Sie die Stifte für die Gesichtsdichtung heraus und entnehmen Sie die Gesichtsdichtung. Abb. 29.
- Setzen Sie die neue Gesichtsdichtung ein. Die Markierungen auf der Gesichtsdichtung und dem Visier sollten aufeinander ausgerichtet werden. Abb. 30.
- Drücken Sie die Gesichtsdichtung rundum entlang des Visierrands an. Abb. 31.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stifte für die Gesichtsdichtung im Visier befestigt sind. Abb. 32.
- Befestigen Sie die Haken für die Gesichtsdichtung am Kopfgestell. Abb. 33.

4.4.4 Wechseln der Dichtung des Kopfgestells

- Lösen Sie die Haken für die Gesichtsdichtung am Kopfgestell. Abb. 28.
- Entfernen Sie die Stirndichtung. Abb. 34.
- Setzen Sie die neue Stirndichtung ein. Drücken Sie die Laschen der Stirndichtung in die Fassungen des Gesichtsschildes. Abb. 35.
- Setzen Sie die Stirndichtung in die seitlichen Fassungen des Kopfgestells ein. Abb. 36.
- Überprüfen Sie, ob die Dichtung für das Kopfgestell gemäß Abb. 37 montiert ist.
- Befestigen Sie die Haken für die Gesichtsdichtung am Kopfgestell. Abb. 33.

4.4.5 Wechseln des Schweißbandes

- Abb. 38
- Entfernen Sie das Kopfgestell vom Gesichtsschild, indem Sie die Verbindung an den drei Befestigungspunkten lösen. Abb. 44.
 - Das Schweißband entfernen.
 - Führen Sie die Zunge des Kopfgestells in das neue Schweißband ein. Abb. 39. Beachten Sie, wie das Schweißband gedreht wird!
 - Befestigen Sie das Schweißband an den Stiften des Kopfgestells. Abb. 40.
 - Legen Sie das Schweißband um das Stirnband des Kopfgestells herum und drücken Sie die Stifte in die Löcher hinein. Abb. 41.
 - Befestigen Sie die beiden losen Fassungen des Schweißbands am Kopfgestell. Abb. 42 und 43.

4.4.6 Wechseln des Kopfgestells

- Entfernen Sie das Kopfgestell vom Gesichtsschild, indem Sie die Verbindung an den drei Befestigungspunkten lösen. Abb. 44.
- Setzen Sie ein neues Schweißband ein, siehe Kapitel 4.4.5 Wechseln des Schweißbandes.
- Setzen Sie eine neue Stirndichtung ein, siehe Kapitel 4.4.4 Wechseln der Stirndichtung.
- Sichern Sie die beiden seitlichen Befestigungspunkte des Kopfgestells. Abb. 45.
- Sichern Sie den vorderen Befestigungspunkt des Kopfgestells. Abb. 46.
- Überprüfen Sie, ob das Kopfgestell sicher mit den Befestigungspunkten des Gesichtsschildes verbunden ist.
- Stellen Sie das Kopfgestell gemäß den Anweisungen im Abschnitt 3.2 Anlegen ein.

5. Technische Spezifikation

Kopfgestell

Der Bereich für die Kopfweitereinstellung beträgt 50–65 cm.

Gewicht

Das Gewicht beträgt ungefähr 860 g.

Gewicht inkl. Anstoßkappe und Halsabdeckung, ca. 990 g.

Es ist möglich, Gehörschutz und Zubehör am Gesichtsschild zu befestigen.

Wichtig! Das Gesamtgewicht des Gesichtsschildes darf 1500 g nicht überschreiten.

Werkstoffe

Kunststoffteile sind mit dem Materialcode gekennzeichnet.

Das Produkt enthält keine Komponenten aus Latex.

Temperaturbereich

- Lagerungstemperatur: zwischen -20 °C und +40 °C bei einer relativen Luftfeuchte unter 90 %.
- Betriebstemperatur: zwischen -10 °C und +55 °C bei einer relativen Luftfeuchte unter 90 %.

Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit des Geräts beträgt fünf Jahre ab Herstellungsdatum.

6. Erläuterung der Symbole



Siehe Gebrauchsanleitung



Datumsuhr, Jahr und Monat



CE-Zulassung durch INSPEC International B.V.



CE-Zulassung durch RISE



Relative Luftfeuchte



-xx°C – +xx°C Temperaturbereich



>XX+XX< Werkstoffbezeichnung

7. Zulassung

- SR 570 in Kombination mit dem Gebläse SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, Klasse TH3.
- SR 570 in Kombination mit dem Gebläse SR 500 EX sind gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zugelassen.
- SR 570 in Kombination mit Druckluftzusatz SR 507 und Atemschlauch SR 358 oder SR 359: EN 14594:2005, Klasse 3B.
- SR 570 in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507 und Atemschlauch SR 360: EN 14594:2005, Klasse 3A.
- SR 570 in Kombination mit Anstoßkappe: EN 812:2012.

Visier

Das PC-Visier ist nach EN 166:2001 zugelassen.

Kennzeichen: SR 1 BT 9

Das TAC-Visier ist nach EN 166:2001 zugelassen.

Kennzeichnung: SR 1 FT 9

Visierrahmen

Der Visierrahmen ist nach EN 166:2001 zugelassen.
Kennzeichen: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1: optische Klasse

3: Schutz gegen flüssige Tropfen/Spritzer

9: Kein Anhafeten von flüssigem Metall/heißem Festmetall

F: geringe Stoßfestigkeit (45 m/s)

B: mittlere Stoßfestigkeit (120 m/s)

T: Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.

Typenzulassung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 gemäß EN 812:2012 wurde von der benannten Stelle Nr. 0402 ausgestellt. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Schweden.

Typenzulassung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in Übereinstimmung mit EN 352-3:2002 wurde von benannten Stelle Nr. 1974 erteilt. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Deutschland.

Die Typenzulassung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 wurde von der Zertifizierungsstelle 2849 ausgestellt. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung.

Die ATEX-Typgenehmigungszertifikate wurden von der benannten Stelle Nr. 2804, ExVeritas ApS, ausgestellt.

Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.srsafety.com eingesehen werden

EX-Codes:

Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 Ex II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

Erklärung zu EX-Kennzeichnungen:

| | |
|---------|---|
| | ATEX Explosionsschutz-Zeichen. |
| II | ATEX Ausrüstungsgruppe (explosive Atmosphären mit Ausnahme von Minen mit Schlagwettergefahr). |
| 2 G | ATEX Ausrüstungskategorie (2 = Hohes Schutzniveau für Zone 1, G = Gas). |
| 2 D | ATEX Ausrüstungskategorie (2 = Hohes Schutzniveau für Zone 21, D = Staub). |
| Ex | Explosionsgeschützt. |
| ib | Zündschutzart (Eigensicherheit). |
| IIB | Gasgruppe (Ethylen). |
| IIIC | Staubmaterial-Gruppe (Bereich mit leitfähigem Staub). |
| T3 | Temperaturklasse, Gas (maximale Oberflächentemperatur +200 °C). |
| T195 °C | Temperaturklasse, Staub (maximale Oberflächentemperatur +195 °C). |
| Gb | Ausrüstungsschutzniveau, Gas (hoher Schutz). |
| Db | Ausrüstungsschutzniveau, Staub (hoher Schutz). |

EL

Προσωπίδα προστασίας SR 570

1. Γενικές πληροφορίες
2. Εξαρτήματα
3. Χρήση
4. Συντήρηση
5. Τεχνικές προδιαγραφές
6. Υπόμνημα συμβόλων
7. Έγκριση

1. Γενικές πληροφορίες

Η χρήση αναπνευστικής συσκευής πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας. Για συμβούλευση, ανατρέξτε στο EN 529:2005. Οι διαδικασίες που περιέχονται σε αυτά τα πρότυπα, τονίζουν τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος μιας συσκευής αναπνευστικής προστασίας, αλλά δεν αντικαθιστούν τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή και τη φροντίδα του εξοπλισμού, συμβουλευτείτε τον επόπτη εργασίας σας ή απευθύνθετε στο σημείο πώλησης. Επίσης, είστε ασφαλώς ευπρόσδεκτοι να απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Sundstrom Safety AB.

1.1 Περιγραφή συστήματος

Το SR 570 μαζί με τη μονάδα ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 και γεγκεριμένα φίλτρα περιλαμβάνονται στο σύστημα συσκευής αναπνευστικής προστασίας με ανεμιστήρα της Sundstrom που πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN 12941:1998 (Εικ. 1). Ο αναπνευστικός συλλήνας πρέπει να συνδεθεί στη μονάδα ανεμιστήρα που είναι εφοδιασμένη με φίλτρα. Η πίεση, που δημιουργείται εντός της καλύπτρας κεφαλής και είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση, αποτρέπει την είσοδο σωματιδίων και άλλων ρύπων στη ζώνη αναπνοής.

Το SR 570 μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης με το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507 που πληροί τις προδιαγραφές EN 14594:2005 (Εικ. 2).

1.2 Εφαρμογές

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη θέση αναπνευστικών συσκευών με φίλτρα για οποιεδήποτε συνθήκες συνιστάται η χρήση τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η εργασία είναι κοπιαστική, μεγάλης διάρκειας και κάτω από συνθήκες ζέστης. Όταν επιλέγετε καλύπτρα κεφαλής, ορισμένοι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι κάτωθι:

- Τύποι ρύπων
- Συγκεντρώσεις
- Ένταση εργασίας
- Απαιτήσεις προστασίας πέραν της συσκευής αναπνευστικής προστασίας.

Το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης παρέχει προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο από διάφορους κινδύνους, όπως ιπτάμενα αντικείμενα, κρούσεις, πιταλίσματα και ιπτάμενα θραύσματα. Το σκληρό κράνος παρέχει προστασία κεφαλής που προστατεύει τον χρήστη κατά την σύγκρουση με σταθερά αντικείμενα. Η ανάλυση κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται από άτομο με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στο χώρο.

1.3 Προειδοποίηση/περιορισμοί

Σημειώστε όπιενδεχται να υπάρχουν θενικές διαφορές όσον αφορά τους κανονισμούς χρήσης εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας.

Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε περιβάλλοντα:

- άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή και την υγεία (IDLH),
- όπου ο αέρας είναι εμπλούτισμένος με οξυγόνο ή δεν περιέχει τη συνήθη περιεκτικότητα οξυγόνου.
- όπου οι ρύποι δεν είναι γνωστοί.

Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό:

- Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Στη συγκεκριμένη μη φυσιολογική κατάσταση, ο εξοπλισμός δεν παρέχει καμία προστασία. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος ταχύτατης συσσώρευσης διοξειδίου του άνθρακα μέσα στην καλύπτρα κεφαλής, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου.
- χωρίς να διασφαλίζεται η στεγανοποίηση προσώπου της καλύπτρας κεφαλής στο πρόσωπο. Το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με το πρόσωπο για να επιτευχθεί η πίεση που απαιτείται για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος συντελεστής προστασίας. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, εάν ο χρήστης έχει γενειάδα ή φαρορίτες.

Υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με το δέρμα ατόμων που παρουσιάζουν ευαισθησία ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Μετωπικά περιβλήματα διόπτευσης που έχουν υποστεί ζημιά ή εκδροές πρέπει να αντικαθίστανται μεάσως.

Τα προστατευτικά ματιών από σωματιδία υψηλής ταχύτητας, που χρησιμοποιούνται πάνω από κανονικά φθιαχτικούλων γυαλιά, ενδέχεται να μεταφέρουν τις προσκρούσεις, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο για τον χρήστη.

Όπου οι σημάνσεις για την προστασία από κρούσεις στο μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης και στο πλαίσιο του είναι διαφορετικές, ισχύει η κατώτερη σήμανση.

Όταν τοποθετείται η αποκαλούμενη συσκευασία, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 7.1.2.3 "Διάχυση φωτός".

Τα αφαιρούμενα υλικά δεν παρέχουν προστασία έναντι της παραγράφου 7.2.3 «Τηγμένα μεταλλα και θερμά στρεμά» και 7.2.4 «Σταγνοίδια και διαβροχές από υγρά».

Η προστασία ματιών σύμφωνα με το EN 166:2001 ισχύει σε θερμοκρασία -5°C έως +55°C.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αναπνευστικός σωλήνας ενδέχεται να σχηματίσει βρόχο και να σκαλώσει σε κάποιο αντικείμενο του περιβάλλοντος.

Σταματήστε άμεσα την εργασία:

- εάν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή,
- εάν αισθανθείτε ζάλη, ναυτία ή οποιαδήποτε άλλη αισθητή φυσική επίδραση.
- εάν μπορείτε να μυρίσετε ή να γευτείτε τους ρύπους.

Σημειώστε ότι ο εξοπλισμός:

- δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με τα αφαιρούμενα προστατευτικά σε εν δυνάμει εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- ενδέχεται να παρουσιάσει αρνητική πίεση στη συσκευή κατά τη φάση εισιτηρίου εάν ο χρήστης εκτεθεί σε πολύ υψηλή ένταση εργασίας, πράγμα το οποίο εγκυμονεί κίνδυνο εισοροής στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής.
- ενδέχεται να παρουσιάσει μείωση στον συντελεστή προστασίας, εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με υψηλές ταχύτητες ανέμου.
- δεν πρέπει ποτέ να ανυψώνεται ή να μεταφέρεται από τον αναπνευστικό ωλήνα.
- εάν απαιτείται προστασία από σωματιδία υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες, το γράμμα T πρέπει να αναγραφεί αμέσως μετά το γράμμα επιδρασης, δηλ. ΒΤ. Διαφορετικά, το προστατευτικό ματιών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σωματιδία υψηλής ταχύτητας σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Εξαρτήματα

2.1 Έλεγχος παράδοσης

Ελέγχετε ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης, σύμφωνα με τη λίστα συσκευασίας και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

Λίστα συσκευασίας

Εικ. 3

1. Προσωπίδα προστασίας
2. Αναπνευστικός σωλήνας

3. Αφαιρέστε με τα κλιπ

4. Οδηγίες χρήσης

5. Μαντιλάκι καθαρισμού

2.2 Παρελκόμενα / Ανταλλακτικά

Εικ. 4

Παραγγελία

| | εξαρτημάτων. Αρ. |
|---|------------------|
| 1. Αναπνευστικός σωλήνας | R06-0635 |
| 2. Παρέμβυσμα για σωλήνα | R01-3011 |
| 3. Μεμβράνη εκπνοής | R06-0614 |
| 4. Εξάρτηση κεφαλής | R06-0601 |
| 5. Στοιχείο στεγανοποίησης εξάρτησης κεφαλής | R06-0610 |
| 6. Απορροφητικός κεφαλόδεσμος | R06-0602 |
| 7. Στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου | R06-0603 |
| 7. Στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου, φλογοεπιβραδυντικό* | T06-0611 |
| 8. Σετ μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης, PC | R06-0616 |
| 8. Σετ μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης, TAC | T06-0612 |
| 9. Αφαιρόμενα προστατευτικά 10 τμχ.* | T06-0601 |
| 9. Αφαιρόμενα προστατευτικά 100 τμχ.* | T06-0608 |
| 10. Κλιπ για αφαίρεση* | T06-0607 |
| 11. Σκληρό κράνος* | T06-0602 |
| 12. Κάλυμμα αυχένα | T06-0603 |
| 12. Κάλυμμα αυχένα, φλογοεπιβραδυντικό* | T06-0610 |
| Σημειώση! Απαιτείται T06-0602 | |
| 13. Κάλυμμα με σπειρώμα και κουμπί | T06-0640 |
| 14. Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης 2/3 EN 3 Σημειώση! Απαιτείται T06-0640 | T06-0609 |
| 15. Κίτ άνεσης | T06-0606 |
| 16. Ασπίδα συγκόλλησης SR 574 | T06-0613 |
| 17. Μαντηλάκια καθαρισμού SR 5226, συσκευασία 50 τμχ | H09-0401 |
| Προστατευτικό ακοής Zekler 401H* | |
| Προστατευτικό ακοής Zekler 402H* | |
| Προστατευτικό ακοής Zekler 403H* | |

*Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά εκρηκτικά ατμόσφαιρα

3. Χρήση

3.1 Εγκατάσταση

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της μονάδας ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή του προσαρτήματος πεπισμένου αέρα SR 507, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιείται.

Αναπνευστικός σωλήνας

Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα σύμφωνα με την εικ. 5.

3.2 Τοποθέτηση

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της μονάδας ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή του προσαρτήματος πεπισμένου αέρα SR 507, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιείται.

- Αναστρέψτε το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης και τοποθετήστε την προσωπίδα προστασίας. Εικ. 6.
- Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε την εξάρτηση κεφαλής. Υπάρχουν πολλές επιλογές ρύθμισης, βλ. εικ. 11. Για να προσαρμόστε την εξάρτηση κεφαλής πιο εύκολα, αφαιρέστε την εξάρτηση κεφαλής από την προσωπίδα προστασίας, βλ. την ενότητα 4.4.6 Αλλαγή της εξάρτησης κεφαλής.

Ρύθμιση ύψους.

Α - πόσο βαθιά θα μπει στο κεφάλι το τμήμα της κεφαλής.

Β - πόσο ψηλά κάθεται η προσωπίδα προστασίας στο κεφάλι. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε για προστατευτικά ακοής.

Ρύθμιση γωνίας μεταξύ του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης και της εξάρτησης κεφαλής.

Γ - η γωνία προς το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης.

Ρυθμίστε εάν το πρόσωπο είναι πολύ κοντά στο μετωπικό περίβλημα διόπτευσης ή αν το προστατευτικό ακοής δεν εφαρμόζει σταθερά γύρω από το αυτί.

Δ - ρύθμιση της γωνίας της κορδέλας γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ρύθμιση πλάτους της εξάρτησης κεφαλής.

Ε - κατά προσέγγιση ρύθμιση του πλάτους της εξάρτησης κεφαλής.

ΣΤ - το πλάτος της εξάρτησης κεφαλής.

- Χαρηκώστε τη μονάδα του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης τραβώντας το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου κάτω από το σαγόνι. Ο χαρακτηριστικός ήχος "κλίκ" υποδηλώνει ότι το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης έχει χαρηκώσει πλήρως. Εικ. 7.
- Τοποθετήστε το δάκτυλο σας ανάμεσα στο σαγόνι και στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου και υύρετε το δάκτυλο κατά μήκος της επιφάνειας επαφής του στοιχείου σε όλο το μήκος της για να ελέγχετε την καλή εφαρμογή του στο πρόσωπο. Εικ. 8.
- Ελέγχετε και ρυθμίστε ώστε ο αναπνευστικός σωλήνας να κατέρχεται κατά μήκος της πλάτης χωρίς συστροφές. Εικ. 9.

Εκτροπέας ροής αέρα

Η ροή αέρα μπορεί να κατευθυνθεί προς το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης ή το πρόσωπο για βέλτιστη άνεση. Εικ. 10.

Αφαιρούμενο προστατευτικό

- Πλέστε το κλιπ αφαίρεσης στο κέντρο του πλαίνου μέρους του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης. Εικ. 12.
- Στερεώστε το αφαιρούμενο προστατευτικό στα κλιπ αφαίρεσης. Εικ. 13. Κατά την τοποθέτηση περισσότερων αφαιρούμενων προστατευτικών, τοποθετήστε τα έτσι ώστε οι γλωττίδες να καταλήγουν σε διαφορετικές πλευρές για πιο εύκολη αφαίρεση. Εικ. 14.

Σκληρό κράνος

Είναι δυνατή η τοποθέτηση του σκληρού κράνους στο SR 570 για την προστασία της κεφαλής του χρήστη κατά την πρόσκρουση με σταθερά αντικείμενα. Το σκληρό κράνος δεν είναι κράνος ασφαλείας και, για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προστασία από πτώση ή κινούμενα αντικείμενα. Κατά την τοποθέτηση του σκληρού κράνους, καλύπτεται ολόκληρη η κορυφή της κεφαλής του χρήστη.

Προστατευτικά αικόνες

Υπάρχει δυνατότητα την ποιοθέτηση προστατευτικών αικόνων στην υποδοχή σύνδεσης στις πλευρές της προσωπιδάς προστασίας. Εικ 15. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε την εξάρτηση κεφαλής της προσωπιδάς προστασίας για να ρυθμίσετε τα προστατευτικά αικόνες στη σωστή θέση, βλ. την ενότητα 3.2 Τοποθέτηση.

Σημείωση! Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικά ατμόσφαιρα.

3.3 Αφαίρεση

Μην αφαιρέσετε τον εξοπλισμό, προτού απομακρυνθείτε πλήρως από την επικίνδυνη περιοχή.

Ανατρέψτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της μονάδας ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα SR 507, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιείται.

4. Συντήρηση

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με αυτόν τον τύπο εργασίας.

4.1 Καθαρισμός

Για την ημερήσια φροντίδα, συνιστώνται τα μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226 της Sundström.

Εάν ο εξοπλισμός φέρει έντονους ρύπους, μπορείτε να τοποθετήσετε σε σάκο για άπλυτα το στοιχείο στεγανοποίησης εξάρτησης κεφαλής, το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου και τον απορροφητικό κεφαλόδεσμο και να τα πλύνετε στο πλυντήριο (μέγ. 40 °C). Μπορείτε να πλύνετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων (μέγ. 55 °C).

Εάν είναι απαραίτητο, ψεκάστε την προσωπίδα προστασίας με διάλυμα 70% αιθανόλης ή ισοπροπανόλη για να την απολυμάνετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά για καθαρισμό.

4.2 Φύλαξη

Μετά από τον καθαρισμό, φυλάξτε τον εξοπλισμό σε καθαρό και στεγνό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Φυλάξτε την προσωπίδα προστασίας, φροντίζοντας ώστε το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης να βρίσκεται σε πλήρως αναστηκμένη ή πλήρως χαμηλωμένη θέση. Αποφύγετε την έκθεσή του σε απευθείας ηλιακό φως.

4.3 Πρόγραμμα συντήρησης

Συνιστώμενες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στις διαδικασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει πάντα σε κατάλληλη κατάσταση χρήσης.

| Πριν τη χρήση | Μετά τη χρήση | Ετησίως |
|---|---------------|---------|
| Οπτικός έλεγχος | • | • |
| Έλεγχος επιδόσεων | • | • |
| Καθαρισμός | • | • |
| Αλλαγή παρεμβύσματος στεγανοποίησης για αναπνευστικό σωλήνα | • | |
| Αλλαγή μεμβράνης εκπνοής | | • |

4.4 Αντικατάσταση εξαρτημάτων

Να χρησιμοποιείτε πάντα γηνήσα εξαρτημάτων Sundström. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό. Η χρήση μη γηνήσων εξαρτημάτων τύχον τροποποίησης του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση του βαθμού προστασίας και θα ακυρώσουν τις εγκρίσεις που φέρει το προϊόν.

4.4.1 Αντικατάσταση του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης

- Απελευθερώστε και αφαιρέστε το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης. Ζεκίνηστε από το κέντρο. Εικ. 16.
- Τοποθετήστε το νέο μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης είναι κεντραρισμένο και καταλήγει στην αύλακα της προσωπίδας προστασίας.
- Στερεώστε το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης στη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Εικ. 18, 19. Ελέγχετε ότι το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης έχει ασφαλίσει ωστά γύρω από το άκρο της προσωπίδας προστασίας. Εικ. 20

4.4.2 Αντικατάσταση της μεμβράνης εκπνοής

Η μεμβράνη εκπνοής είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό του καλύμματος της βαλβίδας. Εικ 21.

- Αφαιρέστε το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης. Εικ. 16.
- Απελευθερώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας. Εικ. 22.
- Απελευθερώστε και αφαιρέστε τη μεμβράνη. Εικ. 23.
- Πιέστε τη νέα μεμβράνη στη σωστή θέση σύμφωνα με την εικόνα. Εικ 24. Ελέγχετε με προσοχή εάνη μεμβράνη εφάπτεται στην έδρα της βαλβίδας σε όλο το μήκος αυτής περιφέρειακά.
- Πιέστε το κάλυμμα της βαλβίδας ώστε να ασφαλίσει στη θέση του. Εικ. 25-27.
- Προσαρμόστε το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, βλ. την ενότητα 4.4.1. Αντικατάσταση του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης.

4.4.3 Αντικατάσταση του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου

- Απελευθερώστε τα άγκιστρα του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου από την εξάρτηση κεφαλής. Εικ. 28.
- Πιέστε τους πείρους του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου προς τα έξω και αφαιρέστε το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου. Εικ. 29.
- Τοποθετήστε το νέο στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου. Η σήμανση στο στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου και στο μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης θα πρέπει να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος. Εικ. 30.
- Πιέστε το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου γύρω από το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης. Εικ. 31.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πείροι του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου είναι στερεωμένοι στο μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης. Εικ. 32.
- Στερεώστε τα άγκιστρα του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου στην εξάρτηση κεφαλής. Εικ. 33.

4.4.4 Αντικατάσταση της εξάρτησης κεφαλής

- Απελευθερώστε τα άγκιστρα του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου από την εξάρτηση κεφαλής. Εικ. 28.
- Αφαιρέστε το στοιχείο στεγανοποίησης μετώπου. Εικ 34.
- Τοποθετήστε το νέο στοιχείο στεγανοποίησης μετώπου. Πιέστε τα πτερύγια του στοιχείου στεγανοποίησης μετώπου προς τα κάτω στην υποδοχή της προσωπίδας προστασίας. Εικ. 35.
- Τοποθετήστε το στοιχείο στεγανοποίησης μετώπου, ώστε να εφαρμόζει ανάμεσα στις υποδοχές πλαινών πλευρών της εξάρτησης κεφαλής. Εικ. 36.
- Ελέγχετε ότι το στοιχείο στεγανοποίησης της εξάρτησης κεφαλής έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με την εικ. 37.
- Στερεώστε τα άγκιστρα του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου στην εξάρτηση κεφαλής. Εικ. 33.

4.4.5 Αντικατάσταση απορροφητικού κεφαλόδεσμου

Εικ. 38

- Αφαιρέστε την εξάρτηση κεφαλής από την προσωπίδα προστασίας απελευθερώνοντας την σημεία στερέωσης. Εικ44.
- Αφαιρέστε τον απορροφητικό κεφαλόδεσμο.
- Πιέστε τη γλωττίδια της εξάρτησης κεφαλής μέσα στον νέο απορροφητικό κεφαλόδεσμο. Εικ. 39. Παρατηρήστε πώς έχει γυρίσει ο απορροφητικός κεφαλόδεσμος!
- Τοποθετήστε τον απορροφητικό κεφαλόδεσμο στις ακίδες της εξάρτησης κεφαλής. Εικ. 40.
- Διπλώστε τον απορροφητικό κεφαλόδεσμο γύρω από την κορδέλατης κεφαλής και εφαρμόστε τις ακίδες στις οπές. Εικ 41.
- Στερεώστε τις δύο χαλαρές κόγχες του απορροφητικού κεφαλόδεσμου πάνω στην εξάρτηση κεφαλής. Εικ. 42, 43.

4.6 Αντικατάσταση της εξάρτησης κεφαλής

- Αφαιρέστε την εξάρτηση κεφαλής από την προσωπίδα προστασίας απελευθερώνοντας την σημεία στερέωσης. Εικ44.
- Τοποθετήστε έναν νέο απορροφητικό κεφαλόδεσμο, βλ. την ενότητα 4.4.5 Αντικατάσταση του απορροφητικού κεφαλόδεσμου.
- Τοποθετήστε έναν νέο στοιχείο στεγανοποίησης μετώπου, βλ. 4.4.4 Αντικατάσταση του στοιχείου στεγανοποίησης μετώπου.
- Στερεώστε και τα δύο σημεία στερέωσης της εξάρτησης κεφαλής στο πλάι. Εικ. 45.
- Στερεώστε το σημείο στερέωσης της εξάρτησης κεφαλής στο μπροστινό μέρος. Εικ. 46.
- Ελέγχετε ότι η εξάρτηση κεφαλής έχει ασφαλίσει στα σημεία στερέωσης της προσωπίδας προστασίας.
- Ρυθμίστε την εξάρτηση κεφαλής σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 3.2 Τοποθέτηση.

5. Τεχνική προδιαγραφή

Εξάρτηση κεφαλής

Πλάτος κεφαλής ρυθμιζόμενο μεταξύ 50 και 65 cm.

Βάρος

Βάρος κατά προσέγγιση 860 g.

Βάρος συμπ. του σκληρού κράνους και του καλύμματος αυχένα, περίπου 990 gρ.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης προστατευτικών ακοής και εξαρτημάτων στην προσωπίδα προστασίας.

Σημείωση! Το συνολικό βάρος της προσωπίδας προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.500 gρ.

Υλικά

Ολα τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν σήμανση κωδικού υλικού. Το προϊόν δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα κατασκευασμένα από λάτεξ.

Εύρος θερμοκρασιών

- Θερμοκρασία φύλαξης: από -20 °C έως +40 °C σε σχετική υγρασία κάτω από 90 %.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 °C έως +55 °C σε σχετική υγρασία κάτω από 90 %.

Χρόνος αποθήκευσης

Ο χρόνος αποθήκευσης του εξοπλισμού είναι 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής.

6. Υπόμνημα συμβόλων



Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης



Στοιχεία ημερομηνίας, έτος και μήνας



Έγκριση CE από INSPEC International B.V.



Έγκριση CE από RISE



Σχετική υγρασία



Εύρος θερμοκρασιών



>XX+XX< Περιγραφή υλικού

7. Έγκριση

- SR 570 σε συνδυασμό με μονάδα ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, κατηγορία TH3.
- Τα μοντέλα SR 570 σε συνδυασμό με τον ανεμιστήρα SR 500 EX έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την Οδηγία ATEX 2014/34/EE.
- SR 570 σε συνδυασμό με προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507 και αναπνευστικό σωλήνα SR 358 ή SR 359: EN 14594:2005, κατηγορία 3B.
- SR 570 σε συνδυασμό με προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507 και αναπνευστικό σωλήνα SR 360: EN 14594:2005, κατηγορία 3A.
- SR 570 σε συνδυασμό με σκληρό κράνος: EN 812:2012.

Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης

Το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης PC έχει εγκριθεί σύμφωνα με το EN 166:2001.

Με σήμανση: SR 1 BT 9

Το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης TAC έχει εγκριθεί σύμφωνα με το EN 166:2001.
Με σήμανση: SR 1 FT 9

Πλαίσιο συγκράτησης μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης
Το πλαίσιο συγκράτησης μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 166:2001.
Με σήμανση: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB
1 οπτική κατηγορία
3 πιτσίλισμα υγρών
9 λιωμένα μέταλλα/ζεστό στερεό
F κρούση χαμηλής ενέργειας (45 m/s)
B κρούση μέσης ενέργειας (120 m/s)
Τ σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες.

Η έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό PPE (ΕΕ) 2016/425 σε συμφωνία με το EN 812:2012 έχει εγκριθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό αρ. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Σουηδία.

Η έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό PPE (ΕΕ) 2016/425 σε συμφωνία με το EN 352-3:2002 έχει εγκριθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό αρ. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Γερμανία.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (ΕΕ) 2016/425 για τον Κανονισμό ΜΑΠ έχει εκδοθεί από το Διαικοινωμένο Όργανο 2849. Για τη διέύθυνση, ανατρέξτε στην πιών πλευρά των οδηγιών χρήσης.

Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ATEX έχουν εκδοθεί από τον Κοινοποιημένο Φορέα αρ. 2804, πρώην Veritas ApS.

Η δήλωση συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση www.srsafety.com

Κωδικοί EX:

- Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 Ex II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Υπόμνημα ενδείξεων EX:

- Ex ATEX Σήμανση αντιεκρηκτικής προστασίας.
II ATEX Ομάδα εξοπλισμού (εκρηκτικές ατμόσφαιρες εκτός από ορυχεία με λεκάνη καύσης).
2 G ATEX Κατηγορία εξοπλισμού (2 = Υψηλός βαθμός προστασίας για τη ζώνη 1, G = Αέριο).
2 D ATEX Κατηγορία εξοπλισμού (2 = Υψηλός βαθμός προστασίας για τη ζώνη 21, D = Σκόνη).
Ex Προστασία έναντι έκρηξης.
ib Τύπος προστασίας (Ενδογενής ασφάλεια).
IIB Ομάδα αερίων (Αιθυλένιο).
IIIC Ομάδα υλικού σκόνης (ζώνη με αγώγιμη σκόνη).
T3 Κατηγορία θερμοκρασίας, αέριο (μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας +200 °C).
T195°C Κατηγορία θερμοκρασίας, σκόνη (μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας +195 °C).
Gb Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού, αέριο (υψηλή προστασία).
Db Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού, σκόνη (υψηλή προστασία).

EN

Face shield SR 570

1. General information
2. Parts
3. Use
4. Maintenance
5. Technical specifications
6. Key to symbols
7. Approval

1. General information

Use of a respirator must be part of a respiratory protection program. For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009. The guidance contained in these standards highlights important aspects of a respiratory protective device program but does not replace national or local regulations.

If you feel uncertain about the selection and care of the equipment, consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet. You are also welcome to get in touch with the Technical Service Department at Sundstrom Safety AB.

1.1 System description

SR 570 together with the fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 and approved filters is included in the Sundstrom fan-assisted respiratory protective device system conforming to EN 12941:1998 and the Powered Air Purifying Respirator (PAPR) system conforming to AS/NZS 1716:2012 (Fig. 1). The breathing hose must be connected to the fan unit equipped with filters. The above-atmospheric pressure generated in the head-top prevents particles and other pollutants from being admitted into the breathing zone.

SR 570 can also be used together with compressed air attachment SR 507 conforming to EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Applications

The equipments can be used as an alternative to filter respirators in all situations in which these are recommended. This applies particularly if the work is physically demanding, warm or of long duration. When selecting the head-top, some of the factors that should be taken into account are as follows:

- Types of pollutants
- Concentrations
- Work intensity
- Protection requirements in addition to respiratory protective device.

The visor provides protection for the eyes and the face from various hazards such as flying objects, impact, splashes and airborne debris.

The bump cap provides head protection that protect the user when colliding with stationary objects.

The risk analysis should be carried by a person who has suitable training and experience in the area.

1.3 Warnings/limitations

Note that there can be national differences in the regulations for use of respiratory protective equipment.

Do not use the equipment in environments:

- that are Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH),
- where the ambient air is oxygen-enriched air or does not have a normal oxygen content,
- where the pollutants are unknown.

Do not use the equipment:

- If the fan is not running. In this abnormal situation, the equipment will provide no protection. In addition, there is risk of carbon dioxide quickly accumulating in the head top, which would lead to oxygen deficiency.
- without the face seal of the head-top against the face is assured. The face seal must firmly come in contact with the face to form the pressure that is necessary for establish the correct protection factor. This may be difficult to achieve if the user has a beard or sideburns.

Materials that come into contact with the skin of sensitive people may cause allergic reactions.

Damaged or scratched visors must immediately be replaced. Eye-protectors against high-speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the user.

Where the markings for the impact protection on the visor and visor frame are different, the lowest applies.

When peel off is fitted, the requirements of clause 7.1.2.3 'Diffusion of light' is not met.

The peel off do not offer protection against clause 7.2.3 'Molten metals and hot solids' and 7.2.4 'Droplets and splashes of liquids'.

The eye protection according to EN 166:2001 is valid at temperature -5 °C to +55 °C.

Be aware that the breathing hose might make a loop and get caught up by something in your surrounding.

Stop the work immediately:

- if you find that breathing is difficult,
- if you experience dizziness, nausea, or any other noticeable physical effect.
- if you smell or taste the pollutants.

Note that the equipment:

- must not be used together with peel-offs in potentially explosive atmosphere.
- if the user is exposed to very high work intensity, negative pressure may occur in the device during the inhalation phase, which may involve the risk of leakage into the head-top.
- may reduce the protection factor if it is used in surroundings in which high wind speeds occur.
- should never be lifted or carried in the breathing hose.
- if protection against high speed particles at extremes of temperature is required, the letter T must be written immediately after the impact letter, i.e. BT. If not, the eye-protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

2. Parts

2.1 Delivery check

Check that the equipment is complete in accordance with the packing list, and undamaged.

Packing list

Fig. 3

1. Face shield
2. Breathing hose
3. Peel off with clips
4. User instructions
5. Cleaning tissue

2.2 Accessories / Spare parts

Fig. 4

Item

1. Breathing hose
2. Gasket for hose
3. Exhalation membrane

Ordering. No.

- | |
|----------|
| R06-0635 |
| R01-3011 |
| R06-0614 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 4. Head harness | R06-0601 |
| 5. Head harness seal | R06-0610 |
| 6. Sweatband | R06-0602 |
| 7. Face seal | R06-0603 |
| 7. Face seal, flame retardant* | T06-0611 |
| 8. Visor set, PC | R06-0616 |
| 8. Visor set, PC (AUS ONLY) | R06-0667 |
| 8. Visor set, TAC | T06-0612 |
| 9. Peel-off 10 pcs* | T06-0601 |
| 9. Peel-off 100 pcs* | T06-0608 |
| 10. Clips for peel off* | T06-0607 |
| 11. Bump cap* | T06-0602 |
| 12. Neck cover | T06-0603 |
| 12. Neck cover, flame retardant* | T06-0610 |
| Note! T06-0602 is required | |
| 13. Cover with thread and knob | T06-0640 |
| 14. Visor 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Visor 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Note! T06-0640 is required | |
| 15. Comfort kit | T06-0606 |
| 16. Welding shield SR 574 | T06-0613 |
| 17. Cleaning wipes SR 5226, box of 50 | H09-0401 |
| Hearing protector Zekler 401H* | |
| Hearing protector Zekler 402H* | |
| Hearing protector Zekler 403H* | |

* Must not be used in potentially explosive atmosphere

3. Use

3.1 Installation

See also the user instructions for fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 whichever is used.

Breathing hose

Connect the breathing hose according to Fig. 5.

3.2 Donning

See also the user instructions for fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 whichever is used.

- Raise the visor and put the face shield on. Fig. 6.
- If necessary, adjust the head harness. There are a lot of adjustment options, see Fig. 11. To adjust the head harness easier, remove the head harness from the face shield, see 4.4.6 *To change the head harness*.

Height adjustment.

- A - how deep the head end up in the head part.
B - how high the face shield sits on the head. If necessary, adjust for hearing protectors.

Angle adjustment between visor and head harness.

- C - the angle against the visor. Adjust if the face is too close to the visor or if the hearing protector not is sealed around the ear.

- D - adjustment of the angle of the headband around the back of the head.

Width adjustment of the head harness.

- E - rough adjustment of the width of the head harness.
F - the width of the head harness.

- Lower the visor unit by pulling the face seal down under your chin. A clicking sound indicates that the visor unit has been lowered fully. Fig. 7.
- Insert a finger between your chin and the face seal and run the finger along the contact surface of the face seal all the way round to check that it fits well against the face. Fig. 8.

- Check and adjust so that the breathing hose runs along your back and that it is not twisted. Fig. 9.

Airflow deflector

The airflow can be directed towards visor or face for optimal comfort. Fig. 10.

Peel-off

- Press the peel-off clip into the center of the side of the visor. Fig. 12.
- Secure the peel-off to the peel-off clips. Fig. 13. When mounting more peel-offs, mount them so that the tabs end up different to ease the removal. Fig. 14.

Bump cap

It is possible to mount the bump cap on the SR 570 to get head protection that protects the user's head when colliding with stationary objects. A bump cap is not a safety helmet and, for this reason, should not be used to protect against falling or moving objects. When the bump cap is mounted, the entire crown of the head is covered on the user.

Hearing protectors

It is possible to attach hearing protectors into the slot connection on the sides of the face shield. Fig 15.

If necessary, adjust the head harness of the face shield to get the hearing protectors in correct position, see *3.2 Donning*. Note! Not approved for use in potentially explosive atmosphere.

3.3 Doffing

Do not take off the equipment until clear of the hazardous area. See also the user instructions for fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 whichever is used.

4. Maintenance

The person who is responsible for cleaning and maintenance of the equipment must have suitable training and be well acquainted with work of this type.

4.1 Cleaning

Sundström cleaning tissues SR 5226 are recommended for daily care.

If the equipment is more heavily fouled, the head harness seal, face seal and sweatband can be put in a laundry bag and machine wash (max 40 °C). Other items can be washed in the dishwasher (max 55 °C).

If necessary, spray the face shield with 70 % ethanol or isopropanol solution for disinfection.

NOTE! Never use solvents for cleaning.

4.2 Storage

After cleaning, store the equipment in a dry and clean place at room temperature. Store the face shield with the visor in the fully raised or fully lowered position. Avoid exposing it to direct sunlight.

4.3 Maintenance schedule

Recommended minimum requirements on maintenance routines so you will be certain that the equipment will always be in usable condition.

| | Before use | After use | Annually |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Visual inspection | • | • | • |
| Performance check | • | | • |
| Cleaning | | • | • |
| Change of gasket for breathing hose | | | • |
| Change of exhalation membrane | | | • |

4.4 Change parts

Always use genuine Sundström parts. Do not modify the equipment. The use of non-genuine parts or modification of the equipment may reduce the protective function and put at risk the approvals received by the product.

4.4.1 To change the visor

- Release and remove the visor. Fig. 16.
- Fit the new visor. Start in the center. Fig. 17.
- Make sure that the visor is centered and end up in the groove on the face shield.
- Secure the visor on the right and left side. Fig. 18, 19. Check that the visor is properly locked around the edge of the face shield. Fig. 20.

4.4.2 To change the exhalation membrane

The exhalation membrane is mounted inside the valve cover. Fig 21.

- Remove the visor. Fig. 16.
- Release and remove the valve cover. Fig. 22
- Release and remove the membrane. Fig 23.
- Press on the new membrane in right position according to the picture. Fig 24. Carefully check that the membrane is in contact with the valve seat all round.
- Press the valve cover into place. Fig. 25-27.
- Fit the visor, see *4.4.1 To change the visor*.

4.4.3 To change the face seal

- Release the face seal hooks from the head harness. Fig. 28.
- Push the face seal pins out and remove the face seal. Fig. 29.
- Fit the new face seal. The marking on the face seal and visor should be in front of each other. Fig. 30.
- Press the face seal all around the visor. Fig. 31.
- Make sure that the face seal pins is fixed in the visor. Fig 32.
- Secure the face seal hooks into the head harness. Fig. 33.

4.4.4 To change the head harness seal

- Release the face seal hooks from the head harness. Fig. 28.
- Remove the forehead seal. Fig 34.
- Fit the new forehead seal. Press down the tabs of the forehead seal in the socket on the face shield. Fig. 35.
- Place the forehead seal so it fits between the sockets of the sides of the head harness. Fig. 36.
- Check that head harness seal is mounted according to Fig. 37.
- Secure the face seal hooks into the head harness. Fig. 33.

4.4.5 To change the sweatband

Fig. 38

- Remove the head harness from the face shield by releasing the three fixing points. Fig 44.
- Remove the sweatband.
- Push in the head harness tongue into the new sweatband. Fig. 39. Note how the sweatband is turned!
- Fit the sweatband into the head harness spikes. Fig. 40.
- Fold the sweatband around the bandeau of the head harness and fit the spikes in the holes. Fig 41.
- Secure the two loose sockets of the sweatband onto the head harness. Fig. 42, 43.

4.4.6 To change the head harness

- Remove the head harness from the face shield by releasing the three fixing points. Fig 44.
- Fit a new sweatband, see *4.4.5 To change the sweatband*.
- Fit a new forehead seal, see *4.4.4 To change the forehead seal*.
- Secure the both fixing points of the head harness on the sides. Fig. 45.
- Secure the fixing point of the head harness in the front. Fig. 46.
- Check that the head harness is locked in the fixing points of the face shield.

- Adjust the head harness according to the instructions in section 3.2 *Donning*.

5. Technical specification

Head harness

Head width adjustable between 50 and 65 cm.

Weight

Weight approx. 860 g.

Weight incl. bump cap and neck cover, approx. 990 g.

It is possible to mount hearing protectors and accessories on the face shield.

Note! The total weight of the face shield shall not exceed 1500 g.

Materials

Plastic parts are marked with material code.

The product do not contain components made from latex.

Temperature range

- Storage temperature: from -20 °C to +40 °C at a relative humidity below 90 %.
- Service temperature: from -10 °C to +55 °C at a relative humidity below 90 %.

Shelf life

The equipment has a shelf life of 5 years from the date of manufacture.

Visor

The PC visor is approved in accordance with EN 166:2001.

Marked: SR 1 BT 9

The TAC visor is approved in accordance with EN 166:2001.

Marked: SR 1 FT 9

Visor frame

The visor frame is approved in accordance with EN 166:2001.

Marked: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optical class

3 liquid splash

9 molten metals/hot solid

F low energy impact (45 m/s)

B medium energy impact (120 m/s)

T high speed particles at extremes of temperature.

Type approval in accordance PPE Regulation (EU) 2016/425 in agreement with EN 812:2012 has been issued by Notified Body No. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Sweden.

Type approval in accordance PPE Regulation (EU) 2016/425 in agreement with EN 352-3:2002 has been issued by Notified Body No. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Germany.

The PPE Regulation (EU) 2016/425 type approval has been issued by Notified Body 2849. For the address, see the reverse side of the user instructions.

The ATEX type approval certificate have been issued by Notified Body No. 2804, ExVeritas ApS.

The IECEx type approval certificate have been issued by Certification Body: ExVeritas Limited.

The EU declaration of conformity is available at www.srsafety.com

UKCA

UKCA Type-examination by UK Approved Body No 0194, INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom.

UK Type-examination in agreement with Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 have been issued by UK Approved Body No 2585, Ex Veritas Limited.

The UKCA declaration of conformity is available at www.srsafety.com

Australian StandardsMark

The face shield SR 570 is approved according to AS/NZS 1716:2012. The StandardsMark is issued under licence by SAI Global Certification Services Pty Limited Lic No. 766 (ACN 108 716 669) ("SAI Global").

Visor AS/NZS

The PC visor is approved according to AS/NZS 1337.1:2010. Marked: HIGH IMPACT VO

The TAC visor is approved according to AS/NZS 1337.1:2010.

Marked: MEDIUM IMPACT IO

EX codes:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

| | |
|----------------------------|---|
| Key to EX markings: | |
| | ATEX Explosion protection mark. |
| II | ATEX Equipment group (explosive atmospheres other than mines with fire damp). |
| 2 G | ATEX Equipment category (2 = High level of protection for Zone 1, G = Gas). |
| 2 D | ATEX Equipment category (2 = High level of protection for Zone 21, D = Dust). |
| Ex | Explosion protected. |
| ib | Type of protection (Intrinsic safety). |
| IIB | Gas group (Ethylene). |
| IIIC | Dust material group (zone with conductive dust). |
| T3 | Temperature class, gas (maximum surface temperature +200°C). |
| T195°C | Temperature class, dust (maximum surface temperature +195°C). |

ES

Pantalla facial SR 570

1. Información general
2. Componentes
3. Uso
4. Mantenimiento
5. Características técnicas
6. Explicación de los símbolos
7. Homologaciones

1. Información general

Todo sistema de protección respiratoria debe utilizar un respirador. Si desea más información, consulte la norma EN 529:2005. Esta norma proporciona información sobre aspectos importantes del sistema de protección respiratoria, pero no sustituye a las normas nacionales o locales.

Ante cualquier duda sobre la elección y el mantenimiento del equipo, consulte a su supervisor o póngase en contacto con el distribuidor. Asimismo, puede ponerse en contacto con el departamento de servicio técnico de Sundström Safety AB.

1.1 Descripción del sistema

El casco SR 570 con el ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 y los filtros aprobados se incluye en el sistema protector de respiración asistida por ventilador de Sundström de conformidad con la directiva EN 12941:1998 (Fig. 1). La manguera de respiración debe conectarse al ventilador provisto con filtros. La presión atmosférica indicada generada en la pantalla de cabeza evita que partículas y otros contaminantes penetren en la zona de respiración.

El SR 570 también puede utilizarse con el adaptador de aire comprimido SR 507, de acuerdo con lo establecido en la norma EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Aplicaciones

Estos equipos se pueden utilizar como alternativa a los respiradores con filtro en cualquier situación en que estos estén indicados. Esto es particularmente aplicable en trabajos físicamente exigentes, en lugares en los que hace calor o en trabajos de larga duración. Al seleccionar la pantalla de cabeza, es necesario tener en cuenta los factores siguientes:

- Los tipos de impurezas
- Las concentraciones
- La carga de trabajo
- Las exigencias de protección además del dispositivo de protección respiratoria.

El visor ofrece protección para los ojos y la cara frente a diversos peligros, como objetos voladores, impactos, salpicaduras y

Gb Equipment Protection Level, gas (high protection).
Db Equipment Protection Level, dust (high protection).

residuos aéreos.

La gorra de seguridad proporciona protección para la cabeza y protege al usuario cuando colisiona con objetos fijos. El análisis de los riesgos deberá realizarlo una persona que tenga la formación y experiencia adecuadas.

1.3 Advertencias y limitaciones

Tenga en cuenta que las normas para el uso de equipos de protección respiratoria pueden variar en función del país.

No utilice estos equipos en entornos:

- que supongan un riesgo inmediato para la salud o para la vida (IDLH);
- donde el aire del entorno esté enriquecido con oxígeno o no tenga el contenido de oxígeno normal;
- con contaminantes desconocidos.

No utilice estos equipos:

- si el ventilador no funciona. En esta situación anormal el equipo no proporciona protección. Además existe el riesgo de que se acumule rápidamente dióxido de carbono en la parte superior de la cabeza, con la consecuente falta de oxígeno.
- Sin el sello facial de la pantalla de cabeza bien colocado sobre el rostro. El sello facial debe estar en contacto total con el rostro para obtener la presión necesaria que permita establecer el factor de protección correcto. Esto puede ser difícil de conseguir si el usuario lleva barba o patillas.

Los materiales que entran en contacto con la piel de personas sensibles pueden provocar reacciones alérgicas.

Los visores dañados o rayados se deben sustituir de inmediato. Las protecciones oculares para partículas de gran velocidad que se utilicen por encima de unas gafas ópticas normales pueden transmitir impactos, lo que puede suponer un peligro para el usuario.

Cuando los marcados para la protección contra impactos de la visera y del marco de esta sean diferentes, se tendrá en cuenta el marcado inferior.

Una vez colocada la cubierta, no se cumplen los requisitos de la cláusula 7.1.2.3 «Difusión de luz».

La lámina de protección no protege contra las cláusulas 7.2.3 «Metales fundidos y sólidos calientes» y 7.2.4 «Gotas y salpicaduras de líquidos».

La protección ocular conforme a la norma EN 166:2001 es válida a temperaturas de -5 °C a +55 °C.

Preste atención a la posición de la manguera de respiración, evitando que se aplaste y enganche en objetos del entorno.

Detenga el trabajo de inmediato:

- si nota dificultad para respirar;
- si experimenta mareos, náuseas u otros síntomas físicos;
- si nota olor o sabor de sustancias contaminantes.

Tenga en cuenta que:

- el equipo no debe utilizarse junto con las láminas de protección en atmósferas potencialmente explosivas.
- si el usuario se ve expuesto a una gran intensidad de trabajo, puede producirse una presión negativa en el dispositivo durante la fase de inhalación, lo que puede generar un riesgo de fuga en la pantalla de cabeza;
- el factor de protección se puede reducir si se utiliza en entornos en los que sopla el viento a gran velocidad;
- el equipo nunca se debe elevar ni dejar suspendido de la manguera de respiración;
- si se requiere una protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, la letra T debe aparecer inmediatamente después de la letra correspondiente al nivel de impacto, es decir, BT. De lo contrario, la protección ocular solo se podrá utilizar contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente.

2. Componentes

2.1 Comprobación en el momento de la entrega

Compruebe que el equipo esté completo según la lista de contenido y que no presente desperfectos.

Lista de contenido

Fig. 3.

1. Pantalla facial
2. Manguera de respiración
3. Lámina de protección con clips
4. Instrucciones de uso
5. Toallita limpiadora

2.2 Accesorios y recambios

Fig. 4

Artículo

1. Manguera de respiración
2. Junta para manguera
3. Membrana de exhalación
4. Cinta de cabeza
5. Sello de la cinta de la cabeza
6. Banda de sudoración
7. Sello facial
7. Sello facial, ignífugo*
8. Juego de visores, PC
8. Juego de viseras, TAC
9. Lámina de protección, 10 uds.*
9. Lámina de protección, 100 uds.*
10. Clips para láminas de protección*
11. Gorra de seguridad*
12. Protector de nuca
12. Protector de nuca ignífugo*
¡Atención! Se requiere el uso del T06-0602
13. Cubierta con rosca y perilla
14. Visera 2/3, EN 5
14. Visera 2/3, EN 3
¡Atención! Se requiere el uso del T06-0640
15. Kit de comodidad
16. Pantalla de soldadura SR 574
17. Toallitas limpiadoras SR 5226, caja de 50

N.º de pedido

- | | |
|----------|--|
| R06-0635 | |
| R01-3011 | |
| R06-0614 | |
| R06-0601 | |
| R06-0610 | |
| R06-0602 | |
| R06-0603 | |
| T06-0611 | |
| R06-0616 | |
| T06-0612 | |
| T06-0601 | |
| T06-0608 | |
| T06-0607 | |
| T06-0602 | |
| T06-0603 | |
| T06-0610 | |
| T06-0640 | |
| T06-0605 | |
| T06-0609 | |
| T06-0606 | |
| T06-0613 | |
| H09-0401 | |

Protector auditivo Zekler 401H*

Protector auditivo Zekler 402H*

Protector auditivo Zekler 403H*

* No deben utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas

3. Uso

3.1 Instalación

Consulte también las instrucciones de uso del ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 o del adaptador de aire comprimido SR 507, según lo que use.

Manguera de respiración

Conecte la manguera de respiración de acuerdo con lo indicado en la Fig. 5.

3.2 Colocación

Consulte también las instrucciones de uso del ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 o del adaptador de aire comprimido SR 507, según lo que use.

- Levante la visera y coloque la pantalla facial. Fig. 6.

- Si fuera necesario, ajuste la cinta de la cabeza. Hay muchas opciones de ajuste; consulte la Fig. 11. Para lograr un ajuste más sencillo de la cinta de la cabeza, retírela de la pantalla facial; consulte el apartado 4.4.6 *Cómo cambiar la cinta de la cabeza*.

Ajuste de la altura.

A: hasta qué profundidad llega la cabeza en la parte de la cabeza.

B: altura de la pantalla facial respecto a la cabeza. Si fuera necesario, ajuste los protectores auditivos.

Ajuste del ángulo entre el visor y la cinta de la cabeza.

C: el ángulo contra el visor. Ajústelo si el rostro está demasiado cerca del visor o si el protector auditivo no está sellado alrededor de la oreja.

D: ajuste del ángulo de la banda de la cabeza en la parte posterior de la cabeza.

Ajuste de la anchura de la banda de cabeza.

E: ajuste aproximado de la anchura de la cinta de la cabeza.

F: la anchura de la cinta de la cabeza.

- Baje la unidad de la visera tirando del sello facial hacia abajo hasta que quede por debajo de la barbill. Un clic indicará que la unidad del visor ha descendido por completo. Fig. 7.
- Introduzca un dedo entre la barbill y el sello facial, y deslicelo a lo largo de toda la superficie de contacto de la junta con la piel para comprobar el ajuste con el rostro. Fig. 8.
- Compruebe que la manguera de respiración cuelgue por la espalda y que no esté retorcida. Fig. 9.

Deflector de flujo de aire

El flujo de aire se puede dirigir hacia el visor o hacia el rostro para obtener un confort óptimo. Fig. 10.

Lámina de protección

- Presione el clip de la lámina de protección en el centro de la parte lateral del visor. Fig. 12.
- Fije la lámina de protección a los clips. Fig. 13. Para montar más láminas de protección, las lengüetas deben quedar en posiciones diferentes para facilitar su retirada. Fig. 14.

Gorra de seguridad

Se puede montar la gorra de seguridad en el SR 570 para obtener una protección para la cabeza y proteger la cabeza del usuario cuando colisione con objetos fijos. Una gorra de seguridad no es un casco de seguridad y, por este motivo, no se debe utilizar como protección contra la caída de objetos u objetos en movimiento. Cuando se monta la gorra de seguridad, toda la coronilla de la cabeza del usuario queda cubierta.

Protectores auditivos

Es posible acoplar protectores auditivos en la conexión de ranura situada en los laterales de la pantalla facial. Fig 15. Si fuera necesario, ajuste la cinta de la cabeza de la pantalla facial para que los protectores auditivos queden colocados en la posición correcta; consulte el apartado 3.2 *Colocación*. ¡Atención! No aprobado para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

3.3 Desmontaje

No se quite el equipo hasta estar lejos del área peligrosa. Consulte también las instrucciones de uso del ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 o del adaptador de aire comprimido SR 507, según lo que use.

4. Mantenimiento

La persona responsable de la limpieza y el mantenimiento del equipo deberá tener una formación adecuada y estar bien familiarizada con este tipo de trabajo.

4.1 Limpieza

Para el mantenimiento diario, se recomienda usar la toallita limpiaadora Sundström SR 5226.

Si el equipo está muy sucio, el sello de la cinta de la cabeza, el sello facial y la banda de sudoración se pueden poner en una bolsa de colada para lavarlas a máquina (máx. 40 °C). El resto de componentes se pueden lavar en un lavavajillas (máx. 55 °C). Si fuera necesario, pulverice la careta con una solución de etanol o isopropanol al 70 % para su desinfección.

NOTA: No utilice nunca disolventes para limpiar.

4.2 Almacenamiento

Después de limpiar el equipo, guárdealo en un lugar seco y limpio a temperatura ambiente. Guarde la pantalla facial con la visera en posición totalmente levantada o totalmente descendida. Evite la exposición a la luz solar directa.

4.3 Método de mantenimiento

Se recomienda aplicar unos requisitos mínimos de mantenimiento rutinario que garanticen que el equipo esté siempre en buen estado de uso.

| | Antes de usar el equipo | Después de usar el equipo | Anualmente |
|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| Inspección visual | • | • | • |
| Comprobación del funcionamiento | • | | • |
| Limpieza | | • | • |
| Cambiar la junta de la manguera de respiración | | | • |
| Cambiar la membrana de exhalación | | | • |

4.4 Cambio de piezas

Utilice siempre piezas originales de Sundström. No modifique el equipo. El uso de piezas no originales o los cambios en el equipo pueden reducir su función protectora y poner en riesgo las homologaciones del producto.

4.4.1 Cómo cambiar el visor

- Suelte y retire el visor. Fig. 16.
- Coloque el nuevo visor. Inicie esta operación en el centro. Fig. 17.
- Asegúrese de que el visor esté centrado y que su extremo quede colocado en la ranura de la pantalla facial.
- Fije el visor tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Fig. 18 y 19. Compruebe que el visor quede bien fijado en todo el borde de la pantalla facial. Fig. 20.

4.4.2 Cómo cambiar la membrana de exhalación

La membrana de exhalación va montada en el interior de la cubierta de la válvula. Fig. 21.

- Retire el visor. Fig. 16.
- Suelte y retire la cubierta de la válvula. Fig. 22.
- Suelte y retire la membrana. Fig. 23.
- Presione la nueva membrana hasta que quede colocada en la posición correcta, tal como se muestra en la imagen. Fig. 24. Compruebe con cuidado que la membrana esté en contacto con el asiento de la válvula en todo su perímetro.
- Presione la cubierta de la válvula hasta colocarla en su sitio. Fig. 25-27.
- Coloque el visor, consulte el apartado 4.4.1 *Cómo cambiar el visor*.

4.4.3 Cómo cambiar el sello facial

- Suelte los ganchos del sello facial de la cinta de la cabeza. Fig. 28.
- Presione los pasadores del sello facial hacia fuera y retire el sello facial. Fig. 29.
- Coloque el nuevo sello facial. El marcado del sello facial y el marcado del visor deben quedar uno frente al otro. Fig. 30.
- Presione el sello facial a lo largo de todo el perímetro del visor. Fig. 31.
- Asegúrese de que los pasadores del sello facial quedan fijados al visor. Fig. 32.
- Fije los ganchos del sello facial en la cinta de la cabeza. Fig. 33.

4.4.4 Cómo cambiar el sello de la cinta de la cabeza

- Suelte los ganchos del sello facial de la cinta de la cabeza. Fig. 28.
- Retire el sello de la frente. Fig. 34.
- Coloque el nuevo sello de la frente. Presione las lengüetas del sello de la frente hacia abajo en el conector de la pantalla facial. Fig. 35.
- Coloque el sello facial de forma que quede fijado entre los conectores de los laterales de la cinta de la cabeza. Fig. 36.
- Compruebe que la cinta de la cabeza esté montada de acuerdo con lo indicado en la Fig. 37.
- Fije los ganchos del sello facial en la cinta de la cabeza. Fig. 33.

4.4.5 Cómo cambiar la banda de sudoración

Fig. 38.

- Retire la cinta de la cabeza de la pantalla facial soltando los tres puntos de fijación. Fig. 44.
- Retire la banda de sudoración.
- Presione la lengüeta de la cinta de la cabeza hasta introducirla en la nueva banda de sudoración. Fig. 39. ¡Fíjese en cómo gira la banda de transpiración!
- Coloque la banda de sudoración en las espingas de la cinta de la cabeza. Fig. 40.
- Doble la banda de sudoración alrededor de la banda de la cinta de la cabeza y coloque las espingas en los orificios. Fig. 41.
- Fije los dos conectores de la banda de sudoración en la cinta de la cabeza. Fig. 42 y 43.

4.4.6 Cómo cambiar la cinta de la cabeza

- Retire la cinta de la cabeza de la pantalla facial soltando los tres puntos de fijación. Fig. 44.
- Coloque una nueva banda de sudoración; consulte el apartado 4.4.5 *Cómo cambiar la banda de sudoración*.
- Coloque un nuevo sello de la frente; consulte el apartado 4.4.4 *Cómo cambiar el sello de la frente*.
- Ajuste los dos puntos de fijación de la cinta de la cabeza en los laterales. Fig. 45.
- Ajuste el punto de fijación de la cinta de la cabeza de la parte delantera. Fig. 46.
- Compruebe que la cinta de la cabeza esté bloqueada en los puntos de fijación de la pantalla facial.

- Ajuste la cinta de la cabeza según las instrucciones del apartado 3.2 *Colocación*.

5. Características técnicas

Cinta de la cabeza

Anchura de la cabeza ajustable entre 50 y 65 cm.

Peso

Peso aprox.: 860 g.

Peso aprox. incluyendo gorra de seguridad y protector de cuello: 990 g.

En la pantalla facial se pueden montar protectores auditivos y accesorios.

¡Atención! El peso total de la pantalla facial no debe superar los 1500 g.

Materiales

Las piezas de plástico van marcadas con el código del material.

El producto no contiene componentes fabricados con látex.

Intervalo de temperaturas

- Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +40 °C con una humedad relativa inferior al 90 %.
- Temperatura de servicio: de -10 °C a +55 °C con una humedad relativa inferior al 90 %.

Vida útil en almacenamiento

El equipo posee una vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.

Visor

El visor de PC está homologado de conformidad con la norma EN 166:2001.

Marcado: SR 1 BT 9

La visera TAC está homologada de conformidad con la norma EN 166:2001.

Marcado: SR 1 FT 9

Montura del visor

La montura del visor está homologada de conformidad con la norma EN 166:2001.

Marcado: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 categoría óptica

3 salpicaduras de líquido

9 metales fundidos/sólidos calientes

F impacto de energía baja (45 m/s)

B impacto de energía media (120 m/s)

T partículas a alta velocidad a temperaturas extremas.

La homologación de tipo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/425 y conforme a la norma EN 812:2012 ha sido emitida por el Organismo de notificación n.º 0402, RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås (Suecia).

La homologación de tipo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/425 y conforme a la norma EN 352-3:2002 ha sido emitida por el Organismo de notificación n.º 1974, PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Alemania.

El certificado de homologación CE requerido por el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI ha sido emitido por el organismo de certificación n.º 2849. Para conocer la dirección, consulte el reverso de las instrucciones de uso.

Los certificados de aprobación tipo ATEX han sido emitidos por el organismo de certificación n.o 2804, ExVeritas ApS

La declaración de conformidad de la UE está disponible en www.srsafety.com

Códigos EX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Clave para los marcados EX:

| | |
|--------|--|
| | ATEX Marcado de protección contra explosiones. |
| II | ATEX Grupo de equipo (atmósferas explosivas distintas a minas con barrera contra incendios). |
| 2 G | ATEX Categoría de equipo (2 = nivel de protección alto para zona 1, G = gas). |
| 2 D | ATEX Categoría de equipo (2 = nivel de protección alto para zona 21, D = polvo). |
| Ex | Protegido contra explosiones. |
| ib | Tipo de protección (seguridad intrínseca). |
| IIB | Grupo de gas (etileno). |
| IIIC | Grupo de material de polvo (zona con polvo conductorivo). |
| T3 | Clase de temperatura, gas (temperatura superficial máxima de +200 °C). |
| T195°C | Clase de temperatura, polvo (temperatura superficial máxima de +195 °C). |
| Gb | Nivel de protección del equipo, gas (alta protección). |
| Db | Nivel de protección del equipo, polvo (alta protección). |

7. Homologaciones

- SR 570 en combinación con el ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700; EN 12941:1998, clase TH3.
- Las SR 570, en combinación con la unidad de ventilador SR 500 EX, están aprobadas según la directiva ATEX 2014/34/UE.
- SR 570 en combinación con el adaptador de aire comprimido SR 507 y la manguera de aire SR 358 o SR 359: EN 14594:2005, categoría 3B.
- SR 570 en combinación con el adaptador de aire comprimido SR 507 y la manguera de aire SR 360: EN 14594:2005, categoría 3A.
- SR 570 en combinación con la gorra de seguridad: EN 812:2012.

Näokaitse SR 570

1. Üldine teave
2. Osad
3. Kasutamine
4. Hooldus
5. Tehnilised andmed
6. Sümbole selgitus
7. Kinnitus

1. Üldine teave

Respiraatori kasutamine peab olema osa hingamisteede kaitseprogrammist. Lisateavet leiate standardist EN 529:2005. Nendes standardites sisalduvad nõuaned röhutavad hingamisteede kaitsevahendite programmi tähtsaid aspekte, kuid ei asenda riiklike ega kohalikke õigusnorme.

Kui te ei ole kindel õige seadme valikus ja selle hooldamises, pöörduge tööandja või müügiesindaja poole. Samuti võite pöörduda Sundström Safety AB tehnikaosakonna poole.

1.1 Süsteemi kirjeldus

SR 570 koos respiiratori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 ja heaksikidetud filtritega kuulub Sundströmi ventilaatoriga hingamisteede kaitsevahendite hulka, mis vastavad standardile EN 12941:1998 (jn 1). Hingamisvoolik ühendatakse filtritega respiiratoriga. Kaitsemaskis tekkiv ülerõhk takistab osakeste ja ümbritsevate saasteainete sattumist hingamislaasse.

Näokaitset SR 570 saab kasutada koos suruõhuhülmikuga SR 507, mis vastab standardile EN 14594:2005 (joonis 2).

1.2 Kasutamine

Seadmeid võib kasutada filtreerivate kaitsevahendite alternatiiviks kõikides olukordades, kus neid soovitatatakse kasutada. Sedá eriti olukordades, kus kasutaja teeb rasket tööd, ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrge või töö on pikajaline. Seadme valikul arvestage järgmiste teguritega:

- saasteainete tüübide;
- kontsentratsioonide;
- töö intensiivsus;
- kaitseüheduse hingamisteede kaitseseadmele lisaks.

Visiiri kaitseb silm ja nägu erinevate ohtude eest, nagu lendavad esemed, lõögid, pritsmed ja lendav prahit.

Pörkevastane peakalte kaitseb pead, kaitstes kasutajat liikumatute esemeteega kokku pörkamise korral.

Riskianalüüs saab teha inimene, kellel on vajalik väljaõpe ja kogemused.

1.3 Hoiatused/piirangud

Riigiti võivad hingamiskaitsevahendite kasutamist reguleerivad eeskirjad erineda.

Ärge kasutage varustust keskkonnas:

- mis on elule ja tervisele vahetult ohtlik (IDLH);
- kus ümbritsev õhk on hapnikuga rikastatud või ei sisalda tapavärases koguses hapnikku;
- kus esinevad tundmatud saasteained.

Ärge kasutage varustust,

- kui respiiraator ei tööta. Sellises ebanormaalses olukorras ei taga seade kaitset. Peale selle võib peakaitsmesesse koguneda kiiresti süsihappegaasi, mis võib põhjustada hapnikupuudust;
- kui kaitsemaski näotihed ei läib tihealt vastu nägu. Näotihed peab olema näoga tiheas kontaktis, et tekiks nõutava kaitsetaseme saavutamiseks vajalik surve. Seda võib olla raske saavutada, kui kasutaja kannab habet või pöskhabet.

Nahaga kokkupuutuvad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kahjustatud või kriibitud visiirid tuleb viivitamatult asendada. Kiirete osakete eest kaitsvad silmakaitsmed võivad tavapärlide peal kandes lööke edasi anda, olles niiviisi kasutajale ohtlikud. Kui visiiri ja visiiriraamil on löögikaitse märgistused erinevad, kehtib madala õm.

Kui eemaldatavad osad on peal, ei ole punkti 7.1.2.3 „Valguse hajumine“ nõuded täidetud.

Koormine ei paku kaitset punktide 7.2.3 „Sulametalid ja kuumad tahked ained“ ja 7.2.4 „Vedelike tilgad ja pritsmed“ vastu. Silmakaits standardi EN 166:2001 kohaselt kehtib temperatuuril -5°C kuni $+55^{\circ}\text{C}$.

Pidage meeles, et hingamisvoolik võib keerduda ja millegi taha kinni jäädva.

Katkestage töö otsekohe,

- kui hingamine on raskendatud;
- kui tunneta peapõöritud, iivel dust või mis tahes teistsugust märgatavat füüsilist mõju;
- kui tunneta saasteainete lõhna või maitset.

Pidage meeles, et:

- peakaitsmeid ei tohi plahvatusohtlikus keskkonnas kasutada koos eemaldatavate osadeaga;
- suure intensiivsusega töö korral võib sissehingamisfaasi tipus esineda negatiivset rõhku ja saasteained võivad ümbritsevast keskkonnast sattuda peakaitsmesse;
- seadme kaitsevõime võib väheneda, kui seda kasutatakse tugeva tuulega;
- seadet ei tohi tösta ega kanda hingamisvoolikust;
- kui on vaja kaitset kiirete osakeste eest äärmasulikes temperatuurides, peab olema täht T kirjutatud kohe pärast lõogi tähta, nt BT. Muidu tohib silmakaits kanda kiirete osakeste vastu ainult toatemperatuuri.

2. Osad

2.1 Tarnekomplekti kontrollimine

Kontrollige, kas vahendikomplekt on kahjustamata ja täielikult vastavuses pakkelehega.

Pakkeleht

Joonis 3.

1. Näokaitse
2. Hingamisvoolik
3. Eemaldatavad osad koos klipsidega
4. Kasutusjuhend
5. Puhastuslapp

2.2 Lisavarustus/varuosad

Joonis 4.

Toote

| | tellimine. Nr |
|--|----------------------|
| 1. Hingamisvoolik | R06-0635 |
| 2. Hingamisvooliku tihind | R01-3011 |
| 3. Välijahingamiskile | R06-0614 |
| 4. Pearihm | R06-0601 |
| 5. Pearihma tihind | R06-0610 |
| 6. Higipael | R06-0602 |
| 7. Näotihend | R06-0603 |
| 7. Näotihend, leegi levikut aeglustav* | T06-0611 |
| 8. Visiiri komplekt, PC | R06-0616 |
| 8. Visiiri komplekt, TAC | T06-0612 |

| | |
|--|----------|
| 9. Eemaldatavad osad, 10 tk* | T06-0601 |
| 9. Eemaldatavad osad, 100 tk* | T06-0608 |
| 10. Eemaldatavad klipsid* | T06-0607 |
| 11. Pörkevastane peakate* | T06-0602 |
| 12. Kaelakatse | T06-0603 |
| 12. Kaelakatse, leegi levikut aeglustav* | T06-0610 |
| NB! Vajalik on T06-0602 | |
| 13. Kate näöri ja nupuga | T06-0640 |
| 14. Visir 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Visir 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| NB! Vajalik on | T06-0640 |
| 15. Mugavuskomplekt | T06-0606 |
| 16. Keevitumask SR 574 | T06-0613 |
| 17. Puhastuslapid SR 5226, 50 tk karbis | H09-0401 |
| Kuulmiskaitse Zekler 401H* | |
| Kuulmiskaitse Zekler 402H* | |
| Kuulmiskaitse Zekler 403H* | |

* Ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas

3. Kasutamine

3.1 Kokkupanek

Olenevalt sellest, missugust lisaseadet kasutate, vaadake samuti respiraatori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmiku SR 507 kasutusjuhendit.

Hingamisvoolik

Ühendage hingamisvoolik joonise 5 järgi.

3.2 Päheseadmine

Olenevalt sellest, missugust lisaseadet kasutate, vaadake samuti respiraatori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmiku SR 507 kasutusjuhendit.

- Töstke visiiri üles ja pange näokaitse pähe. Joonis 6.
- Vajaduse korral reguleerige pearihma. Reguleerimiseks on palju võimalusi, vt joonist 11. Pearihma paremaks reguleerimiseks eemaldage pearihm näokaitsme küljest, vt 4.4.6 Pearihma vahetamine

Kõrguse reguleerimine

- A – kui sügavale pea peakaitsmes jäab
 B – kui kõrgele näokaitse peas jäääb. Vajaduse korral reguleerige kuulmiskaitstsme jaoks.

Nurga reguleerimine visiiri ja pearihma vahel.

- C – nurk visiiri vastu. Reguleerige, kui nägu on visiirile liiga lähenud või kui kuulmiskaitse ei ole tihedalt ümber körva.
 D – ümber kuukla käiva peapääl nurga reguleerimine.

Pearihma laiuse reguleerimine

- E – pearihma laiuse ligikaudne reguleerimine
 F – pearihma laius

- Visiiri allalaskmiseks tömmake näothend lõua alla. Klöpsatav heli annab märku sellest, et visiir on täielikult all. Joonis 7.
- Pange oma sõrm lõua ja näothendi valehe ning libistage sõrme piki näothendi kontaktpinda kogu lõua ulatuses ja veenduge, et näothend liibuks tihedalt vastu nägu. Joonis 8.
- Kontrollige ja reguleerige nii, et hingamisvoolik kulgeks piki selga ega oleks keerdus. Joonis 9.

Öhuvoolu deflektor

Mugavamaks kasutamiseks saab öhuvoo suunata visiiri või näo poole. Joonis 10.

Eemaldatavad osad

- Vajutage eemaldatavata osa klips visiiri kulgosa keskele. Joonis 12.

- Kinnitage eemaldatav osa eemaldatavata osa klipside külge. Joonis 13. Kui panete eemaldatavaid osi juurde, tehke seda nii, et nende sakid oleks erinevad, et pärast oleks neid kerge eemaldada. Joonis 14.

Pörkevastane peakate

SR 570-le on võimalik kinnitada pörkevastane peakate, et saada peakaitse, mis kaitseb kasutaja pead statsionaarsete esemetega kokku põrgates. Pörkevastane peakate ei ole kaitsekiiver ja seetõttu ei tohi seda kasutada kukkuvate või liikuvate esemetest eest kaitsmiseks. Kui pörkevastane peakate on paigaldatud, on kogu kasutaja pealagi kaetud.

Kuulmiskaitse

Kuulmiskaitse saab kinnitada näokaitsme külgedel olevasse avasse. Joonis 15.

Vajaduse korral reguleerige näokaitsme pearihma, et kuulmiskaitse oleks õiges asendis, vt 3.2 Päheseadmine.

NB! Ei sobi kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.

3.3 Äravõtmine

Varustust ei tohi enne eemaldada, kui olete ohtlikust alast turvalises kauguses.

Olenevalt sellest, missugust lisaseadet kasutate, vaadake samuti respiraatori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmiku SR 507 kasutusjuhendit.

4. Hooldus

Seadmete puhastamine ja hooldamine eest vastutaval töötajal peab olema vajalik väljaöpe ja ta peab sellist tööd hästi tundma.

4.1 Puhastamine

Igapäevaseks hooldamiseks soovitame kasutada Sundströmi puhastuslappe SR 5226.

Kui seade on tugevalt määrdunud, võib pearihma tihendi, näothendi ja higjapela panna pesukottti ning pesta neid masinas (max 40 °C). Teisi osi võib pesta rõudepesumasinas (max 55 °C). Vajaduse korral pihustage näokaitsmele desinfiteerimiseks 4% etanoliga – või isopropanoolilahust.

MÄRKUS. Ärge kasutage puhastamiseks kunagi lahusteid.

4.2 Hoiundamine

Pärast puhastamist hoidke seadet toatemperatuuril kuivamas ja puhtas kohas. Hoiundamisel seadke näokaitsme visiiri nii, et see oleks täiesti üles tööstetud või täiesti allalastud asendis. Vältige kokkupuudet otseste pääksevalgusega.

4.3 Hoolduskava

Soovitatavad miinimumnöödused hooldamiseks, mis tagavad alati töökorras varustuse.

| | Enne kasutamist | Pärast kasutamist | Kord aastas |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Visuaalne kontroll | • | • | • |
| Talitluskontroll | • | | • |
| Puhastamine | | • | • |
| Hingamisvooluku tihendi vahetamine | | | • |
| Väljahingamiskile vahetamine | | | • |

4.4 Osade vahetamine

Kasutage ainult Sundströmi originaalvaruosi. Seadme modifitseerimine on keelatud. Mitteoriginaalvaruosaide kasutamine või kaitsevahendti modifitseerimine võib vähendada seadme kaitsevoimet ja tühistab seadmele antud heaksikuidud.

4.4.1 Visiiri vahetamine

- Tehke visiir lahti ja eemaldage see. Joonis 16.

- Pange uus visiir kohale. Alustage keskelt. Joonis 17.
- Veenduge, et visiir oleks keskel ja jõuaks näokaitsme soonde.
- Kinnitage visiir paremal ja vasakult poolt. Joonised 18 ja 19. Kontrollige, et visiir oleks näokaitsme ääre ümber korralikult lukustunud. Joonis 20.

4.4.2 Väljahingamiskile vahetamine

Väljahingamiskile paigaldatakse klapikatiku sisekülijele. Joonis 21.

- Eemaldage visiir. Joonis 16.
- Tehke klapikatik lahti ja eemaldage see. Joonis 22.
- Võtke kile lahti ja eemaldage see. Joonis 23.
- Suruge uue kile peale õiges kohas, nagu on pildil näidatud. Joonis 24. Kontrollige hoolikalt, et kiled kataks klapihoidikuid täies ulatuses.
- Vajutage klapikatik oma kohale. Joonised 25–27.
- Kinnitage visiir, vt 4.4.1 Visiiri vahetamine

4.4.3 Näotihendi vahetamine

- Vabastage näotihendi konksud pearihmast. Joonis 28.
- Lükake näotihendi tihtvid välja ja eemaldage näotihend. Joonis 29.
- Kinnitage uus näotihend. Näotihendil ja visiiril olevad märgisused peaksid olema teineteise vastas. Joonis 30.
- Vajutage näotihend ümber kogu visiiri. Joonis 31.
- Veenduge, et näotihendi tihtvid kinnituksid visiiri külge. Joonis 32.
- Kinnitage näotihendi konksud pearihma külge. Joonis 33.

4.4.4 Pearihma tihendi vahetamine

- Vabastage näotihendi konksud pearihmast. Joonis 28.
- Eemaldage lauba tihend. Joonis 34.
- Kinnitage uus lauba tihend. Vajutage lauba tihendi sakid alla näokaitsme põhja. Joonis 35.
- Paigaldage lauba tihend, nii et see mahuks pearihma külgede põjhadele. Joonis 36.
- Jälgige, et pearihm oleks paigaldatud joonise 37 järgi.
- Kinnitage näotihendi konksud pearihma külge. Joonis 33.

4.4.5 Higipaela vahetamine

Joonis 38.

- Eemaldage pearihm näokaitsme küljest, vabastades kolm kinnituspunkti. Joonis 44.
- Eemaldage higipael.
- Lükake pearihma keel uue higipaela sisse. Joonis 39. Jälgige, kuidas higipaela keerata.
- Kinnitage higipael pearihma tihtviide külge. Joonis 40.
- Keerake higipael ümber pearihma sisekülige ja kinnitage tihtvid aukudesse. Joonis 41.
- Kinnitage higipaela kaks vaba otsa pearihma külge. Joonised 42 ja 43.

4.4.6 Pearihma vahetamine

- Eemaldage pearihm näokaitsme küljest, vabastades kolm kinnituspunkti. Joonis 44.
- Kinnitage uus higipael, vt 4.4.5 Higipaela vahetamine.
- Kinnitage uus lauba tihend, vt 4.4.4 Lauba tihendi vahetamine.
- Kinnitage mölemad külgedel olevad pearihma kinnituspunktid. Joonis 45.
- Kinnitage pearihma ees olev kinnituspunkt. Joonis 46.
- Veenduge, et pearihm oleks näokaitsme kinnituspunktide külge lukustatud.
- Reguleerge pearihma osas 3.2 Päheseadmine toodud juhisti järgi.

Mass

Kaal umbes 860 g.

Kaal koos pörkevästase peakatte ja kaelakaitsmega on umbes 990 g.

Näokaitsmele on võimalik paigaldada kuulmiskaitset ja lisatarvikuid. Märkus. Näokaitsme kogukaal ei tohi ületada 1500 g.

Materjalid

Plastosad on tähistatud materjali koodiga.

Toode ei sisalda lateksist valmistatud osi.

Temperatuurivahemik

- Hoiutemperatuur: vahemikus -20°C ... $+40^{\circ}\text{C}$ suhetelise õhuniiskusega alla 90%
- Kasutustemperatuur: vahemikus -10°C ... $+55^{\circ}\text{C}$ suhetelise õhuniiskusega alla 90%

Kõlbulikkusaeg

Seadme kõlbulikkusaeg on viis aastat alates tootmiskuupäevast.

6. Sümbolite selgitus



Vaadake kasutusjuhendit



Kuupäeva kellad, aasta ja kuu



CE-kinnitus ettevõtte INSPEC International B.V. poolt



CE kinnitus RISE poolt



Suheline niiskus



Temperatuurivahemik



Materjali märgistus

7. Heakskiit

- SR 570 koos respiraatoriga SR 500 / SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, klass TH3.
- SR 570 vastavad koos respiraatoriga SR 500 EX ATEX-direktiivil 2014/34/EL.
- SR 570 koos suruõhuliitmikuga SR 507 ja õhuvooolikuga SR 358 või SR 359: EN 14594:2005, klass 3B
- SR 570 koos suruõhuliitmikuga SR 507 ja õhuvooolikuga SR 360: EN 14594:2005, klass 3A
- SR 570 koos pörkevästase peakattega: EN 812:2012

Kaitsevisiir

PC visiir on saanud heakskiidi standardi EN 166:2001 kohaselt.

Tähisatud: SR 1 BT 9

TAC-visiir on saanud heakskiidi standardi EN 166:2001 kohaselt.

Tähisatud: SR 1 FT 9

Visiiri raam

Visiiri raam on saanud heakskiidi standardi EN 166:2001 kohaselt.

Tähisatud: SR EN 166 3 9 BT

SR Sundström Safety AB
1 optiline klass

5. Tehnilised andmed

Pearihm

Rihma laius on reguleeritav vahemikus 50–65 cm.

3 vedelikupritsmed
9 sulametall / kuum tahke aine
F madal energiamõju (45 m/s)
B keskmene energiamõju (120 m/s)
T suure kiirusega osakesed äärmuslikel temperatuuridel.

Tüübikinnituse isikukaitsevahendite määrase (EL) 2016/425 kohaselt kooskõlas standardiga EN 812:2012 on väljastanud teavitatud asutus nr 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Rootska.

Tüübikinnituse isikukaitsevahendite määrase (EL) 2016/425 kohaselt kooskõlas standardiga EN 352-3:2002 on väljastanud teavitatud asutus nr 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Saksamaa.

PPE määrase (EL) 2016/425 tüübikinnituse sertifikaadi on väljastanud teavitatud asutus nr 2849. Aadressi leiate kasutusjuhendi tagakaanelt.

ATEX tüübikinnituse sertifikaadid on väljastanud teavitatud asutus nr 2804, ExVeritas ApS.

ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.srsafety.com

EX-i koodid
Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
Ex II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

EX-i markeeringute seletus

| | |
|-----------|--|
| Ex | ATEX Plahvatuskaitsse märk |
| II | ATEX Seadmerühm (muud plahvatusohtlikud keskkonnad peale kaevandust) |
| 2 G | ATEX Seadme kategooria (2 = kõrge kaitsetase, tsoon 1, G = gaas) |
| 2 D | ATEX Seadme kategooria (2 = kõrge kaitsetase, tsoon 21, D = tolm) |
| Ex | Plahvatuskaitsse |
| ib | Kaitsetüüp (sissehitatud turvalisus) |
| IIB | Gaasirühm (etülein) |
| IIIC | Tolmurühm (elektrit juhtiva tolmuga tsoon) |
| T3 | Temperatuuriklass, gaas (max pinnatemperatuur +200 °C) |
| T195°C | Temperatuuriklass, tolm (max pinnatemperatuur +195 °C) |
| Gb | Seadme kaitsetase, gaas (kõrge kaitsetase) |
| Db | Seadme kaitsetase, tolm (kõrge kaitsetase) |

FI

Kasvosuojuks SR 570

- Yleistä
- Osat
- Käyttö
- Huolto
- Tekniset tiedot
- Merkkien selitykset
- Hyväksyntä

1. Yleistä

Hengityssuojaimeen käyttö on aina määritettävä hengityksen suojausohjelmassa. Ohjeita on standardissa EN 529:2005. Standardissa olevat ohjeet korostavat hengityksensuojausohjelman tärkeitä osa-alueita, mutta ne eivät kuitenkaan korvaavat kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Jos haluat lisätietoja varusteiden valinnasta tai huollossa, ottaa yhteyttä esimieheesi tai jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

1.1 Järjestelmän kuvaus

SR 570 yhdessä puhaltimeen SR 500 / SR 500 EX / SR 700 ja asianmukaisten suodattimien kanssa muodostaa Sundströmin puhallinavusteisen hengityssuojaimen, joka on standardin EN 19241:1998 (kuva 1) vaatimusten mukainen. Hengitysletku on kiinnitettävä suodattimilla varustettuun puhaltimeen. Kasvo-osassa muodostuva ylipaine estää hiukkasten ja muiden epäpuhauksien pääsyn hengitysalueelle.

SR 570 on käytettäväissä myös yhdessä standardin EN 14594:2005 mukaisen paineilmalaislaitteen SR 507 kanssa (kuva 2).

1.2 Käyttöalueet

Varusteita voidaan käyttää vähetohtiona suodattimella varustetulle hengityssuojaimeille, kaikeissa sellaisissa käyttökohteissa, joihin riittää suositeltu. Tämä koskee varsinkin raskaita, lämpimpiä tai pitkäkestoisia töitä. Kasvo-osaan valinnassa tulee huomioida seuraavat asiat:

- Epäpuhtaustyyppit
- Ilman koostumus
- Työtahti
- Suojausvaatimukset hengityssuojaimeen lisäksi. Visiiri suojaaa silmiä ja kasvoja erilaistilta, kuten lentäviltä esineiltä, iksikulta, roiskelulta ja ilman mukana kulkeutuvilta lialta. Kolhupäähine suojaaa päättä osumilta kiinteisiin esineisiin. Riskianalyysi on tehtävä sellaisen henkilön toimesta, jolla on riittävä aiheeseen liittyvä koulutus ja kokemus.

1.3 Varoitukset/rajoitukset

Huoma, että hengityssuojaainten käytööä koskevat määräykset voivat vaihdella maasta riippuen.

Älä käytä laitetta:

- välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisissa (IDLH) ympäristöissä
- ympäristöissä, joissa ympäriöivä ilma on happirikastettua tai sen happutoisuus ei ole normaali.
- ympäristöissä, joiden saasteita ei tunneta.

Älä käytä laitetta:

- jos puuhallin ei ole käynnissä. Tässä epänormaalissa tilanteessa laite ei suojaa käyttäjää. Lisäksi on olemassa vaara, että hiilimonoksidia (hakkää) kertyy nopeasti kypärän kasvo-osaan, josta seuraa happikato.
- jos kasvo-osaan kasvotilivisteen tiiviyttä ei ole varmistettu. Kasvotilivisteen on oltava tiivisti kasvoja vasten, jotta oikean suojaavakutuksen vaatima paine pääsee muodostumaan. Se voi olla vaikeata saavuttaa, jos käyttäjällä on parta tai pulisongit.

Ilhosketuksiin tulevat materiaalit voivat aiheuttaa herkkähoisille henkilöille allergisia reaktioita.

Vaurioituneet tai naarmuuntuneet visiirit on vaholdtettava välittömästi. Tavallisten silmäläesien päällä pidettävät suuropeushiuksilta suojaavat silmäsuojaimet voivat siirtää iskuja ja aiheuttaa vaaraa käyttäjälle.

Jos visiiri ja visiiri kehyn iskun suojausmerkinnöissä on eroja, alempi on voimassa.
 Kun suojakalvo on kiinnitettyä, ehdon 7.1.2.3 "Valon hajonta" vaatimukset eivät täty. Suojakalvo ei sujua kohdissa 7.2.3 Sulat metallit ja kuumat kiintoinet ja 7.2.4 Nestepisarat ja -roiskeet kuvatuilta olosuhteilta. Standardin EN 166:2001 mukaisten silmäsuojaident käytölämpötila-alue on -5...+55 °C. Ole varovainen, että hengitysletku ei muodosta silmukkaa tai takeru kiinni mihinkään ympärillä olevaan.

Lopeta työskentely välittömästi:

- jos hengittämisen tuntuu vaikealta
- jos tunnet huimasta, pahoinvointia tai muita huomattavia fyysisiä vaikutuksia.
- jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.

Huomaan, että:

- laitetta ei saa käyttää yhdessä suojakalvojen kanssa räjähdysaltaissa ympäristöissä.
- jos käyttäjän työtahti on erittain kova, varusteen sisään voi syntyä osittainen alipaine netti sisäänhengityksen aikana, mikä saattaa aiheuttaa kasvo-osan vuotoa.
- suojaerroi voi laskea, jos varustetta käytetään erittäin tuulisessa ympäristössä.
- varustetta ei saa koskaan nostaa tai kantaa hengitysletkusta.
- Jos tarvitaan suuropeushiukkassuojausta äärlämpötiloissa, T-kirjaimen on oltava kirjattu heti iskukirjaimen jälkeen seuraavasti: BT. Jos näin ei ole, silmäsuojainta tullee käyttää suuropeushiukkassuojauskseen ainoastaan huoneenlämmössä.

2. Osat

2.1 Toimitustarkastus

Tarkista, että varuste on pakausluetteloon mukaan täydellinen ja vahingoittumaton.

Pakausluettelo

Kuva 3

1. Kasvosuojuus
2. Hengitysletku
3. Suojakalvo kiinnikkeineen
4. Käyttöohjeet
5. Puhdistuspyyhe

2.2 Lisävarusteet/varaosat

Kuva 4

Osa

1. Hengitysletku
2. Letkun tiiviste
3. Uloshengityskalvo
4. Päänauhasto
5. Päänauhaston tiiviste
6. Hikinauha
7. Kasvotitiiviste
7. Kasvotitiiviste, tulenkestävä*
8. Visiirisarja, PC
8. Visiirisarja, TAC
9. Suojakalvo 10 kpl*
9. Suojakalvo 100 kpl*
10. Suojakalvon kiinnikkeet*
11. Kolhupäähine*
12. Niskasuojuus
12. Niskasuojuus, tulenkestävä*
Huom.! T06-0602 tarvitaan
13. Suoja, jossa kierre ja nuppi
14. Visiiri, 2/3, EN 5

Tilaus-numero

- | | |
|----------|--|
| R06-0635 | |
| R01-3011 | |
| R06-0614 | |
| R06-0601 | |
| R06-0610 | |
| R06-0602 | |
| R06-0603 | |
| T06-0611 | |
| R06-0616 | |
| T06-0612 | |
| T06-0601 | |
| T06-0608 | |
| T06-0607 | |
| T06-0602 | |
| T06-0603 | |
| T06-0610 | |
| T06-0608 | |
| T06-0607 | |
| T06-0602 | |
| T06-0603 | |
| T06-0610 | |
| T06-0640 | |
| T06-0605 | |

- | | |
|---|----------|
| 14. Visiiri, 2/3, EN 3 | T06-0609 |
| Huomautus! T06-0640 tarvitaan | |
| 15. Pehmustesarja | T06-0606 |
| 16. Hitsausmaski SR 574 | T06-0613 |
| 17. Puhdistuspyyheet SR 5226, 50 kpl laatikko | H09-0401 |
| Kuulosuojaimet Zekler 401H* | |
| Kuulosuojaimet Zekler 402H* | |
| Kuulosuojaimet Zekler 403H* | |

* Ei saa käyttää räjähdysaltaissa ympäristössä

3. Käyttö

3.1 Asennus

Katsotaan myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

Hengitysletku

Kytke hengitysletku kuvan 5 mukaisesti.

3.2 Pukeminen

Katsotaan myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

- Nosta visiiri ja pue kasvosuojuus. Kuva 6.

- Säädä päänauhastoaa tarvittaessa. Säätövaihtoehtoja on runsaasti, katsotaan kuvaa 11. Voit säätää päänauhastoa helpommin, kun irrotat päänauhaston kasvosuojuksesta, katsotaan 4.4.6 Päänauhaston vaihto.

Korkeussäätö

A - kuinka syvälle pää menee pääosaan.

B - kuinka korkealla kasvosuojuus istuu päässä. Säädä kuulosuojaimia varten tarvittaessa.

Visiiri ja päänauhaston välisen kulman säätö.

C - kulma visiiriä vasten. Säädä, jos kasvot ovat liian lähellä visiiriä tai jos kuulosuojaimet eivät ole tiivisti korvan ympäristöllä.
 D - päänauhan kulman säätö takaraivolla.

Päänauhaston leveyssäätö.

E - päänauhaston leveyden karkeaa säätö.

F - päänauhaston leveys.

- Laske visiiri alas kiristämällä kaulatiiviste leuan alle. Napsahdus on merkki siitä, että visiiri on laskettu kokonaan. Kuva 7.
- Laita somri kaulatiivisteen sisäpuolelle ja kuljeta sormea kaulatiivisteen kosketuspintaa pitkin tiivisteen koko pituudelta tarkistaaksesi tiivisteen istuvuuden kasvoja vasten. Kuva 8.
- Tarkista ja säädä siten, että hengitysletku kulkee selkääsi pitkin eikä ole vääräntynyt. Kuva 9.

Ilmavirran ohjain

Ilmavirrata voidaan ohjata kohti visiiriä tai kohti kasvoja parhaan mukavuuden saavuttamiseksi. Kuva 10.

Suojakalvo

- Paina suojakalvon kiinnike visiiriin reunan keskelle. Kuva 12.
- Kiinnitä suojakalvo suojakalvon kiinnikkeisiin. Kuva 13. Kun kiinnität lisää suojakalvoja, kiinnitä ne siten, että päätykielekkeet ovat erillään irrottamisen helpottamiseksi. Kuva 14.

Kolhupäähine

SR 570 -suojukseen on mahdollista asentaa kolhupäähine, joka suojaa käyttäjän päästä osumalta kiinteisiin esineisiin. Kolhupäähine ei ole suojauspäärä eikä sitä siksi saa käyttää suojaamaan putoavilta tai liikkuvilta esineiltä. Asennettu kolhupäähine peittää käyttäjän koko pääläen.

Kuulosuojaimet

Kuulosuojaimet voidaan kiinnittää kasvosuojuksen sivulla oleviin aukkoliitintöihin. Kuva 15.

Säädä kasvosuojuksen päänauhastoa tarvittaessa siten, että saat kuulosuojaimet oikeaan asentoon, katso 3.2 *Pukeminen*. Huom.! Eihiväksytty käytettäväksi räjähdyssalitissa ympäristöissä.

3.3 Riisuminen

Älä riisu varustetta, ennen kuin olet poistunut vaaralliselta alueelta. Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

4. Huolto

Varusteet puhdistavat ja huoltavat henkilön on oltava tehtävään koulutettu ja kokenut.

4.1 Puhdistaminen

Päivittäiseen hoitoon suositellaan Sundströmin puhdistuspyyheitä SR 5226.

Jos varusteet ovat erittäin likaisia, päänauhaston tiivistä, kasvotiviste ja hikinauha voidaan laittaa pyykkipussiin ja konepestä (korkeintaan 40 °C). Muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa (korkeintaan 55 °C).

Desinfioi kasvosuojuksen tarvittaessa suihkuttamalla siihen 70 % etanol- tai isopropanoliliuosta.

HUOMIO! Älä käytä liuottimia puhdistamiseen.

4.2 Säilyttäminen

Puhdistetut varusteet säilytetään kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä. Säilytä kasvosuojuks joko visiiri kokonaan ylös nostettuna tai kokonaan alas laskettuna. Vältä varusteiden altistumista suoralle auringonvalolle.

4.3 Huoltoaiakataulu

Suosittelut minimivaatimukset huoltoaikeilleen varusteiden pitämiseksi varmasti toimintakunnossa.

| | Ennen käyttöä | Käytön jälkeen | Vuosittain |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------|
| Silmämääriäinen tarkastus | • | • | • |
| Toimintatesti | • | | • |
| Puhdistaminen | | • | • |
| Hengitysletkun tiivisteen vaihto | | | • |
| Uloshengityskalvon vaihto | | | • |

4.4 Vaihto-osat

Käytä aina alkuperäisiä Sundströmin vaihto-osia. Älä tee varusteisiin muutoksia. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen ja muutosten tekeminen varusteisiin voi alentaa suojaavaa vaikutusta ja kumota tuotteen hyväksynnät.

4.4.1 Visiirin vaihto

- Vapauta ja irrota visiiri. Kuva 16.
- Asenna uusi visiiri. Aloita keskeltä. Kuva 17.
- Varmista, että visiiri on keskellä ja osuu kasvosuojuksen uraan.
- Kiinnitä visiiri vasemmalta ja oikealta puolelta. Kuvat 18, 19. Tarkista, että visiiri on lukittunut asianmukaisesti kasvosuojuksen reunan ympäri. Kuva 20.

4.4.2 Uloshengityskalvon vaihto

Uloshengityskalvo on asennettu venttiilikannen sisäpuolelle. Kuva 21.

- Irrota visiiri. Kuva 16.
- Vapauta ja irrota venttiilikansi. Kuva 22
- Vapauta ja irrota kalvo. Kuva 23.
- Paina uusi kalvo oikeaan kohtaan kuvan mukaisesti. Kuva 24. Tarkista huolella, että kalvo on kauttaaltaan venttiiliin istukkaa vasten.
- Paina venttiilikansi paikalleen. Kuvat 25–27.

- Asenna visiiri, katso 4.4.1 *Visiirin vaihto*.

4.4.3 Kasvotivisteen vaihto

- Vapauta kasvotivisteen koukut päänauhastosta. Kuva 28.
- Paina kasvotivisteen tapit ulos ja irrota kasvotiviste. Kuva 29.
- Asenna uusi kasvotiviste. Kasvotivisteen ja visiirin merkintöjen tullessa olla toistensa edessä. Kuva 30.
- Paina kasvotiviste kauttaaltaan visiirin ympärille. Kuva 31.
- Varmista, että kasvotivisteen tapit ovat kiinni visiirissä. Kuva 32.
- Kiinnitä kasvotivisteen koukut päänauhastoon. Kuva 33.

4.4.4 Päänauhaston tiivisteen vaihto

- Vapauta kasvotivisteen koukut päänauhastosta. Kuva 28.
- Irrota otsatiiviste. Kuva 34.
- Asenna uusi otsatiiviste. Paina otsatiivisten kielekkeet kasvosuojan syvennykseen. Kuva 35.
- Aseta otsatiiviste niin, että se on päänauhaston sivujen syvenysten välissä. Kuva 36.
- Tarkista, että päänauhaston tiivistä on kiinnitetty kuvan 37 osoittamalla tavalla.
- Kiinnitä kasvotivisteen koukut päänauhastoon. Kuva 33.

4.4.5 Hikinauhan vaihto

- Kuva 38.
- Irrota päänauhasto kasvosuojuksesta vapauttamalla kolme kiinnityspistettä. Kuva 44.
 - Irrota hikinauha.
 - Paina päänauhaston kieli uuteen hikinauhaan. Kuva 39. Huomaa, miten hikinauha on käännetty!
 - Asenna hikinauha päänauhaston piikkieihin. Kuva 40.
 - Taita hikinauha päänauhaston otsapannan ympärille ja asenna piikit reikiin. Kuva 41.
 - Kiinnitä hikinauhan kaksi irtonaista kielekettä päänauhastoon. Kuvat 42 ja 43.

4.4.6 Päänauhaston vaihto

- Irrota päänauhasto kasvosuojuksesta vapauttamalla kolme kiinnityspistettä. Kuva 44.
- Asenna uusi hikinauha, katso 4.4.5 *Hikinauhan vaihto*.
- Asenna uusi otsatiiviste, katso 4.4.4 *Otsatiivisten vaihto*.
- Kiinnitä molemmat päänauhaston kiinnityspisteet sivulta. Kuva 45.
- Kiinnitä päänauhaston kiinnityspiste edestä. Kuva 46.
- Tarkista, että päänauhasto on lukittu kasvosuojuksen kiinnityspisteisiin.
- Säädä päänauhastoa kohdan 3.2 *Pukeminen* ohjeiden mukaan.

5. Tekniset tiedot

Päänauhasto

Pääsympärys säädetävissä 50–65 cm.

Paino

Paino noin 860 g.

Paino sis. kolhupäähineen ja niskasuojukseen noin 990 g.

Kasvosuojukseen on mahdollista kiinnittää kuulonsuojaimet ja lisävarusteita.

Huom.! Kasvosuojuksen kokonaispaino ei saa olla yli 1500 g.

Materiaalit

Muoviosat on merkitty materiaalikoodilla.

Tuotteessa ei ole lateksista valmistettuja osia.

Lämpötilat

- Varastointilämpötila: -20 °C...+40 °C, ilman suhteellisen kosteus alle 90 %.
- Käyttölämpötila: -10 °C...+55 °C, ilman suhteellisen kosteus alle 90 %.

Säilytysaika

Varusteen säilytysaika on viisi vuotta valmistuspäivästä laskien.

6. Merkkien selitykset



Katso käyttöohje



Päivämäärä, vuosi ja kuukausi



CE-hyväksytä, INSPEC International B.V.
2849



CE-hyväksytä, RISE



Suhteellinen kosteus



Lämpötilat



>XX+XX< Materiaali

1 optinen luokka

3 nesteen roiskuminen

9 sulat metallit / kuumat kiintoaineet

F pienien energian isku (45 m/s)

B keskisuurten energian isku (120 m/s)

T suurinopeuksiset hiukkaset äärilämpötiloissa.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen typpihyväksynnän EN 812:2012 -standardin mukaan on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Ruotsi.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen typpihyväksynnän EN 352-3:2002 -standardin mukaan on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Sakska.

Henkilönsuojaamia koskevan asetuksen (EU) 2016/425 mukaisen typpihyväksynnän on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 2849. Katso osoite käyttöohjeiden käänöpuolelta.

ATEX-typpihyväksynnän on myöntänyt tarkastuslaitos nro 2804, ExVeritas ApS.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.srsafety.com

EX-koodit:

Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

Ex II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

EX-merkintöjen tulkinta:

| | |
|--------|--|
| | ATEX Räjähdyssuojaallisen alueen merkintä. |
| II | ATEX Varusteryhmä (räjähdysherkät ympäristöt palopelillä varustettuja kaivoksia lukuun ottamatta). |
| 2 G | ATEX Varustekategoria (2 = korkea suojaustaso, alue 1, G = kaasu). |
| 2 D | ATEX Varustekategoria (2 = korkea suojaustaso, alue 21, D = pöly). |
| Ex | Räjähdyssuojaattu. |
| ib | Sytytymissuojaatyppi (todellinen suoja). |
| IIB | Kaasuryhmä (eteenä). |
| IIIC | Pölyryhmä (alue, jossa johtavaa pölyä). |
| T3 | Lämpötilaluokka, kaasu (maksimipintalämpötila +200 °C). |
| T195°C | Lämpötilaluokka, pöly (maksimipintalämpötila +195 °C). |
| Gb | Varusteiden suojaustaso, kaasu (korkea suojaus). |
| Db | Varusteiden suojaustaso, pöly (korkea suojaus). |

7. Hyväksyntä

- SR 570 yhdessä SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön kanssa: EN 12941:1998, luokka TH3.
- SR 570 yhdessä SR 500 EX -puhalmittimen kanssa on hyväksytty ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti.
- SR 570 yhdessä SR 507 -paineilmalisälaitteen ja SR 358- tai SR 359 -ilmaletkun kanssa: EN 14594:2005, luokka 3B.
- SR 570 yhdessä SR 507 -paineilmalisälaitteen ja SR 360 -ilmaletkun kanssa: EN 14594:2005, luokka 3A.
- SR 570 yhdessä kolhupäähineen kanssa: EN 812:2012.

Visiiri

PC-visiiri on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.

Merkintä: SR 1 BT 9

TAC-visiiri on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.

Merkintä: SR 1 FT 9

Visiirin kehys

Visiirin kehys on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.

Merkintä: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

FR

Casque ventilé SR 570

1. Informations générales

- Éléments
- Utilisation
- Entretien
- Caractéristiques techniques
- Signification des symboles
- Homologation

1. Informations générales

L'utilisation d'un respirateur doit s'inscrire dans un programme de protection respiratoire. Pour en savoir plus, consultez la

norme EN 529:2005. Les recommandations formulées dans ces normes mettent en avant les aspects fondamentaux d'un programme de protection respiratoire sans toutefois se substituer aux réglementations nationales ou locales.

En cas de doutes quant au choix ou au mode d'entretien de l'équipement de protection respiratoire, demandez conseil à votre superviseur ou contactez le point de vente de cet équipement. Il est également possible de s'adresser directement au service technique de Sundström Safety AB.

1.1 Description du système

Le casque à visière SR 570, les ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ainsi que les filtres homologués sont inclus dans le système du dispositif de protection respiratoire assisté par ventilateur Sundström, conformément à la norme EN 12941:1998 (Fig. 1). Le flexible d'alimentation en air doit être raccordé au ventilateur équipé de filtres. La pression supérieure à la pression atmosphérique générée dans le casque empêche les particules et autres polluants de pénétrer dans la zone respiratoire. Le SR 570 peut également être utilisé avec un module à air comprimé SR 507 selon la norme EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Domaines d'applications

Les équipements peuvent être utilisés à la place d'un filtre de protection dans toutes les situations où un tel filtre est recommandé et plus particulièrement pour les travaux difficiles physiquement, dans la chaleur ou de longue durée. Lors du choix du casque, voici quelques facteurs à prendre en considération :

- Types de polluants
- Concentrations
- Pénibilité du travail
- Les exigences en matière de protection en plus du dispositif de protection respiratoire.

La visière protège les yeux et le visage de divers dangers tels que les objets volants, les impacts, les éclaboussures et les débris en suspension dans l'air.

Le casque assure une protection de la tête de l'utilisateur contre les chocs avec des objets fixes.

L'analyse des risques doit être confiée à un spécialiste ayant la formation et l'expérience requises.

1.3 Mises en garde/limitations

Notez que les règles d'utilisation de l'équipement de protection respiratoire peuvent varier d'un pays à l'autre.

N'utilisez pas l'équipement dans des environnements :

- présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH).
- dans lesquels l'air ambiant est enrichi en oxygène ou ne présente pas une teneur normale en oxygène.
- dans lesquels les agents polluants sont inconnus.

N'utilisez pas l'équipement :

- Si le ventilateur est éteint. Dans cette situation, qui constitue une anomalie, l'équipement n'apporte aucune protection à l'utilisateur. En outre, le dioxyde de carbone risque de s'accumuler rapidement dans le casque, entraînant une raréfaction conséquente de l'oxygène.
- si la mentonnière du casque n'est pas fixée au visage. La mentonnière doit être fermement en contact avec le visage afin de former la pression nécessaire pour maintenir le facteur de protection approprié. Cela peut être difficile à obtenir si l'utilisateur porte la barbe ou des favoris.

Les matériaux qui entrent en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques sur un sujet sensible. Les visières endommagées ou rayées doivent être immédiatement remplacées.

Les protecteurs oculaires contre les particules à haute vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques traditionnelles peuvent transmettre des impacts, et donc présenter un danger pour l'utilisateur.

Lorsque les repères de protection contre les impacts situés sur la visière et sur son cadre sont différents, le plus bas s'applique. Lorsque les pellicules protectrices sont en place, les exigences de la clause 7.1.2.3 « Diffusion de lumière » ne sont pas remplies.

Les pellicules protectrices n'offrent aucune protection contre les éléments mentionnés dans les clauses 7.2.3 « Métaux en fusion et solides chauds » et 7.2.4 « Gouttelettes et éclaboussures de liquides ».

La protection oculaire conforme à la norme EN 166:2001 est efficace à une température comprise entre -5 °C et +55 °C. Attention au flexible d'alimentation en air. Il convient de veiller à ce qu'il ne forme pas de boucles susceptibles de s'accrocher à divers obstacles.

Arrêtez immédiatement le travail :

- si vous éprouvez des difficultés à respirer.
- si vous ressentez des étourdissements, éprouvez des nausées ou tout autre effet physique notable.
- si vous décelez une odeur ou un goût d'agent polluant.

À savoir sur l'équipement :

- Il ne doit pas être utilisé avec des pellicules protectrices en milieu potentiellement explosif.
- Si le travail est particulièrement pénible, il est possible qu'une dépression se crée à l'intérieur du casque, ce qui risque alors de provoquer des entrées d'air pollué.
- Si l'équipement est utilisé dans un endroit particulièrement venteux, le facteur de protection peut se trouver réduit.
- Il ne doit jamais être soulevé ou transporté par le flexible d'alimentation en air.
- Si une protection contre les particules à haute vitesse est requise à des températures extrêmes, la lettre T doit figurer directement après la lettre d'impact (BT). Si tel n'est pas le cas, la protection oculaire peut uniquement être utilisée contre les particules à haute vitesse à température ambiante.

2. Éléments

2.1 Vérification du contenu de la livraison

Contrôlez qu'il ne manque rien par rapport à la liste du contenu de l'emballage et que tout est en bon état.

Liste du contenu de l'emballage

Fig. 3

1. Casque ventilé
2. Flexible d'alimentation en air
3. Pellicules protectrices avec attaches
4. Notice d'utilisation
5. Lingette nettoyante

2.2 Accessoires / Pièces de rechange

Fig. 4

Élément

N° réf.

| | |
|--|----------|
| 1. Flexible d'alimentation en air | R06-0635 |
| 2. Joint d'étanchéité pour flexible | R01-3011 |
| 3. Membrane d'expiration | R06-0614 |
| 4. Jeu de brides | R06-0601 |
| 5. Fixation du jeu de brides | R06-0610 |
| 6. Bandeau anti-transpiration | R06-0602 |
| 7. Mentonnière d'étanchéité | R06-0603 |
| 7. Joint facial, retardateur de flamme* | T06-0611 |
| 8. Jeu de visières en PC | R06-0616 |
| 8. Jeu de visières, TAC | T06-0612 |
| 9. Pellicules protectrices, 10 pièces* | T06-0601 |
| 9. Pellicules protectrices, 100 pièces* | T06-0608 |
| 10. attaches de pellicules protectrices* | T06-0607 |
| 11. Casque de protection* | T06-0602 |
| 12. Protection du cou | T06-0603 |
| 12. Protection du cou, retardatrice de flammes* | T06-0610 |
| Remarque ! Le casque T06-0602 est requis | |
| 13. Couvercle d'étanchéité avec filet et molette | T06-0640 |
| 14. Visière 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Visière 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Remarque ! T06-0640 est requis | |
| 15. Kit confort | T06-0606 |

| | |
|--|----------|
| 16. Écran de soudage SR 574 | T06-0613 |
| 17. Lingettes nettoyantes SR 5226, boîte de 50 | H09-0401 |
| Protection auditive Zekler 401H* | |

Protection auditive Zekler 402H*

Protection auditive Zekler 403H*

* Ne doit pas être utilisé en milieu potentiellement explosif.

3. Utilisation

3.1 Montage

Reportez-vous également à la notice d'utilisation des ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou du module d'air comprimé SR 507, selon le cas.

Flexible d'alimentation en air

Raccordez le flexible d'alimentation en air comme illustré à la Fig. 5.

3.2 Mise en place

Reportez-vous également à la notice d'utilisation des ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou du module d'air comprimé SR 507, selon le cas.

- Relevez la visière et enfilez le casque ventilé. Fig. 6.
- Au besoin, réglez le jeu de brides. Il existe de nombreuses options de réglage (Fig. 11). Pour simplifier le réglage du jeu de brides, retirez-le du casque ventilé, voir 4.4.6 *Remplacement du jeu de brides*.

Réglage en hauteur.

A - profondeur de la position de la tête dans le casque ventilé.

B - hauteur du casque ventilé sur la tête. Au besoin, réglez les dispositifs de protection anti-bruit.

Réglage de l'angle entre la visière et le jeu de brides.

C - angle contre la visière. Ajustez si le visage est trop près de la visière ou si les dispositifs de protection anti-bruit ne sont pas bien positionnés sur les oreilles.

D - réglage de l'angle du serre-tête autour de la tête.

Réglage de la largeur du jeu de brides.

E - réglage approximatif de la largeur du jeu de brides.

F - largeur du jeu de brides.

- Abaissez la visière en tirant la mentonnière sous le menton. Un déclic indique que la visière est totalement abaissée. Fig. 7.
- Glissez un doigt entre le menton et la mentonnière et faites-en tout le tour pour vérifier l'ajustement par rapport au visage. Fig. 8.
- Vérifiez que le flexible d'alimentation en air descend le long du dos et qu'il n'est pas tordu, puis réglez-le. Fig. 9.

Déflecteur d'air

Le débit d'air peut être dirigé vers la visière ou le visage pour un confort optimal. Fig. 10.

Pellicules protectrices

- Fixez l'attache des pellicules protectrices au centre sur le côté de la visière. Fig. 12.
- Fixez les pellicules protectrices sur les attaches. Fig. 13. Lors de l'installation de pellicules protectrices, positionnez-les en veillant à ce que les languettes n'arrivent pas au même endroit pour faciliter le retrait. Fig. 14.

Casque de protection

Le casque de protection peut être fixé sur le SR 570 pour assurer une protection de la tête de l'utilisateur contre les chocs avec des objets fixes. Un casque de protection n'est pas un casque de sécurité. Il ne doit donc pas être utilisé pour se protéger contre les chutes d'objets ou les objets en mouvement. Avec le casque de protection monté, la tête de l'utilisateur est recouverte sur tout son pourtour.

Dispositifs de protection anti-bruit

Les dispositifs de protection anti-bruit peuvent être fixés dans la fente située sur les côtés du casque ventilé. Fig. 15. Au besoin, réglez le jeu de brides du casque ventilé en veillant à ce que les dispositifs de protection anti-bruit soient bien positionnés, voir 3.2 *Mise en place*.

Remarque ! Non homologué pour une utilisation en milieu potentiellement explosif.

3.3 Retrait du casque

Attendez d'avoir quitté la zone dangereuse avant de retirer l'équipement.

Reportez-vous également à la notice d'utilisation des ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou du module d'air comprimé SR 507, selon le cas.

4. Entretien

La responsabilité du nettoyage et de l'entretien de l'équipement doit être confiée à un spécialiste compétent.

4.1 Nettoyage

Pour l'entretien quotidien, il est recommandé d'utiliser les lingettes nettoyantes Sundström SR 5226.

Si l'équipement est particulièrement sale, la fixation du jeu de brides, la mentonnière et le bandeau anti-transpiration peuvent être placés dans un sac à linge, puis lavés en machine (max 40 °C). Les autres éléments passent au lave-vaisselle (max 55 °C). Au besoin, désinfectez le casque en pulvérisant une solution d'éthanol ou d'isopropanol à 70 %.

REMARQUE ! N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage.

4.2 Stockage

Une fois nettoyé, l'équipement doit être stocké dans un endroit sec et propre, à température ambiante. Le casque ventilé doit être stocké avec la visière entièrement relevée ou abaissée. Évitez la lumière directe du soleil.

4.3 Programme d'entretien

Exigences minimales relatives à la maintenance de routine garantissant à l'utilisateur un équipement en bon état et ce en permanence.

| | Avant utilisation | Après utilisation | Une fois par an |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Contrôle visuel | • | • | • |
| Contrôle de fonctionnement | • | | • |
| Nettoyage | | • | • |
| Remplacement du joint pour flexible d'alimentation en air | | | • |
| Remplacement de la membrane d'expiration | | | • |

4.4 Remplacement des éléments

Utiliser exclusivement des pièces de recharge Sundström d'origine. N'apporter aucune modification à l'équipement. L'utilisation de pièces contrefaites ou toute modification effectuée au niveau de l'équipement peut réduire son efficacité et rendre caduques les agréments dont il fait l'objet.

4.4.1 Remplacement de la visière

- Détachez, puis retirez la visière. Fig. 16.
- Installez la nouvelle visière. Commencez par le centre. Fig. 17.
- Assurez-vous que la visière est centrée et qu'elle s'insère dans la rainure du casque ventilé.
- Fixez la visière des deux côtés. Fig. 18, 19. Vérifiez que la visière est correctement fixée au bord du casque ventilé. Fig. 20.

4.4.2 Remplacement de la membrane d'expiration

La membrane d'expiration est montée à l'intérieur du couvercle de la soupape, Fig. 21.

- Retirez la visière. Fig. 16.
- Détachez, puis retirez le couvercle de la soupape. Fig. 22.
- Détachez, puis retirez la membrane. Fig. 23.
- Appuyez sur la nouvelle membrane pour la positionner correctement, comme illustré. Fig. 24. Vérifiez soigneusement que la membrane est complètement en contact avec le siège de la soupape.
- Appuyez fermement sur le couvercle de la soupape pour le remettre en place. Fig. 25-27.
- Montez la visière, voir **4.4.1 Remplacement de la visière**.

4.4.3 Remplacement de la mentonnière

- Libérez les crochets de la mentonnière du jeu de brides. Fig. 28.
- Défaitez les goupilles de la mentonnière pour retirez-la. Fig. 29.
- Installez la nouvelle mentonnière. Les repères situés sur la mentonnière et sur la visière doivent être face à face. Fig. 30.
- Appuyez sur la mentonnière tout autour de la visière. Fig. 31.
- Assurez-vous que les goupilles de la mentonnière sont fixées à la visière. Fig. 32.
- Fixez les crochets de la mentonnière au jeu de brides. Fig. 33.

4.4.4 Remplacement de la fixation du jeu de brides

- Libérez les crochets de la mentonnière du jeu de brides. Fig. 28.
- Retirez la bavette frontale. Fig. 34.
- Installez la nouvelle bavette frontale. Appuyer sur les languettes de la bavette frontale pour les abaisser dans l'emboîtement de l'écran facial. Fig. 35.
- Installez la bavette frontale de sorte qu'elle soit en place entre les emboîtements latéraux du jeu de brides. Fig. 36.
- Vérifiez que la fixation du jeu de brides est installée comme illustré à la Fig. 37.
- Fixez les crochets de la mentonnière au jeu de brides. Fig. 33.

4.4.5 Remplacement du bandeau anti-transpiration

Fig. 38

- Détachez les trois points de fixation pour retirer le jeu de brides du casque ventilé. Fig. 44.
- Retirez le bandeau anti-transpiration.
- Insérez la languette du jeu de brides dans le nouveau bandeau anti-transpiration. Fig. 39. Attention au sens du bandeau anti-transpiration !
- Installez le bandeau anti-transpiration sur les picots du jeu de brides. Fig. 40.
- Pliez le bandeau anti-transpiration autour du bandeau du jeu de brides, puis ajustez les picots dans les trous. Fig. 41.
- Fixez les deux emboîtements souples du bandeau anti-transpiration au jeu de brides. Fig. 42, 43.

4.4.6 Remplacement du jeu de brides

- Détachez les trois points de fixation pour retirer le jeu de brides du casque ventilé. Fig. 44.
 - Installez un nouveau bandeau anti-transpiration, voir **4.4.5 Remplacement du bandeau anti-transpiration**.
- Installez une nouvelle bavette frontale, voir **4.4.4 Remplacement de la bavette frontale**.
- Fixez les deux points de fixation latéraux du jeu de brides. Fig. 45.
- Fixez le point de fixation du jeu de brides à l'avant. Fig. 46.
- Assurez-vous que le jeu de brides est verrouillé dans les points de fixation du casque ventilé.
- Réglez le jeu de brides conformément aux instructions de la section **3.2 Mise en place**.

5. Caractéristiques techniques

Jeu de brides

Largeur de tête réglable entre 50 et 65 cm.

Poids

Poids approx. : 860 g.

Poids avec casque et protection du cou, env. 990 g.

Il est possible de monter des protections auditives et des accessoires sur le casque ventilé.

Remarque ! Le poids total du casque ventilé ne doit pas dépasser 1 500 g.

Matériaux

Les pièces en plastique sont identifiées par le code de l'équipement.

Le produit ne contient pas de composants fabriqués en latex.

Plage de température

- Température de stockage : de -20 °C à +40 °C à une humidité relative inférieure à 90 %.
- Température de service : de -10 °C à +55 °C à une humidité relative inférieure à 90 %.

Durée de conservation

L'équipement peut être stocké pendant 5 ans à partir de la date de fabrication.

6. Signification des symboles



Voir la notice d'utilisation



Date gravée, année et mois




2849 Marquage CE (INSPEC International Limited)



Homologué CE par RISE



Humidité relative



-XX°C - +XX°C Plage de température

>XX+XX<

Désignation du matériel

7. Homologation

- SR 570 utilisé avec un ventilateur SR 500/SR 500 EX/ SR 700 : EN 12941:1998, classe TH3.
- Les protections SR 570 utilisées en combinaison avec le ventilateur SR 500 EX, sont homologuées selon la Directive ATEX 2014/34/UE.
- SR 570 utilisé avec un module à air comprimé SR 507 et avec un flexible à air SR 358 ou SR 359 : EN 14594:2005, classe 3B.
- SR 570 utilisé avec un module à air comprimé SR 507 et avec un flexible à air SR 360 : EN 14594:2005, classe 3A.
- SR 570 utilisé avec un casque de protection : EN 812:2012.

Visière

La visière en PC est homologuée conformément à la norme EN 166:2001.

Marquage°: SR 1 BT 9

La visière TAC est homologuée conformément à la norme EN 166:2001.
Marquage^o: SR 1 FT 9

Cadre de la visière

Le cadre de visière est homologué conformément à la norme EN 166:2001.

Marquage^o: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 classe d'optique

3 projection de liquide

9 projection de métaux en fusion/solides chauds

F impact à faible énergie (45 m/s)

B impact à moyenne énergie (120 m/s)

T particules à haute vitesse à des températures extrêmes.

L'homologation du modèle conforme à la norme EPI (UE) 2016/425 en accord avec la norme EN 812:2012 a été délivrée par l'organisme notifié n° 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Suède.

L'homologation du modèle conforme à la norme EPI (UE) 2016/425 en accord avec la norme EN 352-3:2002 a été délivrée par l'organisme notifié n° 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Allemagne.

Homologation du modèle conforme à la norme EPI (UE) 2016/425, délivrée par l'organisme notifié 2849. L'adresse figure au verso du mode d'emploi.

Le certificat d'homologation de type ATEX a été délivré par l'organe de contrôle n° 2804, ExVeritas ApS.

La déclaration de conformité CE est disponible sur le site www.srsafety.com.

Codes EX :

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

Explications des codes EX :

| | |
|--------|---|
| | ATEX Symbole de zone déflagrante. |
| II | ATEX Groupe d'équipement (atmosphères explosives autres que mines avec grisou). |
| 2 G | ATEX Catégorie d'équipement (2 = Haut niveau de protection pour la zone 1, G = Gaz). |
| 2 D | ATEX Catégorie d'équipement (2 = Haut niveau de protection pour la zone 21, D = Poussière). |
| Ex | Protection contre les explosions. |
| ib | Type de protection (Sécurité intrinsèque). |
| IIB | Groupe de gaz (Éthylène). |
| IIIC | Groupe de matériaux contenant de la poussière (zone avec poussière conductrice). |
| T3 | Classe de température, gaz (température de surface maximale + 200 °C). |
| T195°C | Classe de température, poussière (température de surface maximale + 195 °C). |
| Gb | Niveau de protection d'équipement, gaz (haut niveau de protection). |
| Db | Niveau de protection d'équipement, poussière (haut niveau de protection). |

HU

SR 570 arcvédő

1. Általános információk

2. Alkatrészek

3. Használat

4. Karbantartás

5. Műszaki adatok

6. A szimbólumok magyarázata

7. Teljesített előírások

1. Általános információk

A légzókészüléket minden légzésvédelmi program részeként kell használni. Az EN 529:2005 további tudnivalókkal szolgál. Az ebben a szabványban foglalt irányelvutás ravidágít a légzésvédőprogramok fontos szempontjaira, de nem helyettesíti a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Ha bizonytalan a készülék kiválasztásával vagy ápolásával kapcsolatban, érdeklődjön a művezetőnél vagy az értékesítés helyszínén. A Sundström Safety AB technikai szolgáltatási osztálya ugyancsak készséggel nyújt felvilágosítást.

1.1. A rendszer leírása

Az SR570-síkaz SR500/SR500EX/SR700 ventilátorrendszerrel és a jóváhagyott szűrőkkel együtt a Sundström ventilátoros légzésvédelmi eszköz részét képezi, amely megfelel az EN 12941:1998 szabvány előírásainak (1. ábra). A lézgőcsövet a szűrőkkel felszerelt ventilátorrendszerhez kell csatlakoztatni. A fejérésben fellépő atmoszférifikus feletti nyomás meggátolja a részecskek és egyéb szennyezőanyagok bejutását a belélegzési területre.

Az SR 570 együtt alkalmazható az EN 14594:2005 szabványnak megfelelő SR 507 sűrített levegős kiegészítővel (2. ábra).

1.2. Alkalmazások

A lézgésvédő a szűrővel ellátott lézgőkészülék alkalmazását válthatja ki javasolt esetekben. Elsősorban azokról az esetekről van szó, amikor az elvégzendő munka fizikailag megerőltető vagy hosszú időtartamú, illetve meleg a környezet. A fejérés kiválasztásakor célszerű figyelembe venni a következő tényezőket:

- A szennyezőanyagok típusa
 - Koncentrációk
 - A munka intenzitása
 - A lézgésvédőn felül munkavédelmi követelmények
- Alátomozzá a szemet és az arcot védi a különböző veszélyek ellen, mint például a repülő tárgyak, ütés, fröccsenés és a szálló por. Az utésvédő sapka álló tárgyal töltöttük között esetén védi a felhasználó fejét.
- A kockázatelemzést olyan személynek kell elvégeznie, aki megfelelő képzettséggel és jártassággal rendelkezik az adott területen.

1.3. Figyelmeztetések és korlátozások

Vegye figyelembe, hogy a lézgésvédők használatára vonatkozó szabályozás nemzetenkénti eltérést mutathat.

Ne használja a készüléket a következő környezeti feltételek esetén:

- Elettel és egészséget közvetlenül veszélyeztető (IDLH) környezetben.
- Ha a környezeti levegő oxigénnel túlsúlt, vagy nem rendelkezik normál oxigéntartalommal.
- Ha a szennyezőanyagok ismeretlenek.

Ne használja a készüléket:

- Ha a ventilátor nem működik. Ebben a rendellenes helyzetben a készülék nem nyújt védelmet. Ezenkívül a fejrézs gyorsan feltölthet szén-dioxidossal, ami a oxigénhányhoz vezethet.
- Ha a fejrézs arczárol lemeze nem illeszkedik biztosan az arca. Az arczár lemeznek szilárdan az archoz kell illeszkednie a megfelelő védelmi faktor eléréséhez szükséges nyomás kialakításához. Szakáll vagy egyéb arcszörzet esetén az illeszkedés biztosítása nehézséget okozhat.

A felhasználó bőrével érintkezésbe kerülő anyagok érzékenység esetén allergiás reakciót okozhatnak.

A sérült vagy megkarcolt látómezőt azonnal ki kell cserálni.

Szemüveg viselése esetén a nagy sebességű részecskék elleni szemvédő átadhatja az ütéseket, ami veszélyt jelent a felhasználóra nézve.

Ha a látómezőn és annak keretén eltérő ütésvédelmi jelölés található, a legalacsonyabb besorolás érvényes.

Felhelyezett fólia esetén a 7.1.2.3. szakasz „Fényszórás” követelményei nem teljesülnek.

A fólia nem nyújt védelmet a 7.2.3. „Olvadt fémek és forró szilárd anyagok” és a 7.2.4. „Folyadékcsappek és fröccsenő folyadékok” ellen.

A szemvédelem az EN 166:2001 szerint -5 és +55 °C közötti hőmérsékleten érvényes.

Ne feledd, hogy a légzőcső hurkot képezhet, és beakadhat valamibe.

Azonnal állítsa le a munkát:

- Ha légzési nehézséget tapasztal.
- Ha szédülést, hánynigert vagy bármilyen egyéb észrevehető fizikai hatást észlel.
- Ha érzi a szennyezőanyagok szagát vagy ízét.

A készülékkel kapcsolatban ügyeljen a következőre:

- Nem szabad védőfóliával együtty alkalmazni potenciálisan robbanásveszélyes környezetben.
- Ha a felhasználó nagyon intenzív munkát végez, a beléggési fázis során a készüléken negatív nyomás alakulhat ki, ami a fejrézsbe történő szívárgást okozhat.
- A védelmi faktor csökkenhet, ha a készüléket olyan környezetben használják, ahol nagy sebességű szél fordul elő.
- Soha ne emelje fel vagy szállítsa a készüléket a légzőcsőnél fogva.
- Ha nagysebességű részecskékkel szembeni védelemre van szükség szélsőséges hőmérsékleten, akkor közvetlenül az ütés erősségeit jelző betű mellett T betűnek kell állnia, pl. BT. Ha nem ez a helyzet, akkor a szemvédő csak szobahőmérsékleten használható nagysebességű részecskékkel szemben.

2. Alkatrészek

2.1. Átvételi ellenőrzés

Ellenorízzze a csomagjegyzék alapján, hogy hiánytalan és sérülésemmentes-e a készülék.

Csomagjegyzék

3. ábra

1. Arcvédő
2. Légzőcső
3. Fólia kapcsokkal
4. Használati utasítás
5. Tisztítókendő

2.2. Tartozékok és pótalkatrészek

4. ábra

Tétel

1. Légzőcső R06-0635
2. Légzőcsőtömítés R01-3011

Rendelési sz.

| | |
|---|----------|
| 3. Kilégzőmembrán | R06-0614 |
| 4. Fejpánt | R06-0601 |
| 5. Fejpánttömítés | R06-0610 |
| 6. Homlokpánt | R06-0602 |
| 7. Arczár lemez | R06-0603 |
| 8. Arczár lemez, lángálló* | T06-0611 |
| 8. Látómezőcsomag, PC | R06-0616 |
| 8. Látómezőcsomag, TAC | T06-0612 |
| 9. Fólia, 10 db* | T06-0601 |
| 9. Fólia, 100 db* | T06-0608 |
| 10. Fóliakapcsok* | T06-0607 |
| 11. Ütésvédő sapka* | T06-0602 |
| 12. Nyaktakaró | T06-0603 |
| 12. Nyaktakaró, lángálló* | T06-0610 |
| Fontos! T06-0602 szükséges | |
| 13. Menetes-gombos fedél | T06-0640 |
| 14. Látómező 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Látómező 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Fontos! T06-0640 szükséges | |
| 15. Kényelmi kiegészítők | T06-0606 |
| 16. Hégesztőpájzs SR 574 | T06-0613 |
| 17. SR 5226 tisztítókendő, 50 darabos doboz Zekler 401H hallásvédő* | H09-0401 |
| Zekler 402H hallásvédő* | |
| Zekler 403H hallásvédő* | |

*Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben nem alkalmazható.

3. Használat

3.1. Összeállítás

Ha a készüléket SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátorrendszerrel vagy SR 507 sűrített levegőst kiegészítővel használja, ezek használati utasítását is be kell tartani.

Légzőcső

Csatlakoztassa a légzőcsövet az 5. ábra alapján.

3.2. Felhelyezés

Ha a készüléket SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátorrendszerrel vagy SR 507 sűrített levegőst kiegészítővel használja, ezek használati utasítását is be kell tartani.

- Hajtsa fel a látómezőt, és vegye fel az arcvédőt. 6. ábra.
- Szükség esetén módosítsa a fejpánt beállítását. Számos beállítási lehetőség van, lásd 11. ábra. A fejpánt könnyebben beállítható, ha eltávolítja az arcvédőből, lásd 4.4.6. A fejpánt csereje.

A magasság módosítása

- A – minden mélyen nyúlik be a fej a fejrézsbe.
B – minden magasan van az arcvédő a fejen. Szükség esetén módosítás a hallásvédőket.

A látómező és a fejpánt közötti szög módosítása
C – a szög a látómezőhöz képest. Módosítsa, ha az arc túl közel van a látómezőhöz, vagy ha a hallásvédő nem tömít tökéletesen a fül körül.

D – a fejpánt szögének beállítása a fej hátsó részén.

A fejpánt szélességének beállítása

E – a fejpánt szélességének hozzávetőleges beállítása.
F – a fejpánt szélessége.

- Hajtsa le a látómezőt, állva alá húzva az arczár lemezt. A látómező teljes lehajtásakor kattanás hallható. 7. ábra.
- Dugja be újjá az állva és az arczár lemez közé, majd futtassa végig az arczár lemez érintkezési felületén, ellenőrizve, hogy az megfelelően illeszkedik-e az arcához. 8. ábra.

- Ellenőrizze, hogy a légzőcső egyenesen fut-e végig a hárán, és nincs-e megcsavarodva. Szükség esetén igazítsa meg. 9. ábra.

Légáramterelő

A légáram kényelmi megfontolásból a látómezőre vagy az arcra irányítható. 10. ábra.

Fólia

- Nyomja be a fóliakapcsot a látómező oldalának középen. 12. ábra.
- Erősítse a fóliát a fóliakapcsokhoz. 13. ábra. Ha több fóliát helyez fel, akkor az eltávolítás megkönnyítése érdekében ügyeljen rá, hogy a fülük ne azonos helyre kerüljön. 14. ábra.

Ütésvédő sapka

Az SR 570 arcvédőre szerelhető ütésvédő sapka álló tárgyakkal való ütközéskor megvédi a felhasználó fejét. Az ütésvédő sapka nem biztonsági sisak, ezért nem alkalmas a leeső vagy mozgó tárgyak elleni védelemre. A sapka a felhasználó teljes fejetjét fedi.

Hallásvédők

Az arcvédő oldalán található csatlakozónyílásokba hallásvédő erősíthető. 15. ábra.

Szükség esetén módosítás az arcvédő fejpántjának beállítását, hogy a hallásvédők megfelelő pozícióba kerüljenek, lásd 3.2. Fejhelyezés.

Fontos! Robanásveszélyes környezetben nem engedélyezett a használata.

3.3. Levétel

Amíg biztonságos távolságba nem kerül a veszélyes területtől, ne vegye le a készüléket.

Ha a készüléket SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátorreglységgel vagy SR 507 sűrített levegős kiegészítővel használja, ezek használati utasítását is be kell tartani.

4. Karbantartás

A készülék tisztításával és karbantartásával olyan személyt kell megbízni, aki megfelelő képzettséggel és jártassággal rendelkezik az ilyen típusú munkákban.

4.1. Tisztítás

A napi tisztításhoz SR 5226 Sundström tisztítókendő használata ajánlott.

Erős szennyeződés esetén a fejpánt tömítése, az arczáró lemez és a homlokpánt mosósálóbára helyezve mosogében mosható (max. 40 °C-on). Az egyéb elemek mosogatógában moshatók (max. 55 °C-on).

Ha fertőtlenítés szükséges, permetezzen az arcvédőre 70 %-os etanol- vagy izopropanol-oldatot.

FONTOS! Ne használjon oldószert a tisztításhoz.

4.2. Tárolás

Tisztítás után száraz és tiszta helyen, szobahőmérsékleten tárolja a készüléket. Az arcvédő tárolása során a látómezőnek teljesen fel- vagy teljesen lehajtott helyzetben kell lennie. Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

4.3. Karbantartási ütemterv

A karbantartási eljárásra vonatkozó ajánlott minimális követelmények teljesítésével biztosítsa, hogy a készülék minden használható állapotban legyen.

| Használat előtt | Használat után | Évente |
|------------------------------|----------------|--------|
| Légzőcső tömítésének cseréje | | • |
| Kilégzőmembrán cseréje | | • |

4.4. Alkatrészcsere

Kizárálag eredeti Sundström alkatrészeket használjon. Ne módosítsa a készüléket. Nem eredeti alkatrészek használata vagy a készülék módosítása esetén gyengülhet a készülék védelmi funkciója, és veszélybe kerülhet a termék megfelelősége az előírásoknak.

4.4.1. A látómező cseréje

- Oldja le és távolítsa el a látómezőt. 16. ábra.
- Helyezze fel az új látómezőt. Középen kezdje. 17. ábra.
- Ellenőrizze, hogy a látómező középre van-e igazítva, majd illessze a látómezőt az arcvédő hornyába.
- Rögzítse a látómezőt jobb- és baloldalt. 18. és 19. ábra.
- Ellenőrizze, hogy a látómező mindenütt megfelelően van-e rögzítve az arcvédő széléhez. 20. ábra.

4.4.2. A kilégzőmembrán cseréje

A kilégzőmembrán a szelepfedél belső részére van szerelve. 21. ábra.

- Távolítsa el a látómezőt. 16. ábra.
- Oldja le és távolítsa el a szelepfedelet. 22. ábra
- Oldja le és távolítsa el a membránt. 23. ábra.
- Nyomja a helyére az új membránt az ábra alapján a megfelelő pozícióban. 24. ábra. Gondosan ellenőrizze, hogy a membrán kerülete mindenütt érintkezik-e a szélepüléssel.
- Nyomja a helyére a szelepfedelet. 25.-27. ábra.
- Helyezze fel a látómezőt, lásd 4.4.1. A látómező cseréje.

4.4.3. Az arczáró lemez cseréje

- Akassza ki az arczáró lemez horgait a fejpántból. 28. ábra.
- Nyomjakazarczárólemezcsapjait, és vegye le az arczárólemezt. 29. ábra.
- Helyezze fel az új arczáró lemezt. Az arczáró lemezen és a látómezőn lévő jelzéseknek egymáshoz kell igazodnia. 30. ábra.
- Mindenütt nyomja rá az arczáró lemezt a látómezőre. 31. ábra.
- Győződjön meg róla, hogy az arczáró lemez csapjai a látómezőre rögzültek. 32. ábra.
- Biztosítsa az arczáró lemezt a horgai beakasztásával a fejpántba. 33. ábra.

4.4.4. A fejpánt tömítésének cseréje

- Akassza ki az arczáró lemez horgait a fejpántból. 28. ábra.
- Távolítsa el a homloktömítést. 34. ábra.
- Helyezzen fel új homloktömítést. Nyomja be a homloktömítés füleiit az arcvédő nyílásába. 35. ábra.
- Igazítsa úgy a homloktömítést, hogy az jól illeszkedjen a fejpánt oldalainak nyílásai közé. 36. ábra.
- Ellenőrizze, hogy a fejpánt tömítése a 37. ábra alapján van-e felerősítve.
- Biztosítsa az arczáró lemezt a horgai beakasztásával a fejpántba. 33. ábra.

4.4.5. A homlokpánt cseréje

- 38. ábra
- Távolítsa el a fejpántot az arcvédőről a három rögzítőpontról kioldásával. 44. ábra.
- Távolítsa el a homlokpántot.
- Nyomja át a fejpánt nyelvét az új homlokpánton. 39. ábra. Ügyeljen a fejpánt megfelelő tájolására!
- Illessze a homlokpántot a fejpánt tüskeire. 40. ábra.
- Hajtsa a homlokpántot a fejpánt szalagja köré, és illessze a tüskeket a nyílásokba. 41. ábra.
- A homlokpánt két szabad nyílását rögzítse a fejpántra. 42. és 43. ábra.

| Használat előtt | Használat után | Évente |
|---------------------|----------------|--------|
| Szemrevételezés | • | • |
| Működés ellenőrzése | • | • |
| Tisztítás | • | • |

4.4.6. A fejpánt cseréje

- Távolítsa el a fejpántot az arcvédőről a három rögzítőpont kioldásával. 44. ábra.
- Helyezzen fel új homlokpántot, lásd 4.4.5. A homlokpánt cseréje.
- Helyezzen fel új homloktömítést, lásd 4.4.4. A fejpánt tömítésének cseréje.
- Rögzítse kétoldalt a fejpánt két rögzítőpontját. 45. ábra.
- Rögzítse a fejpánt előző rögzítőpontját. 46. ábra.
- Ellenőrizze, hogy jól tartják-e a fejpántot az arcvédő rögzítőpontjai.
- Állítsa be a fejpántot a 3.2. Felhelyezés pontban foglaltak szerint.

5. Műszaki leírás

Fejpánt

A fej kerülete 50 és 65 cm között állítható.

Tömeg

A hozzávetőleges tömeg 860 g.

Ütésvédő sapkával és nyakvédővel együtt a tömeg kb. 990 g.

Az arcvédőre hallásvédezők és kiegészítők is felerősíthetők. Fontos! Az arcvédő teljes tömege nem haladhatja meg az 1500 g-ot.

Anyagok

A műanyag alkatrészekben anyagkód szerepel.

A terméknek nincs latexból készült része.

Hőmérséklet-tartomány

- Tárolási hőmérséklet: -20 és + 40 °C között, 90% alatti relatív páratartalomnál.
- Uzemeli hőmérséklet: -10 és +55 °C között, 90% alatti relatív páratartalomnál.

Eltarthatósági időtartam

Az eszköz eltarthatósági időtartama a gyártás dátumától számított 5 év.

6. A szimbólumok magyarázata



Lásd a használati utasítást



Évet és hónapot megadó dátumjelzés



2849

INSPEC International B.V. által jóváhagyott CE-jelölés



RISE jóváhagyott CE-jelölés



Relatív páratartalom



Hőmérséklet-tartomány

>XX+XX<

Anyagmegjelölés

- SR 570 az SR 507 sűrített levegős kiegészítővel és az SR 358 vagy SR 359 légzőcsővel: EN 14594:2005, 3B osztály.
- SR 570 az SR 507 sűrített levegős kiegészítővel és az SR 360 légzőcsővel: EN 14594:2005, 3A osztály.
- SR 570 ütésvédő sapkával: EN 812:2012.

Látómező

A PC látómező megfelel az EN 166:2001 szabványnak.

Jelölés: SR 1 BT 9

A TAC látómező megfelel az EN 166:2001 szabványnak.

Jelölés: SR 1 FT 9

Látómezőkeret

A látómezőkeret megfelel az EN 166:2001 szabványnak.

Jelölés: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optikai osztály

3 folyadék feliróccsenése

9 olvadt fém vagy forró szilárd anyag hatása

F: kis energiájú ütés (45 m/s)

B: közepes energiájú ütés (120 m/s)

T: nagysebességű részecskek szélsőséges hőmérsékleten

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendeletnek megfelelő típusjóváhagyást az EN 812:2012 alapján a 0402. számú bejelentett szervezet adta ki: RISe, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Svédország.

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendeletnek megfelelő típusjóváhagyást az EN 352-3:2002 alapján az 1974. számú bejelentett szervezet adta ki: PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Németország.

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendeletnek megfelelő típusjóváhagyást a 2849. számú bejelentett szervezet adta ki. A szervezet címe megtalálható a használati utasítás hátoldalán.

Az ATEX típusjóvahagyasi tanúsítványokat a 2804 szamu bejelentett szervezet, az ExVeritas ApS állította ki.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a www.srsafety.com címen.

EX-kódok:

Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

Ex II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Magyarázat az EX-jelölésekhez:

- Ex ATEX Robbanásvédelem jele
- II ATEX Felszereléscsoport (robbanásveszélyes légitörök, kivéve szűtőleges bányaik)
- 2 G ATEX Felszereléskategória (2 = magas védelmi szint az 1. zónában, G = gáz)
- 2 D ATEX Felszereléskategória (2 = magas védelmi szint a 21. zónában, D = por)
- Ex Robbanásvédelemmel ellátva
- ib Védelem típusa (belsı védelem)
- IIB Gázcsoport (etylén)
- IIIC Por anyagcsoportja (vezető port tartalmazó terület) Hőmérsékleti osztály, gáz (maximális felületi hőmérséklet +200 °C)
- T195°C Hőmérsékleti osztály, por (maximális felületi hőmérséklet +195 °C)
- Gb Felszerelés védelmi szintje, gáz (magas védelem)
- Db Felszerelés védelmi szintje, por (magas védelem)

7. Teljesített előírások

- SR 570 az SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátorregiszéggel: EN 12941:1998, TH3 osztály.
- Az SR 570 kármza SR 500 EX ventilátorral történő használata a 2014/34/EK ATEX irányelv szerint engedélyezett.

Schermo facciale SR 570

1. Informazioni generali
2. Componenti
3. Uso
4. Manutenzione
5. Specifiche tecniche
6. Legenda dei simboli
7. Omologazione

1. Informazioni generali

Un programma di protezione delle vie respiratorie deve sempre prevedere l'uso di un respiratore adeguato. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla norma EN 529:2005. Tali norme forniscono informazioni sugli aspetti più importanti di un programma di protezione delle vie respiratorie, ma non sostituiscono le norme locali o nazionali.

In caso di dubbi riguardo alla scelta e alla cura dell'attrezzatura, rivolgersi al proprio supervisore al lavoro o al rivenditore, oppure contattare il reparto di Assistenza Tecnica di Sundstrom Safety AB.

1.1 Descrizione del sistema

Lo schermo facciale SR 570, in combinazione con la ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 e i filtri omologati, è incluso nel sistema di dispositivi di protezione respiratoria a ventilazione assistita Sundström conformi alla norma EN 12941:1998 (Fig. 1). Il flessibile di respirazione deve essere collegato alla ventola dotata di filtri. La pressione positiva generata nell'elmetto previene l'ingresso di particelle e altri inquinanti nella zona di respirazione. Lo schermo facciale SR 570 può essere inoltre usato con l'accessorio per aria compressa SR 507 conforme alla norma EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Campi di impiego

Le attrezzature possono essere usate in alternativa ai respiratori a filtro in tutte le situazioni in cui ne sia raccomandato l'uso. Questo vale in particolare per lavori fisicamente pesanti, a temperature elevate o di lunga durata. Nella scelta dell'elmetto, è importante tenere in considerazione i seguenti fattori:

- tipi di inquinanti;
- concentrazioni;
- carico di lavoro;
- requisiti di protezione in aggiunta al dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

La visiera protegge gli occhi e il viso da vari pericoli quali oggetti volanti, urti, schizzi e detriti trasportati dall'aria.

Il paraurti protegge la testa dell'utente in caso di collisione con oggetti stazionari.

L'analisi di rischio deve essere effettuata da persone in possesso di formazione adatta e dotate di esperienza nel settore.

1.3 Avvertenze/limitazioni

Si tenga presente che, a seconda del Paese, possono esistere differenze normative in merito all'uso delle attrezzature per la protezione respiratoria.

Non usare l'attrezzatura in ambienti:

- immediatamente pericolosi per la vita e la salute (IDLH);
- in cui l'aria circostante è arricchita con ossigeno o non presenta un contenuto normale di ossigeno;
- in cui gli agenti inquinanti sono sconosciuti.

Non usare l'attrezzatura:

- se la ventola non funziona; In questa situazione anomala, l'attrezzatura non fornisce alcuna protezione. Sussiste inoltre il pericolo che il diossido di carbonio si accumuli rapidamente

nel copricapo protettivo, con la conseguente mancanza di ossigeno;

- senza che sia garantita una salda tenuta del copricapo protettivo contro il viso. La tenuta facciale deve essere a perfetto contatto con il viso per raggiungere la pressione necessaria per garantire la giusta protezione. Ciò può essere difficile da ottenere in presenza di barba o basette.

I materiali che entrano in contatto con la pelle di persone sensibili possono causare reazioni allergiche. Le visiere danneggiate o graffiate devono essere sostituite immediatamente.

È possibile che i dispositivi di protezione per gli occhi contro particelle ad alta velocità che si indossano sugli occhiali con lenti oftalmiche standard non proteggano dagli urti creando un pericolo per l'utente.

Laddove i contrassegni per la protezione da impatto sulla visiera e sul telaio della visiera siano diversi, si applica quello inferiore. Se viene applicata la pellicola protettiva, i requisiti della clausola 7.1.2.3 "Diffusione della luce" non sono soddisfatti.

La pellicola non offre protezione contro le clausole 7.2.3 "Metalli fusi e solidi caldi" e 7.2.4 "Gocce e spruzzi di liquidi".

La protezione per gli occhi ai sensi della norma EN 166:2001 è valida a temperature comprese tra -5 °C e +55 °C.

Fare attenzione affinché il flessibile di respirazione non sia incurvato e non si impigli in oggetti circostanti.

Interrompere immediatamente il lavoro:

- in presenza di difficoltà di respirazione;
- in presenza di vertigini, nausea o altri sintomi fisici evidenti;
- alla percezione dell'odore o del sapore di agenti inquinanti.

Si noti che l'attrezzatura:

- non deve essere usata con pellicole di protezione in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Se l'utilizzatore è esposto a lavoro molto intenso, nella fase di inalazione si può verificare una parziale pressione negativa nel dispositivo, che può comportare il rischio di perdite all'interno del copricapo protettivo.
- Se l'attrezzatura viene usata in ambienti con forti raffiche di vento, il fattore di protezione può essere ridotto.
- Non deve mai essere sollevata o sorretta dal flessibile di respirazione.
- In caso di necessità di protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, sul dispositivo deve essere indicata la lettera "T" subito dopo la lettera che indica la resistenza agli urti, per esempio BT. Se la lettera che indica la resistenza agli urti non è seguita dalla lettera "T", il dispositivo di protezione degli occhi deve essere utilizzato esclusivamente per la protezione contro particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.

2. Componenti

2.1 Controllo della fornitura

Controllare che l'attrezzatura sia completa, in conformità alla relativa distinta, e che non sia danneggiata.

Distinta dei componenti forniti

Fig. 3

1. Schermo facciale
2. Tubo flessibile di respirazione
3. Pellicola di protezione con morsetti
4. Istruzioni per l'uso
5. Salvietta detergente

2.2 Accessori/Ricambi

Fig. 4

Articolo

- 1. Flessibile di respirazione
- 2. Guarnizione per flessibile
- 3. Membrana di spirazione
- 4. Imbracatura per la testa
- 5. Tenuta dell'imbracatura per la testa
- 6. Fascia antisudore
- 7. Tenuta facciale
- 7. Tenuta facciale, ignifuga*
- 8. Kit visiera in PC
- 8. Set visiera, TAC
- 9. Pellicola di protezione 10 pezzi*
- 9. Pellicola di protezione 100 pezzi*
- 10. Morsetti per pellicola di protezione*
- 11. Copricapo protettivo*
- 12. Protezione per il collo
- 12. Protezione per il collo, ignifuga*
- N.B.: T06-0602 è necessario
- 13. Copertura con filettatura e manopola
- 14. Visiera 2/3 EN 5
- 14. Visiera 2/3 EN 3
N.B.: T06-0640 è necessaria
- 15. Kit comfort
- 16. Schermo per saldatura SR 574
- 17. Salviette detergenti SR 5226, confezione da 50 pezzi
 - Otoprotettore Zekler 401H*
 - Otoprotettore Zekler 402H*
 - Otoprotettore Zekler 403H*

* Da non utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive

N. d'ordine

- R06-0635
- R01-3011
- R06-0614
- R06-0601
- R06-0610
- R06-0602
- R06-0603
- T06-0611
- R06-0616
- T06-0612
- T06-0601
- T06-0608
- T06-0607
- T06-0602
- T06-0603
- T06-0610
- T06-0640
- T06-0605
- T06-0609
- T06-0606
- T06-0613
- H09-0401

Regolazione della larghezza dell'imbracatura per la testa.

E - regolazione approssimativa della larghezza dell'imbracatura per la testa.
F - la larghezza dell'imbracatura per la testa.

- Abbassare la visiera tirando la tenuta facciale verso il basso sotto il mento. Uno scatto indica che la visiera è completamente abbassata. Fig. 7.
- Inserire un dito tra il mento e la tenuta facciale e farlo scorrere lungo tutta la superficie di contatto della tenuta per accertarsi che poggi correttamente sul viso. Fig. 8.
- Controllare e regolare il flessibile di respirazione in modo che scenda lungo la schiena e che non sia attorcigliato. Fig. 9.

Deflettore del flusso d'aria

Per un comfort ottimale il flusso dell'aria può essere diretto verso la visiera o il viso. Fig. 10.

Pellicola di protezione

- Premere il morsetto della pellicola di protezione al centro del lato della visiera. Fig. 12.
- Fissare la pellicola di protezione agli appositi morsetti. Fig. 13. Se si montano più pellicole di protezione, per rimuoverle facilmente montarle in modo tale che le linguette non combacino. Fig. 14.

Copricapo protettivo

È possibile montare il copricapo protettivo sulla SR 570 per ottenere una protezione della testa che protegga la testa dell'utente in caso di collisione con oggetti stazionari. Il copricapo protettivo non è un casco protettivo e, per questo motivo, non deve essere utilizzato per proteggere dalla caduta o da oggetti in movimento. Una volta montato il copricapo protettivo, tutta la sommità della testa dell'utente è coperta.

Otoprotettori

Gli otoprotettori possono essere fissati nelle fessure sui lati dello schermo facciale. Fig. 15.

Se necessario, regolare l'imbracatura per la testa dello schermo facciale per inserire nella posizione corretta gli otoprotettori, vedere il paragrafo 3.2 Posizionamento.

N.B.: Non approvato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

3. Uso

3.1 Installazione

Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso della ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o dell'accessorio per aria compressa SR 507, a seconda del dispositivo usato.

Tubo flessibile di respirazione

Collegare il flessibile di respirazione come indicato nella Fig. 5.

3.2 Posizionamento

Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso della ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o dell'accessorio per aria compressa SR 507, a seconda del dispositivo usato.

- Sollevare la visiera e indossare lo schermo facciale. Fig. 6.
- Se necessario, regolare l'imbracatura per la testa. Sono possibili svariate opzioni di regolazione, vedere la Fig. 11. Per regolare facilmente l'imbracatura per la testa, rimuoverla dallo schermo facciale, vedere 4.4.6 Sostituzione dell'imbracatura per la testa.

Regolazione dell'altezza.

A - quanto in profondità la testa si trova nella parte della testa.
B - quanto lo schermo facciale è alto sulla testa. Se necessario, regolare le protezioni acustiche.

Regolazione dell'angolo tra visiera e imbracatura per la testa.

C - l'angolo contro la visiera. Regolare, se il viso è troppo vicino alla visiera o se l'otoprotettore non è saldo intorno alle orecchie.

D - regolazione dell'angolo della fascetta intorno alla parte posteriore della testa.

3.3 Rimozione

Non togliere l'attrezzatura finché non si è lontani dalla zona pericolosa.

Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso della ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o dell'accessorio per aria compressa SR 507, a seconda del dispositivo usato.

4. Manutenzione

Il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura deve essere adeguatamente formato e ben preparato allo svolgimento di tali compiti.

4.1 Pulizia

Per la cura quotidiana si consiglia l'uso delle salviette detergenti Sundström SR 5226.

Se l'attrezzatura è molto sporca, la tenuta dell'imbracatura per la testa, la tenuta facciale e la fascia antisudore possono essere lavate in lavatrice in una retina per il bucato (max. 40 °C). Gli altri articoli possono essere lavati in lavastoviglie (max. 55 °C). Se necessario, nebulizzare lo schermo facciale con una soluzione di alcol etilico o isopropilico al 70% per disinfeccarlo.

N.B. Non utilizzare mai solventi per la pulizia.

4.2 Stoccaggio

Dopo la pulizia, riporre l'attrezzatura in un luogo pulito e asciutto, a

temperatura ambiente. Riporre lo schermo facciale con la visiera del tutto sollevata o del tutto abbassata. Evitare di esporlo alla luce solare diretta.

4.3 Programma di manutenzione

Per garantire che l'attrezzatura sia sempre in condizioni di funzionamento ottimali, rispettare i requisiti di manutenzione minimi.

| | Prima dell'uso | Dopo l'uso | Annualmente |
|---|----------------|------------|-------------|
| Controllo visivo | • | • | • |
| Controllo del funzionamento | • | | • |
| Pulizia | | • | • |
| Sostituzione della guarnizione del flessibile di respirazione | | | • |
| Sostituzione della membrana di respirazione | | | • |

4.4 Sostituzione dei componenti

Usare sempre ricambi originali Sundström. Non apportare modifiche all'attrezzatura. L'uso di ricambi non originali o l'apporto di modifiche possono ridurre l'effetto protettivo del dispositivo e compromettere le caratteristiche di omologazione.

4.4.1 Sostituzione della visiera

- Staccare e rimuovere la visiera. Fig. 16.
- Montare la nuova visiera. Iniziare dal centro. Fig. 17.
- Assicurarsi che la visiera sia centrata e termini nella scanalatura sullo schermo facciale.
- Fissare la visiera sui lati destro e sinistro. Fig. 18, 19. Verificare che la visiera sia bloccata correttamente intorno al bordo dello schermo facciale. Fig. 20.

4.4.2 Sostituzione della membrana di respirazione

La membrana di respirazione è montata all'interno del coperchio della valvola. Fig. 21.

- Rimuovere la visiera. Fig. 16.
- Staccare e rimuovere il coperchio della valvola. Fig. 22
- Staccare e rimuovere la membrana. Fig. 23.
- Esercitare pressione sulla nuova membrana nella posizione corretta come illustrato nell'immagine. Fig. 24. Verificare con attenzione che la membrana sia completamente a contatto con la sede della valvola.
- Premere in posizione il coperchio della valvola. Fig. 25–27.
- Montare la visiera, vedere il paragrafo 4.4.1 Sostituzione della visiera.

4.4.3 Sostituzione della tenuta facciale

- Rimuovere i ganci della tenuta facciale dall'imbracatura per la testa. Fig. 28.
- Sganciare i perni della tenuta facciale e rimuovere la tenuta facciale. Fig. 29.
- Montare la nuova tenuta facciale. I contrassegni sulla tenuta facciale e sulla visiera devono combaciare. Fig. 30.
- Premere la tenuta facciale intorno a tutta la visiera. Fig. 31.
- Assicurarsi che i perni della tenuta facciale siano fissati nella visiera. Fig. 32.
- Fissare i ganci della tenuta facciale nell'imbracatura per la testa. Fig. 33.

4.4.4 Sostituzione della tenuta dell'imbracatura per la testa

- Rimuovere i ganci della tenuta facciale dall'imbracatura per la testa. Fig. 28.
- Rimuovere la tenuta frontale. Fig. 34.
- Inserire la nuova tenuta frontale. Premere le linguette della tenuta frontale nell'attacco sullo schermo facciale. Fig. 35.
- Posizionare la tenuta frontale in modo che si inserisca tra gli attacchi dei lati dell'imbracatura per la testa. Fig. 36.

- Controllare che la tenuta dell'imbracatura per la testa sia montata come illustrato nella Fig. 37.
- Fissare i ganci della tenuta facciale nell'imbracatura per la testa. Fig. 33.

4.4.5 Sostituzione della fascia antisudore

Fig. 38

- Rimuovere l'imbracatura per la testa dallo schermo facciale sganciandola dai tre punti di fissaggio. Fig. 44.
- Rimuovere la fascia antisudore.
- Introdurre la linguetta dell'imbracatura per la testa nella nuova fascia antisudore. Fig. 39. Prestare attenzione al verso della fascia antisudore!
- Inserire la fascia antisudore nei perni dell'imbracatura per la testa. Fig. 40.
- Piegare la fascia antisudore intorno al cerchietto dell'imbracatura per la testa e fissare i perni nei fori. Fig. 41.
- Fissare i due attacchi allentati della fascia antisudore sull'imbracatura per la testa. Fig. 42 e 43.

4.4.6 Sostituzione dell'imbracatura per la testa

- Rimuovere l'imbracatura per la testa dallo schermo facciale sganciandola dai tre punti di fissaggio. Fig. 44.
- Inserire una nuova fascia antisudore, vedere il paragrafo 4.4.5 Sostituzione della fascia antisudore.
- Inserire una nuova tenuta frontale, vedere il paragrafo 4.4.4 Sostituzione della tenuta frontale.
- Fissare entrambi i punti di fissaggio dell'imbracatura per la testa sui lati. Fig. 45.
- Fissare il punto di fissaggio dell'imbracatura per la testa sulla parte anteriore. Fig. 46.
- Verificare che l'imbracatura per la testa sia bloccata nei punti di fissaggio sullo schermo facciale.
- Regolare l'imbracatura per la testa in base alle istruzioni riportate nella sezione 3.2 Posizionamento.

5. Specifiche tecniche

Imbracatura per la testa

Larghezza della testa regolabile tra 50 e 65 cm.

Peso

Peso circa 860 g.

Peso con copricapo protettivo e protezione per il collo inclusi, circa 990 g.

È possibile montare le protezioni acustiche e gli accessori sullo schermo facciale.

N.B.: Il peso totale dello schermo facciale non deve superare i 1.500 g.

Materiali

I componenti in plastica sono contrassegnati con i codici dei materiali.

Il prodotto non contiene componenti realizzati in lattice.

Intervallo di temperatura

- Temperatura di conservazione: da -20 °C a +40 °C a un'umidità relativa inferiore al 90%.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C a un'umidità relativa inferiore al 90%.

Durata di conservazione

L'attrezzatura ha una durata di conservazione di 5 anni dalla data di produzione.

6. Legenda dei simboli



Consultare le istruzioni per l'uso



Indicatori di data, anno e mese



Omologazione CE rilasciata da INSPEC International B.V.



Approvazione CE da parte RISE



Umidità relativa



Intervallo di temperatura



>XX+XX< Designazione del materiale

B: impatto a media energia (120 m/s)

T: particelle ad alta velocità a temperature estreme.

L'omologazione ai sensi del Regolamento DPI (UE) 2016/425 in accordo con EN 812:2012 è stata rilasciata dall'Organismo Notificato N. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Svezia.

L'omologazione ai sensi del Regolamento DPI (UE) 2016/425 in accordo con EN 352-3:2002 è stata rilasciata dall'Organismo Notificato N. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Germania.

L'omologazione al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI è stata rilasciata dall'Organismo Notificato N. 2849. Per ottenere l'indirizzo, consultare il retro delle istruzioni per l'uso.

I certificati di omologazione ATEX sono stati emessi dall'Organismo Notificato n. 2804, ExVeritas ApS.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.srsafety.com

Codici EX:

Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 Ex II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

Legenda dei dati di marcatura EX:

| | |
|--------|--|
| | ATEX Simbolo di protezione da esplosioni. |
| II | ATEX Gruppo apparecchi (atmosfere esplosive diverse da quelle di miniera con presenza di grisù). |
| 2 G | ATEX Categoria apparecchi (2 = Alto livello di protezione, zona 1, G = Gas). |
| 2 D | ATEX Categoria apparecchi (2 = Alto livello di protezione, zona 21, D = Polvere). |
| Ex | Protezione dalle esplosioni. |
| ib | Tipo di protezione (sicurezza intrinseca). |
| IIB | Gruppo gas (etilene). |
| IIIC | Gruppo materiali polveri (zona con polvere conduttriva). |
| T3 | Classe di temperatura, gas (temperatura di superficie massima +200 °C). |
| T195°C | Classe di temperatura, polvere (temperatura di superficie massima +195 °C). |
| Gb | Livello di protezione delle apparecchiature, gas (protezione elevata). |
| Db | Livello di protezione delle apparecchiature, polvere (protezione elevata). |

7. Omologazione

- SR 570 in combinazione con la ventola SR 500/SR 500 EX/ SR 700: EN 12941:1998, classe TH3.
- I cappucci SR 570 in combinazione con la ventola SR 500 EX sono omologati ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE.
- SR 570 in combinazione con l'accessorio per aria compressa SR 507 e il tubo per l'aria SR 358 o SR 359: EN 14594:2005, classe 3B.
- SR 570 in combinazione con l'accessorio per aria compressa SR 507 e il tubo per l'aria SR 360: EN 14594:2005, classe 3A.
- SR 570 in combinazione con copricapo protettivo: EN 812:2012.

Visiera

La visiera in PC è omologata ai sensi della norma EN 166:2001. Contrassegnato: SR 1 BT 9

La visiera in TAC è omologata ai sensi della norma EN 166:2001. Contrassegnato: SR 1 FT 9

Telaio della visiera

Il telaio della visiera è omologato ai sensi della norma EN 166:2001.

Contrassegnato: SR EN 166 3 9 BT.

Sundström Safety AB

1 = classe ottica

3 = spruzzi di liquidi

9= metallo fuso/solidi incandescenti

F: impatto a bassa energia (45 m/s)

LT

Antveidis SR 570

1. Bendroji informacija

2. Dalys

3. Naudojimas

4. Techninė priežiūra

5. Techninės specifikacijos

6. Simbolų reikšmės

7. Patvirtinimas

Jeigu jūs abejojate dėl tinkamos įrangos pasirinkimo ir priežiūros, kreipkitės į savo darbų vadovą arba susiekiite su pardavėjo atstovu. Jūs taip pat galite kreiptis į „Sundstrom Safety AB“ techninės priežiūros skyrių.

1.1 Sistemos aprašymas

SR 570 antveidis, ventilatoriaus blokas SR 500/SR 500 EX/ SR 700 ir patvirtinti filtra yra „Sundstrom“ ventiliuojama apsauginė kvėpavimo įrenginio sistema, atitinkanti EN 12941:1998 standartą (1 pav.). Kvėpavimo žarną reikia prijungti prie ventilatoriaus bloko su filtrais. Viršuje susidarančios atmosferos slėgis apsauga galvos apdangala nuo smulkų dalelių ir neleidžia kenksmingoms medžiagoms patekti į kvėpavimo zoną.

SR 570 taip pat galima naudoti kartu su suslėgtuoju oro įrenginiu SR 507, atitinkančiu standartą EN 14594:2005 (2 pav.).

1.2 Pritaikymas

Jrenginiai gali būti naudojami vietoj filtruojamų respiratorių tada, kai rekomenduojama filtruoti orą. Jie ypač tinki tada, kai sunkiai ar ilgai dirbama, taip pat kai dirbama esant aukštai temperatūrai.

Pasirenkant galvos apdangalą, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:

- teršalų rūšių;
- koncentracijos;
- darbo intensyvumą;
- saugos reikalavimai neskaitant kvėpavimo apsaugos jrenginio.

Snapelis apsaugo akis ir veidą nuo įvairių pavoju, pvz., skriejančių objektų, smūgio, purslų ir ore esančių dalelių.

Apsauginė kepurė apsaugo naudotojo galvą susidūrus su nejudančiais objektais.

Rizikos analizė turi atlilti atitinkamai apmokytas ir šioje srityje patyręs asmuo.

1.3 Ispėjimai / apribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės kvėpavimo jrangos naudojimo reikalavimai įvairose šalyse gali skirtis.

Jrangos nenaudokite aplinkose:

- kuriose kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ir sveikatai (IDLH);
- kuriose aplinkos oras prisiotintas deguonies arba deguonies koncentracija nėra normali;
- kuriose nežinomas teršalų pobūdis.

Jrangos nenaudokite:

- jei neiungtus ventilatorius. Tokiu atveju jrenginys neapsaugo. Be to, galvos apdangalo gali greitai susikaupti anglies dioksido ir dėl to gali pritrūkti deguonies;
- sandariai neprispaudę galvos apdangalo antveidžio gumos prie veido. Jei antveidžio guma nėra tvirtai prigludusi prie veido, nesudarys tinkamą apsaugą užlikrinančių slėgių. Tai gali būti sunku padaryti tada, kai naudotojas yra su barzda ar žandenomis.

Ant jautrių žmonių odos patekusių medžiagų gali sukelti alergines reakcijas.

Pažeidžiavimas ar subražytus akinius reikia nedelsiant pakeisti.

Akių apsaugos ar subražytus akinius reikia nedelsiant pakeisti. Dėdamos ant išrastų akinių, gali perduoti smūgius ir sukelti pavoju naudotojui.

Kai apsaugos nuo smūgio žymos ant snapelio ir snapelio remelio skiriasi, taikoma mažiausia.

Kai pritvirtinta plėvelė, nėra tenkinami 7.1.2.3 punkto „Šviesos sklaida“ reikalavimai.

Nuplėšimais nesuteikia apsaugos nuo 7.2.3 punkto „Išlydyti metalai ir karsteji skyssiai“ ir 7.2.4 punkto „Skyssiai lašai ir tiškalai“.

Akių apsauga pagal EN 166:2001 veikia temperatūrai esant nuo -5 °C iki +55 °C.

Saugokite, kad kvėpavimo žarna neužsilenktų ir neužsikabintų už aplinkinių kliūčių.

Nedelsiant nutraukite darbą:

- jei sunaujina kvėpuoti;
- jei svaidsta galva, pykina ar jaučiate kokį nors kitą pastebimą fizinių poveikį;
- jei užuodžiate teršalus arba jaučiate jų skonį.

Įsidėmėkite, kad jrange:

- neturi būti naudojama su plėvele ten, kur gali įvykti sprogimas;
- labai intensyviai dirbant, jrenginje įkvepiant gali susidaryti neigiamas slėgis, kuris gali kelti nuotekio į galvos apdangalą pavoju;
- apsauginės funkcijos gali sumažėti naudojant ten, kur galimi dideli vėjo greičiai;
- niekada negali būti keliamą ar nešamą, paėmus už kvėpavimo žarnos;
- jeigu reikalinga apsauga nuo didelio greičiu skriejančių dalelių ekstremalioje temperatūroje, iškart po poveikio raidės turi būti prirašyta raidė T, t. y. BT. Jeigu ne, akių apsaugos

priemonės gali būti naudojamos nuo didelio greičio dalelių tik kambario temperatūroje.

2. Dalys

2.1 Komplektavimo patikrinimas

Pagal pakavimo lapą patikrinkite jrangos komplektavimą ir ar ji nepažeista gabenant.

Pakavimo lapas

3 pav.

1. Antveidis
2. Kvėpavimo žarna
3. Plėvelė su spaustukais
4. Naudojimo instrukcijos
5. Valymo šluostė

2.2 Priedai / atsarginės dalys

4 pav.

Dalis

| | Užsakymo Nr. |
|---|--------------|
| 1. Kvėpavimo žarna | R06-0635 |
| 2. Žarnos tarpiklis | R01-3011 |
| 3. Iškvėpimo membrana | R06-0614 |
| 4. Galvos dirželiai | R06-0601 |
| 5. Galvos dirželių sandariklis | R06-0610 |
| 6. Juostelė prakaitui sulaikyti | R06-0602 |
| 7. Veido sandariklis | R06-0603 |
| 8. Veido sandariklis, atsparūs ugniai* | T06-0611 |
| 8. PK snapelio komplektas | R06-0616 |
| 8. PK snapelio komplektas, TAC | T06-0612 |
| 9. Plėvelė, 10 vnt.* | T06-0601 |
| 9. Plėvelė, 100 vnt.* | T06-0608 |
| 10. Plėvelės spaustukai* | T06-0607 |
| 11. Apsauginė kepurė* | T06-0602 |
| 12. Kaklo juosta | T06-0603 |
| 12. Kaklo juosta, atsparūs ugniai* | T06-0610 |
| Pastaba! T06-0602 yra privaloma | |
| 13. Dangtelis su sriegiu ir rankenėle | T06-0640 |
| 14. Antveidis 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Antveidis 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Dėmesio! T06-0640 yra privaloma | |
| 15. Pagalbiniai reikmenų rinkinys | T06-0606 |
| 16. Suvirintojo skydelis SR 574 | T06-0613 |
| 17. Valymo servetėlės SR 5226, 50 vnt. déžutėje | H09-0401 |
| Klausos apsaugos priemonės „Zekler 401H“* | |
| Klausos apsaugos priemonės „Zekler 402H“** | |
| Klausos apsaugos priemonės „Zekler 403H“** | |

* Negalima naudoti potencialiai sprogiuje aplinkoje.

3. Naudojimas

3.1 Surinkimas

Taip pat skaitykite naudotojo instrukcijas apie ventilatoriaus bloką SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro jrenginį SR 507 (priklauso nuo to, kurį naudojate).

Kvėpavimo žarna

Prijunkite kvėpavimo žarną pagal 5 pav.

3.2 Užsidėjimas

Taip pat skaitykite naudotojo instrukcijas apie ventilatoriaus bloką SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro jrenginį SR 507 (priklauso nuo to, kurį naudojate).

- Pakelkite snapelį ir užsidėkite antveidj. 6 pav.

- Jeigu reikia, pareguliukite galvos dirželius. Yra daug reguliavimo galimybių, žr. 11 pav. Norėdami, kad būtų lengvia reguliuoti galvos dirželius, nuimkite juos nuo antveidžio, žr. **4.4.6 Galvos dirželių keitimas**.

Aukščio reguliavimas.

A – kiek giliai baigiasi galvos kraštas galvos dalyje.
 B – kaip aukštai antveidis uždedamas ant galvos. Jeigu reikia, pareguliukite klausos apsaugos priemones.

Kampo tarp snapelio ir galvos dirželių reguliavimas.

C – kampus iki snapelio. Pareguliukite, jeigu veidas per arti snapelio arba jei klausos apsaugos priemonės sandariai nepriglunda aplink ausi.
 D – galvos juostos reguliavimas aplink pakaušį.

Galvos dirželio pločio reguliavimas.

E – apytikris galvos dirželių pločio reguliavimas.
 F – galvos dirželių plotis.

- Nuleiskite snapelį, pastumdamis veido sandariklį žemyn po smakru. Spragtelėjimas rodo, kad snapelis buvo visiškai nuleistas. 7 pav.
- Ikiškite pirstą tarp smakro ir veido sandariklio ir braukdami pirstą aplink visą veidą patirkrinkite, ar jis sandariai prisispaudės. 8 pav.
- Patirkrinkite, ar kvėpavimo žarna eina išilgai jūsų nugaro ir nėra susisukusi, bei pagal poreikį pareguliukite. 9 pav.

Oro srauto kreiptuvas

Optimaliam patogumui oro srautą galima nukreipti link snapelio arba veido. 10 pav.

Plévelė

- Paspauskite plévelės spaustuką į snapelio šono vidurį. 12 pav.
- Pritvirtinkite plévelę prie plévelės spaustuko. 13 pav. Kai montuojate plévelę, dékite taip, kad auselės būtų skirtingose vietose ir būtų lengva nuimti. 14 pav.

Apsauginė kepurė

Prie SR 570 galima pritvirtinti apsauginę kepurę, kad būtų apsaugota naudotojo galva susidūrus su neuždančiais objektais. Apsauginė kepurė nėra apsauginis šalmas, todėl neturi būti naudojama apsisaugoti nuo krentančių ar judančių objektų. Kai apsauginė kepurė pritvirtinta, uždengiamas visas naudotojo viršugalvis.

Klausos apsaugos priemonės

Klausos apsaugos priemonės galima idėti į antveidžio šonuose esantį lizdą. 15 pav.

Jeigu reikia, pareguliukite antveidžio galvos dirželius, kad klausos apsaugos priemonės būtų tinkamoje padėtyje, žr. **3.2 Užsidėjimas**.

Pastabai! Nepatvirtinta naudoti sprogioje aplinkoje.

3.3 Nusiėmimas

Nenuimkite įrangos tol, kol neišeisite iš pavojingos zonos. Taip pat skaitykite naudotojo instrukcijas apie ventiliatoriaus bloką SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro iрenginjų SR 507 (priklauso nuo to, kurį naudojate).

4. Techninė priežiūra

Už įrangos valymą ir techninę priežiūrą atsakingas asmuo turi būti tinkamai išmokytas ir gerai susipažinęs su tokio pobūdžio darbais.

4.1 Valymas

Atliekant kasdienę priežiūrą, rekomenduojama naudoti „Sundström“ valymo šluostes SR 5226.

Jeigu įranga labai nešvarai, galvos dirželių gumą, veido sandariklį ir juostelę prakaitui sulaikyti galima dėti į skalbinį maišelį ir plauti skalbyklėje (ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje).

Kitus daiktus galima plauti indaplovėje (ne aukštesnėje kaip 55 °C temperatūroje).

Jeigu reikia dezinfekuoti, apipurkštite antveidj 70 % etanolio arba izopropanolio tirpalu.

DĖMESIO! Valymui niekada nenaudokite tirpiklį.

4.2 Laikymas

Išvalę įrangą, laikykite ją kambario temperatūroje sausoje ir švarioje vietoje. Antveidj su snapeliu laikykite paketą arba nuleistą. Saugokite nuo tiesioginės Saulės šviesos.

4.3 Techninės priežiūros grafikas

Rekomenduojami minimalūs techninės priežiūros reikalavimai, kad įranga visada būtų tinkama naudoti.

| | Prieš naudojimą | Po naudojimo | Kasmet |
|--|-----------------|--------------|--------|
| Apžiūra | • | • | • |
| Veikimo patikrinimas | • | | • |
| Valymas | | • | • |
| Kvėpavimo žarnos tarpiplio keitimas | | | • |
| Iškvėpimo membranos keitimas | | | • |

4.4 Atsarginės dalyos

Visada naudokite originalias „Sundström“ dalis. Draudžiama keisti įrangos konstrukciją. Neoriginalių dalių naudojimas ar įrangos keitimas gali pabloginti apsauginę funkciją, o gaminiu suteiktai patvirtintai gali negalioti.

4.4.1. Snapelio keitimas

- Atlaivinkite ir nuimkite snapelį. 16 pav.
- Uždékite naują snapelį. Pradékite nuo vidurio. 17 pav.
- Išsitinkite, kad snapelis yra centre ir yra įkištasis į antveidžio grioveli.
- Pritvirtinkite snapelį dešinėje ir kairėje pusėse. 18, 19 pav. Patirkrinkite, ar snapelis tinkamai užfiksotas aplink antveidžio kraštą. 20 pav.

4.4.2 Iškvėpimo membranos keitimas

Iškvėpimo membrana pritvirtinta sklendės dangčio vidinėje pusėje. 21 pav.

- Nuimkite snapelį. 16 pav.
- Atlaivinkite ir nuimkite sklendės dangtį. 22 pav.
- Atlaivinkite ir nuimkite membraną. 23 pav.
- Prispauskite naują membraną tinkamoje padėtyje, kaip parodyta paveikslyje. 24 pav. Atidžiai patirkrinkite, ar membrana visur liečiasi su sklendės lizdu.
- Prispauskite į vietą sklendės dangtį. 25–27 pav.
- Uždékite snapelį, žr. **4.4.1 Snapelio keitimas**.

4.4.3 Veido sandariklio keitimas

- Nuo galvos dirželių atlaivinkite veido sandariklio kabliukus. 28 pav.
- Išstumkite veido sandariklio smeigtukus ir išimkite veido sandariklį. 29 pav.
- Uždékite naujų antveidžio gumų. Veido sandariklio ir snapelio žymos turi būti viena priešais kitą. 30 pav.
- Užspauskite veido sandariklį aplink snapelį. 31 pav.
- Išsitinkite, kad veido sandariklio smeigtukai prisitvirtino snapelyje. 32 pav.
- Pritvirtinkite veido sandariklio kabliukus galvos dirželiuose. 33 pav.

4.4.4 Galvos dirželių sandariklio keitimas

- Nuo galvos dirželių atlaivinkite veido sandariklio kabliukus. 28 pav.
- Nuimkite kaktos sandariklį. 34 pav.

- Uždékite naujų kaktos sandariklį. Jspauskite kaktos sandariklio auseles į antveidžio lizdą. 35 pav.
- Iđėkite kaktos sandariklį taip, kad jis tilptų tarp galvos dirželių šonuose esančių jdubų. 36 pav.
- Patirkinkite, ar galvos dirželiai sandariklis jđetas pagal 37 pav.
- Pritvirtinkite veido sandariklio kabliukus galvos dirželiuose. 33 pav.

4.4.5 Juostelés prakaitui sulaikyti keitimas

38 pav.

- Atlaisinę tris tvirtinimo taškus, nuimkite galvos dirželius nuo antveidžio. 44 pav.
- Nuimkite juostelę prakaitui sulaikyti.
- Ištumkite galvos dirželių liežuvėlį į naujų juostelę prakaitui sulaikyti. 39 pav. Jsidémekite, kaip juostelė prakaitui sulaikyti pasukama!
- Uždékite juostelę prakaitui sulaikyti ant galvos dirželių smaugi. 40 pav.
- Lenkite juostelę prakaitui sulaikyti aplink galvos dirželį ir įkiškite smaugius į angas. 41 pav.
- Dvi laisvas juostelės prakaitui sulaikyti jđubas pritvirtinkite prie galvos dirželių. 42, 43 pav.

4.4.6 Galvos dirželių keitimas

- Atlaisinę tris tvirtinimo taškus, nuimkite galvos dirželius nuo antveidžio. 44 pav.
- Uždékite naujų juostelę prakaitui sulaikyti, žr. **4.4.5 Juostelés prakaitui sulaikyti keitimas**.
- Iđėkite naujų kaktos sandariklį, žr. **4.4.4 Kaktos sandariklio keitimas**.
- Šonuose pritvirtinkite abu galvos dirželių tvirtinimo taškus. 45 pav.
- Priekyje pritvirtinkite galvos dirželių tvirtinimo tašką. 46 pav.
- Patirkinkite, ar galvos dirželiai užfiksuoti antveidžio tvirtinimo taškuose.
- Suregiliuokite galvos dirželius pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje **3.2 Užsidéjimas**.

5. Techninės specifikacijos

Galvos dirželiai

Galvos plotis reguliuojamas nuo 50 iki 65 cm.

Svoris

Apytikslis svoris – 860 g.

Apytikslis svoris su apsaugine kepure ir kaklo juosta – 990 g.

Prie antveidžio galima pritvirtinti klausos apsaugos priemones ir priedus.

Démesio! Visas antveidžio svoris negali viršyti 1500 g.

Medžiagos

Plastikinės dalys paženklintos atitinkamos medžiagos kodu. Gaminyje néra iš latekso pagamintų sudedamuų dalių.

Temperatūra

- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +40 °C esant mažesnei kaip 90 % santykinei drégmei.
- Naudojimo temperatūra: nuo -10 °C iki +55 °C esant mažesnei kaip 90 % santykinei drégmei.

Naudojimo trukmė

Jrangos naudojimo trukmė yra 5 metai nuo pagaminimo datos.



1



2



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849



2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

2849

EX ženkļu reiksmēs

| | |
|-----|---|
| | ATEX Apsaugos nuo srogimo ženkls. |
| II | ATEX Iragos grupē (sprogiņos aplinkos, išskyrus kasyklas su kasyklu dujomis). |
| 2 G | ATEX Iragos kategorija (2 = aukštas 1 zonos apsaugos līgis, G = dujos). |
| 2 D | ATEX Iragos kategorija (2 = aukštas 21 zonos apsaugos līgis, D = dulkēs). |
| Ex | Apsaugota nuo srogimo. |
| ib | Apsaugos tipas (vidinās saugumas) |
| IIB | Dujų grupē (etilenas). |

III C Dulkīju medžiagos grupē (zona su laidžiomis dulkēmis).

T3 Temperatūros klasē, dujos (maksimali paviršiaus temperatūra +200 °C).

T195°C Temperatūros klasē, dulkēs (maksimali paviršiaus temperatūra +195 °C).

Gb Iragos apsaugos līgis, dujos (didelē apsauga).

Db Iragos apsaugos līgis, dulkēs (didelē apsauga).

LV

Sejas aizsargs SR 570

1. Vispārīga informācija
2. Detalas
3. Lietošana
4. Apkope
5. Tehniskās specifikācijas
6. Simboli skaidrojums
7. Kvalitātes standarti

1. Vispārīga informācija

Respiratora lietošanai jābūt daļai no elpcelu aizsardzības programmas. Norādēs skaitiet EN 529:2005. Šajos standartos ietvertie norādījumi izceļ svarīgus elpcelu aizsardzības ierču programmas aspektus, bet neizstāj valsts vai vietējās likumdošanas normas.

Ja neesat drošs par aprīkojuma izvēli un kopšanu, konsultējieties ar darbu vadītāju vai sazinieties ar tirdzniecības vietu. Esat arī laipni acināt sazināties ar tehniskās apkopes nodalju uzņēmumā Sundstrom Safety AB.

1.1. Sistēmas apraksts

SR 570 ķīvere ar SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilatoru un apstiprinātajiem filtriem ir iekļauta Sundstrom ar ventilatoru darbināmo elpošanas aizsargierīcu sistēmā, kas atbilst standartam EN 12941:1998 (1. att.). Elpošanas caurule jāpieslēdz pie ventilatora, kam ir uzstādīti atbilstošie filtri. Galvassēgā ģenerētais atmosfēras spiediens neļauj elpošanas zonā nonākt daļīgām un citiem piesārnotājiem.

SR 570 aprīkojumu var lietot arī kopā ar saspiesītā gaisa papildierīci SR 507 saskaņā ar EN 14594:2005 (2. att.).

1.2. Lietojums

Aprīkojumu var izmantot kā alternatīvu filtrējošajiem respiratoriem visās situācijās, kad tie ir ieteicami. Tas jo īpaši ir spēkā, ja darbs ir fiziski nogurdinošs, ilgstošs vai notiek siltumā. Tālāk nosaukti daži faktori, kas jāņem vērā, izvēloties galvassēgu.

- Piesārnotāju veidi
- Koncentrācijas
- Darba intensitāte

• Elpošanas ceļu aizsardzības ierču papildu aizsardzības prasības Sejsegs nodrošina acu un sejas aizsardzību no dažādiem apdraudējumiem, piemēram, lidojošiem priekšmetiem, triecieniem, šķakātām un gaisa sārniem.

Aizsargcepure nodrošina galvas aizsardzību, pasargājot lietotāju situācijās, kad notiek saskare ar nekusīgkiem objektiem. Risku analīze jāveic personai, kas ir atbilstoši apmācīta un kam ir piederē ņemtā jomā.

1.3. Brīdinājumi/ierobežojumi

Ievērojet, ka noteikumi, kas attiecas uz elpošanas orgānu

aizsargaprikojuma lietošanu, dažādās valstīs var atšķirties.

Nelietojet aprīkojumu vidē:

- kas rada tūlītējus draudus dzīvībai un veselībai (TDDV),
- kur apkārtējais gaiss ir bagātināts ar skābekli vai kur nav normāla skābekļa daudzums,
- kur piesārnotāji nav zināmi.

Nelietojet aprīkojumu:

- ja ventilators nedarbojas. Šajā neparastajā situācijā aprīkojums aizsardzību nesniedz. Turklatā iespējams apdraudējums, ka galvassēgā strauji uzkrājas ogliskābā gāze, kas var izraisīt skābekļa trūkumu;
- ja nav nodrošināta galvassēgas sejas blīvējuma saskare ar seju. Sejas blīvējumam ir cieši jāsaskaras ar seju, lai veidotu spiedienu, kas nepieciešams pareiza aizsardzības faktora nodrošināšanai. Bārda vai vaigubārda apgrūtinās šā nosacījuma izpildi.

Brīļu konstrukcijā izmantotie materiāli jutīgiem cilvēkiem var izraisīt alerģisku reakciju.

Bojāti vai saskrāpēti sejsegai nekavējoties jānomaina.

Acu aizsargi pret lidojošām daļīnām, kurus valkā virs parastajām oftalmoloģiskajām brillēm, var pārnest triecienus, radot potenciālu briesmas Valkātājam.

Ja trieciena aizsardzības markējumi uz sejsegā un sejsegā ietvarā atšķiras, tiek piemērots zemākais.

Kad ir uzlikts pārsegs, netiek izpildītas 7.1.2.3. sadaļā "Gaismas difuzija" minētās prasības.

Atdalāmie nenodrošina aizsardzību pret 7. klauzulas 2. punkta 3. apakšpunktā "Kausēti metāli un karstas cietvielas" un 7. klauzulas 2. punkta 4. apakšpunktā "Šķidrumu pilieni un šķirkātas" minētajām situācijām.

Acu aizsardzība atbilstīgi standartam EN 166:2001 tiek nodrošināta temperatūra no -5 °C līdz +55 °C.

Nemiet vērā, ka elpošanas caurule var samezgloties vai aizķerties aiz apkārtējiem priekšmetiem.

Nekavējoties pārtrauciet darbu:

- ja ir apgrūtināta elpošana,
- ja jūtat reiboni, sliktu dūšu vai citu veidu fizisku ietekmi,
- ja sajūtat piesārnotāju smaržu vai garšu.

Ievērojet saistībā ar aprīkojumu:

- iespējami sprādzienbīstamā atmosfērā nedrīkst lietot kopā ar pārsegīm,
- ja lietotājs ir pakļauts ļoti augstai darba intensitātei, ieelpošanas fāzes laikā ierīcē var rasties negatīvs spiediens, kas varētu radīt noplūdes risku galvassēgā,
- ja tas tiek izmantots vidē, kur ir liels vēja ātrums, aizsardzības faktors var samazināties,
- to nekad nedrīkst pacelt vai nest, turot aiz elpošanas caurules,

- ja nepieciešama aizsardzība pret lielā ātrumā lidojošām daļinām ekstrēmā temperatūrā, uzreiz aiz trīciena burta jābūt burtam T, proti, BT. Ja tā nav, acu aizsargs atlauts izmantot tikai aizsardzībai pret lielā ātrumā lidojošām daļinām istabas temperatūrā.

2. Detaļas

2.1. Piegādāto detaļu pārbaude

Pārbaudiet, vai ir piegādātas visas iepakojuma sarakstā norādītās detaļas un vai aprikojums nav bojāts.

Iepakojuma saraksts

3.att.

- Sejas aizsargs
- Elošanas caurule
- Pārsegī ar saspraudēm
- Lietošanas instrukcijas
- Tiršanas salvetes

2.2. Piederumi/rezerves daļas

4.att.

Detaļa

- Elošanas caurule
- Caurules paplāksne
- Izelošanas membrāna
- Galvas saite
- Galvas saites blīvējums
- Sviedru uzsūkšanas lente
- Sejas blīvējums
- Sejas blīvējums, liesmas slāpējošs*
- Sejsegas komplekts, PC
- Sejsegas komplekts, TAC
- Pārsegs, 10 gab.*
- Pārsegs, 100 gab.*
- Pārsegu sasprades*
- Aizsargcepure*
- Kakla pārsegs
- Kakla pārsegs, liesmas slāpējošs* levērot! Detaļa T06-0602 ir nepieciešama.
- Pārsegs ar vītni un pogu
- Sejsegas 2/3 EN 5
- Sejsegas 2/3 EN 3
Piezīme! Detaļa T06-0640 ir nepieciešama.
- Komforta komplekts
- Metināšanas aizsargs SR 574
- Tiršanas drāna SR 5226, kārba ar 50 gab.
Dzirdes aizsargs Zekler 401H*
Dzirdes aizsargs Zekler 402H*
Dzirdes aizsargs Zekler 403H*

* Nedrīkst izmantot potenciāli sprādzienbīstamā atmosfērā

Pasūtījuma nr.

- | | |
|----------|----------|
| R06-0635 | R01-3011 |
| R06-0614 | R06-0601 |
| R06-0610 | R06-0602 |
| R06-0603 | T06-0611 |
| R06-0616 | T06-0612 |
| T06-0601 | T06-0608 |
| T06-0607 | T06-0602 |
| T06-0603 | T06-0610 |
| T06-0640 | T06-0605 |
| T06-0606 | T06-0609 |
| T06-0613 | H09-0401 |

- Paceliet sejsegū un uzlieciet sejas aizsargu. 6.att.
- Ja nepieciešams, regulējiet galvas saiti. Ir vairākas regulēšanas opcijas, skatiet 11.attēlu. Lai galvas saiti būtu vieglāk regulēt, galvas saiti nonēmiet no sejas aizsarga, skatiet sadāļu 4.4.6. Galvas saites maiņa.

Augstuma regulēšana.

A – cik dzīli galva būs galvas daļā.

B – cik augstu sejas aizsargs atradīsies uz galvas. Ja nepieciešams, regulējiet dzīrdes aizsargus.

Leņķa starp sejsegū un galvas saiti regulēšana.

C – leņķis pret sejsegū. Regulējiet, ja seja ir pārāk tuvu sejsegam vai ja dzīrdes aizsargs nepieejul ap ausi.

D – galvas saites leņķa regulējums ap pakausi.

Galvas saites platuma regulēšana.

E – aptuveni galvas saites platuma regulējums.

F – galvas saites platumis.

- Nolaidiet sejsegā korpusu, sejas blīvējumu pavelcot zem zoda. Klīksķis norāda, ka sejsegis ir nolaistā pilnībā. 7.att.
- Ievietojiet pirkstu starp zodu un sejas blīvējumu un velciet pirkstu visapakārt gar sejas blīvējuma saskares virsmu, lai pārbaudītu, vai tas labi piegūl sejai. 8.att.
- Pārbaudiet un regulējiet, lai elošanas caurule stiepts gar muguru un nebūtu savijusies. 9.att.

Gaisa plūsmas novirzītājs

Optimālam komfortam gaisa plūsmu var novirzīt virzienā uz sejsegū vai seju. 10.att.

Pārsegs

- Pārsega saspaudi iespiediet sejsegā malas vidū. 12.att.
- Pārsegu nostipriniet pie pārsega saspraudēm. 13.att. Montējot vairākus pārsegus, raugiet, lai līpinas būtu novietotas atšķirīgi un tādejādi atvieglotu noņemšanu. 14.att.

Aizsargcepure

Ir iespējams uz SR 570 uzmontēt aizsargcepuri, šādi ļaujot pasārgāt lietotāja galvu situācijās, kad nedrīkst trīciena ar nekustīgiem objektiem. Aizsargcepure nav drošības kivere, tāpēc to nevajadzētu izmantot, lai aizsargātos pret kritišiem vai kustīgiem priekšmetiem. Ja uzmontēta aizsargcepure, ir pārkāpts viss lietotāja pakausis.

Dzīrdes aizsargi

Sejas aizsarga sānu atveru savienojumos iespējams iestiprināt dzīrdes aizsargus. 15.att. Ja nepieciešams, regulējiet sejas aizsarga galvas saiti, lai dzīrdes aizsargi būtu pareizā pozīcijā, skatiet sadāļu 3.2. Uzvilkšana. levērot! Aprīkojums nav apstiprināts lietošanai iespējami sprādzienbīstamā atmosfērā.

3. Novilkšana

Aprīkojumu noņemiet tikai tad, kad esat pametuši bīstamo teritoriju. Skatiet arī ventilatora ierīces SR 500/SR 500 EX/SR 700 vai saspiesta gaisa palīgierīces SR 507 lietošanas instrukcijas atkarībā no tā, kurš tiek lietots.

4. Apkope

Personai, kas ir atbildīga par aprīkojuma tiršanu un apkopi, jābūt atbilstoši apmācītai un labi jāpārķrina šāda veida darbs.

4.1. Tiršana

Ikdienas aprūpei ieteicams lietot Sundström tiršanas salvetes SR 5226.

Jā aprīkojums ir joti netīrs, galvas saites stiprinājumu, sejas blīvējumu un sviedru uzsūkšanas lenti var ielikt veļas mazgāšanas maisījā un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (maks. 40 °C).

3. Lietošana

3.1. Uzstādīšana

Skatiet arī ventilatora ierīces SR 500/SR 500 EX/SR 700 vai

saspiesta gaisa palīgierīces SR 507 lietošanas instrukcijas

atkarībā no tā, kurš tiek lietots.

Elpošanas šķūtene
Elpošanas cauruli pievienojet atbilstīgi norādēm 5.attēlā.

3.2. Uzvilkšana

Skatiet arī ventilatora ierīces SR 500/SR 500 EX/SR 700 vai

saspiesta gaisa palīgierīces SR 507 lietošanas instrukcijas

atkarībā no tā, kurš tiek lietots.

Citas detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (maks. 55 °C).

Ja nepieciešams dezinficēt, sejas aizsargu apsmidzinet ar 70 % etilspīta vai izopropanola šķidumu.

IEVĒROT! Nekad netiriet ar šķidinātājiem.

4.2. Glabāšana

Aprikojumu pēc tīrīšanas glabājet sausā un tīrā vietā istabas temperatūrā. Glabājet sejas aizsargu kopā ar sejsegū pilnīgi paceltā vai pilnīgi nolaistā pozīcijā. Nepakļaujiet to tiešai saules iedarbībai.

4.3. Apkopju grafiks

Ieteiktās minimālās apkopes prasības, lai varat būt pārliecināts, ka aprīkojums vienmēr ir lietojamā stāvoklī.

| Pirms lietošanas | Pēc lietošanas | Reizi gadā |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| Vizuālā pārbaude | • | • |
| Darbības pārbaude | • | • |
| Tīrīšana | • | • |
| Elpošanas caurules paplāksnes maiņa | | • |
| Izelpošanas membrānas maiņa | | • |

4.4. Maināmās dalas

Vienmēr izmantojiet oriģinālās Sundström detaļas. Nemodificējiet aprīkojumu. Neoriģinālo detaļu lietošana vai aprīkojuma pārveidošana var mazināt aizsardzības funkciju un pakļaut riskam izstrādājuma tehniskās kvalitātes standartus.

4.4.1. Sejsegā maiņa

- Atlaidiet un noņemiet sejsegū. 16. att.
- Montējiet jauno sejsegū. Saciet no vīdusdalas. 17. att.
- Pārliecinieties, ka sejsegū ir centrēts un atrodas sejas aizsarga gropē.
- Sejsegū nostipriniet labajā un kreisajā pusē. 18., 19. att. Pārbaudiet, vai sejsegū ir pareizi nofiksēts visapkārt sejas aizsarga malai. 20. att.

4.4.2. Izelpošanas membrānas maiņa

Izelpošanas membrāna tiek iemontēta vārstā pārsegā iekšpusē. 21. att.

- Noņemiet sejsegū. 16. att.
- Atlaidiet un nonēmiet vārstā pārsegū. 22. att.
- Atlaidiet un izņemiet membrānu. 23. att.
- Jauno membrānu iespiediet pareizā pozīcijā atbilstīgi attēlam. 24. att. Rūpīgi pārbaudiet, vai membrāna visapkārt saskaras ar vārstā ligzdu.
- Vārstā pārsegū iespiediet tam paredzētajā vietā. 25.-27. att.
- Montējiet sejsegū, skatiet sadālu 4.4.1. *Sejsegā maiņa*.

4.4.3. Sejas blīvējuma maiņa

- Sejas blīvējuma āķus atsprādzējiet no galvas saites. 28. att.
- Izspiediet sejas blīvējuma tapas un noņemiet sejas blīvējumu. 29. att.
- Piemontējiet jauno sejas blīvējumu. Marķējumiem uz sejas blīvējuma un sejsegā jābūt vienam pret otru. 30. att.
- Sejas blīvējumu iespiediet visapkārt sejsegam. 31. att.
- Pārliecinieties, ka sejas blīvējuma tapas ir nofiksētas sejsegā. 32. att.
- Sejas blīvējuma āķus nostipriniet galvas siltē. 33. att.

4.4.4. Galvas saites blīvējuma maiņa

- Sejas blīvējuma āķus atsprādzējiet no galvas saites. 28. att.
- Noņemiet pieres blīvējumu. 34. att.
- Montējiet jauno pieres blīvējumu. Pieres blīvējuma tapas iespiediet sejas aizsarga atverēs. 35. att.

- Pieres blīvējumu novietojiet tā, lai tas iegultu starp galvas saites sānu atverēm. 36. att.
- Pārbaudiet, vai galvas saites blīvējums ir piemontēts atbilstīgi 37. attēlam.
- Sejas blīvējuma āķus nostipriniet galvas siltē. 33. att.

4.4.5. Sviedru uzsūkšanas lentes maiņa

38. att.

- Noņemiet galvas silti no sejas aizsarga, atlaižot trīs fiksācijas punktus. 44. att.
- Noņemiet sviedru uzsūkšanas lenti.
- Galvas saites mēlīti iebiediet jaunajā sviedru uzsūkšanas lentē. 39. att. levērojiet, kā sviedru uzsūkšanas lente ir pagrieztai!
- Sviedru uzsūkšanas lenti nostipriniet galvas saites naglinās. 40. att.
- Sviedru uzsūkšanas lenti aplokiet apkārt galvas saitei un ievietojiet naglinās caurumos. 41. att.
- Divas valīgās sviedru uzsūkšanas lentes atveres nostipriniet galvas siltē. 42., 43. att.

4.4.6. Galvas saites maiņa

- Noņemiet galvas silti no sejas aizsarga, atlaižot trīs fiksācijas punktus. 44. att.
- levietojiet jaunu sviedru uzsūkšanas lenti, skatiet sadaļu 4.4.5. *Sviedru uzsūkšanas lentes maiņa*.
- levietojiet jaunu pieres blīvējumu, skatiet sadaļu 4.4.4. *Pieres blīvējuma maiņa*.
- Nostipriniet abus galvas saites priekšējo fiksācijas punktu. 46. att.
- Pārbaudiet, vai galvas saite ir nofiksēta sejas aizsarga fiksācijas punktos.
- Galvas silti regulējiet atbilstīgi instrukcijām sadaļā 3.2. *Uzvilkšana*.

5. Tehniskie dati

Galvas saite

Galvas silti var regulēt no 50 līdz 65 cm.

Svars

Svars ir aptuveni 860 g.

Svars kopā ar aizsargcepurī un kakla pārsegū ir apm. 990 g.

Sejas aizsargā iespējams iemontēt dzirdes aizsargus un aksesuārus.

Levērot! Sejas aizsarga kopējais svars nedrīkst pārsniegt 1500 g.

Materiāli

Plastmasas daļas ir atzīmētas ar materiāla kodu.

Šis izstrādājums nesatur lateksa komponentus.

Temperatūras diapazons

- Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz +40 °C, ja relatīvais mitrums nepārsniedz 90 %.
- Lietošanas temperatūra: no -10 °C līdz +55 °C, ja relatīvais mitrums nepārsniedz 90 %.

Glabāšanas ilgums

Ierīces uzglabāšanas laiks ir 5 gadi no izgatavošanas dienas.

6. Simboli skaidrojums



Skatiet lietošanas instrukcijas



Datuma pulksteņi, gads un mēnesis



CE
2849
CE markējums pieskirts pēc INSPEC International B.V. apstiprinājuma



RISE apstiprināts CE markējums



Relativais mitrums



-XX°C +XX°C Temperatūras diapazons

>XX+XX< Materiāla apzīmējums

Tipa apstiprinājumu saskanā ar Regulu (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) atbilstīgi standartam EN 812:2012 ir izsniegusi pilnvarotā institūcija Nr. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Zviedrija.

Tipa apstiprinājumu saskanā ar Regulu (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) atbilstīgi standartam EN 352- 3:2002 ir izsniegusi pilnvarotā institūcija Nr. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Vācija.

Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) regulas (ES) 2016/425 tipa apstiprinājumu ir izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2849. Lai uzzinātu adresi, skatiet lietošanas instrukciju otru pusī.

ATEX tipa apstiprinājuma sertifikātus ir izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2804, ExVeritas ApS.

ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē www.srsafety.com

EX kodi

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

EX markējumu atšķirējums

| | |
|--------|--|
| | ATEX Markējums par aizsardzību pret sprādzienu. |
| II | ATEX Aprīkojuma grupa (sprādzienbistamas atmosfēras, izņemot raktuves, kurās ir raktuvju gāzes). |
| 2 G | ATEX Aprīkojuma kategorija (2 = augsts aizsardzības līmenis, 1. zona, G = gāze). |
| 2 D | ATEX Aprīkojuma kategorija (2 = augsts aizsardzības līmenis, 21. zona, D = putekļi). Sprādziendrošs. |
| Ex | Aizsardzības tips (iekšējā drošība). |
| ib | Gāzu grupa (etilēns). |
| IIB | Putekļu materiālu grupa (zona ar strāvvadošiem putekļiem). |
| T3 | Temperatūras klase, gāze (maksimālā virsmas temperatūra +200 °C). |
| T195°C | Temperatūras klase, putekļi (maksimālā virsmas temperatūra +195 °C). |
| Gb | Aprīkojuma aizsardzības līmenis, gāze (augsta aizsardzība). |
| Db | Aprīkojuma aizsardzības līmenis, putekļi (augsta aizsardzība). |

7. Kvalitātes standarti

- SR 570 kombinācijā ar ventilatoru SR 500/SR 500 EX/ SR 700: EN 12941:1998, TH3 klase.
- Aprīkojums SR 570 kombinācijā ar ventilatoru SR 500 EX ir apstiprināti saskanā ar ATEX direktīvu 2014/34/ES.
- SR 570 kombinācijā ar saspiesta gaisa palīgieri SR 507 un gaisa šķūteni SR 358 vai SR 359: EN 14594:2005, klase 3B.
- SR 570 kombinācijā ar saspiesta gaisa palīgieri SR 507 un gaisa šķūteni SR 360: EN 14594:2005, klase 3A.
- SR 570 kombinācijā ar aizsargepuri: EN 812:2012.

Sejsegs

PC jeb polikarbonāta sejsegs apstiprināts atbilstīgi standartam EN 166:2001.

Markējums: SR 1 BT 9

TAC sejsegs ir apstiprināts atbilstīgi standartam EN 166:2001.

Markējums: SR 1 FT 9

Sejsega ietvars

Sejsega ietvars apstiprināts atbilstīgi standartam EN 166:2001.

Markējums: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 – optiskā klase

3 – aizsardzība pret šķidruma šķakatām

9 – aizsardzība pret kausētiem metāliem/karstām cietvielām

F – zemas energijas trieciens (45 m/s)

B – vidējas energijas trieciens(120 m/s)

T – lielā atrumā lidojošas daļīgas ekstrēmā temperatūrā.

NL

Gelaatsscherm SR 570

1. Algemene informatie

2. Onderdelen

3. Gebruik

4. Onderhoud

5. Technische specificaties

6. Uitleg van de symbolen

7. Goedkeuringen

1. Algemene informatie

Ademhalingsbescherming moet altijd een onderdeel zijn van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Zie EN 529:2005 voor meer informatie. Deze normen geven informatie over de belangrijke aspecten van een ademhalingsbeschermingsprogramma, maar zijn geen vervanging voor nationale en lokale voorschriften.

Als u vragen hebt over de apparatuurkeuze of het onderhoud van de apparatuur, raadpleeg dan uw leidinggevende of neem contact op met uw verkooppunt. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Technical Service van Sundström Safety AB.

1.1 Beschrijving van het systeem

De SR 570 maakt samen met de ventilatoreenheid SR 500/ SR 500 EX/SR 700 en goedgekeurde filters onderdeel uit van de Sundström adembeschermingsvoorziening met geforceerd ventilatiesluchtslang volgens EN 12941:1998 (afb. 1). De ademhalingsluchtslang moet worden aangesloten op de ventilatie-eenheid met filters. De atmosferische overdruk die wordt veroorzaakt in de hoofdkap, voorkomt dat stofdeeltjes in andere verontreinigingen in de ademzone komen.

De SR 570 kan ook worden gebruikt in combinatie met persluchtaansluiting SR 507 conform EN 14594:2005 (afb. 2).

1.2 Toepassingsgebieden

De apparatuur is geschikt als filterbescherming in alle situaties waarin een dergelijke bescherming wordt aanbevolen. Dit geldt in het bijzonder voor plaatsen waar het warm is, en voor fysiek zware of langdurige werkzaamheden. Bij de keuze van de hoofdkap moet onder andere rekening worden gehouden met het volgende:

- type verontreiniging;
- concentraties;
- werkdruk;
- eisen aan de bescherming in aanvulling op ademhalingsbeschermingsapparatuur.

Het vizier beschermt de ogen en het gezicht tegen verschillende gevaren, zoals rondvliegende voorwerpen, stoten, spatten en zwevende deeltjes.

De stootkap biedt hoofdbescherming die de gebruiker beschermt bij botsingen met stilstaande objecten.

De risico's dienen te worden geanalyseerd door een persoon die hiervoor geschoold is en ervaring heeft op dit gebied.

1.3 Waarschuwingen/beperkingen

Houd er rekening mee dat er lokale verschillen kunnen zijn in de voorschriften voor het gebruik van ademhalingsbeschermingsapparatuur.

Gebruik de uitrusting niet in omgevingen:

- die direct levensgevaar of een gezondheidsrisico vormen;
- waar de omgevingslucht met zuurstof verrijkt is of niet het normale zuurstofgehalte heeft;
- waar de aard van de verontreiniging onbekend is.

Gebruik de uitrusting niet:

- als de ventilator is uitgeschakeld. In deze ongewone situatie biedt de apparatuur geen bescherming. Daarnaast bestaat het gevaar dat zich in de hoofdkap een hoge concentratie kooldioxide verzamelt, waardoor er een tekort aan zuurstof ontstaat.
- als de gezichtsafdichting van de hoofdkap tegen het gezicht niet is gegarandeerd. De gezichtsafdichting moet stevig op uw gezicht drukken om voldoende druk op te bouwen voor de benodigde beschermingsfactor. Dit kan moeilijk worden als de gebruiker een baard of bakkebaarden heeft.

Materialen die in contact komen met de huid van gevoelige personen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Beschadigde of bekraaste vizieren moeten direct worden vervangen.

Oogbescherming tegen deeltjes met hoge snelheid die gedragen wordt over een gewone corrigerende bril, kan stoten doorgeven en dus een gevaar betekenen voor de gebruiker.

Indien de markeringen voor de impactbescherming op het vizier en het vizierframe verschillend zijn, geldt de laagste.

Wanneer er een pelfolie is aangebracht, wordt niet voldaan aan de eisen van punt 7.1.2.3 'Lichtdiffusie'.

De pelfolie biedt geen bescherming tegen punten 7.2.3 'Gesmolten metaal en hete vaste stoffen' en 7.2.4 'Druppels en spatten vloeistof'.

De oogbescherming volgens EN 166:2001 is geldig bij een temperatuur van -5 °C tot +55 °C.

Zorg ervoor dat de ademhalingsslange niet uitpult en verstriktaakt in voorwerpen in de omgeving.

Stop onmiddellijk het werk:

- als u moeite hebt met ademhalen;
- als u zich duizelig of misselijk voelt, of andere merkbare fysieke klachten krijgt;
- als u de verontreiniging kunt ruiken of proeven.

Aandachtspunten bij de apparatuur:

- mogen niet worden gebruikt in combinatie met pelfolie in

een potentieel explosieve atmosfeer.

- bij zware werkzaamheden kan er tijdens de inademingsfase een licht vacuüm in het masker ontstaan, met het risico dat omgevingslucht binnendringt;
- als de apparatuur wordt gebruikt in een omgeving waar het hard waait, kan de beschermingsfactor afnemen;
- til of draag de apparatuur nooit aan de ademhalingsslange;
- als bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen wordt vereist, moet de letter T meteen achter de impactletter staan, d.w.z. BT. Indien dit niet het geval is, mag de oogbescherming uitsluitend tegen deeltjes met hoge snelheid worden gebruikt bij kamertemperatuur.

2. Onderdelen

2.1 Controle bij levering

Controleer aan de hand van de pakbon of het product compleet en onbeschadigd is.

Pakbon

Afb. 3

1. Gelaatsscherm
2. Ademhalingsslange
3. Pelfolie met clips
4. Gebruksaanwijzing
5. Reinigingsdoekje

2.2 Accessoires / reserveonderdelen

Afb. 4.

Onderdeel

| Onderdeel | Bestel- nr. |
|--|-------------|
| 1. Ademhalingsslang | R06-0635 |
| 2. Pakking voor slang | R01-3011 |
| 3. Uitademmembraan | R06-0614 |
| 4. Hoofdband | R06-0601 |
| 5. Hoofdbandafdichting | R06-0610 |
| 6. Zweetband | R06-0602 |
| 7. Gezichtsafdichting | R06-0603 |
| 7. Gezichtsafdichting, vlamvertragend* | T06-0611 |
| 8. Vizier, polycarbonaat | R06-0616 |
| 8. Vizier, TAC | T06-0612 |
| 9. Pelfolie 10 stuks* | T06-0601 |
| 9. Pelfolie 100 stuks* | T06-0608 |
| 10. Clips voor pelfolie* | T06-0607 |
| 11. Stootkap* | T06-0602 |
| 12. Nekbescherming | T06-0603 |
| 12. Nekbescherming, vlamvertragend* | T06-0610 |
| Let op! T06-0602 is vereist | |
| 13. Kap met schroefdraad en knop | T06-0640 |
| 14. Vizier 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Vizier 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Let op! T06-0640 is vereist | |
| 15. Comfortkit | T06-0606 |
| 16. Lasscherm SR 574 | T06-0613 |
| 17. Reinigingsdoekjes SR 5226, doos met 50 Gehoorbeschermers Zekler 401H* Gehoorbeschermers Zekler 402H* Gehoorbeschermers Zekler 403H* | H09-0401 |

*Mag niet in omgevingen met mogelijk ontploffingsgevaar worden gebruikt.

3. Gebruik

3.1 Installatie

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 of de persluchtaansluiting SR 507, afhankelijk van wat er wordt gebruikt.

Ademhalingsslang

Sluit de ademhalingsslang aan volgens afb. 5.

3.2 Opzetten

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 of de persluchtaansluiting SR 507, afhankelijk van wat er wordt gebruikt.

- Duw het vizier omhoog en zet het gelaatsscherm op. Afb. 6.
- Stel de hoofdband zo nodig af. Er zijn veel afstelmogelijkheden, zie afb. 11. Verwijder de hoofdband van het gelaatsscherm om dit gemakkelijker te kunnen afstellen, zie **4.4.6 De hoofdband vervangen**.

Hoogteverstelling.

A - hoe diep het hoofdeinde in het hoofdgedeelte omhoog komt.

B - hoe hoog het gelaatsscherm op het hoofd zit. Pas indien nodig aan voor gehoorbeschermers.

Hoekverstelling tussen vizier en hoofdband.

C - de hoek ten opzichte van het vizier. Stel de hoek af als het gezicht zich te dicht bij het vizier bevindt of als de gehoorbescherming niet goed aansluit rond het oor.

D - afstelling van de hoek van de hoofdband rond de achterkant van het hoofd.

Wijdteafstelling van de hoofdband.

E - ruwe afstelling van de breedte van de hoofdband.

F - breedte van de hoofdband.

- Duw het vizier omlaag door de gezichtsafdichting onder uw kin te trekken. Een klikkend geluid geeft aan dat het vizier volledig omlaag staat. Afb. 7.
- Steek uw vinger tussen uw kin en de gezichtsafdichting en strijk met uw vinger helemaal rond het raakvlak van de afdichting om de pasvorm om uw gezicht te controleren. Afb. 8.
- Controleer of de ademhalingsslang langs uw rug loopt en niet geknakt of verdraaid is, en pas zo nodig aan. Afb. 9.

Luchtstroomdeflector

De luchtstroom kan richting het vizier of het gezicht worden geleid voor optimaal comfort. Afb. 10.

Pelfolie

- Druk op de pelfolieclip in het midden van de zijkant van het vizier. Afb. 12.
- Bevestig de pelfolie aan de pelfolieclips. Afb. 13. Als u meer pelfolie aanbrengt, zorg dan dat de lipjes op verschillende plaatsen komen om het verwijderen gemakkelijker te maken. Afb. 14.

Stootkap

Het is mogelijk om de stootkap op de SR 570 te monteren voor een hoofdbescherming die het hoofd van de gebruiker beschermt bij botsingen met stilstaande objecten. Een stootkap is geen veiligheidshelm en mag daarom niet worden gebruikt als bescherming tegen vallende of bewegende voorwerpen. Wanneer de stootkap is gemonteerd, wordt de gehele kruin van de gebruiker afgedekt.

Gehoorbeschermers

Het is mogelijk om gehoorbeschermers in de gaten aan de zijkanten van het gelaatsscherm te bevestigen. Afb. 15.

Stel zo nodig de hoofdband van het gelaatsscherm af om de gehoorbescherming op de juiste positie te krijgen, zie **3.2 Opzetten**.

Let op! Niet goedgekeurd voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen.

3.3 Afzetten

Trek de uitrusting niet uit totdat u uit de gevarenzone bent.

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 of de persluchtaansluiting SR 507, afhankelijk van wat er wordt gebruikt.

4. Onderhoud

Degene die verantwoordelijk is voor reiniging en onderhoud van het product dient een geschikte opleiding te hebben volgdaag een vertrouwd te zijn met dit soort taken.

4.1 Reinigen

Voor het dagelijks onderhoud raden we het reinigingsdoekje SR 5226 van Sundström aan.

Als de apparatuur zwaarder vervuild is, kunnen de hoofdband, de gezichtsafdichting en de zweetband in een waszak in de wasmachine worden gewassen (maximaal 40 °C). De overige onderdelen kunnen in de vaatwasser worden gewassen (maximaal 55 °C).

Spuit het gelaatsscherm zo nodig in met 70% ethanol of een isopropanoloplossing om te desinfecteren.

OPGELET! Gebruik nooit oplosmiddelen voor het reinigen.

4.2 Opslag

Na reiniging dient het product droog en schoon op kamertemperatuur te worden bewaard. Sluit het gelaatsscherm op met het vizier volledig geopend of gesloten. Vermijd direct zonlicht.

4.3 Onderhoudsschema

Aanbevolen minimumvereisten voor de onderhoudsprocedures zodat u er zeker van kunt zijn dat het product altijd goed werkt.

| | Vóór gebruik | Na gebruik | Jaarlijks |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| Visuele controle | • | • | • |
| Controleren van de werking | • | | • |
| Reinigen | | • | • |
| Pakkage voor ademhalingsslang vervangen | | | • |
| Uitademmembraan vervangen | | | • |

4.4 Onderdelen vervangen

Gebruik altijd originele onderdelen van Sundström. Breng geen wijzigingen in het apparaat aan. Gebruik van niet originele onderdelen of modificatie van het product kan de bescherming en de goedkeuringen voor het product tenietdoen.

4.4.1 Vervangen van het vizier

- Maak het vizier los en verwijder het. Afb. 16.
- Bevestig het nieuwe vizier. Begin in het midden. Afb. 17.
- Zorg dat het vizier in het midden zit en eindigt in de groef van het gelaatsscherm.
- Maak het vizier aan de rechter- en linkerkant vast. Afb. 18, 19. Controleer of het vizier langs de gehele rand van het gelaatsscherm goed vastzit. Afb. 20.

4.4.2 Het uitademmembraan vervangen

Het uitademmembraan is in de klepkap bevestigd. Afb. 21.

- Verwijder het vizier. Afb. 16.
- Maak de klepkap los en verwijder deze. Afb. 22.
- Maak het membraan los en verwijder het. Afb. 23.
- Druk het nieuwe membraan op de juiste positie volgens de afbeelding. Afb. 24. Controleer zorgvuldig of het membraan goed contact maakt rondom de klepuitring.
- Druk de klepkap weer vast op zijn plaats. Afb. 25-27.
- Bevestig het vizier, zie **4.4.1 Het vizier vervangen**.

4.4.3 De gezichtsafdichting vervangen

- Maak de haken van de gezichtsafdichting los van de hoofdband. Afb. 28.

- Duw de pennen van de gezichtsafdichting naar buiten en verwijder de gezichtsafdichting. Afb. 29.
- Bevestig de nieuwe gezichtsafdichting. De markeringen op de gezichtsafdichting en het vizier moeten tegenover elkaar staan. Afb. 30.
- Druk de gezichtsafdichting rondom het vizier. Afb. 31.
- Zorg dat de pennen van de gezichtsafdichting vastzitten in het vizier. Afb. 32.
- Maak de haken van de gezichtsafdichting vast aan de hoofdband. Afb. 33.

4.4.4 De voorhoofdafdichting vervangen

- Maak de haken van de gezichtsafdichting los van de hoofdband. Afb. 28.
- Verwijder de voorhoofdafdichting. Afb. 34.
- Bevestig de nieuwe voorhoofdafdichting. Duw de twee lipjes van de voorhoofdafdichting omlaag in de opening in het gelaatsscherf. Afb. 35.
- Plaats de voorhoofdafdichting tussen de openingen aan de zijkanten van de hoofdband. Afb. 36.
- Controleer of de hoofdbandafdichting is bevestigd volgens afb. 37.
- Maak de haken van de gezichtsafdichting vast aan de hoofdband. Afb. 33.

4.4.5 De zweetband vervangen

Afb. 38

- Neem de hoofdband van het gelaatsscherf af door de drie bevestigingspunten los te maken. Afb. 44.
- Verwijder de zweetband.
- Duw het lipje van de hoofdband in de nieuwe zweetband. Afb. 39. Let op de stand van de zweetband!
- Montere de zweetband op de pinnen van de hoofdband. Afb. 40.
- Vouw de zweetband rond de band van de hoofdband en steek de pinnen in de gaten. Afb. 41.
- Maak de twee losse verbindingen van de zweetband vast aan de hoofdband. Afb. 42, 43.

4.4.6 De hoofdband vervangen

- Neem de hoofdband van het gelaatsscherf af door de drie bevestigingspunten los te maken. Afb. 44.
- Bevestig een nieuwe zweetband, zie **4.4.5 De zweetband vervangen**.
- Bevestig een nieuwe voorhoofdafdichting, zie **4.4.4 De voorhoofdafdichting vervangen**.
- Maak de twee bevestigingspunten van de hoofdband aan de zijkanten vast. Afb. 45.
- Maak het bevestigingspunt van de hoofdband aan de voorkant vast. Afb. 46.
- Controleer of de hoofdband vergrendeld is in de bevestigingspunten van het gelaatsscherf.
- Pas de hoofdband aan volgens de instructies in paragraaf **3.2 Opzetten**.

Materialen

Op kunststof onderdelen staat de materiaalcode aangegeven. Het product bevat geen onderdelen van latex.

Temperatuurbereik

- Opslagtemperatuur: tussen -20 en +40 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 90%.
- Gebruikstemperatuur: tussen -10 en +55 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 90%.

Houdbaarheid

De maximale houdbaarheid van het product is vijf jaar vanaf de datum van productie.

6. Uitleg van de symbolen



Zie gebruiksaanwijzing



Datumklok, jaar en maand



2849 CE-gekeurd door INSPEC International B.V.



CE-goedkeuring door RISE



Relatieve luchtvochtigheid



-XX°C → +XX°C Temperatuurbereik

>XX+XX<

Materiaalaanduiding

7. Goedkeuringen

- SR 570 in combinatie met ventilatoreenheid SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, klasse TH3.
- SR 570 in combinatie met ventilator SR 500 EX zijn goedgekeurd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.
- SR 570 in combinatie met persluchtaansluiting SR 507 en luchtslang SR 358 of SR 359: EN 14594:2005, klasse 3B.
- SR 570 in combinatie met persluchtaansluiting SR 507 en luchtslang SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A.
- SR 570 in combinatie met stootkap: EN 812:2012.

Vizier

Het PC-vizier is goedgekeurd volgens EN 166:2001.

Gemarkeerd: SR 1 BT 9

Het TAC-vizier is goedgekeurd volgens EN 166:2001.

Gemarkeerd: SR 1 FT 9

Vizierframe

Het vizierframe is goedgekeurd volgens EN 166:2001.

Gemarkeerd: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optische klasse

3 vloeistofspatten

9 gesmolten metaal/hete vaste stoffen

F impact van geringe kracht (45 m/s)

B impact van gemiddelde kracht (120 m/s)

T deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen.

Typegoedkeuring overeenkomstig PBM-verordening (EU) 2016/425 in overeenstemming met EN 812:2012 is aangegeven door de aangemelde instantie nr. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Zweden.

Typegoedkeuring overeenkomstig PBM-verordening (EU) 2016/425 in overeenstemming met EN 352-3:2002 is afgegeven door de aangemelde instantie nr. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Duitsland.

De PPE-typegoedkeuring (EU) 2016/425 is afgegeven door aangemelde instantie 2849. Zie de ommezijde van de gebruiksaanwijzing voor het adres.

De goedkeuringscertificaten voor ATEX-type zijn afgegeven door Notified Body nr. 2804, ExVeritas ApS.

U vindt de EU-conformiteitsverklaring op www.srsafety.com

EX-codes:

 II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Uitleg bij EX-markeringen:

| | |
|--|--|
|  | ATEX Symbol explosieve zone. |
| II | ATEX Productgroep (explosieve omgevingen anders dan mijnen met mijngas). |
| 2 G | ATEX Productcategorie (2 = hoog beveiligingsniveau, zone 1, G = gas). |
| 2 D | ATEX Productcategorie (2 = hoog beveiligingsniveau, zone 21, D = stof). |
| Ex | Beveiliging tegen ontploffingen. |
| ib | Type beveiling (intrinsieke veiligheid). |
| IIB | Explosiegroep (ethyleen). |
| IIIC | Stofmateriaalgroep (zone met ontvlambaar stof). |
| T3 | Temperatuurklasse, gas (maximale oppervlaktemperatuur +200 °C). |
| T195°C | Temperatuurklasse, stof (maximale oppervlaktemperatuur +195 °C). |
| Gb | Beveiligingsniveau product, gas (hoge beveiling). |
| Db | Beschermingsniveau product, stof (hoge bescherming). |

NO

Ansiktsskjerm SR 570

1. Generell informasjon
2. Deler
3. Bruk
4. Vedlikehold
5. Tekniske spesifikasjoner
6. Symbolforklaring
7. Godkjenning

1. Generell informasjon

Bruk av åndedrettsvern skal være en del av et åndedrettsvernprogram. For veiledning, se NS-EN 529:2005. Informasjonene i denne standarden opplyser om viktige faktorer i et åndedrettsvernprogram, men erstatter ikke nasjonale eller lokale forskrifter.

Hvis du er usikker på valg og vedlikehold av utstyret, kan du rådføre deg med ledelsen på arbeidsplassen din eller kontakte forhandleren. Du er også velkommen til å kontakte teknisk serviceavdeling hos Sundström Safety AB.

1.1 Systembeskrivelse

SR 570 sammen med vifteenhet SR 500/SR 500 EX/SR 700 og godkjente filtre er inkludert i Sundströms vifteassisterete system for åndedrettsvern i henhold til EN 12941:1998 (Fig. 1). Pusteslangen må være tilkoblet vifteenheten som er utstyrt med filtere. Overtrykket som dannes inne i ansiktsdelen hindrer at partikler og andre forurensende stoffer trenger inn i pustesonen. SR 570 kan også brukes sammen med tryklufttilkobling SR 507 i henhold til NS-EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Bruksområder

Utstyret kan brukes som et alternativ til filterrespiratorer i alle situasjoner der disse anbefales. Dette gjelder spesielt ved arbeid som er fysisk krevende, varmt eller av lang varighet. Ved valg av hodeutstyr skal blant annet følgende faktorer tas i betraktning:

- Typer forurenninger
 - Konseksjoner
 - Arbeidsbelastning
 - Krav til beskyttelse ut over behovet for åndedrettsvern.
- Visiret beskytter øynene og ansiktet mot ulike farer som flygende gjenstander, støt, sprut og luftbåret rusk.
Støtbeskytteren beskytter brukerens hode ved sammenstøt med stasjonære gjenstander.

Risikoanalysen må utføres av en person som har egnet opplæring og erfaring på området.

1.3 Advarsler/begrensninger

Merk at det i tillegg til disse advarslene kan finnes lokale eller nasjonale forskrifter for bruk av åndedrettsvern som må tas i betraktning.

Utstyret må ikke brukes i miljøer:

- med akutt fare for liv og helse (IDLH),
- der luften i omgivelsene er oksygenarriket luft eller ikke har normalt oksygeninnhold,
- der det finnes ukjent forurensning.

Ikke bruk utstyret:

- hvis viften ikke går. I en slik unormal situasjon gir ikke utstyret noen som helst beskyttelse. Dessuten er det en risiko for at karbondioksid raskt samler seg i ansiktsdelen og kan føre til oksygemangel.
- uten at ansiktstetningens forsegling mot ansiktet er sikret. Ansiktstetningen skal ha god kontakt med ansiktet for å danne trykket som kreves for å oppnå riktig beskyttelsesgrad. Dette kan være vanskelig å oppnå hvis brukeren har skjegg eller kinnskjegg.

Materialer som kommer i kontakt med huden hos følsomme personer kan forårsake allergiske reaksjoner.

Skadde eller ripete visirer må skiftes ut umiddelbart.

Vernebriller mot partikler i høy hastighet som brukes over standard synskorrigerende briller kan overføre støt, og dermed skape en fare for brukeren.

Hvis merkingen for støtbeskyttelse på visiret og visirrammen er ulike, gjelder den laveste verdien.

Når beskyttelsesfolie er montert, er kravene i paragraf 7.1.2.3 "Lysspreddning" ikke oppfylt.

Arvivningsduken gir ikke beskyttelse mot punkt 7.2.3 "Smelteende materialer og varme faste stoffer" og 7.2.4 "Dråper og væskesprut". Beskyttelsen av øynene i henhold til NS-EN 166:2001 er gyldig ved temperaturer fra -5 °C til +55 °C.

Vær oppmerksom på at pusteslangen kan danne en løkke og sette seg fast i omgivelsene.

Stopp arbeidet umiddelbart:

- hvis det er vanskelig å puste.
- hvis du opplever svimmelhet, kvalme eller andre merkbare fysiske effekter.
- hvis du lukter eller smaker forurensning.

Vær oppmerksom på at utstyret:

- må ikke brukes sammen med beskyttelsesfolie i potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære.
- hvis brukeren utsettes for ekstra høy arbeidsintensitet, kan det oppstå et negativt trykk i enheten i pustefasen, og dette kan innebære en fare for lekkasje inn i ansiktsskjermen.
- kan redusere beskyttelsesfaktoren hvis enheten brukes i omgivelser med høye vindhastigheter.
- aldri skal løftes eller bæres etter pusteslangen.
- hvis det kreves beskyttelse mot partikler i høy hastighet ved ekstreme temperaturer, skal bokstaven T stå rett etter bokstaven for partikkeltstøtbokstaven, dvs. BT. Ellers skal vernebrillene bare brukes mot partikler i høy hastighet ved romtemperatur.

3. Bruk

3.1 Installasjon

Se også bruksanvisningen for vifteenhet SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilkobling SR 507, avhengig av hva som brukes.

Pusteslange

Koble til pusteslangen som vist i Fig. 5.

3.2 Påkledning

Se også bruksanvisningen for vifteenhet SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilkobling SR 507, avhengig av hva som brukes.

- Løft visiret og sett på ansiktsskjermen. Fig. 6.

- Juster hodebåndet om nødvendig. Det finnes mange justeringsmuligheter, se Fig. 11. Fjern hodebåndet fra ansiktsskjermen for å gjøre det lettere å justere det. Se 4.4.6 *Bytte hodebåndet*.

Høydejustering.

A - hvor dypt hodet ender opp i hodedelen.

B - hvor høyt ansiktsskjermen sitter på hodet. Juster om nødvendig for hørselsvern.

Vinkeljustering mellom visir og hodebånd.

C - vinkelen mot visiret. Juster dersom ansiktet er for nært visiret eller hvis hørselvernet ikke er tett rundt øret.

D - justering av vinkelen på hodebåndet rundt bakhodet.

Justering av hodebåndets bredde.

E - grov justering av bredden på hodebåndet.

F - bredden på hodebåndet.

- Senk visirenheten ved å trekke ansiktstetningen ned under haken. En klikkelyd indikerer at visiret er fullstendig senket. Fig. 7.
- Stikk en finger mellom haken og ansiktstetningen, og før en finger hele veien rundt langs kontaktfatlen på ansiktstetningen for å sjekke at tetningen ligger godt an mot ansiktet Fig. 8.
- Sjekk og juster pusteslangen så den ligger langs ryggen og ikke er ridd. Fig. 9.

Luftkanal med luftavviser

Luftstrommen kan rettes mot visiret eller ansiktet for optimal komfort. Fig. 10.

Beskyttelsesfolie

- Press klipsen til beskyttelsesfolien inn mot midten av siden på visiret. Fig. 12.
- Fest beskyttelsesfolien til klipsene. Fig. 13. Ved montering av flere beskyttelsesfolier, må de monteres slik at tappene plasseres forskjellig slik at det er lett å fjerne dem. Fig. 14.

Støtbeskytter

Det er mulig å montere støtbeskytter på SR 570 for å få hodevern som beskytter brukerens hode ved sammenstøt med stasjonære gjenstander. En støtbeskytter er ikke en vernehjelm, og skal derfor ikke brukes til å beskytte mot fallende eller bevegelige gjenstander. Når støtbeskytteren er montert, er hele brukerens hode dekket.

Hørselvern

Det er mulig å feste hørselvern i sporet på sidene på ansiktsskjermen. Fig. 15.

Juster om nødvendig hodebåndet på ansiktsskjermen slik at hørselvernet kommer i riktig posisjon. Se 3.2 *Påkledning*.

Merk! Ikke godkjent for bruk i potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære.

3.3 Avkledning

Ikke ta av utstyret før du har forlatt fareområdet.

Se også bruksanvisningen for vifteenhet SR 500/SR 500 EX/

* Må ikke brukes i potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære.

SR 700 eller trykklufttilkobling SR 507, avhengig av hva som brukes.

4. Vedlikehold

Personen som er ansvarlig for rengjøring og vedlikehold av utstyret, må ha fått egnet opplæring og være godt kjent med denne typen arbeid.

4.1 Rengjøring

Sundströms rengjøringsservetter SR 5226 anbefales til daglig vedlikehold.

Hvis utstyret er kraftig tilsmusset, kan hodebåndstetningen, ansiktstetningen og svettebåndet legges i en vaskepose og vaskes i maskin (maks 40 °C). Andre deler kan vaskes i oppvaskmaskin (maks 55 °C).

Spray om nødvendig 70 % etanol eller isopropanol på ansiktsskjermen for å desinfisere den.

MERK! Bruk aldri løsemidler til rengjøring.

4.2 Oppbevaring

Oppbevar utstyret på et tørt og rent sted ved romtemperatur etter rengjøring. Oppbevar ansiktsskjermen med visiret i helt løftet eller helt senket stilling. Unngå å utsætte den for direkte sollys.

4.3 Vedlikeholdsskjema

Anbefalt minimumskrav for vedlikeholdsrutiner som sikrer at utstyret alltid er i brukbar stand.

| | Før bruk | Etter bruk | Årlig |
|----------------------------------|----------|------------|-------|
| Visuell kontroll | • | • | • |
| Funksjonskontroll | • | | • |
| Rengjøring | | • | • |
| Bytte av pakning til pusteslange | | | • |
| Bytte utåndingsmembran | | | • |

4.4 Bytte deler

Bruk alltid Sundströms originaldeler. Ikke foreta noen endringer på utstyret. Bruk av uoriginale deler eller endringer av utstyret kan redusere beskyttelsesfunksjonen og risikere at produktets godkjenning kasselleres.

4.4.1 Bytte visir

- Løsne og ta bort visiret. Fig. 16.
- Monter det nye visiret. Begynn på midten. Fig. 17.
- Kontroller at visiret er midtstilt og sitter i sporet på ansiktsskjermen.
- Fest visiret på høyre og venstre side. Fig. 18, 19. Kontroller at visiret er riktig fastført rundt kanten på ansiktsskjermen. Fig. 20.

4.4.2 Bytte utåndingsmembran

Utåndingsmembranen er montert inne i ventildekselet. Fig. 21.

- Ta bort visiret. Fig. 16.
- Løsne og ta bort ventildekselet. Fig. 22
- Løsne og ta bort membranen. Fig. 23.
- Trykk den nye membranen i riktig posisjon som vist på bildet. Fig. 24. Kontroller nøyte at membranen er i kontakt med ventilsetet hele veien rundt.
- Trykk ventildekselet på plass. Fig. 25-27.
- Monter visiret, se 4.4.1 *Bytte visir*.

4.4.3 Bytte ansiktstetning

- Løsne krokene på ansiktstetningen fra hodebåndet. Fig. 28.
- Skjy ut pinnene til ansiktstetningen, og ta den bort. Fig. 29.
- Monter den nye ansiktstetningen. Merkene på ansiktstetningen og visiret skal være foran hverandre. Fig. 30.
- Trykk ansiktstetningen hele veien rundt visiret. Fig. 31.

- Kontroller at pinnene til ansiktstetningen sitter fast i visiret. Fig. 32.
- Fest krokene til ansiktstetningen i hodebåndet. Fig. 33.

4.4.4 Bytte hodebåndets tetning

- Løsne krokene på ansiktstetningen fra hodebåndet. Fig. 28.
- Ta bort skumputen. Fig. 34.
- Monter den nye skumputen. Trykk tappene på skumputen ned i festet på ansiktsskjermen. Fig. 35.
- Plasser skumputen slik at den sitter mellom festene på sidene av hodebåndet. Fig. 36.
- Kontroller at hodebåndet er montert som vist i Fig. 37.
- Fest krokene til ansiktstetningen i hodebåndet. Fig. 33.

4.4.5 Bytte svettebånd

Fig. 38

- Ta bort hodebåndet fra ansiktsskjermen ved å løsne de tre festepunktene. Fig. 44.
- Ta bort svettebåndet.
- Skjy tungen på hodebåndet inn i det nye svettebåndet. Fig. 39. Observer hvordan svettebåndet er snudd!
- Monter svettebåndet på hodebåndets pigger. Fig. 40.
- Fold svettebåndet rundt remmen til hodebåndet og plasser piggene i hullene. Fig. 41.
- Fest de to hylsene på svettebåndet til hodebåndet. Fig. 42, 43.

4.4.6 Bytte hodebånd

- Ta bort hodebåndet fra ansiktsskjermen ved å løsne de tre festepunktene. Fig. 44.
- Monter et nytt svettebånd, se 4.4.5 *Bytte svettebånd*.
- Monter en ny skumpute, se 4.4.4 *Bytte skumpute*.
- Sikre begge sidefestene til hodebåndet på sidene. Fig. 45.
- Sikre festepunktet foran på hodebåndet. Fig. 46.
- Kontroller at hodebåndet sitter fast i festepunktene på ansiktsskjermen.
- Juster hodebåndet i samsvar med instruksene i avsnitt 3.2 *Påkledning*.

5. Tekniske spesifikasjoner

Hodebånd

Justerbar hodeomkrets fra 50 til 65 cm.

Vekt

Vekt ca. 860 g.

Vekt inkl. støtbeskytter og halstrekk, ca. 990 g.

Det er mulig å montere hørselvern og tilbehør på ansiktsskjermen. Merk! Ansiktsskjermens totalvekt skal ikke overstige 1500 g.

Materialer

Plastdelene er merket med materialkode.

Produktet inneholder ikke komponenter fremstilt av lateks.

Temperaturområde

- Oppbevaringstemperatur: fra -20 °C til +40 °C ved en relativ luftfuktighet på under 90 %.
- Brukstemperatur: fra -10 °C til +55 °C ved en relativ luftfuktighet på under 90 %.

Holdbarhet

Utsyret har en holdbarhet på 5 år fra produksjonsdato.

6. Symbolforklaring



Se bruksanvisning



Datohjul, år og måned



CE-godkjent av INSPEC International B.V.



CE-godkjent av RISE



Relativ luftfuktighet



Temperaturområde

>XX+XX<

Materialbenevnelse

B slag med middels energi (120 m/s)
T høyhastighetspartikler ved ekstreme temperaturer.

Typegodkjenning i samsvar med PPE-forordning (EU) 2016/425 i samsvar med NS-EN 812:2012 er utstedt av kontrollorgan nr. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Sverige.

Typegodkjenning i samsvar med PPE-forordning (EU) 2016/425 i samsvar med NS-EN 352-3:2002 er utstedt av kontrollorgan nr. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Tyskland.

Typegodkjenning i henhold til PVU-forordningen (EU) 2016/425 er utstedt av teknisk kontrollorgan nr. 2849. Adressen finnes på baksiden av omslaget på bruksanvisningen.

ATEX-typegodkjenningssertifikatene er utstedt av godkjenningsorgan nr. 2804, ExVeritas ApS.

EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på www.srsafety.com

EX-koder:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Forklaring til EX-merking:

| | |
|--------|--|
| | ATEX Merke for eksplosjonsvern. |
| II | ATEX Utstyrsguppe (eksplosjonsfarlige miljøer unntatt gruver med gruvegass). |
| 2 G | ATEX Utstyrskategori (2 = Høyt vernenivå for sone 1, G = Gass). |
| 2 D | ATEX Utstyrskategori (2 = Høyt vernenivå for sone 21, D = Stov). |
| Ex | Eksplosjonsbeskyttet. |
| ib | Type beskyttelse (egensikkerhet). |
| IIB | Gassgruppe (etylen). |
| IIIC | Støvmaterialgruppe (sone med elektrisk ledende stov). |
| T3 | Temperaturklasse, gass (maksimal overflatetemperatur +200 °C). |
| T195°C | Temperaturklasse, stov (maksimal overflatetemperatur +195 °C). |
| Gb | Utstyrets vernenivå, gass (høy beskyttelse). |
| Db | Utstyrets vernenivå, stov (høy beskyttelse). |

7. Godkjenning

- SR 570 i kombinasjon med vifteenhet SR 500/SR 500 EX/ SR 700: NS-EN 12941:1998, klasse TH3.
- SR 570 i kombinasjon med vifte SR 500 EX er godkjent ifølge ATEX-direktivet 2014/34/EU.
- SR 570 i kombinasjon med trykkluftregulator SR 507 og luftslange SR 358 eller SR 359: NS-EN 14594:2005, klasse 3B.
- SR 570 i kombinasjon med trykkluftregulator SR 507 og luftslange SR 360: NS-EN 14594:2005, klasse 3A.
- SR 570 i kombinasjon med støtbeskytter: NS-EN 812:2012.

Visir

PC-visiret er godkjent i henhold til NS-EN 166:2001.
Merket: SR 1 BT 9

TAC-visiret er godkjent i henhold til NS-EN 166:2001.
Merket: SR 1 BT 9

Visirramme

Visirrammen er godkjent i henhold til NS-EN 166:2001.
Merket: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optisk klasse

3 væskesprut

9 smeltet metall / faststoffer

F slag med lav energi (45 m/s)

PL

Osłona twarzy SR 570

Jeśli użytkownik nie ma pewności w kwestii wyboru urządzenia i sposobu dbania o niego, powinien skonsultować się z swoim przełożonym lub skontaktować ze sprzedawcą. Zachęcamy także do kontaktu z działem obsługi technicznej firmy SundströmSafety AB.

1.1 Opis układu

SR 570 wraz z zespołem nadmuchowym SR 500/SR 500 EX/ SR 700 i dopuszczone filtry stanowią elementy produkowanego przez Sundström sprzętu ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza zgodnego z normą EN 12941:1998 (rys. 1). Wąż oddechowy musi być dołączony do zespołu nadmuchowego wyposażonego w odpowiednie filtry. Nadciśnienie wytwarzane w masce zapobiega przedostawianiu się cząsteczek i innych zanieczyszczeń do strefy oddychania. SR 570 można również stosować z zestawem do sprzążonego powietrza SR 507 zgodnym z normą EN 14594:2005 (rys. 2).

1. Instrukcja ogólne
2. Części
3. Użytkowanie
4. Konserwacja
5. Dane techniczne
6. Objasnienie symboli
7. Dopuszczenia

1. Instrukcja ogólne

Słosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego stanowi element programu ochrony układu oddechowego. Informacje można znaleźć w normie PN EN 529:2005. Wytyczne zawarte w tej normie wskazują na ważne aspekty programu ochrony układu oddechowego, ale nie następują przepisów krajowych ani lokalnych.

1.2 Zastosowania

Urządzenia można używać zamiennie z innymi maskami oddechowymi we wszystkich sytuacjach, do których są przeznaczone. W szczególności dotyczy to prac ciężkich, wykonywanych w podwyższonej temperaturze i długotrwących. Przy doborze maski należy brać pod uwagę między innymi następujące czynniki:

- Typy zanieczyszczeń
- Stężenia
- Intensywność pracy
- Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony, oprócz ochrony układu oddechowego.

Wizjer zapewnia ochronę oczu i twarzy przed różnymi zagrożeniami, takimi jak unoszące się w powietrzu przedmioty, uderzenia, rozpryski i zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu. Czapka ochronna zapewnia ochronę głowy użytkownika w przypadku zderzenia z nieruchomościami przedmiotami.

Analizę ryzyka powinna wykonać osoba, która posiada odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tej dziedzinie.

1.3 Ostrzeżenia/ograniczenia

Należy pamiętać, że w poszczególnych krajach przepisy dotyczące sprzętu do ochrony układu oddechowego mogą się różnić.

Nie stosować sprzętu w środowiskach, w których:

- panuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia (IDLH),
- w których otaczające powietrze jest wz bogacone w tlen lub nie zawiera normalnej ilości tlenu,
- w których czynniki szkodliwe są nieznane.

Nie stosować sprzętu:

- Jeśli nie pracuje wentylator. W takiej nienormalnej sytuacji sprzęt ten nie zapewnia ochrony. Dodatkowo istnieje zagrożenie szybkiego nagromadzenia się dwutlenku węgla w masce prowadzące do niedotlenienia.
- jeśli nie można zapewnić szczelnego przylegania maski do twarzy. Uszczelnienie twarzowe musi stykać się w pewny sposób z twarzą, aby zostało wytworzone ciśnienie niezbędnego do zapewnienia właściwego stopnia ochrony. Może to być utrudnione w przypadku, gdy użytkownik nosi brodę lub bokobrody.

Materiały wchodzące w kontakt ze skórą użytkownika mogą powodować reakcje alergiczne, jeśli użytkownik jest na nie uczulony.

W przypadku zniszczenia lub zadrapania wizjerów należy je bezzwłocznie wymienić.

Osłona oczu przed częstotliwościami o dużej prędkości noszona razem z okularami optycznymi może przenosić siłę uderzenia, stwarzając zagrożenie dla użytkownika.

Jeśli oznaczenia dotyczące ochrony przed uderzeniami wizjera i ramy wizjera różnią się, należy przyjąć niższą wartość.

Po zamontowaniu folii ochronnej wymagania określone w punkcie 7.1.2.3 „Rozproszenie światła” nie są spełnione.

Element odklejany nie zapewnia ochrony według klauzuli 7.2.3 „Stopione metale i gorące ciała stałe” oraz 7.2.4 „Krople i rozpryski cieczy”.

Ochrona oczu zgodna z normą EN 166:2001 obowiązuje w temperaturze od -5 do +55°C.

Należy mieć świadomość, że wąż oddechowy może ulec zapętlaniu lub zostać uwieńziony przez elementy znajdujące się w otoczeniu.

Natychmiast przerwać pracę:

- jeśli użytkownik stwierdzi, że oddychanie jest utrudnione,
- jeśli użytkownik odczuwa zawroty głowy, nudności lub inne zauważalne efekty fizyczne,
- jeśli wyczuwalny jest zapach lub smak zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że:

- W atmosferze potencjalnie wybuchowej nie wolno używać wraz z folią ochronną.
- Jeśli użytkownik wykonuje bardzo ciężką pracę, to podczas wdychania w masce może powstawać podciśnięcie, co wiąże się z ryzykiem nieszczelności w części przylegającej do głowy.
- Stopień ochrony może być mniejszy, jeśli urządzenie jest użytkowane w otoczeniu, w którym wieją wiatry z dużą prędkością.
- Nigdy nie należy przenosić urządzenia za wąż oddechowy.
- Jeśli wymagana jest ochrona przed częstotliwościami o dużej prędkości w skrajnych temperaturach, po literze oznaczającej odporność na uderzenia musi znajdować się litera T, tj. BT. W innym przypadku osłona oczu zapewnia ochronę przed częstotliwościami o dużej prędkości jedynie w temperaturze pokojowej.

2. Części

2.1 Kontrola dostawy

Sprawdzić, czy sprzęt jest kompletny zgodnie z wykazem zawartości opakowania oraz nie jest uszkodzony.

Zawartość opakowania

Rys. 3

1. Osłona twarzy
2. Wąż oddechowy
3. Folia ochronna z zaciskami
4. Instrukcja użytkowania
5. Chusteczka czyszcząca

2.2 Akcesoria / Części zamienne

Rys. 4

Poz.

| | Nr katalogowy |
|--|---------------|
| 1. Wąż oddechowy | R06-0635 |
| 2. Uszczelka do węża | R01-3011 |
| 3. Membrana wydechowa | R06-0614 |
| 4. Naglowie | R06-0601 |
| 5. Uszczelnienie naglowia | R06-0610 |
| 6. Napotnik | R06-0602 |
| 7. Uszczelnienie twarzowe | R06-0603 |
| 7. Uszczelnienie twarzowe, materiał niepalny* | T06-0611 |
| 8. Zestaw wizjerów poliwęglanowych | R06-0616 |
| 8. Zestaw wizjerów, TAC | T06-0612 |
| 9. 10 szt. folii ochronnych* | T06-0601 |
| 9. 100 szt. folii ochronnych* | T06-0608 |
| 10. Zaciski mocujące do folii ochronnej* | T06-0607 |
| 11. Czapka ochronna* | T06-0602 |
| 12. Osłona karku | T06-0603 |
| 12. Osłona karku, materiał niepalny* | T06-0610 |
| Uwaga! T06-0602 jest wymagana | |
| 13. Pokrywa z gwintem i pokrętłem | T06-0640 |
| 14. Wizjer 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Wizjer 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Uwaga! T06-0640 jest wymagana | |
| 15. Zestaw Comfort | T06-0606 |
| 16. Wizjer spawalniczy SR 574 | T06-0613 |
| 17. Ściereczka czyszcząca SR 5226, pudełko 50 szt. | H09-0401 |
| Ochronniki sluchu Zekler 401H* | |
| Ochronniki sluchu Zekler 402H* | |
| Ochronniki sluchu Zekler 403H* | |

* Nie wolno używać w warunkach zagrożenia wybuchem

3. Użytkowanie

3.1 Montaż

W zależności od tego, z jakich dodatkowych urządzeń użytkownik korzysta, należy zapoznać się także z instrukcją użytkownika urządzenia nawiennego SR 500/SR 500 EX/SR 700 lub aparatu sprężonego powietrza SR 507.

Wąż oddechowy

Połączyć wąż oddechowy zgodnie z rys. 5.

3.2 Zakładanie i dopasowywanie maski

W zależności od tego, z jakich dodatkowych urządzeń użytkownik korzysta, należy zapoznać się także z instrukcją użytkownika urządzenia nawiennego SR 500/SR 500 EX/SR 700 lub aparatu sprężonego powietrza SR 507.

- Unieść wizjer i założyć maskę. Rys. 6.
- Dopasować nagłowie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Istnieje wiele możliwości regulacji, zob. rys. 11. Aby ułatwić dopasowanie nagłówka, zdejmij ją z maski, zob. 4.4.6 Wymiana nagłówka.

Regulacja wysokości.

A – jak głęboko głowa wchodzi w osłone.

B – jak wysoko osłona znajduje się na głowie.

Dopasować do ochronników słuchu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Regulacja kąta nachylenia pomiędzy wizjерem i nagłówkiem.

C – kąt nachylenia względem wizjera. Wyregulować, jeśli wizjer znajduje się zbyt blisko twarzy lub ochronniki słuchu nie przylegają do uszu.

D – regulacja kąta nachylenia paska z tyłu głowy.

Regulacja szerokości nagłówka.

E – orientacyjna regulacja szerokości nagłówka.

F – szerokość nagłówka.

- Opuścić wizjer, ciągnąc w dół uszczelnienie twarzowe pod podbródkiem. Kliknięcie oznacza, że wizjer jest całkowicie opuszczony. Rys. 7.
- Włożyć palec pod uszczelnienie twarzowe i przeciągnąć nim po całej powierzchni przylegania, aby sprawdzić dopasowanie do twarzy. Rys. 8.
- Dopiłnować, aby wąż oddechowy był ułożony wzduż pleców i nie był skręcony. Rys. 9.

Defektor przepływu powietrza

Strumień powietrza może być kierowany na wizjer lub twarz w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Rys. 10.

Folia ochronna

- Zaciśnąć zaciski mocujące pośrodku boków wizjera. Rys. 12.
- Przymocować folię ochronną do zacisków mocujących. Rys. 13. W przypadku mocowania większej liczby folii ochronnych, umieścić ją nierównolegle, aby ułatwić zdejmowanie. Rys. 14.

Czapka ochronna

Na SR 570 można zamontować czapkę ochronną zapewniającą ochronę głowy użytkownika w przypadku zderzenia z nieruchomymi przedmiotami. Czapka ochronna nie jest kaskiem ochronnym i z tego powodu nie powinna być stosowana w celu ochrony przed spadającymi lub ruchomymi obiekttami. Po zamontowaniu czapka chroni cały szczyt głowy użytkownika.

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu można zamocować do otworów przyłączeniowych po bokach maski. Rys. 15.

W razie potrzeby wyregulować nagłówek maski, aby ochronniki słuchu znalazły się we właściwej pozycji, zob. 3.2 Zakładanie

i dopasowywanie maski.

Uwaga! Nie wolno stosować w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

3.3 Zdejmowanie maski

Nie wolno zdejmować wyposażenia ochronnego przed wyjściem z obszaru zagrożenia.

W zależności od tego, z jakich dodatkowych urządzeń użytkownik korzysta, należy zapoznać się także z instrukcją użytkownika urządzenia nawiennego SR 500/SR 500 EX/SR 700 lub aparatu sprężonego powietrza SR 507.

4. Konserwacja

Osoba odpowiedzialna za czyszczenie i konserwację urządzenia musi zostać odpowiednio przeszkolona i dobrze znać ten rodzaj pracy.

4.1 Czyszczenie

Podczas codziennej konserwacji zaleca się korzystanie z chusteczek czyszczących Sundström SR 5226.

W przypadku większych zabrudzeń, uszczelnienie nagłówka, uszczelnienie twarzowe i napotnik można włożyć do woreczka do prania i uprać w pralce (maks. 40°C). Inne elementy mogą być myte w zimowej (maks. 55°C).

Jeśli zajdzie potrzeba dezynfekcji, należy spryskać maskę 70% roztworem etanolu lub izopropanolu.

UWAGA! Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników.

4.2 Przechowywanie

Po wyczyszczeniu przechowywać urządzenie w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej. Maskę należy przechowywać z całkowicie podniesionym lub całkowicie opuszczonym wizjерem. Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

4.3 Harmonogram konserwacji

Zalecane minimalne wymagania regularnej konserwacji, aby sprzęt na pewno zawsze nadawał się do użytku.

| | Przed użyciem | Po użyciu | Rocznie |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------|
| Oględziny | • | • | • |
| Kontrola wydajności | • | | • |
| Czyszczenie | | • | • |
| Wymiana uszczelki węża | | | • |
| Wymiana membrany wydechowej | | | • |

4.4 Części zamienne

Należy zawsze stosować oryginalne części Sundström. Nie wprowadzać modyfikacji w sprzęcie. Używanie nieoryginalnych części lub modyfikacja urządzenia może ograniczyć jego funkcje ochronne i spowodować ryzyko utratę otrzymanych świadectw.

4.4.1 Wymiana wizjera

- Zwolnić i wyjąć wizjer. Rys. 16.
- Zamocować nowy wizjer. Zaczynając od środka. Rys. 17.
- Należy przy tym uważać, by wizjer był wyśrodkowany i przylegał do rowka w masce.
- Przymocować wizjer z prawej i lewej strony. Rys. 18, 19. Sprawdzić, czy wizjer przylega wzduż całej krawędzi maski. Rys. 20.

4.4.2 Wymiana membrany wydechowej

Membrana wydechowa jest zamocowana wewnętrz osłony zaworu. Rys. 21.

- Wyjąć wizjer. Rys. 16.

- Zwolnić i wyjąć osłonę zaworu. Rys. 22
- Zwolnić i wyjąć membranę. Rys. 23.
- Umieścić nową membranę we właściwej pozycji zgodnie z rysunkiem. Rys. 24. Sprawdzić dokładnie, czy membrana dobrze przylega do gniazda zaworu na całym obwodzie.
- Wcisnąć pokrywkę zaworu na miejsce. Rys. 25-27.
- Zamocować wizjer, zob. 4.4.1 *Wymiana wizjera*.

4.4.3 Wymiana uszczelnienia twarzowego

- Odpiąć zaczepy uszczelnienia twarzowego od nagłówka. Rys. 28.
- Wypchnąć bolce uszczelnienia twarzowego i usunąć uszczelnienie twarzowe. Rys. 29.
- Zamocować nowe uszczelnienie twarzowe. Oznaczenia uszczelnienia twarzowego i wizjera powinny znajdować się naprzeciwko siebie. Rys. 30.
- Dociśnąć uszczelnienie twarzowe wokół wizjera. Rys. 31.
- Upewnić się, że kolki uszczelnienia twarzowego znajdują się w otworach wizjera. Rys. 32.
- Przywiązać zaczepy uszczelnienia twarzowego do nagłówka. Rys. 33.

4.4.4 Wymiana uszczelnienia nagłówka

- Odpiąć zaczepy uszczelnienia twarzowego od nagłówka. Rys. 28.
- Zdjąć uszczelnienie czołowe. Rys. 34.
- Zamocować nowe uszczelnienie czołowe. Wcisnąć wypustki uszczelnienia czołowego do mocowania na masce. Rys. 35.
- Umieścić uszczelnienie czołowe tak, by znalazło się pomiędzy mocowaniami po bokach nagłówka. Rys. 36.
- Upewnić się, że uszczelnienie nagłówka jest zamontowane zgodnie z rys. 37.
- Przywiązać zaczepy uszczelnienia twarzowego do nagłówka. Rys. 33.

4.4.5 Wymiana napotnika

Rys. 38

- Zdjąć nagłówek z maski przez zwolnienie trzech punktów mocowania. Rys. 44.
- Zdjąć napotnik.
- Wsunąć język nagłówka w nowy napotnik. Rys. 39. Zwrócić uwagę, w którą stronę obrócony jest napotnik!
- Zamocować napotnik na bolcach nagłówka. Rys. 40.
- Owinąć napotnik wokół opaski nagłówka i umieścić bolce w otworach. Rys. 41.
- Przymocować dwa luźne złącza napotnika do nagłówka. Rys. 42, 43.

4.4.6 Wymiana nagłówka

- Zdjąć nagłówek z maski przez zwolnienie trzech punktów mocowania. Rys. 44.
- Mocowanie nowego napotnika, zob. 4.4.5 *Wymiana napotnika*.
- Mocowanie nowego uszczelnienia czołowego, zob. 4.4.4 *Wymiana uszczelnienia twarzowego*.
- Przymocować dwa punkty mocowania po bokach nagłówka. Rys. 45.
- Zabezpieczyć punkt mocowania z przodu nagłówka. Rys. 46.
- Upewnić się, że nagłówek jest przymocowane do punktów mocujących na masce.
- W razie potrzeby wyregulować nagłówek zgodnie z instrukcją w punkcie 3.2 *Zakładanie i dopasowywanie maski*.

Waga

Masa ok. 860 g.

Waga z czapką ochronną i osłoną karku ok. 990 g.

Na masce można zainstalować ochronniki słuchu i akcesoria. Uwaga! Całkowita waga osłony twarzy nie przekracza 1500 g.

Materiały

Elementy plastikowe oznaczone są kodem materiału. Produkt nie zawiera elementów wykonanych z lateksu.

Zakres temperatur

- Temperatura przechowywania: od -20 do +40°C, przy wilgotności względnej poniżej 90%.
- Temperatura użytkowania: od -10 do +55°C, przy wilgotności względnej poniżej 90%.

Dopuszczalny okres magazynowania

Okres przydatności urządzenia do użycia wynosi 5 lat od daty produkcji.

6. Objaśnienie symboli



Patrz instrukcja użytkowania



Data godzina, rok i miesiąc




Świadectwo CE wydane przez INSPEC International B.V.



Świadectwo CE wydane przez RISE



Wilgotność względna



-XX°C – +XX°C Zakres temperatur

>XX+XX< Oznaczenie materiału

7. Dopuszczenia

- SR 570 w zestawie z zespołem nadmuchowym SR 500/ SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, klasa TH3.
- Kaptury SR 570 w połączeniu z urządzeniem nawiewowym SR 500 EX zostały dopuszczone zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.
- SR 570 w zestawie z zasobnikiem sprężonego powietrza SR 507 i rurą do sprężonego powietrza SR 358 lub SR 359: EN 14594:2005, klasa 3B.
- SR 570 w zestawie z zasobnikiem sprężonego powietrza SR 507 i rurą do sprężonego powietrza SR 360: EN 14594:2005, klasa 3A.
- SR 570 w połączeniu z czapką ochronną: EN 812:2012.

Wizjer

Poliwęglanowy wizjer został zatwierdzony zgodnie z normą EN 166:2001.

Oznaczono: SR 1 BT 9

Poliwęglanowy wizjer TAC został zatwierdzony zgodnie z normą EN 166:2001.

Oznaczono: SR 1 FT 9

Rama wizjera

Rama wizjera została zatwierdzona zgodnie z normą EN 166:2001.

Oznaczono: SR EN 166 3 9 BT.

5. Dane techniczne

Nagłówek

Regulowany obwód głowy od 50 do 65 cm.

SR Sundström Safety AB

1 klasa optyczna

3 rozbrzgów cieczy

9 rozbrzgów stopionego metalu/przenikanie gorących ciał stałych

F ochrona przed uderzeniami o małej energii (45 m/s)

B ochrona przed uderzeniami o średniej energii (120 m/s)

T części o dużej prędkości w skrajnych temperaturach.

Zatwierdzenie typu według rozporządzenia ŚOI (EU) 2016/425 zgodnie z normą EN 812:2012 wydała jednostka notyfikowana nr 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Szwecja.

Zatwierdzenie typu według rozporządzenia ŚOI (EU) 2016/425 zgodnie z normą EN 352-3:2002 wydała jednostka notyfikowana nr 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Niemcy.

Homologację typu WE wg rozporządzenia ŚOI (EU) 2016/425 wydała jednostka notyfikowana nr 2849. Adres można znaleźć na odwrocie instrukcji użytkowania.

Świadectwa homologacji typu ATEX zostały wydane przez jednostkę notyfikowaną nr 2804, ExVeritas ApS.

Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie www.srsafety.com

Przepisy EX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Objaśnienia oznaczeń EX:

ATEX Oznaczenie zabezpieczenia przed wybuchem.

II ATEX Grupa urządzeń (atmosfera wybuchowe inne niż w kopalniach metanowych)

2 G ATEX Kategoria urządzeń (2 = wysoki poziom ochrony, strefa 1, G = gaz).

2 D ATEX Kategoria urządzeń (2 = wysoki poziom ochrony, strefa 21, D = pył).

Ex Ochrona przed wybuchem.

ib Rodzaj zabezpieczenia (zabezpieczenie iskrobzpieczone).

IIB Grupa gazów (etylenowa).

III C Grupa materiałów pylistych (strefa z pyłem przewodzącym).

T3 Klasa temperaturowa, gaz (maksymalna temperatura powierzchni +200°C).

T195°C Klasa temperaturowa, pył (maksymalna temperatura powierzchni +195°C).

Gb Poziom ochrony sprzętu, gaz (wysoki poziom ochrony).

Db Poziom ochrony sprzętu, pył (wysoki poziom ochrony).

PT

Proteção facial SR 570

1. Informações gerais
2. Peças
3. Utilização
4. Manutenção
5. Especificações técnicas
6. Explicação dos símbolos
7. Homologação

1. Informações gerais

A utilização de uma máscara respiratória deve ser parte integrante de um programa de proteção respiratória. Para obter aconselhamento, consulte a norma EN 529:2005. A orientação contida nestas normas destaca aspectos importantes de um programa de proteção respiratória, mas não substitui os regulamentos nacionais ou locais.

Em caso de dúvidas relativamente à seleção e manutenção do equipamento, consulte o seu supervisor ou entre em contacto com o revendedor. Pode ainda contactar o departamento de assistência técnica da Sundström Safety AB.

1.1 Descrição do sistema

O SR 570, juntamente com a unidade de ventilação SR 500/ SR 500 EX/SR 700 e filtros homologados, está incluído no sistema do dispositivo de proteção respiratória com ventilação da Sundström e encontra-se em conformidade com a norma EN 12941:1998 (Fig. 1). O tubo de respiração deverá ser ligado à unidade de ventilação com filtros. A pressão atmosférica, indicada em cima, gerada na parte superior da cabeça evita a entrada de partículas e outros poluentes na zona de respiração. O SR 570 pode igualmente ser utilizado em conjunto com o acessório de ar comprimido SR 507 em conformidade com a norma EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Aplicações

Os equipamentos podem ser usados como alternativa às máscaras de filtro, para qualquer situação em que estas sejam recomendadas. Isto aplica-se especialmente a trabalhos fisicamente exigentes, sob temperaturas elevadas ou a trabalhos de longa duração. Ao selecionar a parte superior da cabeça, alguns dos fatores que deverá ter em atenção são os seguintes.

- Tipos de poluentes
- Concentrações
- Intensidade do trabalho
- Requisitos de proteção para além do dispositivo de proteção respiratória.

A viseira protege os olhos e o rosto de vários perigos, tais como objetos em queda, impactos, salpicos e detritos suspensos no ar. O capacete antichoque oferece proteção para a cabeça que protege o utilizador em caso de colisões com objetos parados. A análise de risco deverá ser efetuada por alguém com formação adequada e experiência na área.

1.3 Avisos/Limitações

Tenha em conta que os regulamentos para a utilização de equipamentos de proteção respiratória podem variar de país para país.

Não utilize o equipamento em ambientes:

- com índice imediatamente perigoso para a vida ou para a saúde (IPVS),
- onde o ar ambiente é constituído por ar enriquecido com oxigénio ou não possui um nível normal de oxigénio.
- onde não são conhecidos os poluentes.

Não utilize o equipamento:

- se o ventilador não estiver ligado. Nesta situação anormal, o material não fornece proteção. Para além disso, existe o risco do dióxido de carbono acumular rapidamente na proteção do rosto, com a consequente redução de oxigénio.

- sem que o vedante da parte superior da cabeça junto ao rosto esteja asegurado. O vedante para o rosto deve estar firmemente em contacto com o mesmo, para formar a pressão que é necessária para estabelecer o fator de proteção correto. Tal poderá ser difícil de conseguir, se o utilizador possuir barba ou patilhas.

Materiais que estão em contacto com a pele de pessoas sensíveis podem causar reações alérgicas.

As viseiras danificadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente.

Os protetores visuais contra partículas de alta velocidade usados sobre óculos graduados normais podem transmitir impacto, criando assim perigo para o utilizador.

Quando as marcações de proteção de impacto na viseira e na armação da viseira forem diferentes, aplica-se a mais baixa. Quando estiver instalada uma abertura, os requisitos da cláusula 7.1.2.3 "Difusão de luz" não são cumpridos.

A película descartável não oferece proteção contra as cláusulas 7.2.3 'Metais fundidos e sólidos quentes' e 7.2.4 'Respingos e salpicos de líquidos'.

A proteção dos olhos de acordo com a norma EN 166:2001 é válida para temperaturas entre -5 °C e +55 °C.

Esteja atento à mangueira de respiração para que não se enrolle e fique presa em objetos circundantes.

Interrompa imediatamente o trabalho:

- se houver dificuldade em respirar.
- se sentir torturas, náuseas ou qualquer outro efeito físico visível.
- se sentir o cheiro ou o sabor de poluentes.

Note que o equipamento:

- não deve ser utilizado em conjunto com películas em atmosferas potencialmente explosivas.
- se o utilizador for sujeito a uma intensidade de trabalho bastante elevada, poderá ocorrer pressão negativa no dispositivo durante a fase de inalação, podendo dar origem a fugas para a parte superior da cabeça.
- pode reduzir o fator de proteção se for usado em locais com ventos de alta velocidade.
- nunca deve ser levantado ou transportado pelo tubo de respiração.
- se for necessária proteção contra partículas de alta velocidade a temperaturas extremas, a letra T deve ser escrita imediatamente após a letra de impacto, isto é BT. Caso contrário, o protetor visual deve apenas ser usado contra partículas de alta velocidade à temperatura ambiente.

| | |
|--|--|
| 5. Vedante de arnês de cabeça | R06-0610 |
| 6. Fita absorvente do suor | R06-0602 |
| 7. Vedante para o rosto | R06-0603 |
| 7. Vedante para rosto, retardador de chama* | T06-0611 |
| 8. Conjunto de viseira, PC | R06-0616 |
| 8. Conjunto de viseira, TAC | T06-0612 |
| 9. Películas descartáveis 10 unid.* | T06-0601 |
| 9. Películas descartáveis 100 unid.* | T06-0608 |
| 10. Pinças para película* | T06-0607 |
| 11. Capacete antichoque* | T06-0602 |
| 12. Cobertura para pESCOço | T06-0603 |
| 12. Cobertura para pESCOço, retardador de chama* | T06-0610 Nota! É obrigatório o T06-0602 |
| 13. Cobertura com cordão e puxador | T06-0640 |
| 14. Viseira 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Viseira 2/3 EN 3 | T06-0609 Nota! É obrigatório o T06-0640 |
| 15. Conjunto de conforto | T06-0606 |
| 16. Máscara de soldadura SR 574 | T06-0613 |
| 17. Caixa com 50 toalhetes de limpeza SR 5226 | H09-0401 |
| Protector auricular Zekler 401H* | |
| Protector auricular Zekler 402H* | |
| Protector auricular Zekler 403H* | |

* Não deve ser utilizado numa atmosfera potencialmente explosiva.

3. Utilização

3.1 Instalação

Consulte também as instruções do utilizador para a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou o acessório de ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

3.2 Colocação

Consulte também as instruções do utilizador para a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou o acessório de ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

- Levante a viseira e coloque a proteção facial. Fig. 6.
- Se necessário, ajuste o arnês de cabeça. Existem muitas opções de ajustamento, consulte a Fig. 11. Para ajustar mais facilmente o arnês de cabeça, remova o arnês de cabeça da proteção facial, ver 4.4.6 Para substituir o arnês de cabeça.

Ajuste em altura

A - quanto fundo deve ficar a extremidade da cabeça na parte da cabeça.

B - quanto elevada fica a proteção facial na cabeça. Se necessário, ajuste os protetores auriculares.

Ajuste do ângulo entre a viseira e o arnês de cabeça

C - o ângulo em relação à viseira.
Ajuste se o rosto estiver demasiado perto da viseira ou se a proteção de ouvido não estiver selada à volta do ouvido.

D - Ajuste do ângulo da fita da cabeça à volta da parte de trás da cabeça.

Ajuste da largura do arnês de cabeça.

E - Ajuste geral da largura do arnês de cabeça.

F - A largura do arnês de cabeça.

- Baixe a unidade da viseira, puxando o vedante do rosto para debaixo do queixo. Um ruído de clique indica que a unidade da viseira foi completamente baixada. Fig. 7.
- Introduza um dedo entre o queixo e o vedante do rosto e passe o dedo ao longo da superfície de contacto do vedante

2. Peças

2.1 Verificação do conteúdo

Verifique se o equipamento está completo, de acordo com a lista de embalagem, e se não está danificado.

Lista de embalagem

Fig. 3

1. Proteção facial
2. Tubo de respiração
3. Película descartável com cliques
4. Instruções de utilização
5. Toalhete de limpeza

2.2 Acessórios/peças sobresselentes

Fig. 4

Item

1. Tubo de respiração
2. Junta chata para tubo
3. Membrana de exalação
4. Arnês de cabeça

Encomenda.N.º

- R06-0635
- R01-3011
- R06-0614
- R06-0601

do rosto a toda a volta para verificar se está bem encaixado contra o rosto. Fig. 8.

- Verifique e ajuste de forma a que o tubo de respiração passa ao longo das suas costas e não esteja torcido. Fig. 9.

Defletor de fluxo de ar

O fluxo de ar pode ser dirigido à viseira ou ao rosto para o máximo conforto. Fig. 10.

Película descartável

- Pressione o clipe da película descartável para o centro do lado da viseira. Fig. 12.
- Prenda a película descartável nos cliques de película descartável. Fig. 13. Quando montar mais películas descartáveis, monte-as de forma a que as abas terminem de forma diferente para facilitar a remoção. Fig. 14.

Capacete antichoque

É possível montar o capacete de segurança no SR 570 para obter proteção da cabeça, protegendo a cabeça do utilizador durante colisões com objetos parados. Um capacete de segurança não é um capacete de segurança e, por este motivo, não deve ser utilizado para proteção contra a queda ou movimentação de objetos. Quando o capacete de segurança é montado, toda a coroa da cabeça é coberta pelo utilizador.

Protetores de ouvido

É possível ligar protetores de ouvido na ligação de ranhura nos lados da proteção facial. Fig. 15.

Se necessário, ajuste o arnês de cabeça da proteção facial para colocar os protetores de ouvido na posição correta, consulte [3.2 Colocar a máscara](#).

Nota! Não aprovado para utilização em atmosferas potencialmente explosivas.

3.3 Remoção

Não remova o equipamento até estar devidamente afastado da área de perigo.

Consulte também as instruções do utilizador para a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou o acessório de ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

4. Manutenção

A pessoa responsável pela limpeza e manutenção do equipamento tem de possuir formação adequada e estar familiarizada com este tipo de tarefas.

4.1 Limpeza

Nos cuidados diários, recomenda-se o toalhete de limpeza da Sundström SR 5226.

Se o equipamento estiver mais sujo, o vedante do arnês de cabeça, o vedante do rosto e a fita absorvente do suor podem ser colocados num saco de lavagem e lavados na máquina (máx. 40° C). Outros itens podem ser lavados na máquina da louça (máx 55° C).

Se necessário, pulverize a proteção facial com etanol a 70 % ou isopropanol para desinfecção.

NOTA! Nunca use solventes na limpeza.

4.2 Armazenamento

Depois de limpar o equipamento, guarde-o num local seco e limpo à temperatura ambiente. Guarde a proteção facial com a viseira totalmente elevada ou totalmente baixada. Evite a exposição à luz solar direta.

4.3 Calendário de manutenção

Requisitos mínimos recomendados referentes às rotinas de manutenção, de forma a garantir a operacionalidade contínua do equipamento.

| | Antes da utilização | Após a utilização | Anualmente |
|--|---------------------|-------------------|------------|
| Inspeção visual | • | • | • |
| Controlo de funcionamento | • | | • |
| Limpeza | | • | • |
| Mudança de junta chata para tubo de respiração | | | • |
| Mudança de membrana de exalação | | | • |

4.4 Substituição de peças

Utilize sempre peças originais da Sundström. Não modifique o equipamento. A utilização de peças não originais ou a modificação do equipamento pode reduzir a função de proteção e pôr em risco as aprovações recebidas pelo produto.

4.4.1 Substituição da viseira

- Liberte e remova a viseira. Fig. 16.
- Ajuste a nova viseira. Comece no centro. Fig. 17.
- Assegure-se de que a viseira está centrada e termina no sulco da proteção facial.
- Prenda a viseira no lado direito e no lado esquerdo. Fig. 18, 19. Verifique se a viseira está adequadamente segura em torno da extremidade da proteção facial. Fig. 20.

4.4.2 Substituição da membrana de exalação

A membrana de exalação está montada no interior da tampa da válvula. Fig. 21.

- Retire a viseira. Fig. 16.
- Liberte e remova a tampa da válvula. Fig. 22
- Liberte e remova a membrana. Fig. 23.
- Pressione a nova membrana na posição correta de acordo com a figura. Fig. 24. Verifique se a membrana está em contacto com o assento da válvula, a toda a volta.
- Fixe, comprimindo, as tampas das válvulas na devida posição. Fig. 25-27.
- Ajuste a viseira, veja [4.4.1 Substituição da viseira](#).

4.4.3 Mudar o vedante de rosto

- Liberte os ganchos do vedante do rosto do arnês de cabeça. Fig. 28.
- Empurre os pinos do vedante do rosto para fora e remova o vedante do rosto. Fig. 29.
- Ajuste o novo vedante do rosto. As marcações no vedante do rosto e na viseira devem ficar uma em frente da outra. Fig. 30.
- Pressione o vedante do rosto a toda a volta da viseira. Fig. 31.
- Assegure-se de que os pinos do vedante do rosto estão fixos na viseira. Fig. 32.
- Prenda os ganchos do vedante do rosto no arnês de cabeça. Fig. 33.

4.4.4 Substituição do vedante do arnês de cabeça

- Liberte os ganchos do vedante do rosto do arnês de cabeça. Fig. 28.
- Remova o vedante da frente da cabeça. Fig. 34.
- Ajuste o novo vedante da frente da cabeça. Pressione as abas do vedante da frente da cabeça no encaixe da proteção facial. Fig. 35.
- Coloque o vedante da frente da cabeça de forma a que se ajuste entre os encaixes dos lados do arnês de cabeça. Fig. 36.
- Verifique se o vedante do arnês de cabeça está montado de acordo com a Fig. 37.
- Prenda os ganchos do vedante do rosto no arnês de cabeça. Fig. 33.

4.4.5 Substituição da fita absorvente do suor

Fig. 38.

- Remova o arnês de cabeça da proteção facial soltando os três pontos de fixação. Fig. 44.
- Retire a fita absorvente do suor.
- Empurre a língua do arnês de cabeça para dentro da nova fita absorvente do suor. Fig. 39. Note como a fita absorvente do suor é virada!
- Ajuste a fita absorvente do suor nos espigões do arnês de cabeça. Fig. 40.
- Dobre a fita absorvente do suor em torno da banda do arnês de cabeça e ajuste os espigões nos furos. Fig. 41.
- Prenda os dois encaixes soltos da fita absorvente do suor no arnês de cabeça. Fig. 42, 43.

4.4.6 Substituição do arnês para a cabeça

- Remova o arnês de cabeça da proteção facial soltando os três pontos de fixação. Fig. 44.
- Ajuste uma nova fita absorvente do suor, veja 4.4.5 *Substituição da fita absorvente do suor*.
- Ajuste um novo vedante da frente da cabeça, veja 4.4.4 *Substituição do vedante da frente da cabeça*.
- Prenda ambos os pontos de fixação do arnês de cabeça nos lados. Fig. 45.
- Prenda o ponto de fixação do arnês de cabeça na frente. Fig. 46.
- Verifique se o arnês de cabeça está trancado no pontos de fixação da proteção facial.
- Ajuste o arnês de cabeça de acordo com as instruções na secção 3.2 *Colocar a máscara*.

5. Especificações técnicas

Arnês de cabeça

Cabeça com ajuste entre 50 e 65 cm.

Peso

Peso aprox. 860 g.

Peso incl. capacete de segurança e cobertura para o pescoço, aprox. 990 g.

É possível montar protetores auriculares e acessórios na proteção facial.

Nota! O peso total da proteção facial não deve exceder 1500 g.

Materiais

As peças de plástico estão marcadas com o código de material. O produto não contém componentes feitos de látex.

Intervalo de temperaturas

- Temperatura de armazenamento: de -20 °C a +40 °C a uma humidade relativa inferior a 90%.
- Temperatura de funcionamento: de -10 °C a +55 °C a uma humidade relativa inferior a 90%.

Tempo de vida útil do produto

O equipamento tem uma vida útil de 5 anos a partir da data de fabrico.

6. Explicação dos símbolos



Humidade relativa



+XX°C Intervalo de temperaturas
-XX°C

>XX+XX< Descrição do material

7. Homologação

- SR 570 em combinação com a unidade de ventilação SR 500/500 EX/SR 700: EN 12941:1998, classe TH3.
- O SR 570 em combinação com o ventilador SR 500 EX estão aprovados de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE.
- SR 570 em combinação com o acessório de ar comprimido SR 507 e tubo de ar SR 358 ou SR 359: EN 14594:2005, classe 3B.
- SR 570 em combinação com o acessório de ar comprimido SR 507 e tubo de ar SR 360: EN 14594:2005, classe 3A.
- SR 570 em combinação com capacete antichoque: EN 812:2012.

Viseira

A viseira de PC foi aprovada de acordo com a norma EN 166:2001.

Marcado: SR 1 BT 9

A viseira de TAC foi aprovada de acordo com a norma EN 166:2001.

Marcado: SR 1 FT 9

Armação da viseira

A armação da viseira foi aprovada em conformidade com a norma EN 166:2001.

Marcado: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 classe ótica

3 salpicos de líquidos

9 salpicos de metais fundidos/sólidos quentes

F: impacto de energia baixo (45 m/s)

B: impacto de energia médio (120 m/s)

Partículas T de alta velocidade a temperaturas extremas.

Homologação em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 sobre os EPI, de acordo com a norma EN 812:2012 emitida pelo Organismo Notificado N.º 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Suécia.

Homologação em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 sobre os EPI de acordo com a norma EN 352-3:2002 emitida pelo Organismo Notificado N.º 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Alemanha.

A homologação do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos EPI foi emitida pelo Organismo Notificado 2849. Consulte o verso das instruções de utilização para obter a morada.

Os certificados de homologação ATEX foram emitidos pelo Organismo Notificado n.o 2804, ExVeritas ApS.

A declaração de conformidade UE está disponível em www.srsafety.com

Códigos EX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db



Consulte as instruções de utilização



Indicadores de data, ano e mês



Homologação CE pela INSPEC International B.V.



Homologação CE pela RISE.

Explicação das marcas EX:

| | |
|-----|--|
| | ATEX Marca de proteção contra explosão. |
| II | ATEX Grupo de equipamento (atmosferas explosivas que não sejam minas com grisú). |
| 2 G | ATEX Categoria de equipamento (2 = Nível de proteção elevado para a Zona 1, G = Gás). |
| 2 D | ATEX Categoria de equipamento (2 = Nível de proteção elevado para a Zona 21, D = Poeiras). |
| Ex | Proteção contra explosão. |
| ib | Tipo de proteção (segurança intrínseca). |

| | |
|--------|--|
| IIB | Grupo de gases (etileno). |
| IIIC | Grupo de poeiras (zona com poeiras condutoras). |
| T3 | Classe de temperatura, gás (temperatura máxima de superfície +200 °C). |
| T195°C | Classe de temperatura, poeiras (temperatura máxima de superfície +195 °C). |
| Gb | Nível de proteção do equipamento, gás (proteção elevada). |
| Db | Nível de proteção do equipamento, poeiras (proteção elevada). |

RO

Masca de protecție SR 570

1. Informații generale
2. Componente
3. Utilizarea
4. Înțelegerea
5. Specificații tehnice
6. Legenda simbolurilor
7. Avize

1. Informații generale

Folosirea unui aparat de respirație trebuie să facă parte dintr-un program de protecție respiratorie. Pentru recomandări, consultați EN 529:2005. Recomandările incluse în aceste standarde subliniază aspectele importante ale unui program pentru aparate de protecție respiratorie, dar nu înlocuiesc reglementările naționale sau locale în domeniu.

Dacă aveți întrebări referitoare la selecția și îngrijirea echipamentului, consultați-vă superiorul ierarhic sau contactați punctul de vânzare. De asemenea, puteți contacta Departamentul de asistență tehnică din cadrul Sundström Safety AB.

1.1 Descrierea sistemului

Masca de protecție SR 570, ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 și filtrele aprobată sunt incluse în sistemul Sundström cu aparat de protecție respiratorie asistată de ventilator, conform cu EN 12941:1998 (Fig. 1). Furtunul de respirat trebuie să fie conectat la ventilatorul prevăzut cu filtre. Presiunea atmosferică peste valorile normale generată în cască nu lasă particulele și alii agentii de poluare să treacă în zona de respirat.

De asemenea, SR 570 se poate utiliza împreună cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, conform cu EN 14594:2005 (Fig. 2).

1.2 Utilizări

Echipamentele pot fi folosite ca alternativă la aparatelor de respirație cu filtru în toate situațiile în care acestea sunt recomandate. Acest lucru este valabil mai ales dacă munca este obosită din punct de vedere fizic, se desfășoară la temperaturi înalte sau pe o perioadă îndelungată. Atunci când alegeți casca, trebuie să luati în considerare anumiți factori, cum ar fi cei de mai jos:

- tipurile de agentii de poluare;
- concentrațiile;
- intensitatea efortului;
- cerințele de protecție suplimentare față de dispozitivul de protecție respiratorie.

Vizierele asigură protecția ochilor și a feței împotriva diverselor pericole, cum ar fi obiectele aflate în mișcare, loviturile, stropii și reziduurile din aer.

Sapca de protecție asigură protecție pentru cap, protejând utilizatorul în momentul ciocnirii de obiecte staționare.

Analiza riscului trebuie efectuată de o persoană cu instruire adecvată și experiență în domeniu.

1.3 Atenționări/limitări

Rețineți că pot să existe diferențe la nivel de țară cu privire la reglementările referitoare la utilizarea echipamentului de protecție respiratorie.

Nu utilizați echipamentul în următoarele tipuri de medii:

- medii care prezintă pericole imediate pentru viață și sănătate;
- medii în care aerul ambient conține aer îmbogățit cu oxigen sau nu are un conținut normal de oxigen;
- medii în care agenții de poluare sunt de natură necunoscută.

Nu utilizați echipamentul:

- dacă ventilatorul nu funcționează. În această situație anormală, echipamentul nu va oferi nicio protecție. În plus, există riscul ca dioxidul de carbon să se acumuleze rapid în cască, ceea ce poate duce la deficit de oxigen.
- dacă izolația pentru față a căștii nu este fixată. Izolația pentru față trebuie să intre în contact ferm cu față pentru a forma presiunea necesară, astfel încât să se stabilească un grad corect de protecție. Acest lucru poate fi greu de obținut dacă utilizatorul poartă barbă sau perciuni.

Materialele care intră în contact cu pielea persoanelor sensibile pot cauza reacții alergice.

Vizierele deteriorate sau zgâriate trebuie să fie înlocuite imediat. Protecțiile pentru ochi contra particulelor de mare viteză, purtate peste ochelarii de vedere standard, pot transmite socuri, producând astfel un pericol pentru utilizator.

Dacă marcajele privind protecția la lovire de pe vizieră diferă de cele de pe cadrul vizieriei, se ia în calcul cea mai mică valoare.

Dacă pelicula de protecție este prezentă, nu se respectă cerințele clauzei 7.1.2.3 „Difuzia luminii”.

Pelicula nu oferă protecție față de clauza 7.2.3 „Metale topite și obiecte solide fierbinți” și 7.2.4 „Picături și stropi de lichide”.

Protecția pentru ochi în conformitate cu EN 166:2001 este valabilă la temperaturi cuprinse între -5 și +55 °C.

Rețineți că furtunul de respirat poate face o buclă și se poate prinde în obiectele din jur.

Opriti lucrul imediat:

- dacă începeți să respirați cu dificultate;
- dacă simțiți amețeală, greață sau altă reacție fizică perceptibilă;
- dacă simțiți miroslori sau gustul agentilor de poluare.

Rețineți că echipamentul:

- nu trebuie folosit împreună cu pelicule de protecție în atmosferă potențial explozivă;
- dacă utilizatorul este expus la eforturi de lucru extrem de intense, la nivelul căștii se poate forma presiune negativă

în etapa de inhalare, care poate duce la apariția riscului de scurgere în cască;

- poate prezenta un grad de protecție redus dacă este utilizat în mediu cu vânt de intensitate mare;
- nu trebuie ridicat sau purtat în furtunul de respirat;
- dacă este nevoie de protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme, litera T trebuie scrisă imediat după litera aferentă clasei antișoc, de ex., BT. În caz contrar, protecția pentru ochi se va utiliza numai împotriva particulelor de mare viteză la temperatura camerei.

2. Componente

2.1 Verificarea pachetului livrat

Asigurați-vă că echipamentul este complet, conform listei cu conținutul pachetului, și că nu este deteriorat.

Lista cu conținutul pachetului

Fig. 3

1. Mască de protecție
2. Furtun de respirat
3. Peliculă de protecție cu cleme
4. Instrucțiuni de utilizare
5. Șervețel de curățare

2.2 Accesorii/piese de schimb

Fig. 4

Articol

1. Furtun de respirat
2. Garnitură pentru furtun
3. Membrană de exalare
4. Ham pentru cap
5. Izolație ham pentru cap
6. Bandă absorbantă
7. Izolație pentru față
7. Izolație pentru față, ignifugă*
8. Set vizieră, PC
8. Set vizieră, TAC
9. Peliculă de protecție 10 buc*
9. Peliculă de protecție 100 buc*
10. Cleme peliculă de protecție*
11. Șapcă de protecție*
12. Manta pentru gât
12. Manta pentru gât, ignifugă*

Rețineți! T06-0602 este obligatorie.

13. Manta cu fir și buton
14. Vizieră 2/3 EN 5
14. Vizieră 2/3 EN 3

Rețineți! T06-0640 este obligatorie.

15. Kit confort
16. Scut pentru sudură SR 574

17. Șervețele de curățare SR 5226, cutie de 50
Protectie pentru auz Zekler 401H*
Protectie pentru auz Zekler 402H*
Protectie pentru auz Zekler 403H*

* A nu se folosi în atmosfere potențial explozive.

Nr. comandă

| |
|----------|
| R06-0635 |
| R01-3011 |
| R06-0614 |
| R06-0601 |
| R06-0610 |
| R06-0602 |
| R06-0603 |
| T06-0611 |
| R06-0616 |
| T06-0612 |
| T06-0601 |
| T06-0608 |
| T06-0607 |
| T06-0602 |
| T06-0603 |
| T06-0610 |
| T06-0640 |
| T06-0605 |
| T06-0609 |
| T06-0606 |
| T06-0613 |
| H09-0401 |

3.2 Punerea echipamentului

Consultați și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau pentru dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, în funcție de ceea ce folosiți.

- Ridicați viziera și așezați-vă masca de protecție pe cap. Fig. 6.
- Dacă este necesar, ajustați hamul pentru cap. Există mai multe opțiuni de ajustare; consultați Fig. 11. Pentru a ajusta mai ușor hamul pentru cap, desprindeți-l de masca de protecție; consultați **4.4.6 Înlăturarea hamului pentru cap**.

Ajustarea înălțimii.

- A – nivelul până la care ajunge capul în partea pentru cap.
B – căt de sus se asează masca de protecție pe cap.

Dacă este necesar, ajustați protecțiile pentru auz.

Ajustarea unghiului între vizieră și hamul pentru cap.

- C – unghiul față de vizieră. Ajustați dacă față este prea aproape de vizieră sau dacă protecția pentru auz nu este fixată etanș în jurul urechii.
D – ajustarea unghiului benzii absorbante în jurul spotelui capului.

Ajustarea lățimii hamului pentru cap.

- E – ajustarea aproximativă a lățimii hamului pentru cap.
F – lățimea hamului pentru cap.

- Coborâți viziera, trăgând izolația pentru față în jos, sub bărbie. Dacă auziți un declic, înseamnă că viziera este complet coborâtă. Fig. 7.
- Introduceți un deget între bărbie și izolația pentru față, apoi deplasați degetul de-a lungul suprafetei de contact a acesteia pentru a verifica dacă este bine fixată pe față. Fig. 8.
- Verificați și ajustați furtunul de respirat, astfel încât acesta să se întindă de-a lungul spotelui dvs., fără a fi răsucit. Fig. 9.

Deflectorul fluxului de aer

Fluxul de aer poate fi dirijat către vizieră sau către față, pentru confort optim. Fig. 10.

Pelicula de protecție

- Apăsați clema peliculei de protecție în mijlocul părții laterale a vizierei. Fig. 12.
- Prindeți pelicula de protecție de cleme. Fig. 13. Dacă montați mai multe pelicule de protecție, așezați-le în aşa fel încât agățătorile să se prindă în poziții diferite, pentru a fi ușor de scos. Fig. 14.

Şapcă de protecție

Şapca de protecție poate fi montată pe SR 570 pentru a proteja capul utilizatorului în cazul ciocnirii cu obiecte staționare. Şapca de protecție nu este o casă de protecție și, din acest motiv, nu trebuie folosită pentru a proteja utilizatorul împotriva obiectelor aflate în cădere sau în mișcare. După montarea şepci de protecție, întreaga coroană a capului utilizatorului este acoperită.

Protectiile pentru auz

Puteți primi protecții pentru auz în raccordurile de pe părțile laterale ale măștii de protecție. Fig. 15.

Dacă este necesar, ajustați hamul pentru cap al măștii de protecție pentru a aseza protecțiile pentru auz în poziția corectă; consultați **3.2 Punerea măștii**.

Rețineți! Nu este aprobat pentru utilizare în atmosfere potențial explozive.

3.3 Scoaterea echipamentului

Scoateți echipamentul doar după ce ați părăsit zona periculoasă.

Consultați și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau pentru dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, în funcție de ceea ce folosiți.

3. Utilizarea

3.1 Instalarea

Consultați și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau pentru dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, în funcție de ceea ce folosiți.

Furtunul de respirat

Racordați furtunul de respirat așa cum se arată în Fig. 5.

4. Întreținerea

Persoana responsabilă pentru curățarea și întreținerea echipamentului trebuie să fie instruită în mod corespunzător și să fie familiarizată cu lucrările de acest tip.

4.1 Curățarea

Servețelele de curățare Sundström SR 5226 sunt recomandate pentru îngrijire zilnică.

Dacă echipamentul este foarte murdar, izolația hamului pentru cap, izolația pentru față și banda absorbantă pot fi așezate într-un săculeț pentru a fi spălate în mașina de spălat haine (max. 40 °C). Celelalte articole pot fi spălate în mașina de spălat vase (max. 55 °C).

Dacă este necesar, pulverizați pe masca de protecție o soluție cu alcool etilic sau alcool izopropilic în concentrație de 70% pentru dezinfecțare.

RETINETI! Nu utilizați niciodată solventi pentru curățare.

4.2 Depozitarea

După curățare, depozitați echipamentul într-un loc uscat și curat, la temperatură camerei. Depozitați masca de protecție cu viziera complet ridicată sau complet coborâtă. Evitați expunerea directă la soare.

4.3 Programul lucrărilor de întreținere

Cerințe minime recomandate referitoare la obiceiurile de întreținere, astfel încât să vă puteți asigura că echipamentul va fi întotdeauna în bună stare de funcționare.

| | Înainte de utilizare | După utilizare | Anual |
|--|----------------------|----------------|-------|
| Inspecție vizuală | • | • | • |
| Verificarea performanței | • | | • |
| Curățare | | • | • |
| Înlocuirea garniturii furtunului de respirat | | | • |
| Înlocuirea membranei de exalare | | | • |

4.4 Înlocuirea componentelor

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale Sundström. Nu modificați echipamentul. Utilizarea altor piese decât cele originale sau modificările aduse echipamentului pot reduce funcția de protecție și pot pericia aprobatările primite de produs.

4.4.1 Înlocuirea vizierei

- Desprindeți și scoateți viziera. Fig. 16.
- Montați noua vizieră. Începeți de la mijloc. Fig. 17.
- Asigurați-vă că viziera este centrată și prinșă în canelura măștii de protecție.
- Prindeți viziera pe partea dreaptă și pe cea stângă. Fig. 18, 19. Verificați dacă viziera este bine prinșă de-a lungul marginii măștii de protecție. Fig. 20.

4.4.2 Înlocuirea membranei de exalare

Membrana de exalare este montată în interiorul capacului supapei. Fig. 21.

- Scoateți viziera. Fig. 16.
- Desprindeți și scoateți capacul supapei. Fig. 22
- Desprindeți și scoateți membrana. Fig. 23.
- Așezați prin împingere noua membrană în poziție corectă, conform ilustrației. Fig. 24. Verificați cu atenție dacă membrana se află în contact complet cu scaunul supapei.
- Apăsați capacul supapei în poziție. Fig. 25 – 27.
- Montați viziera; consultați 4.4.1 Înlocuirea vizierei.

4.4.3 Înlocuirea izolației pentru față

- Desfaceți agățătorile izolației pentru față de pe hamul pentru cap. Fig. 28.

- Împingeți în afară știfturile izolației pentru față pentru a o desprinde. Fig. 29.
- Montați noua izolație pentru față. Marcajele de pe izolație pentru față și cele de pe vizieră trebuie să se afle față în față. Fig. 30.
- Apăsați izolația pentru față peste întreaga vizieră. Fig. 31.
- Știfturile izolației pentru față trebuie să fie bine prinse de vizieră. Fig. 32.
- Fixați agățătorile izolației pentru față pe hamul pentru cap. Fig. 33.

4.4.4 Înlocuirea izolației hamului pentru cap

- Desfaceți agățătorile izolației pentru față de pe hamul pentru cap. Fig. 28.
- Scoateți izolația pentru frunte. Fig. 34.
- Montați noua izolație pentru frunte. Apăsați agățătorile izolației pentru frunte în soclu de pe masca de protecție. Fig. 35.
- Așezați izolația pentru frunte astfel încât să se fixeze între soclurile de pe părțile laterale ale hamului pentru cap. Fig. 36.
- Verificați dacă izolația hamului pentru cap este așezată conform ilustrației din Fig. 37.
- Fixați agățătorile izolației pentru față pe hamul pentru cap. Fig. 33.

4.4.5 Înlocuirea benzii absorbante

Fig. 38

- Desprindeți hamul pentru cap de masca de protecție, eliberând cele trei puncte de fixare. Fig. 44.
- Scoateți banda absorbantă.
- Împingeți limba hamului pentru cap în nouă bandă absorbantă. Fig. 39. Observați cum este întoarsă banda absorbantă!
- Prindeți banda absorbantă în tijele hamului pentru cap. Fig. 40.
- Pliati banda absorbantă de-a lungul bentitei hamului pentru cap și prindeți tijele în orificii. Fig. 41.
- Fixați cele două socluri deschise ale benzii absorbante pe hamul pentru cap. Fig. 42, 43.

4.4.6 Înlocuirea hamului pentru cap

- Desprindeți hamul pentru cap de masca de protecție, eliberând cele trei puncte de fixare. Fig. 44.
- Montați o nouă bandă absorbantă; consultați 4.4.5 Înlocuirea benzii absorbante.
- Montați o nouă izolație pentru frunte; consultați 4.4.4 Înlocuirea izolației pentru frunte.
- Prindeți ambele capete de fixare ale hamului pentru cap pe părțile laterale. Fig. 45.
- Prindeți capătul de fixare al hamului pentru cap din partea din față. Fig. 46.
- Verificați dacă hamul pentru cap este prins în punctele de fixare ale măștii de protecție.
- Ajustați hamul pentru cap conform instrucțiunilor din secțiunea 3.2 Punerea măștii.

5. Specificații tehnice

Ham pentru cap

Lățime reglabilă pentru cap între 50 și 65 cm.

Greutate

Greutate de aprox. 860 g.

Greutate, inclusiv șapca de protecție și mantaua pentru gât, aprox. 990 g.

Puteți monta protecții pentru auz și accesorii pe masca de protecție.

Retineți! Greutatea totală a măștii de protecție nu trebuie să depășească 1.500 g.

Materiale

Piese din plastic sunt marcate cu codul materialului.

Produsul nu conține componente din latex.

Interval de temperatură

- Temperatură de depozitare: între -20 și +40 °C în condiții de umiditate relativă sub 90%.
- Temperatură de funcționare: între -10 și +55 °C în condiții de umiditate relativă sub 90%.

Perioada de valabilitate

Echipamentul are o durată de depozitare de 5 ani de la data fabricației.

6. Legenda simbolurilor



Consultați instrucțiunile de utilizare



Ceasuri cu data, anul și luna



Avizat CE de INSPEC International B.V.
2849



Avizat CE de RISE



Umiditate relativă



Interval de temperatură



>XX%<

Denumirea materialelor

SR Sundström Safety AB

1 clasa optică

3 rezistență la împroșcare cu lichide

9 metale topite/obiecte solide fierbinți

F energie cu impact scăzut (45 m/s)

B energie cu impact mediu (120 m/s)

T particule de mare viteză la temperaturi extreme.

Avizul de tip conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală în conformitate cu EN 812:2012 a fost emis de Organismul de certificare notificat nr. 0402, RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Suedia.

Avizul de tip conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală în conformitate cu EN 352-3:2002 a fost emis de Organismul de certificare notificat nr. 1974, PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Germania.

Avizul de tip conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală a fost emis de Organismul de certificare notificat 2849. Consultați partea din spate a Instrucțiunilor de utilizare pentru detalii privind adresa.

Certificatele de omologare ATEX au fost emise de Organismul de certificare notificat nr. 2804, ExVeritas ApS.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la www.srsafety.com

Coduri EX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Legenda marcajelor EX:

- ATEX Marcaj de protecție la explozie.
II ATEX Grupă echipament (atmosfere explosive, altele decât mine cu emanații de gaz metan).
2 G ATEX Categorie echipament (2 = Nivel ridicat de protecție pentru Zona 1, G = Gaz).
2 D ATEX Categorie echipament (2 = Nivel ridicat de protecție pentru Zona 21, D = Praj).
Ex Protejat la explozie.
ib Tip de protecție (siguranță intrinsecă).
IIB Grupă de gaz (etilenă).
IIIC Grupă de praf (zonă cu praf conductor).
T3 Clasă de temperatură, gaz (temperatura maximă la suprafață +200 °C).
T195°C Clasă de temperatură, praf (temperatura maximă la suprafață +195 °C).
Gb Nivelul de protecție al echipamentului, gaz (protectie ridicată).
Db Nivelul de protecție al echipamentului, praf (protectie ridicată).

7. Aize

- SR 570 în combinație cu ventilatorul SR 500/SR 500 EX/ SR 700: EN 12941:1998, clasa TH3.
- Echipamentele SR 570 în combinație cu ventilatorul SR 500 EX sunt aprobată în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE.
- SR 570 în combinație cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507 și cu furtunul de respirat SR 358 sau SR 359: EN 14594:2005, clasa 3B.
- SR 570 în combinație cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507 și cu furtunul de respirat SR 360: EN 14594:2005, clasa 3A.
- SR 570 în combinație cu șapca de protecție: EN 812:2012.

Vizieră

Viziera PC este aprobată în conformitate cu EN 166:2001.

Markat: SR 1 BT 9

Viziera TAC este aprobată în conformitate cu EN 166:2001.

Markat: SR 1 FT 9

Cadru vizieră

Cadrul vizieră este aprobat în conformitate cu EN 166:2001.

Markat: SR EN 166 3 9 BT.

RU

Лицевой щиток SR 570

1. Общая информация
2. Детали
3. Использование
4. Техобслуживание

5. Технические характеристики
6. Условные обозначения
7. Сертификация

1. Общая информация

Применение респираторов должно быть составной частью программы защиты органов дыхания. Соответствующие рекомендации приведены в стандарте EN 529:2005. Данные стандарты содержат важные аспекты программы защиты органов дыхания, но не заменяют национальные или местные правила и нормы.

Если вы не уверены в вопросах выбора и обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), обратитесь к руководству или свяжитесь с продавцом. Обращайтесь также в отдел технического обслуживания компании Sundström Safety AB.

1.1 Описание системы

Каска с щитком SR 570 в сочетании с блоком вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 и сертифицированными фильтрами входит в состав системы вентилируемых средств защиты органов дыхания компании Sundström, отвечающей требованиям стандарта EN 12941:1998 (рис. 1). Дыхательный шланг подсоединяется к блоку вентиляции, оснащенному фильтрами. Избыточное давление, создаваемое в лицевой части, предотвращает проникновение частиц и других загрязняющих веществ в дыхательную зону. SR 570 также может использоваться в сочетании с устройством подачи сжатого воздуха SR 507, соответствующим стандарту EN 14594:2005 (рис. 2).

1.2 Применение

Это оборудование может использоваться вместо респираторов с фильтром во всех ситуациях, для которых они рекомендованы к применению. К таким ситуациям относятся, в частности, работы, выполняемые в течение длительного времени, в тяжелых условиях или при повышенных температурах. При выборе лицевой части необходимо учитывать следующие факторы:

- типы загрязняющих веществ;
- концентрации;
- интенсивность работы;
- требования к предохранительным средствам помимо средств защиты органов дыхания.

Экран обеспечивает защиту глаз и лица от различных опасностей, таких как летящие предметы, удар, брызги и переносимый по воздуху мусор.

Защитный наголовник обеспечивает защиту при столкновении пользователя с неподвижными предметами. Анализ рисков должен выполняться лицом, прошедшим соответствующее обучение и имеющим опыт в данной сфере.

1.3 Предупреждения и ограничения

Обратите внимание на возможность национальных различий в правилах применения средств защиты органов дыхания.

Не используйте оборудование:

- в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью;
- при высоком или аномальном содержании кислорода в окружающем воздухе;
- когда загрязняющие вещества неизвестны.

Не используйте оборудование:

- если блок принудительной вентиляции не включается. При возникновении такой нештатной ситуации оборудование лишается защитных функций. Помимо этого, возникает риск быстрого скопления углекислого газа в лицевой части, что может привести к снижению количества кислорода.
- если не обеспечивается герметичное прилегание лицевого уплотнителя к лицу. Лицевой уплотнитель должен плотно прилегать к лицу для создания давления, необходимого для поддержания нужной степени защиты. Наличие

бороды или бакенбарда у пользователя может усложнить соблюдение этого требования.

У чувствительных людей соприкосновение материалов с кожей может вызвать аллергические реакции.

Поврежденные или поцарапанные экраны подлежат немедленной замене.

Очки для защиты от высокоскоростных частиц при надевании поверх стандартных очков могут передавать энергию ударов, создавая угрозу для пользователя.

Если маркировки на экране и на рамке экрана различаются, используется меньшее значение.

При установленной защитной пленке требования п. 7.1.2.3 «Рассеяние света» не выполняются.

Защитная пленка не обеспечивает защиту, предусмотренную пп. 7.2.3 «Расплавленные металлы и горячие твердые вещества» и 7.2.4 «Капли и брызги жидкостей».

В соответствии с EN 166:2001 средства защиты глаз можно использовать при температуре от -5 до +55 °C.

Учтите, что дыхательный шланг может свернуться в петлю и зацепиться за окружающие предметы.

Немедленно прекратите работу:

- если вы чувствуете, что дыхание затруднено;
- если вы чувствуете головокружение, тошноту или какое-либо иное физическое проявление;
- если вы чувствуете запах или вкус загрязняющих веществ.

Обратите внимание, что:

- использование оборудования в сочетании с защитными пленками в потенциально взрывоопасных атмосферах не допускается.
- при выполнении пользователем работ очень высокой интенсивности существует риск возникновения в устройстве отрицательного давления при вдохе, что может привести к нарушению герметичности лицевой части;
- если оборудование применяется в условиях высокой скорости ветра, коэффициент защиты может уменьшаться;
- запрещается поднимать и переносить оборудование, держась за соединительный шланг;
- если требуется защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах, сразу после кода защиты от ударов должен быть указан код Т (например, ВТ). Если такой код отсутствует в маркировке, средство защиты глаз следует использовать для защиты от высокоскоростных частиц только при комнатной температуре.

2. Детали

2.1 Проверка комплектности поставки

Проверьте оборудование на комплектность согласно упаковочному листу, а также убедитесь в отсутствии повреждений.

Упаковочный лист (рис. 3)

1. Лицевой щиток
2. Дыхательный шланг
3. Защитные пленки с фиксаторами
4. Руководство по использованию
5. Чистящая салфетка

2.2. Принадлежности/запасные части

(рис. 4)

Позиция

| Позиция | Номер для заказа |
|---------------------------|------------------|
| 1. Дыхательный шланг | R06-0635 |
| 2. Прокладка для шланга | R01-3011 |
| 3. Выдыхательная мембрана | R06-0614 |
| 4. Наголовное крепление | R06-0601 |

| | |
|---|----------|
| 5. Уплотнение наголовного крепления | R06-0610 |
| 6. Лента от пота | R06-0602 |
| 7. Лицевое уплотнение | R06-0603 |
| 7. Лицевое уплотнение, огнестойкое* | T06-0611 |
| 8. Комплект экрана (поликарбонатный) | R06-0616 |
| 8. Комплект экрана (триацетат целлюлозы) | T06-0612 |
| 9. Защитные пленки, 10 шт.* | T06-0601 |
| 9. Защитные пленки, 100 шт.* | T06-0608 |
| 10. Фиксаторы для защитных пленок* | T06-0607 |
| 11. Защитный наголовник* | T06-0602 |
| 12. Защита шеи | T06-0603 |
| 12. Защита шеи, огнестойкая* | T06-0610 |
| Примечание. Используется только с T06-0602. | |
| 13. Крышка с резьбой и ручкой | T06-0640 |
| 14. Экран 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Экран 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Примечание! Используется только с T06-0640. | |
| 15. Набор для комфортного ношения | T06-0606 |
| 16. Сварочный щиток SR 574 | T06-0613 |
| 17. Чистящие салфетки SR 5226, коробка 50 шт. | H09-0401 |
| Защитный наушник Zekler 401H* | |
| Защитный наушник Zekler 402H* | |
| Защитный наушник Zekler 403H* | |

* Использование в потенциально взрывоопасной атмосфере недопустимо.

3. Использование

3.1 Сборка оборудования

Ознакомьтесь также с руководством по использованию блока принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или установки подачи сжатого воздуха SR 507, в зависимости от того, какое устройство используется.

Дыхательный шланг

Подсоедините дыхательный шланг, как показано на рис. 5.

3.2 Надевание

Ознакомьтесь также с руководством по использованию блока принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или установки подачи сжатого воздуха SR 507, в зависимости от того, какое устройство используется.

- Поднимите экран и наденьте лицевой щиток (рис. 6).
- При необходимости отрегулируйте наголовное крепление. Существует множество вариантов регулировки, см. рис. 11. Для облегчения регулировки наголовного крепления снимите его с лицевого щитка, см. 4.4.6 Замена наголовного крепления.

Регулировка по высоте

А — насколько глубоко голова входит в головную часть;
В — насколько высоко лицевой щиток сидит на голове. При необходимости отрегулируйте положение защитных наушников.

Регулировка угла между экраном и наголовным креплением.

С — угол по отношению к экрану. Отрегулируйте положение лицевого щитка, если он находится слишком близко к экрану или если защитный наушник плохо прилегает вокруг уха.

Д — регулировка угла головной ленты вокруг затылка.

Регулировка ширины наголовного крепления

Е — грубая регулировка ширины наголовного крепления.

Ф — ширина наголовного крепления.

- Опустите экран, потянув вниз за лицевой уплотнитель под

подбородком. Звук щелчка означает, что экран опущен полностью (рис. 7).

- Вставьте палец между подбородком и лицевым уплотнением и проведите им вдоль всей контактной поверхности уплотнения, проверяя удобство подгонки и плотность прилегания экрана (рис. 8).
- Проверьте и отрегулируйте дыхательный шланг таким образом, чтобы он проходил вдоль вашей спины и не перекручивался (рис. 9).

Отражатель потока воздуха

Воздушный поток можно направить в сторону экрана или лица для оптимального комфорта (рис. 10).

Защитная пленка

- Вдавите фиксатор защитной пленки в центр боковой части экрана (рис. 12).
- Закрепите защитную пленку на фиксаторах защитной пленки (рис. 13). При установке дополнительных защитных пленок установите их для удобства удаления таким образом, чтобы их ушки не перекрывали друг друга (рис. 14).

Защитный наголовник

На SR 570 можно установить защитный наголовник, чтобы обеспечить защиту головы пользователя при столкновении с неподвижными предметами. Защитный наголовник не является защитной каской, поэтому его не следует использовать для защиты от падающих или движущихся предметов. Когда защитный наголовник установлен, закрывается вся верхняя часть головы пользователя.

Защитные наушники

Защитные наушники можно вставить в соединительные прорези, расположенные по бокам лицевого щитка (рис. 15). При необходимости отрегулируйте наголовное крепление лицевого щитка, чтобы обеспечить правильное положение защитных наушников, см. 3.2 Надевание.

Примечание. Оборудование не предназначено для эксплуатации в потенциально взрывоопасной атмосфере.

3.3 Снятие

Не снимайте оборудование, пока не выйдете из опасной зоны. Ознакомьтесь также с руководством по использованию блока принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или установки подачи сжатого воздуха SR 507, в зависимости от того, какое устройство используется.

4. Техническое обслуживание

Персонал, отвечающий за техобслуживание этого оборудования, должен пройти надлежащую подготовку и быть хорошо ознакомлен с работами такого типа.

4.1 Очистка

Для ежедневного ухода рекомендуется использовать очистительную ткань Sundström SR 5226.

Если оборудование сильно загрязнено, уплотнение наголовного крепления, лицевое уплотнение и ленту от пота можно положить в мешок для стирки и стирать в машине (макс. 40 °C). Другие предметы можно мыть в посудомоечной машине (макс. 55 °C). При необходимости распылите на лицевой щиток 70-процентный раствор этанола или изопропанола для дезинфекции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте для очистки растворитель.

4.2 Хранение

После очистки оборудование следует разместить на хранение в сухое и чистое место в условиях комнатной температуры. Храните лицевой щиток с полностью поднятым или полностью опущенным экраном. Не допускается попадание на оборудование прямого солнечного света.

4.3 График техобслуживания

Рекомендуемые минимальные требования к стандартным операциям технического обслуживания для обеспечения постоянной эксплуатационной пригодности оборудования.

| | Перед использованием | После использования | Ежегодно |
|--|----------------------|---------------------|----------|
| Визуальный осмотр | ● | ● | ● |
| Проверка исправности | ● | | ● |
| Очистка | | ● | ● |
| Замена уплотнителя дыхательного шланга | | | ● |
| Замена выдыхательной мембранны | | | ● |

4.4 Замена деталей

Используйте только оригинальные детали компании Sundström. Не вносите изменения в оборудование СИЗОД. Использование неоригинальных деталей и любые модификации могут ослабить защитную функцию и дискредитируют сертификацию изделия.

4.4.1 Замена экрана

- Открепите и снимите экран (рис. 16).
- Установите новый экран. Начните с центра (рис. 17).
- Убедитесь, что экран расположен по центру и располагается в пазу лицевого щитка.
- Закрепите экран справа и слева (рис. 18, 19). Убедитесь, что экран надежно зафиксирован по краю лицевого щитка (рис. 20).

4.4.2 Замена выдыхательной мембранны

Выдыхательная мембрана установлена внутри крышки клапана (рис. 21).

- Снимите экран (рис. 16).
- Открепите и снимите крышку клапана (рис. 22).
- Открепите и снимите мембранию (рис. 23).
- Нажмите на новую мембрану, чтобы установить ее в правильном положении, как показано на рисунке (рис. 24). Осторожно проверьте, вошла ли мембрана в контакт с седлом клапана по всей окружности.
- Прижмите крышку клапана, чтобы она села на место (рис. 25–27).
- Установите экран, см. 4.4.1 Замена экрана.

4.4.3 Замена лицевого уплотнителя

- Отстегните крючки лицевого уплотнения от наголовного крепления (рис. 28).
- Вытолкните наружу штифты лицевого уплотнения и снимите его (рис. 29).
- Установите новый лицевой уплотнитель. Маркировки лицевого уплотнения и экрана должны располагаться друг напротив друга (рис. 30).
- Прижмите лицевое уплотнение по периметру экрана (рис. 31).
- Убедитесь, что шпильки лицевого уплотнения зафиксированы в экране (рис. 32).
- Закрепите крючки лицевого уплотнения в наголовном креплении (рис. 33).

4.4.4 Замена уплотнения наголовного крепления

- Отстегните крючки лицевого уплотнения от наголовного крепления (рис. 28).
- Снимите лобовое уплотнение (рис. 34).
- Установите новое лобовое уплотнение. Вдавите выступы лобового уплотнения в гнездо на защитном щитке (рис. 35).

- Расположите лобовое уплотнение так, чтобы оно поместилось между пазами на боковых сторонах наголовного крепления (рис. 36).
- Убедитесь, что уплотнение наголовного крепления установлено в соответствии с рис. 37.
- Закрепите крючки лицевого уплотнения в наголовном креплении (рис. 33).

4.4.5 Замена ленты от пота

(рис. 38).

- Отсоедините наголовное крепление в трех точках фиксации и снимите его с лицевого щитка (рис. 44).
- Снимите ленту от пота.
- Выведите язычок наголовного крепления в новую ленту от пота (рис. 39). Обратите внимание на то, какой стороной повернута лента от пота!
- Зафиксируйте ленту от пота, используя выступы наголовного крепления (рис. 40).
- Разместите ленту от пота по внутреннему ободку наголовного крепления и зафиксируйте выступы в отверстиях (рис. 41).
- Закрепите два свободных гнезда ленты от пота на наголовном креплении (рис. 42, 43).

4.4.6 Замена наголовного крепления

- Отсоедините наголовное крепление в трех точках фиксации и снимите его с лицевого щитка (рис. 44).
- Установите новую ленту от пота, см. 4.4.5 Замена ленты от пота.
- Установите новое лобовое уплотнение, см. 4.4.4 Замена лобового уплотнения.
- Закрепите наголовное крепление в двух точках крепления по его сторонам (рис. 45).
- Закрепите наголовное крепление в точке крепления спереди (рис. 46).
- Убедитесь, что наголовное крепление зафиксировано в крепежных точках лицевого щитка.
- Отрегулируйте наголовное крепление в соответствии с инструкциями в разделе 3.2 Надевание.

5. Техническое описание

Наголовное крепление

Регулируется по ширине головы от 50 до 65 см.

Вес

Вес составляет приблизительно 860 г.

Вес с защитным наголовником и защитой шеи составляет приблизительно 990 г.

На лицевой щиток можно установить защитные наушники и принадлежности.

Примечание. Общий вес лицевого щитка не должен превышать 1500 г.

Материалы

Все пластиковые детали маркированы кодами материалов. Изделие не содержит компонентов, изготовленных из латекса.

Температурный диапазон

- Температура хранения: от -20 до +40 °C при относительной влажности ниже 90 %.
- Рабочая температура: от -10 до +55 °C при относительной влажности ниже 90 %.

Срок хранения

Срок хранения оборудования составляет 5 лет с даты изготовления.

6. Условные обозначения

| | | |
|---------|---|---|
| | См. руководство по использованию | 9: расплавленные металлы/горячее твердое вещество; F: низкая ударопрочность (45 м/с); B: средняя ударопрочность (120 м/с); T: высокоскоростные частицы при экстремальных температурах. |
| | Символы даты (год и месяц) | |
| | Сертификация на соответствие требованиям CE выполнена компанией INSPEC International B.V. | |
| | Сертификация CE: RISE | |
| | Относительная влажность | |
| | -XX°C +XX°C Температурный диапазон | |
| >XX+XX< | Обозначение материала | |

7. Сертификация

- SR 570 в сочетании с блоком вентиляции SR 500/SR 500 EX/ SR 700: EN 12941:1998, класс TH3.
- Капюшоны SR 570 используемые вместе с блоком принудительной вентиляции SR 500 EX, соответствуют требованиям Директивы ATEX 2014/34/EU, что подтверждено соответствующим сертификатом.
- SR 570 в сочетании с устройством подачи сжатого воздуха SR 507 и шлангом подачи воздуха SR 358 или SR 359: EN 14594:2005, класс 3B.
- SR 570 в сочетании с устройством подачи сжатого воздуха SR 507 и шлангом подачи воздуха SR 360: EN 14594:2005, класс 3A.
- SR 570 в сочетании с защитным наголовником: EN 812:2012.

Экран

Поликарбонатный экран сертифицирован согласно EN 166:2001.

Маркировка: SR 1 BT 9

Экран из триацетата целлюлозы (ТАС) разрешен к использованию в соответствии с EN 166:2001.

Маркировка: SR 1 FT 9

Рамка экрана

Рамка экрана сертифицирована согласно EN 166:2001.

Маркировка: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1: оптический класс;

3: брызги жидкости;

Коды EX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Расшифровка кодов EX:

- ATEX Знак взрывозащищенного исполнения.
II ATEX Группа оборудования (взрывоопасная среда, не имеющая отношения к работам, выполняемым в местах, где есть рудничный газ).
2 G ATEX Категория оборудования (2 = высокий уровень защиты для зоны 1, G = газ).
2 D ATEX Категория оборудования (2 = высокий уровень защиты для зоны 21, D = пыль).
Ex Взрывозащищенное исполнение.
ib Вид защиты (искробезопасность).
IIB Газовая группа (этилен).
IIIC Группа пылевого материала (зона с электропроводящей пылью).
T3 Температурный класс, газ (максимальная температура на поверхности +200°C).
T195°C Температурный класс, пыль (максимальная температура на поверхности +195°C).
Gb Уровень защиты оборудования, газ (высокий уровень защиты).
Db Уровень защиты оборудования, пыль (высокий уровень защиты).

SK

Tvárový štít SR 570

- Všeobecné informácie
- Diely
- Použitie
- Údržba
- Technické parametre
- Kľúč k symbolom
- Schválenie

1. Všeobecné informácie

V rámci programu na ochranu dýchacích ciest sa musí používať respirátor. Ďalšie informácie nájdete v norme EN 529:2005. Usmernenia v týchto normách zdôrazňujú dôležité aspekty programu zariadení na ochranu dýchacích ciest, ale nenahrádzajú štátne a miestne predpisy.

V prípade pochybností pri výbere a starostlivosť o ochranné prostriedky sa poradte so svojím nadriadeným alebo sa obrátte na predajné miesto. Radi vás privítame aj v našom oddelení technických služieb spoločnosti Sundström Safety AB.

1.1 Opis systému

Priprába s priezorom SR 570 s jednotkou ventilátora SR 500/ SR 500 EX/SR 700 a schválenými filtri je zahrnutá do systému respiračných ochranných zariadení s podporou ventilátora Sundström podľa normy EN 12941:1998 (obr. 1). Dýchacia hadica musí byť pripojená k jednotke ventilátora s nainštalovanými filtermi. Tlak generovaný vo vrchnej ochrane hlavy, ktorý je vyšší ako atmosférický tlak, bráni časticam a iným znečistujúcim látкам preniknúť do zóny dýchania.

Tvárový štít SR 570 sa môže používať aj spolu s nadstavcom na stlačený vzduch SR 507, ktorý splňa požiadavky normy EN 14594:2005 (obr. 2).

1.2 Použitie

Tieto ochranné prostriedky sa môžu použiť ako alternatíva k filtračným respirátorom vo všetkých situáciách, pri ktorých sa odporúča ich použitie. Platí to predovšetkým pri ťažkej fyzickej alebo dlhodobej práci, pripadne pri práci v teplom prostredí. Pri výbere vrchnej ochrany hlavy sa musia brať do úvahy niektoré z nasledujúcich faktorov:

- Typy znečistujúcich látok
- Koncentrácie
- Intenzita práce
- Požiadavky na ochranu okrem zariadenia na ochranu dýchacích ciest.

Priezor poskytuje ochranu očí a tváre pred rôznymi nebezpečenstvami, ako sú lietacie predmety, nárazy, striekajúce úlomky a úlomky prenášané vzduchom.

Ochranná čiapka zabezpečuje ochranu používateľa pri náraze s pevnými predmetmi.

Analýzu rizík by mala vykonávať osoba, ktorá je riadne vyškolená a skúsená v danej oblasti.

1.3 Varovania/obmedzenia

Upozorňujeme, že v súvislosti s používaním ochranných prostriedkov dýchacích ciest môžu v rôznych krajinách platíť rôzne predpisy.

Ochranný prostriedok nepoužívajte v prostredí:

- ktoré bezprostredne ohrozenie život a zdravie človeka (IDLH),
- v ktorom je okolité ovzdušie obohatené kyslíkom alebo nemá normálnu hladinu kyslíka,
- v ktorom sú znečistujúce látky neznáme.

Ochranný prostriedok nepoužívajte:

- ak nie je v prevádzke ventilátor. V takejto nezvyčajnej situácii ochranný prostriedok neposkytuje žiadnu ochranu. Okrem toho hrozí riziko rýchleho nahromadenia oxidu uhličitého vo vrchnej ochrane hlavy, čo môže vieť k nedostatku kyslíka.
- bez utesnenia medzi vrchnou ochranou hlavy a tvárou. Tvárové tesnenie musí byť v tesnom kontakte s tvárou, aby sa vytvoril tlak potrebný na vytvorenie správneho faktora ochrany. Utesnenie môže byť stažené, ak používateľ nosí bradu alebo bokombrady.

Materiály prichádzajúce do kontaktu s pokožkou môžu u citlivých ľudí vyvoláť alergické reakcie.

Poškodené alebo poškrabanie priezory sa musia okamžite vymeniť.

Chránie oči proti časticiam letiacich vysokou rýchlosťou, ktoré sa nosia na štandardných dioptrických okuliarnoch, môžu prenášať nárazy, čo predstavuje riziko pre používateľa.

Ak sa označenia o chrane voči nárazom na priezore a ráme priezoru líšia, platí najnižšia hodnota.

Pri montáži ochranej fólie nie sú splnené požiadavky ustanovenia 7.1.2.3 Rozptyl svetla.

Ochranná fólia neposkytuje ochranu pred látkami uvedenými v ustanoveniach 7.2.3 Roztavené kovy a horúce tuhé látky a 7.2.4 Kvapôčky a postrekanie tekutinami.

Ochrana očí podľa normy EN 166:2001 platí pri teplote -5 až +55 °C. Uvedomte si, že dýchacia hadica môže vytvoriť slučku a zachytíť sa o predmet v okolí.

Okamžite prerušte prácu:

- ak zistíte, že máte ťažkosti s dýchaním,
- ak pocitujete závrat, nevoľnosť alebo akékoľvek iné badateľné fyzické účinky,
- ak cítíte zápach alebo chut' znečistujúcich látok.

Majte na pamäti, že:

- nesmie sa používať spolu s ochrannými fóliami v potenciálne výbušnom prostredí.
- ak je používateľ vystavený veľmi vysokej intenzite práce, v ochrannom prostredí môže dochádzať k podtlaku počas fázy nádychu, čo môže predstavovať riziko vniknutia znečistujúcich látok do vrchnej ochrany hlavy,
- sa môže znižiť faktor ochrany, ak sa ochranný prostriedok používa v prostredí, kde sa môže vyskytovať viacoraz s vysokou rýchlosťou,
- sa ochranný prostriedok nesmie zdvívhať ani nosiť za dýchaciu hadicu,
- ak sa vyzádzuje ochrana pred časticami letiacimi vysokou rýchlosťou pri veľmi vysokých teplotách, za písmenom nárazu sa musí uvádzať písmeno T, t. j. BT. Ak sa nenachádza, ochrana očí sa smie používať na ochranu pred časticami letiacimi vysokou rýchlosťou len pri izbovej teplote.

2. Diely

2.1 Kontrola pri dodaní

Podľa zoznamu balenia skontrolujte, či je zariadenie kompletné a nie je poškodené.

Zoznam obsahu balenia

Obr. 3

1. Tvárový štít
2. Dýchacia hadica
3. Ochranná fólia so svorkami
4. Návod na používanie
5. Čistiaca utierka

2.2 Príslušenstvo/náhradné diely

Obr. 4

Položka

Objednávacie číslo

| | |
|--|----------|
| 1. Dýchacia hadica | R06-0635 |
| 2. Tesnenie na hadicu | R01-3011 |
| 3. Výdychová membrána | R06-0614 |
| 4. Hlavový postroj | R06-0601 |
| 5. Tesnenie hlavového postroja | R06-0610 |
| 6. Pás na zachytávanie potu | R06-0602 |
| 7. Tvárové tesnenie | R06-0603 |
| 7. Tvárové tesnenie, spomaľovač horenia* | T06-0611 |
| 8. Súprava priezoru, PC | R06-0616 |
| 8. Súprava priezoru, TAC | T06-0612 |
| 9. Ochranné fólie, 10 ks* | T06-0601 |
| 9. Ochranné fólie, 100 ks* | T06-0608 |
| 10. Svorky na ochranné fólie* | T06-0607 |
| 11. Ochranná čiapka* | T06-0602 |
| 12. Kryt na krk | T06-0603 |
| 12. Kryt na krk, spomaľovač horenia* | T06-0610 |

Poznámka! Vyžaduje sa T06-0602

| | |
|---|----------|
| 13. Kryt so závitom a kolieskom | T06-0640 |
| 14. Priezor 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Priezor 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Poznámka! Vyžaduje sa T06-0640 | |
| 15. Súprava Comfort | T06-0606 |
| 16. Zváračský štit SR 574 | T06-0613 |
| 17. Čistiacé utierky SR 5226, 50 ks v škatuli | H09-0401 |
| Chránič slchu Zekler 401H* | |
| Chránič slchu Zekler 402H* | |
| Chránič slchu Zekler 403H* | |

* Nesmie sa používať v potenciálne výbušnom prostredí

3. Použitie

3.1 Inštalácia

Pozrite si aj návod na používanie pre jednotku ventilátora SR 500/SR 500 EX/SR 700 alebo nadstavec na stlačený vzduch SR 507 podľa toho, čo sa používa.

Dýchacia hadica

Pripojte dýchaciu hadicu podľa obr. 5.

3.2 Nasadenie

Pozrite si aj návod na používanie pre jednotku ventilátora SR 500/SR 500 EX/SR 700 alebo nadstavec na stlačený vzduch SR 507 podľa toho, čo sa používa.

- Zdvihnite priezor a nasádeť si tvárový štit. Obr. 6.
- V prípade potreby si upravte hlavový postroj. K dispozícii je mnoho možností úpravy, pozrite si obr. 11. Hlavový postroj sa upravuje jednoduchšie, ak ho vyberiete z tvárového štitu, pozrite si časť **4.4.6 Výmena hlavového postroja**.

Nastavenie výšky.

- A – hľbka hlavovej konca v hlavovej časti.
 B – výška umiestnenia tvárového štitu na hlave. V prípade potreby upravte na chrániče slchu.

Úprava uha medzi priezorom a hlavovým postrojom.

- C – uhol s priezorom. Upravte, ak je tvár príliš blízko priezoru.
 D – úprava uha hlavového pásu okolo zadnej časti hlavy.

Úprava šírky hlavového postroja.

- E – približná úprava šírky hlavového postroja.
 F – šírka hlavového postroja.

- Spusťte jednotku priezoru potiahnutím tvárového tesnenia nadol pod bradu. Počutelné zacvaknutie signalizuje, že priezor bol spustený úplne nadol. Obr. 7.
- Vložte prst medzi bradu a tvárové tesnenie a prejdite prstom po celom obvode kontaktnej plochy tvárového tesnenia na skontrolovanie, že je dosiahnuté riadne utesnenie medzi tesniacou plochou a tvárou. Obr. 8.
- Skontrolujte, či dýchacia hadica vedie pozdĺž chrbta a nie je prekrútená, a v prípade potreby upravte. Obr. 9.

Usmerňovač prúdenia vzduchu

Prúd vzduchu je možné smerovať smerom k priezoru alebo tvári na dosiahnutie optimálneho pohodlia. Obr. 10.

Ochranná fólia

- Potláčte svorku ochrannej fólie smerom k stredu bočného okraja priezoru. Obr. 12.
- Zaistite ochrannú fóliu pomocou svoriek. Obr. 13. Pri upevňovaní ďalších ochranných fólií ich upevnite tak, aby úchytky neboli na sebe, čím sa umožní jednoduchšie odstránenie. Obr. 14.

Ochranná čiapka

Na SR 570 je možné namontoovať ochrannú čiapku, aby sa dosiahla ochrana hlavy, ktorá chráni hlavu používateľa pri kolízii s pevnými predmetmi. Ochranná čiapka nie je bezpečnostná prílba a preto by sa nemala používať na ochranu pred padajúcimi alebo sa pohybujúcimi predmetmi. Pri montáži ochranej čiapky je celá korunka hlavy zakrytá používateľom.

Chrániče sluchu

Je možné pripojiť chrániče sluchu k otvorom na bokoch tvárového štitu. Obr. 15.

V prípade potreby upravte hlavový postroj tvárového štitu, aby sa chrániče sluchu dostali do správnej polohy, pozrite si časť **3.2 Nasadenie**.

Poznámka! Neschválené na použitie v potenciálne výbušnom prostredí.

3.3 Snímanie

Ochranný prostriedok si nesnímajte, kým sa nenachádzate mimo nebezpečnej oblasti.

Pozrite si aj návod na používanie pre jednotku ventilátora SR 500/SR 500 EX/SR 700 alebo nadstavec na stlačený vzduch SR 507 podľa toho, čo sa používa.

4. Údržba

Osoba zodpovedná za čistenie a údržbu zariadenia musí byť riadne vyškolená a oboznámená s týmto typom práce.

4.1 Čistenie

Na každodenňu starostlivosť odporúčame používať čistiace utierky Sundström SR 5226.

Ak je ochranná pomôcka výraznejšie znečistená, tesnenie hlavového postroja, tvárové tesnenie a pás na zachytávanie potu je možné vložiť do pracacieho vrecka a opratiť v práčke (max. 40 °C). Ostatné položky je možné umývať v umývačke riadu (max. 55 °C). V prípade potreby postriekajte tvárový štit 70 % roztokom etanolu alebo izopropanolu na dezinfekciu.

POZNÁMKAI Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.

4.2 Skladovanie

Po vyčistení uskladnite ochranný prostriedok na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote. Tvárový štit skladujte spolu s priezorom v úplne zdvihnutej alebo úplne spustenej polohe. Zabráňte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.

4.3 Plán údržby

Dodržiavajte odporúčané minimálne požiadavky na bežnú údržbu tak, aby bola vždy zabezpečená prevádzkyschopnosť zariadenia.

| | Pred použitím | Po použití | Ročne |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|
| Vizuálna kontrola | • | • | • |
| Kontrola výkonnosti | • | | • |
| Čistenie | | • | • |
| Výmena tesnenia dýchacej hadice | | | • |
| Vymeňte výdychovú membránu | | | • |

4.4 Výmena dielov

Vždy používajte originálne náhradné diely od spoločnosti Sundström. Zariadenie neupravujte. Používanie iných ako originálnych dielov alebo úprava ochranného prostriedku môžu znižiť jeho ochrannú funkciu a môžu predstavovať riziko zrušenia schválení udelených tomuto produktu.

4.4.1 Výmena priezoru

- Uvŕdajte a demontujte priezor. Obr. 16.
- Nasadte nový priezor. Začnite v strede. Obr. 17.
- Dbajte na to, aby priezor bol v strede a zapadol do drážky na tvárovom štíte.
- Zaistite priezor na pravej a ľavej strane. Obr. 18, 19. Skontrolujte, či je priezor správne zaistený okolo okraja tvárového štítu. Obr. 20.

4.4.2 Výmena výdychovej membrány

Výdychová membráná je upevnená vnútrom krytu ventilu. Obr. 21.

- Demontujte priezor. Obr. 16.
- Uvŕdajte a demontujte kryt ventilu. Obr. 22
- Uvŕdajte a demontujte membránu. Obr. 23.
- Zatlačte novú membránu do správnej polohy podľa obrázka. Obr. 24. Dôkladne skontrolujte, či sa membrána dotýka sedla ventilu po celom obvode.
- Zatlačte kryt ventilu na svoje miesto. Obr. 25 – 27.
- Nasadte priezor, pozrite si časť 4.4.1 Výmena priezoru.

4.4.3 Výmena tvárového tesnenia

- Uvŕdajte háčiky tvárového tesnenia z hlavového postroja. Obr. 28.
- Vyťlačte kolíky tvárového tesnenia a vyberte tvárové tesnenie. Obr. 29.
- Nasadte nové tvárové tesnenie. Označenia na tvárovom tesnení a na priezore by mali byť oproti sebe. Obr. 30.
- Zatlačte tvárové tesnenie okolo priezoru. Obr. 31.
- Skontrolujte, či sú kolíky tvárového tesnenia upevnené v priezore. Obr. 32.
- Zaistite háčiky tvárového tesnenia do hlavového postroja. Obr. 33.

4.4.4 Výmena tesnenia hlavového postroja

- Uvŕdajte háčiky tvárového tesnenia z hlavového postroja. Obr. 28.
- Odstráňte čelové tesnenie. Obr. 34.
- Nasadte nové čelové tesnenie. Zatlačte výstupky v čelovom tesnení do otvoru v tvárovom štíte. Obr. 35.
- Umiestnite čelové tesnenie tak, aby bolo medzi otvormi na bočných stranach hlavového postroja. Obr. 36.
- Skontrolujte, či je tesnenie hlavového postroja upevnené podľa obr. 37.
- Zaistite háčiky tvárového tesnenia do hlavového postroja. Obr. 33.

4.4.5 Výmena pásu na zachytávanie potu

Obr. 38

- Odpojte hlavový postroj od tvárového štítu uvolnením troch fixačných bodov. Obr. 44.
- Vyberte pás na zachytávanie potu.
- Zatlačte jazýček hlavového postroja do nového pásu na zachytávanie potu. Obr. 39. Dávajte pozor na to, ako je pás na zachytávanie potu otocený!
- Nasadte pás na zachytávanie potu na hroty na hlavovom postroji. Obr. 40.
- Preložte pás na zachytávanie potu cez čelenku hlavového postroja a vložte hroty do otvorov. Obr. 41.
- Zaistite dva voľné otvory pásu na zachytávanie potu k hlavovému postroju. Obr. 42, 43.

4.4.6 Výmena hlavového postroja

- Odpojte hlavový postroj od tvárového štítu uvolnením troch fixačných bodov. Obr. 44.
- Nasadte nový pás na zachytávanie potu, pozrite si časť 4.4.5 Výmena pásu na zachytávanie potu.
- Nasadte nové čelové tesnenie, pozrite si časť 4.4.4 Výmena čelového tesnenia.
- Zaistite oba fixačné body hlavového postroja na bokoch. Obr. 45.
- Zaistite fixačný bod hlavového postroja vpred. Obr. 46.
- Skontrolujte, či je hlavový postroj zaistený vo fixačných bodoch tvárového štítu.

- Upravte hlavový postroj podľa pokynov v časti 3.2 Nasadenie.

5. Technické parametre

Hlavový postroj

Nastaviteľná šírka hlavy v rozsahu 50 až 65 cm.

Hmotnosť

Hmotnosť približne 860 g.

Hmotnosť vrátane ochrannej čiapky a krytu krku, približne 990 g.

Na tvárový štít je možné namontovať chrániče sluchu a príslušenstvo.

Poznámka! Celková hmotnosť tvárového štítu nesmie presiahnuť 1 500 g.

Materiály

Plastové diely sú označené kódom materiálu.

Výrobok neobsahuje súčasti vyrobené z latexu.

Teplotný rozsah

- Skladovacia teplota: od -20 do +40 °C pri relatívnej vlhkosti menej ako 90 %.
- Prevádzková teplota: od -10 do +55 °C pri relatívnej vlhkosti menej ako 90 %.

Skladovateľnosť

Zariadenie má skladovateľnosť 5 rokov od dátumu výroby.

6. Klúč k symbolom



Pozrite si návod na používanie



Hodiny s dátumom, rok a mesiac




CE
2849 Schválenie CE od spoločnosti INSPEC International B.V.



Schválenie CE od spoločnosti RISE



Relatívna vlhkosť



-XX°C – +XX°C Teplotný rozsah

>XX+XX< Označenie materiálu

7. Schválenie

- SR 570 v kombinácii s jednotkou ventilátora SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, trieda TH3.
- Kliky SR 570 v kombinácii s ventilátorom SR 500 EX sú schválené podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ.
- SR 570 v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 507 a vzduchovou hadicou SR 358 alebo SR 359: EN 14594:2005, trieda 3B.
- SR 570 v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 507 a vzduchovou hadicou SR 360: EN 14594:2005, trieda 3A.
- SR 570 v kombinácii s ochrannou čiapkou: EN 812:2012.

Priezor

Priezor z PC je schválený v súlade s normou EN 166:2001.

Označenie: SR 1 BT 9

Priezor z TAC je schválený v súlade s normou EN 166:2001.
Označenie: SR 1 FT 9

Rám priezoru

Rám priezoru je schválený v súlade s normou EN 166:2001.
Označenie: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optická trieda

3 striekajúca kvapalina

9 roztavené kovy/horúce tuhé látky

F náraz s nízkou energiou (45 m/s)

B náraz so strednou energiou (120 m/s)

T časticie letiace vysokou rýchlosťou pri veľmi vysokých teplotách.

Typové schválenie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch v súlade s normou EN 812:2012 vydal notifikovaný orgán č. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Švédsko.

Typové schválenie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch v súlade s normou EN 352-3:2002 vydal notifikovaný orgán č. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Nemecko.

Typové schválenie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 o OOP vydal notifikovaný orgán 2849. Adresu nájdete na zadnej strane návodu na používanie.

Certifikáty typového schválenia ATEX vydala notifikovaná osoba č. 2804, ExVeritas ApS.

Vyhľásenie o zhode EÚ je k dispozícii na stránke www.srsafety.com.

Kódy EX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Legenda k označeniam EX:

- | | |
|--------|---|
| | ATEX Značka ochrany pred výbuchom. |
| II | ATEX Skupina zariadenia (výbušné prostredie iné ako baner banskými plynni). |
| 2 G | ATEX Kategória zariadenia (2 = vysoká úroveň ochrany pre zónu 1, G = plyn). |
| 2 D | ATEX Kategória zariadenia (2 = vysoká úroveň ochrany pre zónu 21, D = prach). Ochrana pred výbuchom. |
| Ex | Typ ochrany (iskrová bezpečnosť). |
| ib | Skupina plynu (etylén). |
| IIB | Skupina prašného materiálu (záona s vodivým prachom). |
| T3 | Trieda teploty, plyn (maximálna povrchová teplota +200 °C). |
| T195°C | Trieda teploty, prach (maximálna povrchová teplota +195 °C). |
| Gb | Úroveň ochrany zariadenia, plyn (vysoká ochrana). |
| Db | Úroveň ochrany zariadenia, prach (vysoká ochrana). |

SL

Obrazni ščit SR 570

1. Splošne informacije
2. Deli
3. Uporaba
4. Vzdrževanje
5. Tehnične specifikacije
6. Legenda simbolov
7. Odobritev

1. Splošne informacije

Uporaba respiratorja mora biti del dihalnega zaščitnega programa. Če želite izvedeti več, glejte standard EN 529:2005. Ti standardi vsebujejo smernice in poučarjajo pomembne vidike programov dihalnih zaščitnih sistemov, vendar ne nadomeščajo državnih ali lokalnih predpisov.

Če niste prepričani, ali sta izbira opreme in skrb za njeno pravilno, se posvetujte s svojim nadrejenim ali se obrnite na prodajalca. Lahko se obrnete tudi na oddelek za tehnično podporo podjetja Sundström Safety AB.

1.1 Opis sistema

SR 570 skupaj z ventilatorsko enoto SR 500/SR 500 EX/SR 700 in odobrenimi filterji sestavlja Sundströmove dihalne zaščitne sisteme z ventilacijo, skladno z EN 12941:1998 (sl. 1). Dihalna cev mora biti pripojena na ventilatorsko enoto, opremljeno s filterji. Nadtlak, ki se ustvarja v pokrivalu za glavo, preprečuje delcem in drugim nečistočam iz okolice dostop v dihalno območje.

SR 570 se lahko uporablja tudi v kombinaciji s priključkom za stisnjen zrak SR 507 v skladu s standardom EN 14594:2005 (slika 2).

1.2 Uporaba

Oprema se lahko uporablja kot alternativa filtrirnim respiratorjem v vseh primerih, kjer je njihova uporaba priporočena. To se še posebej nanaša na težavne in dolgotrajne delovne postopke in delo v pogojih povišane temperature. Pri izbiro pokrivala za glavo upoštevajte naslednje dejavnike:

- vrste onesnaževal,
- koncentracije,
- intenzivnost dela,
- dodatne zaščitne zahteve poleg opreme za zaščito dihal. Vizir zagotavlja zaščito oči in obraza pred različnimi nevarnostmi, kot so leteči predmeti, udarci, pljuski in delci v zraku. Kapa z notranjim trdo lupino zagotavlja zaščito za glavo in uporabnika varuje pri trku s stacionarnimi predmeti. Oceno tveganja mora izvesti oseba, ki je ustrezno usposobljena in izkušena na zadevnem področju.

1.3 Opozorila/omejitve

Predpisi glede uporabe opreme za zaščito dihal se lahko med državami razlikujejo.

Opreme ne uporabljaljate v naslednjih okoljih:

- ki predstavljajo neposredno nevarnost za življenje in zdravje (IDLH);
- če je okoliški zrak obogaten s kisikom ali nima običajne vsebnosti kisika;
- če onesnaževala niso znana.

Opreme ne uporabljaljate:

- če ventilatorska enota ne deluje. V tovrstnih neobičajnih okoliščinah oprema ne omogoča nobene zaščite. Poleg tega

| | | |
|---|--|----------|
| se v pokrivalu za glavo nabira ogljikov dioksid, kar povzroči pomanjkanje kisika. | | R06-0603 |
| • če obrazno tesnilo med naglavnim delom in obrazom ni dobro zatesnjeno. Če se tesnilo za obraz popolnoma ne prilega obrazu, se ne bo ustvaril primeren tlak in oprema ne bo zagotavljala primerne zaščite. Tesnjenje je lahko vprašljivo, če uporabnik nosi brado ali zalizce. | | T06-0611 |
| Materiali, ki pridejo v stik z občutljivo kožo, lahko povzročijo alergične reakcije. | | R06-0616 |
| Nemudoma zamenjajte poškodovane ali opraskane vizirje. Če pod zaščitnimi očali proti delcem visokih hitrosti nosite običajna korekcijska očala, lahko prva prenesejo udarce, kar je lahko za uporabnika nevarno. | | T06-0612 |
| Če se označbe za zaščito pred udarci na vizirju in okvirju vizirja ne ujemajo, upoštevajte najnižje označbe. | | T06-0601 |
| Če se uporablja zaščitna folija, zahteve iz določbe 7.1.2.3 »Razpršitev svetlobe« niso izpolnjene. | | T06-0608 |
| Zaščitna folija ne nudi zaščite pred snovmi, opisanimi pod 7.2.3 »Stajljene kovine in vroče trdne snovi« in 7.2.4 »Kapljice in brižganje tekočin«. | | T06-0607 |
| Zaščita za oči v skladu s standardom EN 166:2001 je veljavna pri temperaturah od -5 do +55 °C. | | T06-0602 |
| Bodite pozorni, saj se lahko dihalna cevka zaplete v predmete v okolini. | | T06-0603 |

Tako prekinete delo:

- če težko dihate;
- če občutite omotico, slabost ali opazite kateri koli drug fizični učinek;
- če vohate ali okušate onesnaževala.

Pomembne opombe:

- se ne sme uporabljati skupaj z zaščitnimi folijami v potencialno eksplozivnih atmosferah.
- Pri visoki intenzivnosti dela se lahko med vdihovanjem v opremi ustvari negativni pritisk, zaradi česar lahko pride do puščanja v pokrivalo za glavo.
- V vetrovnih pogojih se lahko stopnja zaščite opreme zmanjša.
- Dihalne cevi nikoli ne uporabljajte za dvigovanje ali prenašanje opreme.
- Če je potrebna zaščita proti delcem visokih hitrosti pri skrajnih temperaturah, mora biti takoj za črko sile udarca črka T, npr. BT. Sicer uporabljajte zaščito za oči proti delcem visokih hitrosti samo pri sobni temperaturi.

2. Deli

2.1 Pregled ob dostavi

Preverite, ali so priloženi vsi deli opreme, navedeni na seznamu vsebine embalaže, in ali so nepoškodovani.

Vsebina embalaže

Sl. 3

1. Obrazni ščit
2. Dihalna cev
3. Zaščitna folija s sponkami
4. Navodila za uporabo
5. Čistilna krpa

2.2 Dodatna oprema/nadomestni deli

Slika 4

Artikel

| | Št. dela |
|-------------------------------|----------|
| 1. Dihalna cev | R06-0635 |
| 2. Tesnilo za cev | R01-3011 |
| 3. Membrana za izdihavanje | R06-0614 |
| 4. Naglavnji jermen | R06-0601 |
| 5. Tesnilo naglavnega jermena | R06-0610 |
| 6. Trak za potenje | R06-0602 |

| | |
|--|----------|
| 7. Tesnilo za obraz | R06-0603 |
| 7. Obrazno tesnilo, zaviralec gorenja* | T06-0611 |
| 8. Komplet vizirja, PC | R06-0616 |
| 8. Komplet vizirja, TAC | T06-0612 |
| 9. 10 kosov zaščitne folije* | T06-0601 |
| 9. 100 kosov zaščitne folije* | T06-0608 |
| 10. Sponke za zaščitno folijo* | T06-0607 |
| 11. Kapa z notranjo trdo lupino* | T06-0602 |
| 12. Pokrivalo za vrat | T06-0603 |
| 12. Pokrivalo za vrat, zaviralec gorenja* Opomba! Potreben je T06-0602 | T06-0610 |
| 13. Pokrivalo z nitjo in gumbom | T06-0640 |
| 14. Vizir 2/3 EN 5 | T06-0605 |
| 14. Vizir 2/3 EN 3 Opomba! Potreben je T06-0640 | T06-0609 |
| 15. Komplet za udobje | T06-0606 |
| 16. Varilni ščit SR 574 | T06-0613 |
| 17. Čistilna krpa SR 5226, 50 v paketu Oprema za zaščito sluha Zekler 401H* | H09-0401 |
| 17. Čistilna krpa SR 5226, 50 v paketu Oprema za zaščito sluha Zekler 402H* | |
| 17. Čistilna krpa SR 5226, 50 v paketu Oprema za zaščito sluha Zekler 403H* | |

* Ne sme se uporabljati v ozračju, ki je lahko eksplozivno

3. Uporaba

3.1 Namestitev

Glejte tudi navodila za uporabo ventilatorske enote SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključka za stisnjen zrak SR 507, glede na to, kar je uporabljen.

Dihalna cev

Priključite dihalno cev, kot je prikazano na sliki 5.

3.2 Nadetje

Glejte tudi navodila za uporabo ventilatorske enote SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključka za stisnjen zrak SR 507, glede na to, kar je uporabljen.

- Dvignite vizir in si namestite obrazni ščit. Sl. 6
- Po potrebi prilagodite naglavni jermen. Opremo lahko prilagodite na več načinov, glejte sliko 11. Naglavni jermen lažje prilagodite, če ga snamete z obraznega ščita. **Za menjavo jermena glejte poglavje 4.4.6.**

Prilagoditev višine.

- A – kako globoko seže glava v delu za glavo.
B – kako visoko na glavi sedi obrazni ščit. Po potrebi prilagodite opremo za varovanje sluha.

Prilagoditev kota med vizirjem in naglavnim jermensom.

- C – kot ob vizirju. Prilagodite, če je obraz preblizu vizirja ali če se oprema za varovanje sluha ne prilega tesno okoli ušes.

- D – prilagoditev kota naglavnega traku za zaglavjem.

Prilagoditev širine naglavnega jermena.

- E – okvirna prilagoditev širine naglavnega jermena.
F – širina naglavnega jermena.

- Spustite vizir s potegom tesnila za obraz pod brado. Klik označuje, da se je vizir popolnoma spustil. Sl. 7
- Vstavite prst med brado in tesnilo za obraz in ga pomaknite po celotni stični površini tesnila za obraz ter tako preverite, ali se pravilno prilega obrazu. Slika 8.
- Prepričajte se, da dihalna cev poteka nemoteno ob hrbtnu in da ni živila, sicer jo popravite. Slika 9.

Deflektor zraka

Pretok zraka lahko usmerite proti vizirju ali obrazu za optimalno počutje. Slika 10.

Zaščitna folija

- Sponko zaščitne folije potisnite v sredino na strani vizirja. Sl. 12
- Zaščitno folijo pridrite s sponkami za zaščitno folijo. Sl. 13
Če nameščate več zaščitnih folij, jih za lažo odstranitev namestite tako, da imajo jezičke na različnih mestih. Sl. 14

Kapa z notranjo trdo lupino

Zaščitno kupo lahko namestite na SR 570 in tako dobite zaščito za glavo pri trkih s stacionarnimi predmeti. Kapa z notranjo trdo lupino ni zaščitna čelada in je zato ne uporabljajte za zaščito pred padci ali premikajočimi se predmeti. Ko je kapa nameščena, je celotna krona glave uporabnika pokrita.

Zaščita sluha

Zaščito sluha lahko namestite v režo povezave na obeh straneh obraznega ščita. Sl. 15

Po potrebi prilagodite naglavni jermen obraznega ščita, da lahko opremo za varovanje sluha namestite v pravilni položaj. Glejte poglavje 3.2 *Namestitev*.

Opomba! Ni odobreno za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.

3.3 Snemanje

Ne odstranjujte opreme, dokler niste zunaj nevarnega območja. Glejte tudi navodila za uporabo ventilatorske enote SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključka za stisnjen zrak SR 507, glede na to, kar je uporabljen.

4. Vzdrževanje

Oseba, odgovorna za čiščenje in vzdrževanje opreme, mora biti ustrezno usposobljena in seznanjena s tovrstnim delom.

4.1 Čiščenje

Za vsakodnevno nego je priporočena uporaba čistilnih krp Sundström SR 5226.

Če je oprema zelo umazana, lahko tesnilo naglavnega jermena, tesnilo za obraz in trak za potenje v vreči za perilo operete v pralnem stroju (pri največ 40 °C). Druge predmete lahko operete v pomivalnem stroju (pri največ 55 °C).

Po potrebi poškrpite in razkužite obrazni ščit s 70-odstotnim etanolom ali raztopino izopropanola.

OPOMBA! Za čiščenje nikoli ne uporabljajte topil.

4.2 Shranjevanje

Po čiščenju hranite opremo na suhem in čistem mestu pri sobni temperaturi. Obrazni ščit hranite tako, da je vizir popolnoma dvignjen oziroma popolnoma spuščen. Opreme ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

4.3 Urnik vzdrževanja

Upoštevajte priporočene najmanjše zahteve glede rutinskega vzdrževanja, da bo oprema zanesljivo vedno v ustreznom stanju.

| | Pred uporabo | Po uporabi | Letno |
|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| Vizualni pregled | • | • | • |
| Preizkus delovanja | • | | • |
| Čiščenje | | • | • |
| Zamenjava tesnila za dihalno cev | | | • |
| Menjava membrane za izdihavanje | | | • |

4.4 Nadomestni deli

Vedno uporabljajte originalne dele podjetja Sundström. Opreme ne spreminjajte. Če uporabljate neoriginalne dele ali spreminjate opremo, lahko s tem zmanjšate zaščitno funkcijo in ogrozite veljavnost odobritev, ki jih je prejel izdelek.

4.4.1 Zamenjava vizirja

- Sprostite vizir in ga snemite. Sl. 16
- Namestite novi vizir. Začnite v sredini. Sl. 17
- Pazite, da je vizir poravnан по sredini in nameščen v utoru na strani ščita.
- Vizir pridrite na desni in lev strani. Slike 18 in 19 Preverite, ali se je vizir pravilno zagozdil okoli roba obraznega ščita. Sl. 20

4.4.2 Zamenjava membrane za izdihavanje

Membrana za izdihavanje je nameščena na notranji strani pokrova ventilov. Sl. 21

- Snemite vizir. Sl. 16
- Sprostite pokrov ventila in ga snemite. Sl. 22
- Sprostite membrano in jo snemite. Sl. 23
- Pritisnite novo membrano v pravi položaj, kot je prikazano na sliki. Sl. 24 Previdno preverite, če se membrana stika z ležiščem ventila po celotnem obodu.
- Pritisnite pokrov ventila na njegovo mesto. Slike 25–27
- Pridrite vizir, glejte poglavje 4.4.1 *Zamenjava vizirja*.

4.4.3 Zamenjava tesnila za obraz

- Odstranite kavljte tesnila za obraz z naglavnega jermena. Sl. 28
- Potisnite zatiče tesnila za obraz ven in ga snemite. Slika 29.
- Namestite novo obrazno tesnilo. Označba na tesnilu za obraz in vizirju naj bosta ena pred drugo. Sl. 30
- Stisnite tesnilo za obraz po celotnem obodu vizirja. Sl. 31
- Preverite, ali so zatiči tesnila za obraz pritrjeni na vizir. Sl. 32
- Pridrite kavljte tesnila za obraz v naglavni jermen. Sl. 33

4.4.4 Zamenjava tesnila naglavnega jermena

- Odstranite kavljte tesnila za obraz z naglavnega jermena. Slika 28.
- Odstranite prednje tesnilo. Sl. 34
- Namestite novo prednje tesnilo. Potisnite jezičke prednjega tesnila v luknjico na strani obraznega ščita. Sl. 35
- Prednje tesnilo namestite tako, da se prilega med luknjicami na obeh straneh naglavnega jermena. Sl. 36
- Preverite, ali je tesnilo naglavnega jermena pritrjeno, kot je prikazano na sliki 37.
- Pridrite kavljte tesnila za obraz v naglavni jermen. Sl. 33

4.4.5 Zamenjava traka za potenje

Sl. 38

- Snemite naglavni jermen z obraznega ščita tako, da sprostite njegove tri točke pritrditve. Sl. 44
- Odstranite trak za potenje.
- Jezik naglavnega jermena potisnite v novi trak za potenje. Sl. 39 Pazite, kako obrnete trak za potenje!
- Trak za potenje pridrite na osti naglavnega jermena. Sl. 40
- Trak za potenje ovrite okoli naglavnega traku jermena in ga pritrdite v osti v luknjicah. Sl. 41
- Dve prosti luknjici traku za potenje pritrdite na naglavni jermen. Slike 42 in 43

4.4.6 Zamenjava naglavnega jermena

- Snemite naglavni jermen z obraznega ščita tako, da sprostite njegove tri točke pritrditve. Sl. 44
- Namestite nov trak za potenje, glejte poglavje 4.4.5 *Zamenjava traku za potenje*.
- Namestite novo prednje tesnilo, glejte poglavje 4.4.4 *Zamenjava prednjega tesnila*.
- Pritrdite obe pritrditveni točki na obeh straneh naglavnega jermena. Sl. 45
- Pritrdite pritrditveno točko naglavnega jermena spredaj. Sl. 46
- Preverite, ali se je naglavni jermen pravilno zaskočil v pritrditvene točke obraznega ščita.
- Naglavni jermen prilagodite skladno z navodili v poglavju 3.2 *Namestitev*.

5. Tehnične specifikacije

Naglavni jermen

Sirina naglavnega jermena je prilagodljiva med 50 in 65 cm.

Teža

pribl. 860 g.

Teža, vključno s kapo z notranjo trdo lupino in pokrivalom za vrat, pribl. 990 g.

Na obrazni ščit lahko namestite opremo za varovanje sluha in dodatno opremo.

Opomba! Skupna teža obraznega ščita ne sme presegati 1500 g.

Materiali

Plastični deli so označeni s kodo materiala.

Sestavni deli izdelka ne vsebujejo lateksa.

Temperaturno območje

- Temperatura shranjevanja: od -20 do +40 °C pri relativni vlažnosti, nižji od 90 %.
- Temperatura delovanja: od -10 do +55 °C pri relativni vlažnosti, nižji od 90 %.

Rok uporabnosti

Rok uporabnosti opreme je 5 let od datuma proizvodnje.

6. Legenda simbolov



Glejte navodila za uporabo



Datumske ure, leto in mesec



Oznaka CE, ki jo je odobril INSPEC International B.V.



Oznaka CE, ki jo je odobril urad za RISE



Relativna vlažnost



-xx°C +xx°C Temperaturno območje



>XX+XX< Oznaka materiala

7. Odobritev

- SR 570 v kombinaciji z ventilatorsko enoto SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, razred TH3.
- Izdelka SR 570 v kombinaciji z ventilatorsko enoto SR 500 EX sta odobrena v skladu z direktivo ATEX 2014/34/EC.
- SR 570 v kombinaciji s priključkom za stisnjeni zrak SR 507 in zračno cevjo SR 358 ali SR 359: EN 14594:2005, razred 3B.
- SR 570 v kombinaciji s priključkom za stisnjeni zrak SR 507 in zračno cevjo SR 360: EN 14594:2005, razred 3A.
- SR 570 v kombinaciji s kapo z notranjo trdo lupino: EN 812:2012.

Vizir

Vizir PC je odobren v skladu s standardom EN 166:2001.

Oznaka: SR 1 BT 9

Vizir TAC je odobren v skladu s standardom EN 166:2001.

Oznaka: SR 1 FT 9

Okvir vizirja

Okvir vizirja je odobren v skladu s standardom EN 166:2001.

Oznaka: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optično steklo

3 pljusk tekočine

9 staljene kovine/vroče trdne

F nizkoenergijski udarci delcev (45 m/s)

B srednjeenergijski udarci delcev (120 m/s)

T delci z visoko hitrostjo pri ekstremnih temperaturah

Homologacijo v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 in standardom EN 812:2012 je izdal priglašeni organ št. 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Švedska.

Homologacijo v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 in standardom EN 352-3:2002 je izdal priglašeni organ št. 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Nemčija.

Homologacijo v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 je izdal priglašeni organ 2849. Naslov najdete na zadnji strani navodil za uporabo.

Certifikate odobritve tipa ATEX je izdal priglašeni organ št. 2804, ExVeritas ApS.

zjava EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.srsafety.com

Šifre EX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Pojasnitev označb EX:

| | |
|--------|--|
| | ATEX Oznaka za protieksplozjsko zaščito. |
| II | ATEX Skupina opreme (eksplozivna ozračja z izjemo rudnikov z vnetljivimi plini). |
| 2 G | ATEX Kategorija opreme (2 = visoka raven zaščite za cono 1, G = plin). |
| 2 D | ATEX Kategorija opreme (2 = visoka raven zaščite za cono 21, D = prah). |
| Ex | Zaščitenlo pred eksplozijo. |
| ib | Vrsta zaščite (notranja varnost). |
| IIB | Skupina plinov (etilen). |
| IIIC | Skupina prašnih materialov (cona s prevodnim prahom). |
| T3 | Temperaturni razred, plin (najvišja temperatura površin +200 °C). |
| T195°C | Temperaturni razred, prah (najvišja temperatura površin +195 °C). |
| Gb | Raven zaščite opreme, plin (visoka raven). |
| Db | Raven zaščite opreme, prah (visoka raven). |

1. Allmän information
2. Komponenter
3. Användning
4. Underhåll
5. Teknisk specifikation
6. Symbolfökläringer
7. Godkännanden

1. Allmän information

Användning av andningsskydd skall vara en del av ett andningsskyddsprogram. För vägledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

Om du känner dig osäker vid val och skötsel av utrustningen rådgör med arbetsledningen eller kontakta inköpsstället. Du är också välkommen att kontakta Sundström Safety AB, Teknisk Support.

1.1 Systembeskrivning

SR 570 ingår tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500/SR 500 EX/SR 700 i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem enligt EN 12941:1998 (Fig. 1). Andningsslängen ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i ansiktsdelen förhindrar partiklar och andra föroreningar att tränga in i andningszonerna.

Skärmen kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507 (Fig. 2) enligt EN 14594:2005.

1.2 Användningsområden

SR 570 tillsammans med fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller trycklufttillsats SR 507 kan användas som alternativ till filtersystem i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten. Vid val av ansiktsdel ska bland annat följande faktorer beaktas:

- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov utöver andningsskyddsbehovet

Visirret skyddar ögonen och ansiktet från olika faror så som flygande föremål, slag, stänk och luftburna skräp.

Bump cap ger ett huvudskydd som skyddar användaren vid kollision med stationära föremål.

Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

1.3 Varningar/begränsningar

Utöver dessa varningar kan finnas lokala eller nationella regler som måste tas i beaktande.

Använd inte utrustningen i miljöer:

- som är omedelbart farliga för liv och hälsa (IDLH).
- där omgivande luft är syreberikad eller inte har en normal syrehalt.
- där föreningarnas art är okända.

Använd inte utrustningen:

- om fläkten är avståndsg. I denna onormala situation ger utrustningen inte något skydd. Dessutom finns det risk för att koldioxid snabbt ansamlas i ansiktsdelen med åtföljande syrebrist.
- utan att tätnings mot ansiktet säkerställts. Ansiktstätningen måste ligga an mot ansiktet för att bilda det övertryck som krävs för att erhålla rätt skyddsfaktor. Detta kan vara svårt att uppnå för den som har skägg eller polisonger.

Material som kommer i kontakt med huden kan ge upphov till allergiska reaktioner hos känsliga personer.

Skadad eller repad siktskiva bör omedelbart ersättas.

Ögonskydd mot höghastighetspartiklar som bärts över standardglasögon kan överföra krafter, vilket skapar en fara för användaren.

Om märkningen för stötskyddet på siktskiva och visirram är olika, gäller det lägsta.

När skyddsfolie är monterad uppfylls inte kraven i avsnitt 7.1.2.3 'Ljusspridning'.

Skyddsfolie skyddar inte mot clausul 7.2.3 'Smält metall och heta fasta ämnen' och 7.2.4 'Droppar och stänk av vätskor'.

Ögonskyddet enligt EN 166:2001 gäller vid temperatur -5 °C till +55 °C.

Var uppmärksam på andningsslängen så att den inte buktar ut och hakar i föremål i omgivningen.

Avbryt arbetet omedelbart:

- om det är svårt att andas.
- om du känner yrsel, illamående eller andra fysiska eller psykiska obehag.
- om du känner lukt eller smak av föreningar.

Observera att utrustningen:

- inte får användas tillsammans med skyddsfolier i explosiva miljöer.
- vid mycket hög arbetsbelastning kan ha risk för inläckage om det under inandningsfasen uppstår undertryck.
- kan reducera skyddsfaktorn om den används i en omgivning där höga vindhastigheter förekommer.
- aldrig ska lyftas eller bäras i andningsslängen.
- om skydd mot höghastighetspartiklar vid extremtemperatur krävs så måste bokstaven T skrivas omedelbart efter slagtäglichetsbokstaven, dvs BT. Om inte, ska ögonskyddet endast användas mot höghastighetspartiklar vid rumstemperatur.

2. Komponenter

2.1 Leveranskontroll

Kontrollera att utrustningen är komplett enligt packlistan och oskadad.

Packlista

Fig. 3

1. Skärm
2. Andningssläng
3. Skyddsfolie med clips
4. Bruksanvisning
5. Rengöringsservett

2.2 Tillbehör/reservdelar

Fig. 4

Detalj

| | Best.nr. |
|---------------------------------|----------|
| 1. Andningssläng | R06-0635 |
| 2. Packning till slang | R01-3011 |
| 3. Utändningsmembran | R06-0614 |
| 4. Huvudställning | R06-0601 |
| 5. Tätnings huvudställning | R06-0610 |
| 6. Svettband | R06-0602 |
| 7. Ansiktstätning | R06-0603 |
| 7. Ansiktstätning, flamskyddat* | T06-0611 |
| 8. Siktskivesats PC | R06-0616 |

8. Siktskivesats TAC
9. Skyddsfolie 10-pack*
9. Skyddsfolie 100-pack*
10. Skyddsfolieclips*
11. Bump cap*
12. Dok
12. Dok, flamskyddat*
 - Notera! T06-0602 krävs
13. Täcklock med gånga och ratt
14. Visir 2/3 EN 5
14. Visir 2/3 EN 3
 - Notera! T06-0640 krävs
15. Komfortkit
16. Svetsvisir SR 574
17. Rengöringsservett. 50/ask
 - Hörselskydd Zekler 401H*
 - Hörselskydd Zekler 402H*
 - Hörselskydd Zekler 403H*

* Får inte användas i potentiellt explosiva miljöer.

- | |
|----------|
| T06-0612 |
| T06-0601 |
| T06-0608 |
| T06-0607 |
| T06-0602 |
| T06-0603 |
| T06-0610 |
| T06-0640 |
| T06-0605 |
| T06-0609 |
| T06-0606 |
| T06-0613 |
| H09-0401 |

- Fäst skyddsfolie i skyddsfolieclipsen. Fig. 13. Vid montering av fler skyddsfolie, montera dem så att flikarna hamnar olika för att underlättा borttagningen. Fig. 14.

Bump cap

Det är möjligt att montera bump cap på SR 570 för att få ett huvudskydd som skyddar användarens huvud vid kollision med stationära föremål. En bump cap är inte en skyddshjälm och därmed inte avsedd att skydda mot fallande föremål eller föremål i rörelse. När bump cap är påmonterad täcks hela hjässan på användaren.

Hörselskydd

Det är möjligt att fästa hörselkåpor i urtagen på sidorna av skärmen. Fig 15.

För att hörselkåporna ska sitta bra kan det vara nödvändigt att justera skärmens huvudställning, se 3.2 **Påtagning**.

OBS! Ej godkända för användning i potentiellt explosiva miljöer.

3.3 Avtagning

Ta inte av utrustningen förrän du lämnat arbetsområdet. Se också bruksanvisningen till fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 och trycklufttillsats SR 507, vilkendera som används.

3. Användning

3.1 Installation

Se också bruksanvisningen till fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 och trycklufttillsats SR 507, vilkendera som används.

Andningssläng

Anslut andningsslängen enligt Fig. 5.

3.2 Påtagning

Se också bruksanvisningen till fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 och trycklufttillsats SR 507, vilkendera som används.

- Fäll upp visiret och ta på skärmen. Fig. 6.
- Justera vid behov huvudställning. Det finns många justeringsmöjligheter, se Fig. 11. För att underlätta justering behöver ibland huvudställningen tas bort ifrån skärmen, se 4.4.6 *Byte av huvudställning*.

Justering i höjdled.

- A - hur djupt in i huvuddelen huvudet kommer.
 B - hur högt skärmen sitter på huvudet. Justera vid behov så hörselskydd passar.

Justering av vinkeln mellan skärm och huvudställning.

- C - vinkeln mot visiret. Justeras om ansiktet hamnar för nära visiret eller om hörselkåpor inte sluter tätt runt örat.
 D - justering av vinkeln på bandet runt bakhuvudet.

Justering av vidden på huvudställningen.

- E - grovinställning av vidden på huvudställningen.
 F - vidden på huvudställningen.

- Fäll ner visiret genom att dra ansiktstättningen ner under hakan. Ett klickljud markerar att visiret är i helt nerfälld läge. Fig. 7.
- För in ett finger innanför ansiktstättningen och dra fingret efter ansiktstättningens anliggningsytan hela vägen runt för att kontrollera tillpassningen mot ansiktet. Fig. 8.
- Kontrollera och justera så att andningsslängen löper längs ryggen och att den inte är vriden. Fig. 9.

Luftriktrikare

Luftflödet kan riktas mot visir eller ansikte för optimal komfort. Fig. 10.

Skyddsfolie

- Tryck fast skyddsfolieclipsen i mitten på sidan av visiret. Fig. 12.

4. Underhåll

Den som ansvarar för rengöring och underhåll av utrustningen ska ha lämplig utbildning och vara väl förtrogen med denna typ av uppgifter.

4.1 Rengöring

För den dagliga skötseln rekommenderas Sundströms rengöringsservert SR 5226.

Vid svårare nedsmutsning kan tätning huvudställning, ansiktstättning och svettband läggas i en tvättpåse och tvättas i maskin (max 40 °C). Övriga delar kan köras i diskmaskin (max 55 °C). Vid behov kan skärmen desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.

4.2 Förvaring

Efter rengöring förvaras utrustningen torrt och rent i rumstemperatur. Skärm SR 570 bör förvaras med visiret i helt uppfällt eller helt nedfälld läge. Undvik direkt solljus.

4.3 Underhållsschema

Rekommenderat minimikrav för att försäkra dig om att utrustningen är funktionsduglig.

| | Före användning | Efter användning | Varje år |
|-------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Visuell kontroll | • | • | • |
| Funktionskontroll | • | | • |
| Rengöring | | • | • |
| Byte av packningar till slang | | | • |
| Byte av utändningsmembran | | | • |

4.4 Byte av komponenter

Använd alltid Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.

Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skydds-funktionen och äventyra produktens godkännanden.

4.4.1 Byte av siktskiva

- Lossa och ta bort siktskivan. Fig 16.
- Montera den nya siktskivan. Börja från mitten. Fig. 17.
- Se till att siktskivan är centrerad och hamnar i spåren på skärmen.

- Fäst siktskivan på höger och vänster sida. Fig. 18, 19. Kontrollera att siktskivan är ordentligt låst runt kanten på skärmen. Fig. 20.

4.4.2 Byte av utandningsmembran

Utandningsmembranet är monterat innanför ventillocket. Fig 21.

- Lossa siktskivan. Fig. 16.
- Lossa och ta bort ventillocket. Fig. 22
- Lossa och ta bort membranet. Fig 23.
- Tryck fast det nya membranet i rätt position enligt bild. Fig. 24. Kontrollera att membranet ligger an mot ventilensätet runt om.
- Återmontera ventillocket. Fig. 25-27.
- Återmontera siktskivan, se [4.4.1 Byte av siktskiva](#).

4.4.3 Byte av ansiktstätning

- Lossa ansiktstätningens hakar från huvudställningen. Fig. 28.
- Tryck ut ansiktstätningens klackar och ta bort ansiktstätningen. Fig. 29
- Montera den nya ansiktstätningen. Markering på ansiktstätning och visir ska vara mitt för varandra. Fig. 30.
- Tryck fast ansiktstätningen hela vägen runt visiret. Fig. 31.
- Se till att ansiktstätningens klackar fäster i visiret. Fig 32.
- Fäst ansiktstätningens hakar i huvudställningen. Fig. 33.

4.4.4 Byte av tätning huvudställning

- Lossa ansiktstätningens hakar från huvudställningen. Fig. 28.
- Ta bort tätningen. Fig 34.
- Montera ny tätning. Flikarna på tätningen ska tryckas ner i urtagen på skärmen. Fig. 35.
- Placer tätningen så den ligger mellan flikarna på huvudställningens sidor. Fig. 36.
- Kontrollera att tätning huvudställning är monterad enligt Fig. 37.
- Fäst ansiktstätningens hakar i huvudställningen. Fig. 33.

4.4.5 Byte av svettband

Fig. 38

- Ta ur huvudställningen från skärmen genom att lossa de tre infästningspunkterna. Fig 44.
- Ta bort svettbandet.
- Skjut in huvudställningens tunga i det nya svettbandet. Fig. 39. Observera hur svettbandet är vändt!
- Montera huvudställningens piggar i svettbandet. Fig. 40.
- Vik svettbandet runt huvudställningens pannband och montera piggarna i hålen. Fig. 41.
- Fäst svettbandets två lösa flikar till huvudställningen. Fig. 42, 43.

4.4.6 Byte av huvudställning

- Ta ur huvudställningen från skärmen genom att lossa de tre infästningspunkterna. Fig 44.
- Montera ett nytt svettband, se [4.4.5 Byte av svettband](#).
- Montera en ny tätning, se [4.4.4 Byte av tätning mot huvudställning](#).
- Fäst huvudställningens båda sidoinfästningar. Fig. 45.
- Fäst huvudställningens främre infästning. Fig. 46.
- Kontrollera att huvudställningen är låst i skärmens infästningspunkter.
- Justera in huvudställningen enligt anvisningar under punkt [3.2 Pätagning](#).

Vikt inkl. bump cap och dok, ca 990 g.

Hörselskydd och tillbehör kan monteras på skärmen.
OBS! Skärmens totala vikt får inte överstiga 1500 g.

Material

Plastdetaljerna är märkta med materialkod.

Produkten innehåller inte komponenter gjorda av latex.

Temperaturområde

- Lagringstemperatur från -20 °C till +40 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Användningstemperatur från -10 °C till +55 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.

Lagringstid

Utrustningen har en lagringstid av 5 år från tillverkningsdagen.

6. Symbolförklaring



Se bruksanvisning



Datumklockor, år och månad



CE-godkänd av INSPEC International B.V.
2849



CE-godkänd av RISE



Relativ luftfuktighet



-XX°C → +XX°C Temperaturområde

>XX+XX<

Materialbeteckning

7. Godkännande

- SR 570 med SR 500/SR 500 EX/SR 700: EN 12941:1998, klass TH3.
- SR 570 i kombination med fläkt SR 500 EX är godkänd enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU.
- SR 570 med SR 507 och tryckluftslang SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005, klass 3B.
- SR 570 med SR 507 och tryckluftslang SR 360: EN 14594:2005, klass 3A.
- SR 570 med Bump cap: EN 812:2012.

Siktskiva

PC-siktskivan är godkänd enligt EN 166:2001.

Märkning: SR 1 BT 9.

TAC-siktskivan är godkänd enligt EN 166:2001.

Märkning: SR 1 FT 9.

Visirram

Visirramen är godkänd enligt EN 166:2001.

Märkning: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optisk klass

3 vätskestänk

9 smäält metallstänk

F slag med låg energi (45 m/s)

B slag med måttlig energi (120 m/s)

T höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer

5. Teknisk specifikation

Huvudställning

Reglerbar huvudomkrets från 50 till 65 cm.

Vikt

Vikt ca 860 g.

Typgodkännande enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425 i enighet med EN 812:2012 har utfärdats av anmält organ nr 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Sverige.

Typgodkännande enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425 i enighet med EN 352-3:2002 har utfärdats av anmält organ nr 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Tyskland.

Typgodkännande enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425 har utfärdats av anmält organ nr 2849. Adressen finns på omslagets baksida.

Typgodkännande enligt ATEX-direktivet har utfärdats av anmält organ nr 2804, ExVeritas ApS.

EU-försäkran om överrensstämmelse finns tillgänglig på www.srsafety.com

EX-märkning:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

Förklaring till EX-märkningen

| | |
|--------|--|
| | ATEX Explosionsskyddsmärke. |
| II | ATEX Utrustningsgrupp (explosiv atmosfär utom gruvor med gruvgas). |
| 2 G | ATEX Utrustningskategori (2 = hög skyddsniå för zon 1, G = gas). |
| 2 D | ATEX Utrustningskategori (2 = hög skyddsniå för zon 21, D = damm). |
| Ex | Explosionsskyddad. |
| ib | Utförandeform (egensäkerhet). |
| IIB | Explosionsgrupp (etylén). |
| IIIC | Dammaterielgrupp (zon med elektriskt ledande damm). |
| T3 | Temperaturklass, gas (max +200°C yttemperatur). |
| T195°C | Temperaturklass, damm (max +195°C yttemperatur). |
| Gb | Utrustningsskyddsnivå EPL gas (hög skyddsniå). |
| Db | Utrustningsskyddsnivå EPL damm (hög skyddsniå). |

TR

SR 570 yüz maskesi

1. Genel bilgiler
2. Parçalar
3. Kullanım
4. Bakım
5. Teknik özellikler
6. Sembollerin kullanımı
7. Onay

1. Genel bilgiler

Bir solunum koruma programının parçası olarak solunum maskesi kullanılmalıdır. Tavsiyeler için bkz. EN 529:2005. Bu standartların içерdiği talimatlar sadece solunum koruyucu ekipman kullanımıyla ilgili önemli hususları bildirir, ancak ulusal ya da yerel yönetmeliklerin yerine geçmez.

Ekipman seçimi ya da bakımı konusunda sorularınız olursa, şefinize veya ürünü satın aldığınız bayiye danışın. Ayrıca, dilediğiniz zaman Sundstrom Safety AB Teknik Servis Bölümü ile irtibat kurabilirsiniz.

1.1 Sistem açıklaması

SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesi ve onaylı filtrelerle birlikte SR 570, Sundström fan destekli EN 12941:1998 uyumlu solunum koruma cihazı sistemlerine dahildir (Şek. 1). Solunum borusu, filtrelerle donatılmış fan ünitesine bağlanmalıdır. Üst başlıkta üretilen atmosferik basınç, partiküllerin ve diğer kırileticilerin solunum bölgesinde girmesini önerler.

SR 570 ayrıca EN 14594:2005 uyumlu basınçlı hava ataşmanı SR 507 ile de kullanılabilir (Şek. 2).

1.2 Uygulamalar

Ekipmanlar, tavsiye edilen tüm durumlarda filtreli respiratörlerin alternatif olarak da kullanılabilir. Bu özellikle işin sıcak, yorucu ve uzun süreli olduğu durumlarda geçerlidir. Üst başlık seferken aşağıdakiler gibi bazı unsurlar dikkate alınmalıdır:

- Kırileticiler
- Konsantrasyonlar
- İş yoğunluğu
- Solunum koruyucu cihaza ek olarak koruma gereksinimleri.

Vizör, gözler ve yüz için uçan nesneler, darbe, sıçramalar ve havadan gelen döküntüler gibi çeşitli tehlikelerden koruma sağlar.

Darbe başlığı, sabit nesnelerle çarpışma durumunda kullanıcı için bir baş koruması sağlar.

Bölgeyle/çalışma alanıyla ilgili eğitime ve deneyime sahip bir kişi tarafından risk analizi yapılmalıdır.

1.3 Uyarılar/Sınırlamalar

Solunum koruyucu ekipmanlarının kullanımıyla ilgili yasal yönetmelikler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Ekipmanı şu ortamlarda kullanmayın:

- Sağlığa ve hayatı doğrudan tehlike arz eden (IDLH) ortamlarda,
- Ortam havasının oksijen yönünden zenginleştirilmiş olduğu veya normal bir oksijen oranının olmadığı yerlerde.
- Kirletici maddelerin bilmemiş olduğu ortamlarda.

Bu ekipmanı şu durumlarda kullanmayın:

- Fanın çalışmadığı durumlarda. Bu olajanüstü durumda ekipman koruma sağlanamayacaktır. Ayrıca, üst başlıkta hızla karbondiyoksit birkmesi riski doğar ve bu da oksijen yetersizliğine neden olabilir.
- Üst başlığın yüzé contasının yüz üzerinde sizdirmaz olması sağlanamıyorsa. Yüz contası, doğru koruma etkisini oluşturmak için gereken basıncı elde etmek üzere yüzé tam temas etmelidir. Kullanıcının sakalı veya favorileri varsa buunu sağlamak zorlaşabilir.

Cilde temas eden bazı maddeler, hassas kişilerde alerjik reaksiyonu neden olabilir.

Hasarlı veya çizilmiş vizörler hemen değiştirilmelidir.

Standart optik aletlerin üzerine takılmış yüksek hızlı partiküllere karşı koruma sağlayan göz koruyucuları darbeleri iletetebilir ve böylece kullanıcı için risk oluşturabilir.

Vizör ve vizör çerçeveşi üstündeki darbe koruması ile ilgili işaretler farkılırsa, en düşük olanı geçerli olur.

Vizörde soyulur kapak takılırsa, 7.1.2.3 "İşik Dağılımı" maddesinin gereklilikleri karşılanmaz.

Soyulan ürün, 7.2.3 "Erimiş metaller ve sıcak katı maddeler" ve 7.2.4 "Sivilerin damlaçıkları ve sıçrama" maddelerine karşı koruma sağlamaz.

EN 166:2001'e göre göz koruması -5°C ila +55°C arası sıcaklıklarda geçerlidir.

Solunum borusunun dolanmasına ve etrafınızdaki bir nesneye takılmasına karşı dikkatli olun.

Çalışmayı şu durumlarda derhal durdurun:

- Solunum güdügü yaşıyorsanız,
- Dikkate değer bir baş dönmesi, bulantı veya başka bir fiziki etki hissederseniz,
- Kirletici madde kokusu veya tadı alırsanız.

Ekipmanın şu özelliklerini dikkate alın:

- Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda soyulabilir gözlükler ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Kullanıcı çok ağır bir iş yapıyorsa, nefes alma sırasında cihazda negatif basınç oluşabilir ve bu da üst başlığa sıyrı riski doğurur.
- Çok sert rüzgârların meydana geldiği ortamlarda kullanılmamak gereklidir.
- Asla soluna borusundan tutarak kaldırılmamalı veya taşımamalıdır.
- Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızındaki partiküllere karşı koruma gerekiyorsa, etki belirten harfin hemen yanına T harfi eklenmelidir, örneğin BT. Gerekmiyorsa, göz koruyucusu yalnızca oda sıcaklığında yüksek hızındaki partiküllere karşı kullanılmamalıdır.

- | | |
|--|----------|
| 14. Vizör 2/3 EN 3 | T06-0609 |
| Not! T06-0640 gereklidir | |
| 15. Konfor kiti | T06-0606 |
| 16. Kaynak siperliği SR 574 | T06-0613 |
| 17. Temizlik bezleri SR 5226, 50'li kutu | H09-0401 |
| İşitme koruyucu Zekler 401H* | |
| İşitme koruyucu Zekler 402H* | |
| İşitme koruyucu Zekler 403H* | |

* Patlama riski bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır.

3. Kullanım

3.1 Kurulum

Aynı zamanda, kullandığınız ürünü bağlı olarak SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesine veya SR 507 basınçlı hava ataşmanına ait kullanım talimatlarını da okuyun.

Solunum borusu

Solunum borusunu resim 5'e göre bağlayın.

3.2 Takma

Aynı zamanda, kullandığınız ürünü bağlı olarak SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesine veya SR 507 basınçlı hava ataşmanına ait kullanım talimatlarını da okuyun.

- Vizörü kaldırın ve maskeyi takın. Şek. 6.

- Gerekliyorsa, baş askı demetini ayarlayın. Birçok ayar seçenekleri mevcuttur, bkz. resim 11. Baş askı demetini daha kolay ayarlamak için yüz maskesinden ayrılm, bkz. 4.4.6 Baş askı demetinin değiştirilmesi.

Yükseklik ayarı.

A - Başın, üst kısmının ne kadar içine girdiği.

B - Yüz maskesinin başta oturacağı yükseklik.

Gerekirse işletme koruyucularını ayarlayın.

Vizör ile baş askı demeti arasındaki açı ayarı.

C - Vizör ile arasındaki açı. Yüz, vizöre çok yakınsa veya işletme koruyucu kulağın çevresini örtmemişse ayarlayın.

D - Baş bandının açısını başın arkası kısmından ayarlanması.

Baş askı demetinin genişlik ayarı.

E - Baş askı demetinin genişliğinin kaba ayarı.

F - Baş askı demetinin genişliği.

- Yüz contasını çenenizin altına doğru çekerek vizör ünitesini alçaltın. Vizör ünitesi tamamen inince bir "klik" sesi duyulur. Şek. 7.

- Çenenizle yüz contası arasına parmağınızı koyn ve parmağınızı ileri doğru iterek yüze tam oturduğundan emin olun. Şek. 8.

- Solunum borusunu ensenizden geçecek ve büükümediğinden emin olacak şekilde ayarlayın. Şek. 9.

Hava akışı deflektörü

Hava akışı, en iyi konfor için vizöre veya yüze yönlendirilebilir. Şek. 10.

Soyulur kapak

- Vizörün yan orta kısmına doğru çekip çıkarılabilir soyulur kapak klipsini bastırın. Şek. 12.

- Soyulur kapaklı klipse sabitleyin. Şek. 13. Fazla sayıda soyulur kapak takılıyorsa soyma işlemini kolaylaştırmak için uçlarının farklı noktalarda bitmesini sağlayın. Şek. 14.

Darbe başlığı

Sabit cisimlerle çarpışma durumunda kullanıcının başına koruyacak baş koruması için SR 570'e darbe başlığı takılabilir. Darbe başlığı baret değildir ve bu nedenle düşen veya hareket eden nesnelere karşı koruma sağlamak için kullanılmamalıdır. Darbe başlığı takıldığından, kullanıcının başına orta kısmı kapatılır.

2. Parçalar

2.1 Teslimat kontrolü

Ekipmanın, paket listesinde belirtilen tüm parçalarının eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Paket listesi

Şek. 3

1. Yüz maskesi
2. Solunum borusu
3. Klipsli soyulur kapak
4. Kullanma talimatları
5. Temizleme bezı

Sipariş. No.

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Solunum borusu | R06-0635 |
| 2. Hortum contası | R01-3011 |
| 3. Nefes verme membranı | R06-0614 |
| 4. Baş askı demeti | R06-0601 |
| 5. Baş askı demeti contası | R06-0610 |
| 6. Ter bandı | R06-0602 |
| 7. Yüz contası | R06-0603 |
| 7. Yüz contası, alev geciktirici* | T06-0611 |
| 8. Vizör seti, PC | R06-0616 |
| 8. Vizör seti, TAC | T06-0612 |
| 9. Çıkarılabilir kapak 10 adet* | T06-0601 |
| 9. Çıkarılabilir kapak 100 adet* | T06-0608 |
| 10. Çıkarılabilir kapak klipsleri* | T06-0607 |
| 11. Darbe başlığı* | T06-0602 |
| 12. Boyun örtüsü | T06-0603 |
| 12. Boyun koruması, alev geciktirici* | T06-0610 |
| Not! T06-0602 gereklidir | |
| 13. Fermuarlı ve düğmeli örtü | T06-0640 |
| 14. Vizör 2/3 EN 5 | T06-0605 |

İşitme koruyucuları

İşitme koruyucularının yüz maskesinin yan taraflarındaki slot bağlantılıya takmak mümkündür. Şek. 15.

Gerekiyorsa işitme koruyucularını doğru konuma getirmek için yüz maskesinin baş askı demetini ayarlayın, bzk. 3.2 *Takma*.

Not! Patlama riski olan ortamlarda kullanım için onaylı değildir.

3.3 Çıkarma

Tehlikeli bölgeden çıkışa kadar ekipmanı yüzünüzden çıkarmayın.

Aynı zamanda, kullandığınız ürüne bağlı olarak SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesine veya SR 507 basınçlı hava ataşmanına ait kullanım talimatlarını da okuyun.

4. Bakım

Ekipmanın bakımından ve temizliğinden sorumlu personel iyi bir eğitimden geçirilmeli ve bu tip işler konusunda deneyime ve eğitime sahip olmalıdır.

4.1 Temizleme

Günlük bakım için Sundström SR 5226 temizleme bezleri önerilir.

Ekipman ciddi ölçüde kirleştikçe; baş askı demeti contası, yüz contası ve ter bandı çamaşırları makinesi torbasına konarak makinede yıkabilir (maks 40 °C). Diğer parçalar buluşık makinesinde yıkabilir (maks 55 °C).

Gerekiyorsa, dezenfeksiyon için yüz maskesine %70'lük etanol veya izopropanol çözeltisi püşkürtün.

NOT! Temizleme işlerinde **asla solvent kullanmayın**.

4.2 Muhabafaza

Temizledikten sonra ekipmanı oda sıcaklığındaki kuru ve temiz bir yerde muhabafaza edin. Yüz maskesini vizör tamamen açık veya kapalı olarak muhabafaza edin. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

4.3 Bakım programı

Önerilen asgari bakım işlemleri ile ekipmanın daima kullanılabilir bir durumda olmasını sağlayacağımız.

| | Kullanmadan önce | Kullandıktan sonra | Her yıl |
|---|------------------|--------------------|---------|
| Gözle kontrol | • | • | • |
| Performans kontrolü | • | | • |
| Temizlik | | • | • |
| Soluma hortumun contasının değiştirilmesi | | | • |
| Nefes verme membranının değiştirilmesi | | | • |

4.4 Parçaları değiştirme

Sadece Sundström orijinal parçalarını kullanın. Ekipman üzerinde değişiklik yapmayın. Ekipman üzerinde değişiklik yapılması veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması koruyucu işlevi olumsuz etkileyebilir ve ürünün sahip olduğu onayların geçersiz kalmasına neden olabilir.

4.4.1 Vizörün değiştirilmesi

- Vizörün kilidini açın ve çıkarın. Şek. 16.
- Yeni vizörü takın. Merkezden baslayın. Şek. 17.
- Vizörün ortalandığından ve yüz maskesindeki yive denk geldiğinden emin olun.
- Vizörü sağ ve sol taraftan sabitleyin. Şek. 18, 19. Vizörün yüz maskesinin köşelerine düzgün şekilde kilitlendiğinden emin olun. Şek. 20.

4.4.2 Nefes verme membranının değiştirilmesi

Nefes verme membranı, valf kapağıının içine monte edilmiştir. Şek. 21.

- Vizörü çıkarın. Şek. 16.
- Valf kapağını açın ve çıkarın. Şek. 22.
- Membranı açın ve çıkarın. Şek. 23.
- Resme göre yeni membrana sağ taraftan baskı uygulayın. Şek. 24. Membranların membran yuvalarıyla tam temas halinde olduğundan emin olun.
- Valf kapağı bastırarak yerine takın. Şek. 25-27.
- Vizörü takın, bzk. 4.4.1 *Vizörün değiştirilmesi*.

4.4.3 Yüz contasının değiştirilmesi

- Yüz contasının kancalarını baş askı demetinden çıkarın. Şek. 28.
- Yüz contası pişirilerini dışarı bastırın ve yüz contasını çıkarın. Şek. 29.
- Yeni yüz contasını takın. Yüz contası ve vizör üzerindeki etiketler, her birinin önünde bulunmalıdır. Şek. 30.
- Yüz contasını vizörün etrafına bastırın. Şek. 31.
- Yüz contası pişirilerin vizörde takıldığından emin olun. Şek. 32.
- Yüz contası kancalarını baş askı demetine sabitleyin. Şek. 33.

4.4.4 Baş askı demeti contasının değiştirilmesi

- Yüz contasının kancalarını baş askı demetinden çıkarın. Şek. 28.
- Alın contasını çıkarın. Şek. 34.
- Yeni alın contasını takın. Alın contasındaki askıları, yüz contasındaki sokete bastırın. Şek. 35.
- Alın contasını baş askı demetinin yanlarındaki soketlerin arasına oturacak şekilde yerleştirin. Şek. 36.
- Baş askı demeti contasının Şekil 37'ye göre monte edildiğinden emin olun.
- Yüz contası kancalarını baş askı demetine sabitleyin. Şek. 33.

4.4.5 Ter bandının değiştirilmesi

Şek. 38

- Baş askı demetini, üç sabitleme noktasını serbest bırakarak yüz maskesinden ayırmın. Şek. 44.
- Ter bandını çıkarın.
- Baş askı demetinin diliini yeni ter bandına doğru itin. Şek. 39. Ter bandının nasıl dönüştürüldüğine dikkat edin!
- Ter bandını baş askı demetinin çıkıntılarına takın. Şek. 40.
- Ter bandını baş askı demetinin bağlama noktasının etrafına katlayarak geçirin ve çıkıntıları deliklere yerleştirin. Şek. 41.
- Ter bandının iki gevşek soketini baş askı demetine sabitleyin. Şek. 42, 43.

4.4.6 Baş askı demetinin değiştirilmesi

- Baş askı demetini, üç sabitleme noktasını serbest bırakarak yüz maskesinden ayırmın. Şek. 44.
- Yeni bir ter bandı takın, bzk. 4.4.4 *Alın contasının değiştirilmesi*.
- Baş askı demetinin her iki sabitleme noktasını yanlarında sıkıca tutturun. Şek. 45.
- Baş askı demetinin sabitleme noktasını ön tarafa sıkıca takın. Şek. 46.
- Baş askı demetinin yüz maskesinin tespit noktalarında kilitlendiğinden emin olun.
- Baş askı demetini şu bölümdeki talimatlara göre ayarlayın 3.2 *Takma*.

5. Teknik özellikler

Baş askı demeti

Baş çevresi 50 ila 65 cm arasında ayarlanabilir.

Ağırlık

Yaklaşık ağırlık: 860 gr.

Darbe başlığı ve boyun örtüsü dahil ağırlık, yaklaşık 990 g.

İşitme koruyucular ve aksesuarlar yüz maskesine monte edilebilir.

Not! Yüz maskesinin toplam ağırlığı 1500 gramı aşmamalıdır.

Malzemeler

Plastik parçalar, malzeme kodları ile belirtilmiştir.
Ürün, lateksten yapılmış bileşenler içermez.

Sıcaklık aralığı

- Muhafaza sıcaklığı: %90'ın altında bağıl neme sahip ortamlarda -20°C ila +40°C arasında.
- Kullanım sıcaklığı: %90'ın altında bağıl neme sahip ortamlarda -10°C ila +55°C arasında.

Raf ömrü

Ekipman, üretim tarihinden itibaren 5 yıl raf ömrüne sahiptir.

6. Sembollerin kullanımı



Kullanım talimatlarını inceleyin



Tarih, yıl ve ay



INSPEC International B.V. tarafından CE onaylı



RISE ile CE Onayı



Bağıl nem



Sıcaklık aralığı



>XX+XX< Malzeme tanımı

7. Onay

- SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesiyle kombine SR 570: EN 12941:1998, sınıf TH3.
- SR 570, SR 500 EX fanla birlikte ATEX Direktifi 2014/34/EU tablosuna göre onaylanmıştır.
- SR 507 basınçlı hava ataşmanı ve SR 358 veya SR 359 hava hortumuya kombine SR 570: EN 14594:2005, sınıf 3B.
- SR 507 basınçlı hava ataşmanı ve SR 360 hava hortumuya kombine SR 570: EN 14594:2005, sınıf 3A.
- Darbe başlığıyla kombine SR 570: EN 812:2012.

Vizör

Polikarbonat vizör EN 166:2001'e göre onaylanmıştır.

İşaretler: SR 1 BT 9

TSAC (Triacetat selüloz) vizör EN 166:2001'e göre onaylanmıştır.

İşaretler: SR 1 FT 9

Vizör çerçevesi

Vizör çerçevesi EN 166:2001'e göre onaylanmıştır.

İşaretler: SR EN 166 3 9 BT

SR Sundström Safety AB

1 optik sınıf

3 sıvı sıçrama

9 eriyik metal / sıcak katı cisim

F: düşük enerjili darbe (45 m/s)

B: orta düzey enerjili darbe (120 m/s)

T Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızlı partiküler.

EN 812:2012'ye uygun olarak KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 uyarınca tip onayı Onaylanmış Kuruluş No. 0402 tarafından verilmiştir. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, İsveç.

EN 352-3:2002'ye uygun olarak KKD Yönetmeliği (EU) 2016/425 uyarınca tip onayı Onaylanmış Kuruluş No. 1974 Yetkili Makam tarafından verilmiştir. Yetkili makamın adresini kullanım talimatlarının arkası kısmında bulabilirsiniz.

ATEX tip onayı sertifikaları, 2804 No.lu Yetkili Makam ExVeritas ApS tarafından verilmiştir.

AB Uygunluk Beyanı, www.srsafety.com adresinde mevcuttur

EX kodları:


II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db


EX işaretlerinin anlamı:

- | | |
|--------|--|
| | ATEX Patlama koruma işaretleri. |
| II | ATEX Ekipman grubu (grizulu madenler dışındaki patlayıcı ortamlar). |
| 2 G | ATEX Ekipman kategorisi (2 = Yüksek koruma seviyesi, Bölge 1, G = Gaz). |
| 2 D | ATEX Ekipman kategorisi (2 = Yüksek koruma seviyesi, Bölge 21, D = Toz). |
| Ex | Patlamaya karşı korumalı. |
| ib | Koruma türü (öz güvenlik). |
| IIB | Gaz grubu (Etilen). |
| IIIC | Toz malzemesi grubu (iletken tozlu bölge). |
| T3 | Sıcaklık sınıfı, gaz (maksimum yüzey sıcaklığı +200°C). |
| T195°C | Sıcaklık sınıfı, toz (maksimum yüzey sıcaklığı +195°C). |
| Gb | Ekipman Koruma Seviyesi, gaz (yüksek koruma). |
| Db | Ekipman Koruma Seviyesi, toz (yüksek koruma). |



1



2



3



3




4










5

4





5







12




13




14




15




16




17




18




19




20














21















22











Face Shield Inspection Record

| Model/Type | Mark/No. | User |
|------------|----------|------|
| | | |

The head-top SR 570 is manufactured within a quality
management system accepted by
Notified Body 2849: INSPEC International B.V.,
Beechavenue 54-62, 1119 PW,
Schiphol-Rijk, The Netherlands

Sundström®
Sundström Safety AB
SE-341 50 Lagan • Sweden
Tel: +46 10 484 87 00
info@srsafety.se • www.srsafety.com